PHILIPS

سماعات الرأس
داخل الأذن

السلسلة 5000

TAA5205

دليل المستخدم

يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support

المحتويات

1 إرشادات السلامة الهامة 2
سلامة السمع 2
معلومات عامة 2

2 سماعات الرأس داخل الأذن اللاسلكية True الخاصة بك 3
محتوى الصندوق 3
الأجهزة الأخرى 3
نظرة عامة على سماعات الرأس داخل الأذن اللاسلكية True الخاصة بك 4

3 بدء الاستخدام 5
شحن البطارية 5
إقران سماعتي الأذن بجهاز Bluetooth الخاص بك للمرة الأولى 6
إقران سماعتي الأذن بجهاز بلوتوث آخر 6

4 استخدم سماعات الرأس داخل الأذن 7
توصيل سماعة الرأس داخل الأذن بجهاز البلوتوث 7
التشغيل/الإيقاف 8
إدارة المكالمات والموسيقى 8
حالة مؤشر LED 8
كيفية ارتداء السماعة 9

5 إعادة ضبط سماعات الرأس داخل الأذن 10

6 البيانات الفنية 10

7 الإشعارات 11
إعلان المطابقة 11
التخلص من المنتج القديم والبطارية 11
إزالة البطارية المدمجة 11
التوافق مع المجال الكهرومغناطيسي 12
المعلومات البيئية 12
إشعار الامتثال 12

8 العلامات التجارية 14

9 الأسئلة المتداولة 15

1 إرشادات السلامة الهامة

سلامة السمع

خطر

- لتجنب إلحاق أذى بالسمع، حدد الوقت الذي تستخدم فيه سماعات الرأس داخل الأذن عند مستوى الصوت العالي وقم بضبط مستوى الصوت على مستوى آمن. كلما كان مستوى الصوت أعلى، كانت مدة الاستماع الآمنة أقصر.

تأكد من مراعاة الإرشادات التالية عند استخدام سماعة الرأس داخل الأذن الخاصة بك.

- الاستماع عند مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت باستمرار لأعلى كما يتكيف سمعك.
- لا تقم برفع مستوى الصوت بحيث لا يمكنك سماع ما حولك.
- يجب عليك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن الاستخدام في الحالات التي يحتمل أن تكون خطرة.
- يمكن لضغط الصوت المفرط من سماعات الرأس داخل الأذن و سماعات الرأس داخل الأذن أن يسبب فقدان السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعات الرأس داخل الأذن مع تغطية الأذنين أثناء القيادة وقد يكون هذا الأمر غير قانوني في بعض المناطق أثناء القيادة.
- حفاظًا على سلامتك، تجنب التشتت عن الموسيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء وجودك في حركة المرور أو غيرها من البيئات التي يحتمل أن تكون خطرة.

معلومات عامة

لتجنب التلف أو الأعطال:

تنبيه

- لا تعرض سماعات الرأس داخل الأذن للحرارة الزائدة
- لا تسقط سماعات الرأس داخل الأذن.
- يجب ألا تتعرض سماعات الرأس داخل الأذن للتقطير أو الرش.
- لا تسمح بغمر سماعات الرأس داخل الأذن في الماء.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو المواد الكاشطة.
- إذا كان التنظيف مطلوبًا، فاستخدم قطعة قماش ناعمة، إذا لزم الأمر، مبللة بكمية قليلة من الماء أو الصابون المعتدل، لتنظيف المنتج.
- يجب ألا تتعرض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدلها فقط بنفس النوع أو ما يكافئها.
- يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن أو السحق الميكانيكي أو قطع البطارية إلى حدوث انفجار؛
- يمكن أن يؤدي ترك البطارية في بيئة ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛
- بطارية تتعرض لضغط هواء منخفض للغاية مما قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

حول درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة

- قم بالتخزين في مكان تكون فيه درجة الحرارة بين -20 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت) و 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) (حتى 90٪ رطوبة نسبية).
- قم بالتشغيل في مكان تكون فيه درجة الحرارة بين 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) و 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) (حتى 90٪ رطوبة نسبية).
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة العالية أو المنخفضة.
- يمكن لاستبدال البطارية بنوع غير صحيح أن يُضعف الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛

2 سماعات الرأس داخل الأذن اللاسلكية True الخاصة بك

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/support. مع هذه السماعات اللاسلكية من Philips True، يمكنك:

- الاستمتاع بمكالمات لاسلكية مريحة دون استخدام الأيدي؛
- الاستمتاع والتحكم في الموسيقى اللاسلكية؛
- التبديل بين المكالمات والموسيقى.

محتوى الصندوق



سماعات الرأس داخل الأذن اللاسلكية Philips True طراز Philips TAA5205

استبدال أغطية الأذن المطاطية × 3 أزواج



كابل شحن USB-C (للشحن فقط)

دليل البدء السريع

ضمان عالمي

منشور خاص بالحماية

الأجهزة الأخرى

هاتف أو جهاز محمول (مثل الكمبيوتر المحمول أو PDA أو محولات بلوتوث أو مشغلات MP3 وما إلى ذلك) يدعم البلوتوث ومتوافق مع سماعات الرأس داخل الأذن (انظر "البيانات الفنية" في الصفحة 8).

نظرة عامة على سماعات الرأس داخل الأذن اللاسلكية True الخاصة بك



① مؤشر LED (السماعات)

② الميكروفون

③ لمس متعدد الأغراض

④ مؤشر LED (علبة الشحن)

⑤ فتحة شحن USB-C

3 بدء الاستخدام

شحن البطارية

ملاحظة

- قبل استخدام سماعات الرأس داخل الأذن للمرة الأولى، ضع السماعات في علبة الشحن واشحن البطارية لمدة 3 ساعات للحصول على أفضل قدرة للبطارية وعمرها الافتراضي.
- استخدم فقط كابل شحن USB-C الأصلي لتجنب حدوث أي تلف.
- قم بإنهاء مكالمتك قبل شحن سماعة الرأس داخل الأذن، لأن توصيل سماعة الرأس داخل الأذن للشحن سيؤدي إلى إيقاف تشغيل سماعة الرأس داخل الأذن.

علبة الشحن

قم بتوصيل أحد طرفي كبل USB في علبة الشحن، وطرف آخر في مصدر الطاقة.

↵ تبدأ علبة الشحن في الشحن.

- يتم التحقق من عملية الشحن عن طريق ضوء LED الأبيض على اللوحة الأمامية.
- عند شحن علبة الشحن بالكامل يضيء الضوء الأزرق.



تلميح

- تعمل علبة الشحن كبطارية احتياطية متنقلة لشحن سماعات الرأس داخل الأذن. عند شحن علبة الشحن بالكامل، تدعم 3 مرات شحن لسماعات الرأس داخل الأذن.

سماعات الرأس داخل الأذن

ضع سماعات الرأس داخل الأذن في علبة الشحن.

↵ تبدأ السماعتان بالشحن.

- يمكن التحقق من عملية الشحن عن طريق ضوء LED الأبيض الظاهر على سماعتي الرأس داخل الأذن.
- عن شحن سماعتي الأذن بالكامل ينطفي الضوء الأبيض.



تلميح

عادةً، يستمر الشحن الكامل لمدة ساعتين (لسماعتي الرأس داخل الأذن أو علبة الشحن) عن طريق كابل USB.

إقران سماعتي الرأس داخل الأذن بجهاز Bluetooth الخاص بك للمرة الأولى

1 تأكد من شحن سماعة الرأس داخل الأذن بالكامل وإيقاف تشغيلها.

2 افتح الغطاء العلوي من علبة الشحن.



↵ يومض مؤشر LED على كلتا السماعتين باللونين الأبيض والأزرق بالتناوب.

↵ أصبحت سماعتا الأذن الآن في وضع الإقران وجاهزتين للاقتران بجهاز البلوتوث (على سبيل المثال، هاتف محمول)

3 تشغيل خاصية البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك.

4 قم بإقران سماعة الرأس داخل الأذن بجهاز بلوتوث الخاص بك. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث الخاص بك.

ملاحظة

- إذا لم تتمكن سماعات الرأس داخل الأذن -بعد التشغيل- من العثور على أي جهاز بلوتوث متصل مسبقًا، فستتحول تلقائيًا إلى وضع الإقران.

يوضح لك المثال التالي كيفية إقران سماعات الرأس داخل الأذن بجهاز البلوتوث خاصتك.

1 تشغيل خاصية البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك، حدد **Philips TAA5205**.

2 أدخل كلمة مرور سماعات الرأس داخل الأذن **"0000"** (4 أصفار) إذا طُلب منك ذلك. بالنسبة إلى الأجهزة التي تعمل بتقنية بلوتوث 3.0 أو أعلى، لا حاجة لإدخال كلمة مرور.

Philips TAA5205

سماعة واحدة (وضع أحادي)

أخرج سماعة الرأس داخل الأذن اليمنى أو اليسرى من علبة الشحن للاستخدام الأحادي. ستعمل سماعة الرأس داخل الأذن تلقائيًا. يصدر صوت من السماعة مرددًا عبارة "Power on" (تشغيل).

ملاحظة

- أخرج سماعة الرأس داخل الأذن الثانية من علبة الشحن وسوف يقرنان بعضها تلقائيًا.

إقران سماعتي الأذن بجهاز بلوتوث آخر

إذا كان لديك جهاز البلوتوث آخر تريد إقرانه سماعات الرأس داخل الأذن، فتأكد من إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث في أي أجهزة أخرى مقترنة أو متصلة مسبقًا.
إلمس لمسة طويلة لمدة 5 ثوانٍ على كلا الجانبين الأيسر والأيمن في وقت واحد مع سماعة الرأس داخل الأذن على الأذن، ثم حررها عند سماع صوت الاقتران.

ملاحظة

- سماعات الرأس داخل الأذن تخزن 4 أجهزة في الذاكرة. إذا حاولت إقران أكثر من 4 أجهزة، سيتم استبدال أقدم جهاز مقترن بالجهاز الجديد.

4 استخدم سماعات الرأس داخل الأذن

توصيل سماعة الرأس داخل الأذن بجهاز البلوتوث

1 تشغيل خاصية البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك.

2 افتح الغطاء العلوي من علبة الشحن.

↵ يومض مصباح LED باللون الأزرق.

↵ ستبحث سماعتا الأذن عن أجهزة البلوتوث متصلة وتتصل بها تلقائيًا. إذا لم يتوفر آخر جهاز متصل، ستدخل سماعات الرأس داخل الأذن في وضع الاقتران.

تلميح

- لا يمكن توصيل سماعات الرأس داخل الأذن بأكثر من جهاز واحد في نفس الوقت. إذا كان لديك جهازا بلوتوث مقترنان، فقم فقط بتشغيل وظيفة البلوتوث الخاصة بالجهاز الذي تريد الاتصال به.
- إذا قمت بتشغيل وظيفة Bluetooth بجهاز Bluetooth الخاص بك بعد تشغيل سماعات الرأس داخل الأذن، فيجب عليك الانتقال إلى قائمة Bluetooth بالجهاز وتوصيل سماعات الرأس داخل الأذن بالجهاز يدويًا.

ملاحظة

- إذا فشلت سماعات الرأس داخل الأذن في الاتصال بأي جهاز Bluetooth في غضون 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا لتوفير عمر البطارية.
- في بعض أجهزة Bluetooth، قد لا يكون الاتصال تلقائيًا. في هذه الحالة، يجب عليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث بجهازك وتوصيل سماعات الرأس داخل الأذن بجهاز البلوتوث يدويًا.

التشغيل/الإيقاف

المهمة	متعدد الوظائف زر	العملية
تشغيل سماعات الرأس داخل الأذن.		أخرج سماعة الرأس داخل الأذن من علبة الشحن للتشغيل
أوقف تشغيل سماعة الرأس داخل الأذن		أعد سماعة الرأس داخل الأذن إلى علبة الشحن لإيقاف التشغيل

إدارة المكالمات والموسيقى

التحكم في الموسيقى

المهمة	متعدد الوظائف زر	العملية
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	سماعات الرأس داخل الأذن اليمنى / اليسرى	نقرة واحدة
تخطي للأمام	سماعات الرأس داخل الأذن اليمنى / اليسرى	ضغطتان
تخطي للخلف	سماعات الرأس داخل الأذن اليمنى	ثلاث نقرات
ضبط مستوى الصوت +/-		عن طريق التحكم في الهاتف المحمول

التحكم في المكالمات

المهمة	متعدد الوظائف زر	العملية
استقبال/ تبديل المتصل أثناء المكالمة	سماعة الرأس داخل الأذن اليمنى	ضغطتان
تعليق/رفض المكالمة	سماعة الرأس داخل الأذن اليمنى	اضغط مع الاستمرار

حالة مؤشر LED

حالة سماعات الرأس داخل الأذن	المؤشر
سماعات الرأس داخل الأذن متصلة بجهاز بلوتوث.	مصباح LED الأبيض يومض كل 5 ثوانٍ
سماعات الرأس داخل الأذن جاهزة للاقتران	يومض مصباح LED باللونين الأزرق والأبيض بالتبادل.
سماعات الرأس داخل الأذن قيد التشغيل ولكنها غير متصلة بجهاز البلوتوث	مصباح LED الأبيض يومض كل ثانية (إطفاء تلقائي بعد 3 دقائق)
انخفاض مستوى البطارية (سماعات الرأس داخل الأذن)	مصباح LED الأزرق يومض مرتين كل 5 ثوانٍ
البطارية مشحونة تمامًا (علبة الشحن).	راجع Case LED

علبة الشحن (4 مصابيح LED زرقاء)

شحن Box LED (تشغيل USB)	المؤشر
	الاستمرار في الإضاءة طالما أن USB قيد التشغيل

شحن Box LED (إيقاف USB)	المؤشر

تلميح

- عند إيقاف تشغيل USB، يضيء مؤشر LED لمدة 30 ثانية بعد فتح الغطاء أو إغلاقه

مؤشر LED على جهاز البلوتوث

ستعرض مؤشر البطارية على جهاز البلوتوث بعد توصيل سماعات الرأس داخل الأذن.



المساعد الصوتي

المهمة	الزر	العملية
تشغيل المساعد الصوتي (Siri/Google)	سماعة الرأس داخل الأذن اليسرى/اليُمنى	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين

كيفية ارتداء السماعة



5 إعادة ضبط سماعات الرأس داخل الأذن

إذا واجهتك مشكلة بالاقتران أو التوصيل، يمكنك اتباع الإرشادات التالية لاستعادة إعدادات السماعة.

1 على جهاز Bluetooth الخاص بك، انتقل لقائمة Bluetooth واحذف **Philips TAA5205** من قائمة الأجهزة.

2 أوقف تشغيل خاصية Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك.

3 انقر مع الاستمرار فوق اللمس متعدد الوظائف لمدة تزيد عن 25 ثانية على كل سماعة رأس داخل الأذن على حدة.

4 أعد سماعات الرأس داخل الأذن إلى علبة الشحن وأغلق الغطاء.

5 اتبع الخطوات الواردة في "استخدام سماعات الرأس داخل الأذن - توصيل سماعات الرأس داخل الأذن بجهاز Bluetooth الخاص بك."

6 قم بإقران سماعات الرأس داخل الأذن بجهاز بلوتوث الخاص بك، حدد **Philips TAA5205**.

6 البيانات الفنية

- وقت الموسيقى - 5 ساعات
- وقت التحدث - 5 ساعات
- وقت الاستعداد: - 200 ساعة
- وقت الشحن: ساعتين
- بطارية ليثيوم أيون 50 مللي أمبير/ساعة في كل سماعة رأس داخل الأذن، بطارية ليثيوم أيون 450 مللي أمبير/ساعة في علبة الشحن
- إصدار Bluetooth: 5.1
- أوضاع Bluetooth المتوافقة:
  - HSP (وضع حر اليدين -HFP)
  - A2DP (وضع التوزيع الصوتي المتقدم)
  - AVRCP (وضع التحكم عن بُعد في الصوت/الفيديو)
- الترميز الصوتي المدعوم: SBC, AAC
- نطاق التردد: من 2.402 إلى 2.480 جيجا هرتز
- قدرة جهاز الإرسال: أقل من 10 ديسيبل ميلي واط
- نطاق التشغيل: حتى 10 أمتار (33 قدمًا)
- إيقاف التشغيل التلقائي
- منفذ USB-C للشحن
- تحذير انخفاض البطارية: متوفر

ملاحظة

- المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

7 الإشعارات

إعلان المطابقة

بموجب هذا، تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من التوجيه EU/2014/53.

يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني www.p4c.philips.com.

التخلص من المنتج القديم والبطارية

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.

هذا الرمز يعني أن المنتج يحتوي على بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن يشملها التوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. ننصحك بشدة أن تأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن بشكل احترافي. اطلع على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطارية المدمجة

إذا لم يكن هناك نظام لجمع/إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في بلدك، فيمكنك حماية البيئة عن طريق إزالة البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعات الرأس داخل الأذن.

- تأكد من فصل سماعة الرأس داخل الأذن عن علبة الشحن قبل إزالة البطارية.



- تأكد من فصل علبة الشحن عن كبل الشحن USB قبل إزالة البطارية.



التوافق مع المجال الكهرومغناطيسي

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المعلومات البيئية

تخلص من جميع مواد التعبئة والتغليف غير الضرورية. لقد حاولنا جعل مواد التعبئة والتغليف سهلة الفصل إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليسترين (العازل) والبولي إيثيلين (الأكياس، ورقة الرغوة الواقية).
يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والمعدات القديمة.

إشعار الامتثال

يتوافق الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية، الجزء 15. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين:

1. ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و
2. وجوب قبول هذا الجهاز لأي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية

تم اختبار هذا الجهاز ووجد متفقًا مع الحدود المتعارف عليها للأجهزة الرقمية من الفئة B والمتفقة مع الجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكنه أن يشع طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا لدليل التعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار للاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل من تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار مع استقبال الموجات اللاسلكية أو موجات التلفاز، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدات وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الوكيل أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع FCC:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) المحددة للبيئات غير الخاضعة للتحكم.
يجب ألا يكون موقع المرسل في مكانٍ واحد أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائيات أو أجهزة إرسال أخرى.

تنبيه: يتم تحذير المستخدم من أن التغييرات أو التعديلات التي لم تعتمدها الجهة المسؤولة عن التوافق بشكل صريح يمكن أن تلغي تصريح المستخدم لتشغيل المعدات.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/جهاز (أجهزة) استقبال معفاة من التراخيص متوافقة مع معايير لجنة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا المعفى من ترخيص مواصفات معايير الراديو. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار. (2) وجوب قبول هذا الجهاز لأي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه للجهاز.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بيان التعرض للإشعاع IC:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الكندية المحددة للبيئات غير الخاضعة للتحكم.
يجب ألا يكون موقع المرسل في مكانٍ واحد أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائيات أو أجهزة إرسال أخرى.

8 العلامات التجارية

Bluetooth

تعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل MMD Hong Kong Holding Limited يخضع للترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملكية خاصة بأصحابها.

Siri

تعد Siri علامة تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Google

Google و Google Play علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

9 الأسئلة المتداولة

لا يتم تشغيل سماعة Bluetooth الخاصة بي.

مستوى البطارية منخفض. اشحن سماعة الرأس داخل الأذن.

لا يمكنني إقران سماعات الرأس داخل الأذن Bluetooth مع جهاز Bluetooth.

تم تعطيل Bluetooth. قم بتمكين ميزة Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك وقم بتشغيل جهاز Bluetooth قبل تشغيل سماعة الرأس داخل الأذن.

الاقتران لا يعمل.

- ضع كلتا السماعتين في علبة الشحن.
- تحقق من أنك قمت بتعطيل خاصية Bluetooth لأي جهاز Bluetooth سبق توصيله.
- على جهاز Bluetooth خاصتك، احذف "Philips TAA5205" من قائمة Bluetooth.
- قم بإقران السماعة (راجع "إقران السماعة بجهاز Bluetooth الخاصة بك للمرة الأولى" في الصفحة 6).

يتعذر على جهاز Bluetooth العثور على سماعة الرأس داخل الأذن.

- قد تكون سماعة الرأس داخل الأذن متصلة بجهاز مقترن مسبقًا. قم بإيقاف تشغيل الجهاز المتصل أو نقله خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة تعيين الاقتران أو تم إقران سماعة الرأس داخل الأذن مسبقًا بجهاز آخر. قم بإقران سماعة الرأس داخل الأذن بجهاز البلوتوث مرة أخرى كما هو موضح في دليل المستخدم. (راجع "إقران السماعة بجهاز البلوتوث الخاص بك للمرة الأولى" في الصفحة 6).

تتصل سماعة Bluetooth الخاصة بي بهاتف محمول مزود بتقنية Bluetooth، ولكن يتم تشغيل الموسيقى فقط على مكبر صوت الهاتف المحمول.

راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول. حدد هذا الاختيار للاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعة الرأس داخل الأذن.

جودة الصوت رديئة ويمكن سماع صوت الضجيج.

- جهاز Bluetooth خارج النطاق. قلل المسافة بين سماعة الرأس داخل الأذن وجهاز Bluetooth، أو قم بإزالة العوائق بينهما.
- اشحن سماعة الرأس داخل الأذن.

تكون جودة الصوت رديئة عندما يكون البث من الهاتف المحمول بطيئًا للغاية، أو لا يعمل تدفق الصوت على الإطلاق.

تأكد من أن هاتفك المحمول لا يدعم HSP/HFP (أحادي) فحسب، بل يدعم أيضًا A2DP ومتوافق مع BT4.0x (أو أعلى) (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 10).

تعد Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited هي جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.

UM_TAA5205_00_AR_V1.0