PHILIPS

Слушалки

5000 Серия

TAH5205

Ръководство за употреба

Регистрирайте продукта си и получете поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1 Важни инструкции за безопасност 2
Безопасност на слуха 2
Обща информация 2

2 Вашите Bluetooth слушалки за над ухото 3
Какво има в кутията 3
Други устройства 3
Преглед на вашите безжични Bluetooth слушалки 4

3 Начални стъпки 5
Зареждане на батерията 5
Сдвоете слушалките с мобилния си телефон 5

4 Използвайте слушалките си 6
Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство 6
Управлявайте обажданията и музиката си 6

5 Технически данни 8

6 Известие 9
Декларация за съответствие 9
Изхвърляне на стария ви продукт и батерията 9
Извадете вградената батерия 9
Съответствие с EMF 9
Информация за околната среда 10
Известие за съответствие 10

7 Търговски марки 11

8 Често задавани въпроси 12

1 Важни инструкции за безопасност

Безопасност на слуха

Опасност

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето, когато използвате слушалки с голяма сила и задайте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-голяма е силата на звука, толкова по-кратко е безопасното време за слушане.

Не забравяйте да спазвате следните указания, когато използвате слушалките си.

- Слушайте с разумни сила на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не регулирате силата на звука непрекъснато нагоре, тъй като слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не чувате какво се случва около вас.
- Трябва да използвате предпазливо или временно да прекратите употребата в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалки, покриващи и двете уши по време на шофиране, не се препоръчва и може да е незаконно в някои области по време на шофиране.
- За ваша безопасност избягвайте разсейването от музика или телефонни разговори, докато шофирате или сте в друга потенциално опасна среда.

Обща информация

За да избегнете повреда или неизправност:

Внимание

- Не излагайте слушалките и калъфа за зареждане на прекомерна топлина.
- Не изпускайте слушалките и калъф за зареждане.
- Слушалките и калъфа за зареждане не бива да се излагат на капки или пръски от вода.
- Не позволявайте слушалките и калъфа ви за зареждане да бъдат потопени във вода.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензол или абразиви.
- Ако се изисква почистване, използвайте мека кърпа, ако е необходимо навлажнена с минимално количество вода или разреден мек сапун, за да почистите продукта.
- Вградената батерия не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно сменена. Сменете само със същия или еквивалентен тип.

Относно температурата и влажността при работа и съхранение

- Използвайте или съхранявайте на място, където температурата е между -10°C (14°F) и 60°C (140 °F) (до 90% относителна влажност).
- Животът на батерията може да бъде по-кратък при високи или ниски температури.

2 Вашите Bluetooth слушалки за над ухото

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли в семейството на Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлага Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/support.
С тези околоушни слушалки Philips, можете:

- да се наслаждавате на удобни безжични обаждания със свободни ръце;
- да се наслаждавате и контролирате безжична музика;
- да превключвате между обаждания и музика.

Какво има в кутията

Philips Bluetooth околоушни слушалки TAH5205



USB кабел за зареждане (само за зареждане)

Аудио кабел

Ръководство за бързо стартиране

Световна гаранция

Листовка за безопасност

Други устройства

Мобилен телефон или устройство (например преносим компютър, PDA, Bluetooth адаптер, MP3 плейър и т.н.), който поддържа Bluetooth и е съвместим със слушалките (вижте „Технически данни“).

Преглед на вашите безжични Bluetooth слушалки



① ⏻ (Включване / изключване / Сдвояване)
② LED индикатор
③ Звук +
④ Бутон за управление на музика/повиквания
⑤ Звук -
⑥ Усилване на баса
⑦ USB Тип C слот за зареждане
⑧ 3,5 mm жак
⑨ Микрофон

3 Начални стъпки

Заредете батерията

Забележка

- Преди да използвате слушалките за пръв път, ги поставете в калъфа за зареждане и заредете батерията за 3 часа, за да й осигурите оптимален капацитет и живот.
- Използвайте само оригиналния USB кабел за зареждане, за да избегнете повреди.
- Завършете разговора си, преди да включите слушалките за зареждане, тъй като свързването на слушалките за зареждане ще изключи захранването им.

Свържете предоставения USB кабел за зареждане към:

- USB Тип C слота за зареждане на слушалките; и
- USB порта на зарядното / на компютър

↳ Светодиодът става бял по време на зареждане и се изключва, когато слушалките са напълно заредени.

Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа.

Сдвоете слушалките с мобилния си телефон.

Преди да използвате слушалките с мобилния си телефон за първи път, сдвоете ги с мобилен телефон. Успешното сдвояване установява уникална криптирана връзка между слушалките и мобилния телефон. Слушалките съхраняват последните 8 устройства в паметта. Ако се опитате да сдвоите повече от 8 устройства, най-ранното сдвоено устройство се заменя с новото.

1 Уверете се, че слушалките са напълно заредени и изключени.

2 Натиснете и задръжте ⏻ за 6 секунди, докато синият и червеният светодиод замигат последователно.

↳ Слушалките остават в режим на сдвояване за 5 минути.

3 Уверете се, че мобилният телефон е включен и функцията му Bluetooth е активирана.

4 Сдвоете слушалките с мобилния телефон. За подробна информация вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон.

Следващият пример ви показва как да сдвоите слушалките с мобилния си телефон.

↳ Активирайте функцията Bluetooth на вашия мобилен телефон, изберете **Philips TAH5205**

Philips TAH5205

4 Използвайте слушалките си

Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство

1 Включете мобилния си телефон / Bluetooth устройството.

2 Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за 2 секунди, за да включите слушалките.
   ↳ Белият светодиод ще се включи.
   ↳ Слушалките се свързват автоматично с последния свързан мобилен телефон / Bluetooth устройство.

Съвет

- Ако включите мобилния телефон / Bluetooth устройството или активирате функцията Bluetooth след включване на слушалките, трябва да свържете отново слушалките и мобилния телефон / Bluetooth устройството ръчно.

Забележка

- Ако слушалките не успеят да се свържат с последно свързано Bluetooth устройство в обхват за 5 минути, то ще се промени в режим на сдвояване, след което ще се изключи автоматично, ако все още не е свързано с нито едно Bluetooth устройство 5 минути по-късно.
- Ако слушалките нямат история на свързване и в рамките на 5 минути не се свърже Bluetooth устройство, те ще се изключат автоматично.

Управлявайте обажданията и музиката си

Включване/изключване

Задача	Бутон	Работа
Включете слушалките.	Включване/ изключване	Натиснете и задръжте за 2 секунди.
Изключете слушалките	Включване/ изключване	Натиснете и задръжте за 4 секунди. ↳ Белият светодиод е включен и изгасва.

Контрол на музиката

Задача	Бутон	Действие
Възпроизвеждане или пауза на музика.	управление на музика/ разговори	Натиснете веднъж.
Регулиране силата на звука.	+/-	Натиснете, за да +/-
Следваща песен.	+	Натиснете, за да + и задръжте 2 сек
Предишна песен	-	Натиснете, за да - и задръжте 2 сек

Контрол на повикванията

Задача	Бутон	Действие
Приемете/ откажете обаждане.	управление на музика/ разговори	Натиснете веднъж.
Превключване на обаждащия се по време на обаждане.	управление на музика/ разговори	Натиснете два пъти.
Отказване на повикване	управление на музика/ разговори	Натиснете и задръжте 2 сек
Задръжте текущото повикване и приемете входящо повикване	управление на музика/ разговори	Натиснете веднъж
Задръжте текущото повикване и откажете входящо повикване	управление на музика/ разговори	Натиснете и задръжте 2 сек
Откажете текущото повикване и приемете входящо повикване	управление на музика/ разговори	Натиснете два пъти
Превключване между разговори	управление на музика/ разговори	Натиснете 3 пъти

Гласов асистент

Задача	Бутон	Действие
Събудете гласовия асистент по подразбиране	управление на музика/ разговори	Натиснете два пъти

Състояние на индикатора на други слушалки

Състояние на слушалките	Индикатор
Слушалките са свързани с Bluetooth устройство, докато слушалките са в режим на готовност или докато слушате музика.	Синият светодиод ще мига на всеки 4 сек
Слушалките са готови за сдвояване.	Светодиодът мига последователно в синьо и бяло.
Слушалките са включени, но не са свързани с Bluetooth устройство.	Синият светодиод мига бавно. Ако не може да се направи връзка, слушалките ще се изключат в рамките на 5 минути.
Ниско ниво на батерията.	Белият светодиод мига, докато батерията му не се изтощи напълно
Батерията е напълно заредена.	Белият светодиод е изключен.

5 Технически данни

Слушалка

- Време за музика: 29 часа (изключено усилване на басите)
- Време за разговор: 21 часа
- Време на готовност: 166 часа
- Време за зареждане: 2 часа
- Акумулаторна литиево-полимерна батерия (250 mAh)
- Bluetooth версия: 5.0
- Съвместими Bluetooth профили:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Разширен профил за аудио разпространение)
  - AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио видео)
- Поддържан аудио кодек: SBC
- Честотен диапазон: 2,402-2,480 GHz
- Мощност на предавателя: < 10 dBm
- Работен обхват: До 10 метра (33 фута)
- Цифрово намаляване на ехото и шума
- Автоматично изключване
- USB Тип C порт за зареждане
- Предупреждение за изтощена батерия: налично

Забележка

- Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

6 Известие

Декларация за съответствие

С настоящото MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Декларацията за съответствие може да се намери на www.p4c.philips.com.

Изхвърляне на стария ви продукт и батерията

Вашият продукт е разработен и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и да се използват повторно.

Този символ върху даден продукт означава, че продуктът е обхванат от европейска директива 2012/19/ЕС.

Този символ означава, че продуктът съдържа вградена акумулаторна батерия, обхваната от Европейската директива 2013/56 / ЕС, която не може да се изхвърля с нормални битови отпадъци. Силно ви съветваме да занесете продукта си в официален пункт за събиране или в сервизен център на Philips, за да може професионалист да извади акумулаторната батерия. Информирайте се за локалната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Следвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и акумулаторни батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Извадете вградената батерия

Ако във вашата страна няма система за събиране / рециклиране на електронни продукти, можете да предпазите околната среда, като премахнете и рециклирате батерията, преди да изхвърлите слушалките.

- Уверете се, че слушалките са изключени от кутията за зареждане, преди да извадите батерията.

Съответствие с EMF

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и разпоредби относно излагането на електромагнитни полета.

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки бяха пропуснати. Опитахме да направим опаковката лесно да се раздели на три материала: картон (кутия), полистиролова пяна (буфер) и полиетилен (торби, лист със защитна пяна.)
Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Известие за съответствие

Устройството отговаря на правилата на FCC, част 15. Експлоатацията е подчинена на следните две условия:

1. **Това устройство не може да причинява вредни смущения и**
2. **Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.**

FCC правила

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, в съответствие с част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкцията за експлоатация, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранция, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемането на радио или телевизионни сигнали, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудване и приемник
- Свържете оборудването в контакта по схема, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Обърнете се за помощ към търговеца или опитен радио/телевизионен техник.

Декларация на FCC за излагане на излъчване:

Това оборудване съответства на ограниченията за излагане на излъчване на FCC, определени за неконтролирана среда.
Този предавател не трябва да бъде съвместно разположен или да работи заедно с друга антена или предавател.

Внимание: Потребителят се предупреждава, че промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговаряща за спазването на изискванията, могат да анулират правомощията на потребителя да експлоатира оборудването.

Канада:

Това устройство съдържа освободени от лиценз предавател(и)/приемник(ци), които отговарят на освободените от лиценз RSS(s) за иновациите, науката и икономическото развитие на Канада. Експлоатацията е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство трябва да приема всяко получено смущение, и (2) Това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелано действие Устройства.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC изложение за излагане на радиация:

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация в Канада, определени за неконтролирани среди.
Този предавател не трябва да бъде съвместно разположен или да работи заедно с друга антена или предавател.

7 Търговски марки

Bluetooth

Словоната марка и логотипите Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Top Victory Investment Limited е под лиценз. Други търговски марки и търговски имена са тези на съответните им собственици.

8 Често задавани въпроси

Bluetooth слушалката ми не се включва.
Нивото на батерията е ниско. Заредете слушалките.

Не мога да сдвоя Bluetooth слушалката си с Bluetooth устройството си.
Bluetooth е деактивиран. Активирайте функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство и включете Bluetooth устройството, преди да включите слушалката.

Как да нулирате сдвояването.
Оставете слушалките да останат в режим на сдвояване (червени и сини светлини редуват последователно), натиснете бутона за ⏻ захранване до + и задръжте повече от 6 секунди, докато пурпурната LED светлина се включи.

Чувам, но не мога да контролирам музика на Bluetooth устройството си (например възпроизвеждане/пауза/прескачане напред/назад).
Уверете се, че аудио източникът Bluetooth поддържа AVRCP (вижте „Технически данни“).

Нивото на силата на звука на слушалките е твърде ниско.
Някои Bluetooth устройства не могат да свържат нивото на силата на звука със слушалките чрез синхронизиране на силата на звука. В този случай трябва да коригирате силата на звука на вашето Bluetooth устройство независимо, за да постигнете подходящо ниво на силата на звука.

Bluetooth устройството не може да намери слушалката.
- Слушалките може да са свързани с вече сдвоявано преди устройство. Изключете свързаното устройство или го преместете извън обхвата.
- Сдвояването може да е било нулирано или слушалките са били сдвоени по-рано с друго устройство. Сдвойте слушалката отново с Bluetooth устройството, както е описано в ръководството за потребителя. (вижте „Сдвояване на слушалката с вашето Bluetooth устройство от първия път“ на страница 6).

Моята Bluetooth слушалка е свързана с Bluetooth стерео мобилен телефон, но музиката възпроизвежда само на високоговорителя на мобилния телефон.
Вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон. Изберете, за да слушате музика през слушалките.

Качеството на звука е лошо и може да се чуе пукащ шум.
- Bluetooth устройството е извън обхват. Намалете разстоянието между слушалката и Bluetooth устройството или премахнете препятствията между тях.
- Заредете вашите слушалки.

За допълнителна поддръжка посетете www.philips.com/support.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela

Philips и емблемата на Philips Shield са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой от неговите филиали, а MMD Hong Kong Holding Limited е поръчител във връзка с този продукт.

UM_TAH5205_00_BG_V1.0