PHILIPS

Hörlurar

5000 Serie

TAH5205

Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktiga säkerhetsanvisningar 2
Hörselsäkerhet 2
Allmän information 2

2 Dina Bluetooth over-ear-hörlurar 3
Vad finns i lådan? 3
Andra enheter 3
Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar 4

3 Komma igång 5
Ladda batteriet 5
Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon 5

4 Använd dina hörlurar 6
Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet
Hantera samtal och musik 6

5 Tekniska data 8

6 Anmärkning 9
Förklaring om överensstämmelse 9
Kassering av din gamla produkt och batteri 9
Plocka bort det inbyggda batteriet 9
Överensstämmelse med EMF 9
Miljöinformation 10
Meddelande om efterlevnad 10

7 Varumärken 11

8 Vanliga frågor 12

1 Viktiga säkerhets-anvisningar

Hörselsäkerhet

Fara

- Begränsa tiden du använder hörlurarna vid hög volym, och ställ in ljudvolymen till en säker nivå för att undvika hörselskador. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Följ följande riktlinjer när du använder headsetet.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassas.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som finns omkring dig.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du befinner dig i trafik eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

För att undvika skador eller fel:

Varning

- Utsätt inte hörlurar och laddningshölje för alltför stark värme.
- Tappa inte hörlurarna och laddningsfodralet.
- Hörlurarna och laddningsfodralet får inte utsättas för droppande, stänkande vatten.
- Låt inte dina hörlurar och laddningsfodralet sänkas ner i vatten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring av produkten krävs, ska en mjuk trasa användas, gärna fuktad med en minsta mängd vatten eller utspädd mild tvål.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet är felaktigt utbytt. Ersätt endast med ett av likvärdigt slag.

Om drifts- och förvaringstemperaturer samt luftfuktighet

- Använd och förvara på en plats där temperaturen ligger mellan -10°C (14°F) och 60°C (140 °F) (upp till 90% relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas i höga eller låga temperaturer.

2 Dina Bluetooth over-ear-hörlurar

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att fullt ut dra nytta av den supprt som Philips erbjuder.
Med dessa Philips over-ear-hörlurar, kan du:

- föra praktiska trådlösa handsfree-samtal
- njuta av och styra trådlös musik
- växla mellan samtal och musik

Snabbstartsguide

Global garanti

Säkerhetsbroschyr

Vad finns i lådan?

Philips Bluetooth-hörlurar
Philips TAH5205



USB-laddningskabel
(endast för laddning)

Ljudkabel

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. bärbar dator, PAD, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc) som stöder Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se ”Tekniska data”).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar



① ⏻ (Ström på/av / Ihopparning)
② LED-indikator
③ Volym +
④ Musik/samtalskontroll knapp
⑤ Volym -
⑥ Fördjupa basen
⑦ USB Typ-C laddningsplats
⑧ 3,5 mm uttag
⑨ Mikrofon

3 Komma igång

Ladda batteriet

Observera

- Innan du använder hörlurarna för första gången, placera hörlurarna i laddningsfodralet och ladda batteriet i 3 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta ditt samtal innan du laddar hörlurarna, eftersom anslutning av hörlurarna för laddning stänger av hörlurarna.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- Typ-C USB-laddningsplats på hörlurarna och;
- Laddaren/USB-porten på en dator

↳ LED lyser vit under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.

Tips

- Normalt tar en full laddning 2 timmar.

Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon

Innan du använder hörlurarna med din mobiltelefon för första gången, ska du para ihop dem med en mobiltelefon. En lyckad ihopparning upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de sista åtta enheterna i minnet. Om du försöker para ihop fler än åtta enheter ersätts den tidigaste ihopparade enheten med den nya.

1 Säkerställ att hörlurarna är fullt laddade och avslagna.

2 Håll intryckt ⏻ i 6 sekunder tills den blå och vita lysdioden blinkar växelvis.

↳ Hörlurarna förblir i parningsläge i 5 minuter.

3 Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen och att dess Bluetooth-funktion är aktiverad.

4 Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen. Se bruksanvisningen för din mobiltelefon för mer detaljerad information.

Följande exempel visar hur du parar ihop hörlurarna med din mobiltelefon.

↳ Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, och välj **Philips TAH5205**

Philips TAH5205

4 Använd dina hörlurar

Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.

2 Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder för att slå på hörlurarna.
   ↳ Den vita lysdioden tänds.
   ↳ Hörlurarna ansluts automatiskt till den senaste anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.

Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har slagit på hörlurarna måste du ansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.

Observera

- Om hörlurarna inte ansluts till senast anslutna Bluetooth-enheten inom räckvidd i 5 minuter, kommer de att växlas till ihopparningsläge. De slås sedan av automatiskt, om de fortfarande inte är kopplade till någon Bluetooth-enhet 5 minuter senare.
- Om hörlurarna inte har någon anslutningshistorik och inte ansluter någon Bluetooth-enhet under 5 minuter stängs de av automatiskt.

Hantera samtal och musik

På/av

Uppgift	Knapp	Drift
Slå på hörlurarna.	På/av	Håll intryckt i två sekunder.
Stäng av hörlurarna.	På/av	Håll intryckt i fyra sekunder. ↳ Den vita LED-dioden är på och slocknar.

Styra musik

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik.	Musik/samtalskontroll	Tryck en gång.
Justera volymen.	+/-	Tryck på +/-
Nästa spår.	+	Tryck på + och håll 2s
Föregående spår.	-	Tryck på - och håll 2s

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Svara/ avsluta ett samtal.	Musik/ sam-talskontroll	Tryck en gång.
Växla mellan personer under samtal.	Musik/ sam-talskontroll	Tryck två gånger.
Avvisa ett samtal	Musik/ sam-talskontroll	Tryck och håll in i 2 s
Håll pågå-ende samtal och accep-terar ett inkomman-de samtal	Musik/ sam-talskontroll	Tryck en gång
Håll pågå-ende samtal och avvisa ett inkom-mande samtal	Musik/ sam-talskontroll	Tryck och håll in i 2 s
Avvisa pågående samtal och accepterar ett inkom-mande samtal	Musik/ sam-talskontroll	Tryck två gånger
Växla mellan samtal	Musik/ sam-talskontroll	Tryck 3 gånger

Röstassistent

Uppgift	Knapp	Användning
Väck upp standard röstassistent	Musik/samt alskontroll	Tryck två gånger

Andra indikatorstatusar för hörlurarna

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan hörlurarna är i vänteläge eller medan du lyssnar på musik.	Den blå lysdioden blinkar var 4:e sekund.
Hörlurarna är klara för ihopparning.	Lysdioden blinkar växelvis blå och vit .
Hörlurarna är på, men inte anslutna till en Bluetooth-enhet.	Den blå lysdioden blinkar långsamt. Om ingen anslutning kan göras stängs hörlurarna automatiskt av efter fem minuter.
Låg batterinivå.	Den vita lysdioden lyser tills strömmen är slut
Batteriet är helt laddat.	Vit lysdiod är släckt.

5 Tekniska data

Headset

- Musiktid: 29 timmar (Bass Boost av
- Samtalstid: 21 timmar
- Standbytid: 166 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (250 mAh)
- Bluetooth-version: 5.0
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
  - HFP (handsfree-profil)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ljudkodek som stöds: SBC
- Frekvensomfång: 2,402-2,480 GHz
- Sändarens effekt: < 10 dBm
- Driftområde: Upp till 10 meter (33 fot)
- Digital eko- och brusreducering
- Automatisk avstängning
- TypC USB port för laddning
- Varning för låg batterinivå: tillgängligt

Observera

- Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

6 Anmärkning

Förklaring om överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Kassering av din gamla produkt och batteri

Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.

Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för yrkesmässig borttagning av det uppladdningsbara batteriet. Ta reda på vilka regler som gäller för lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med vanligthushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Plocka bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något system för insamling/återvinning för elektroniska produkter i ditt land, kan du skydda miljön genom att plocka bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Se till att öronsnäckorna är bortkopplade från laddningsboxen innan du tar ut batteriet.

Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen enkel att separera i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast.)
Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de demonteras av ett specialiserat företag. Se till de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten uppfyller FCC:s regler, punkt 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. **Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och**
2. **Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.**

FCC:s regler

Denna utrustning har testats och visat sig vara i överensstämmelse med gränsvärden för en klassad digital B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Omrikta eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Redogörelse för strålningsexponering, FCC:

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö.
Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Vidtag försiktighet: Användaren uppmärksammas på att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Kanada:

Den här enheten uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS-standard(er). Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten kan inte orsaka skadliga störningar, och (2) Den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Redogörelse för strålningsexponering, IC:

Denna utrustning överensstämmer med Kanadas gränsvärden för exponering av strålkällor som anges för okontrollerade miljöer.
Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

7 Varumärken

Bluetooth

Bluetooth®-ordmärket och logorna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Top Victory Investment Limited sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

8 Vanliga frågor

Mitt Bluetooth-headset slås inte på.
Batterinivån är låg. Ladda headsetet.

Jag kan inte para ihop mitt Bluetooth-headset med min Bluetooth-enhet.
Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och slå på Bluetooth-enheten innan du slår på headsetet.

Hur man återställer ihopparning.
Ha hörlurarna fortsättningsvis i ihopparningsläge (röda och blå lampor blinkar växelvis). Tryck på strömknappen ⏻ upp till + och håll intryckt i mer än 6 sekunder tills lysdioden tänds till lila.

Ljudet hörs, men jag kan inte styra musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).
Se till att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se ”Tekniska data”).

Nivån på ljudvolymen för hörlurarna är allt för låg.
Vissa Bluetooth-enheter kan inte koppla in nivån för ljudvolymen till hörlurarna genom att synkronisera ljudvolymen. I detta fall behöver du justera ljudvolymen på din Bluetooth-enhet manuellt för att uppnå en lämplig nivå för ljudvolymen.

Bluetooth-enheten hittar inte headsetet.
- Hörlurarna kan vara ansluten till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Parningen kan ha återställts eller headsetet har tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop hörlurarna med Bluetooth-enheten enligt beskrivningen i användarmanaulen. (se ‘Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången’ på sidan 6).

Mitt Bluetooth-headsetet är anslutet till en mobiltelefon med Bluetooth aktiverat, men musik spelas endast upp via mobiltelefonens högtalare.
Se användarmanualen för din mobiltelefon. Välj att lyssna på musik via headsetet.

Ljudkvaliteten är dålig och knastrande ljud hörs.
- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan headsetet och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem.
- Ladda headsetet.

För mer support, besök www.philips.com/support.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används pålicens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

UM_TAH5205_00_SV_V1.0