Philips
Мультимедийный пульт ДУ

SRM7500

Быстрый просмотр музыкальной коллекции

Выбор песен на ладони

SRM7500 действует, как второй экран мультимедийного компьютера. Вы видите музыкальные записи в удобном формате, сортированные по исполнителю, альбому или жанру как на ладони. Это обеспечивает свободу выбора музыки из любого места вашего дома.

Несколькими щелчками можно управлять всеми медиа записями

- Навигация по музыкальным файлам без телеэкрана/монитора
- Работает даже сквозь стены при помощи радиочастотного адаптера USB.
- Совместим с WMP10-11, iTunes 6-7 (версии для медиацентров)
- Кнопка прямого доступа для компьютерного мультимедийного центра Microsoft

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Управление до 7 устройствами из 10
- Функции для управления несколькими устройствами при помощи одной кнопки
- Обширная база данных инфракрасных кодов для большинства устройств или марок

Быстрая и простая установка

- При настройке не нужен справочник
- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ

PHILIPS
разумно и просто

Характеристики

Удобство
- Языки экранных меню: Английский, Голландский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский
- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Белый
- Универс. база инфракрасных кодов: УС ИЛИТЕЛЬ, CABLE, Формат CD/MD, DVB-T, DVD, ПК, PVR, РЕСИВЕР, SAT, Телевизоры, ТВ - DVD, ТВ - Видеомагнитофон, Видеомагнитофоны

Питание
- Тип батареи: Тип AA / щелочная LR6
- Количество батарей: 3
- Сбережение ресурса батарей: Автоматическое включение/выключение

Возможности ИК-связи
- Рабочее расстояние: 10 м
- Считываемые ИК-коды: Да
- Индикаторы передачи: 2
- Количество брендов в базе данных: Более 1300
- Диапазон частоты носителя: 30 - 100 кГц + 455 кГц

Внешняя упаковка
- Количество: 2
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
- Длина: 336 мм
- Ширина: 80 мм
- Высота: 180 мм

Данные упаковки
- 12 NC: 908210006598
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
- Вес брутто: 0.36 кг
- Высота: 38 мм
- Длина: 328 мм
- Ширина: 162 мм

Основные передовые технологии

Управляемая настройка
В отличие от обычных универсальных пультов дистанционного управления, где требуется ввести код из 3-х цифр, чтобы определить марку и устройство, этот контрольный пульт содержит пошаговые инструкции для установки вашего оборудования вне зависимости от марки.

Функция считывания кодов
Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных,они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

ПИ - настройка в соотв. с работой
Вместо последовательной работы с компонентами, управление, основанное на применении, сопрягает наиболее часто используемую функцию с действиями, например "Просмотр фильма" или "Прослушивание CD". Если пользователь выбирает "просмотр фильма" вместо конечного пользовательского адреса отдельного оборудования, такого как DVD плеер, ТВ и мультимедийный ресивер, одна кнопка выполняет все необходимые команды для начала просмотра фильма: включить ТВ, включить усилитель и выбрать правильный вход, включить DVD плеер и начать воспроизведение.

Универсальная база данных ИК кодов
Универсальная база данных инфракрасных кодов – это библиотека инфракрасных кодов, встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция позволяет пульту ДУ управлять вашим оборудованием без необходимости считывания отдельных сигналов. Выберите правильные установки кодов в базе данных, для устройств, которыми вы хотите управлять, для обеспечения контроля практически над любыми аудио/видео устройствами, имеющимися сейчас на рынке – не зависимо от модели или торговой марки.

Экранный медиавыбор
Экранный медиавыбор - это возможность просматривать и выбирать список композиций, изображений и фильмов с компьютера на ЖК экране с помощью пульта ДУ. Блок обратной радиосвязи, встроенный в пульт ДУ с ключом доступа USB, обеспечивает передачу информации о содержимом компьютера на пульт ДУ. Таким образом, для просмотра меню и выбора необходимых файлов, не нужно включать телевизор или монитор.

Специальные кнопки Microsoft
На пульте установлена специальная зеленая кнопка мультимедийного центра Microsoft, которая обеспечивает доступ к меню центра.

Дата выпуска 2009-02-03

Версия: 1.0.15

12 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com