Philips
Télécommande universelle

6 en 1

SRU5060



# Télécommande de remplacement

## Compatible avec plus de 1 000 marques

Cette excellente télécommande universelle vous permet de piloter jusqu'à six appareils de différentes marques. Elle possède des touches de menu dédiées et intègre les codes de votre ancienne télécommande.

### Télécommande de remplacement idéale

- Télécommande 6 en 1 pour TV/magnéto/décodeur/lecteur de DVD ou CD/ampli
- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Conçu pour les équipements Philips

### Pour un confort maximal

- Finition chrome élégante
- Touches dédiées pour la navigation dans les menus
- Un voyant indique le mode actif de l'appareil
- L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger

### Installation rapide et facile

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Pour répondre à vos questions ou offrir une assistance
- Service d'assistance URC via un site Web dédié

PHILIPS
sense and simplicity

Télécommande universelle
6 en 1

SRU5060/86

## Caractéristiques

### Convivialité
- Base de données codes IR universels: Téléviseur, Magnétoscope, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMP
- Fonctions TV: Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, Touches numériques, Sélection audio/vidéo, externe, Commandes accessibles par menu, Réglage luminosité/couleur, Touches Télétexte, Touches Fast Text, Programme précédent, Mise en veille programmable, 16/9, Guide, informations
- Télétexte - améliorations: Fast Text
- Fonctions DVD: Touches de navigation, Commandes par menu, Commandes acces. par menu disque, Touches numériques
- Fonctions magnétoscope: Touches de navigation (6), ShowView, VCR Plus, Commandes accessibles par menu
- Fonctions SAT/CBL: Touches numériques, Commandes accessibles par menu, Guide, informations, Favoris, Fonctions texte
- Installation aisée: Recherche automatique
- Étapes d'installation: 2
- touche copie
- Langues prises en compte: EN/FR/DE/NL/DA/SV/NO/FI
- Nombre de touches: 40
- Programmé pour les app. Philips
- Approbations de conformité: Marquage « CE »
- Résistant aux éclaboussures

### Accessoires
- Pile: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

### Fonctions infrarouges
- Voyants de transmission: 1
- BD de codes IR universels
- Nb de marques dans base de données: Plus de 1 100
- Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
- Angle de transmission: 90 degré
- Distance de fonctionnement: 10 m
- Apprentiss. codes IR
- Gamme de fréquences d'apprentissage: 20 kHz à 70 kHz et 455 kHz

### Puissance
- Autonomie des piles: 12 mois
- Nombre de piles: 2
- Type de pile: AAA

### Carton externe
- Quantité: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
- Hauteur: 172 mm
- Longueur: 312 mm
- Largeur: 151 mm

### Informations de l'emballage
- 12NC: 908210006487
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
- Hauteur: 33 mm
- Longueur: 304 mm
- Largeur: 157 mm

## Points forts du produit

**Télécommande 6 en 1**
*Remplacez toutes les télécommandes par une seule, plus pratique, qui permet de faire fonctionner le téléviseur, le magnétoscope, le récepteur satellite, le décodeur câble ou numérique, le lecteur de DVD, le lecteur de CD et le récepteur/amplificateur, quel que soit le modèle ou la marque.*

**Fonction d'apprentissage**
*La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.*

**Préprogrammé pour Philips**
*Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.*

**Finition chrome**
*Cette finition chrome, superbe et raffinée, s'harmonise avec tous vos appareils.*

**Touches de menu dédiées**
*Les touches dédiées vous permettent de parcourir les menus de l'appareil par simple pression d'une touche, sans devoir recourir à la touche Maj ou aux touches de fonction.*

**Indicateur de mode**
*De petits voyants indiquent le mode dans lequel se trouve l'appareil.*

**Indicateur de piles faibles**
*Savoir à temps quand recharger ou remplacer des piles.*

**Recherche automatique de la marque**
*Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.*

Date de publication
2009-01-22

Version: 1.1.7

12 NC: 9082 100 06487
EAN: 87 10895 93605 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

**www.philips.com**