Philips
Couvercle pour réservoir d'eau

• SENSEO® Up

CP9056/01

Ferme le réservoir d'eau de la SENSEO® Up

Sélectionnez Caractéristiques pour vérifier le produit

Ce couvercle ferme le réservoir d'eau de votre SENSEO® Up. Facile à retirer et à nettoyer !

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Couvercle pour réservoir d'eau
SENSEO® Up

CP9056/01

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: HD7880/10, HD7880/11, HD7880/40, HD7880/41, HD7880/70, HD7880/71, HD7880/80, HD7880/81, HD7880/86, HD7880/87, HD7884/30, HD7884/31, HD7884/60, HD7884/61, HD7884/80, HD7884/81

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Date de publication
2024-01-13

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com