Visit us

www.philips.com

There may be certain differences between the content of this manual and your product. Please refer to the actual product. We reserve the right to update the product at any time without prior notice.

© 2023 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Deerma Technology Company Limited and Guangdong Deerma Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Rev A MAR 23

PHILIPS

Massage Gun

Sports Mini
Massage Gun

PPM7501

User Manual

Contents

1 Readme
Symbol Description
Precautions for Use
Safety Warning

2 Product Features

3 Components

4 How to Use

5 Description of Indicator Lights

6 Technical Parameters

7 Service Guide for Product Warranty
Warranty and Service
Warranty Card

8 Packing List

1 Readme

Please carefully read the operation manual before use and keep it properly. The manual is available at www.philips.com

Symbol Description

The following contents must be abided by so as to avoid personal injury or property loss.

- The following diagrams are used to illustrate the contents that you should abide by.

It means forbidden

It means to operate according to the instructions

Precautions for use

The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

Must be only supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

Please use the product with caution for the following conditions after being approved by doctors.

Pregnant, diabetic complication (such as, neuropathy or retinal damage). People who wear pacemaker and who suffer from seizures or migraines, disc herniation, spinal prolapse, loss of vertebrae or stiffness of joints of immediate vertebrae as well as people who have perform surgeries recently. In case of such conditions, you can use the product, but please consult with doctors in advance.

According to practices, under many cases, it is a treatment method to combine the beating training with other therapeutic regime, however, such method should be suggested or accompanied by doctor, expert or therapist.

Safety Warning

- It is forbidden to apply on wet and ⊠lthy skin surface. You can use it with your clothes on. Gently press and move it on your skin;
- It is forbidden to use it above the neck and areas with less muscle coverage;
- It is forbidden to use it on the weakened parts of the spine, neck, head, joints, etc.;
- It is forbidden to apply on part with bruise and discomfort;
- It is forbidden to put any articles on the heat part of the product;
- It is forbidden to soak the product into water and protect it from water;

Safety Warning

- It is forbidden to throw the product in ⊠re or keep it close to ⊠re source;
- It is forbidden to fall off the product deliberately;
- It is forbidden to dismantle the product in any method;
- It is forbidden to insert ⊠nger, hair or other body part into the mounting hole of the massage head, which may be clamped;
- People who aged 12-18 year's old should be accompanied by parents for use and should not use it on their own. It is forbidden for children under 12 to use;
- When there is no pain or discomfort, use this product only on the soft tissues of the body, and pay attention to avoiding nearby bones and joints to avoid damage;
- In case of muscle injury, please consult doctors in advance or please use it in the company of a professional.
- The battery can be taken out from the bottom cabin (users are not allowed to replace battery on their own) :
  —The battery must be taken out from the cabin before disposing the device
  —The device must be disconnected from power while taking the battery out
  —The battery must be disposed in a safe manner

2 Product Features

The product can relax the soft tissue of body through the high-frequency impact, which can help relax the tense muscles and release the sour and fatigue after exercise. Different massage heads can be matched to massage the muscles. It is compact and portable.

3 Components



Rubber Spherical Head

Suitable for daily massage and relaxation

Titanium Flat Head

Suitable for muscle relaxation after high-intensity exercise

Curved Head

Up to 4 contact points to meet the needs of large-area massage

U-shaped Head

Suitable for concentrated massage on speci☒c sore points

Wedge-shaped Head

Can be used for massaging large muscle groups

Pointed Tip Head

Used to impact deep tissues and quickly relieve muscle soreness

4 How to Use

1. Product Installation

According to the massage needs, please select the massage head and insert it into the front round hole of the massage gun.



Illstration as shown in the ⊠gure:



2. On/Off

Hold the operation button on the top of the device for 1 second to turn it on. No action will be made if holding more than 3 seconds to avoid mis-operation.



The device will switch to charging mode while charging and the product will not turn on by pressing the touch button.

In order to avoid massaging the same position for a long time, the device will be automatically off after using 10 minutes for each level.

3. Level Switch

Press the operation button to switch from level 1-5. At this moment, the lamp ring will display the level, which can be equally divided into 5 parts, corresponding to 5 levels.

4. Pressure Feedback

If there is no operation after 3s, the lamp ring will automatically switch to pressure feedback mode. Different colors will prompt the user about the pressure of the device.

Corresponding Color	The Force Imposed to the Device by the User
Blue	0-1kg
Green	1-3kg
Yellow	3-5kg
Orange	>5kg

- Please adjust the power according to your own condition to avoid damaging your muscle.
- As the moving parts are made of metal, they may heat after a long-time use, which is normal.

5. Charging

It takes about 4 hours for the battery to be fully charged. Please unplug the charging cable once ⊠nish charging.



Type-C Charging Port 5V⎓ 2A

- During charging, the fascial gun should lay ⊠at.

5 Description of Indicator Light

Level Indicator	Status	Description
Cyan Light of Section 1	On	Level 1
Cyan Light of Section 2	On	Level 2
Cyan Light of Section 3	On	Level 3
Cyan Light of Section 4	On	Level 4
Cyan Light of Section 5	On	Level 5

Pressure Feedback	Status	Description
Blue Light	On	0-1kg
Green Light	On	1-3kg
Yellow Light	On	3-5kg
Orange Light	On	>5kg

Pressure Feedback	Status	Description
Red Light	Breathing Light	Current Battery Capacity <20%
Orange Light	Breathing Light	Current Battery Capacity 21%-60%
Green Light	Breathing Light	Current Battery Capacity 61%-99%
Green Light	On	Current Battery Capacity 100%

6 Technical Parameters

Product Name	Mini Sports Massage Gun
Product Model	PPM7501
Operating Voltage	11.1V ⎓
Operating Power	25W
Charging Voltage	5V ⎓
Charging Current	2A
Battery Capacity	1300mAh
Power Interface	USB Type-C
Net Weight	308g
Product Size	145×75×35mm
Power Adjustment	5 Levels

7 Service Guide for Product Warranty

Warranty and Service

If you need information or have any questions, please visit www.philips.com/-support or contact consumer service center in your country/region. If there is no consumer service center in your country/region, please contact your local distributor.

Within two years from the date of purchase, you will receive free warranty service for any damage caused by manufacturing process problems, or any damage to components under normal use conditions con☒rmed by our maintenance service personnel.

Warranty service excludes frequently replaced consumables, auxiliary equipment, shipping cost and door-to-door service. Please show proof of purchase to service personnel when servicing.

Malaysia
Consumer Care: +60-128868274
Email: philips.massage@real☒tmy.net

Singapore
Consumer Care: +65-89420233
Email: philips.massage@real☒tsg.net

Philippines
Consumer Care: +63-9604111314
Email: Philips.massager.ph@orrohome.com

Thailand
Consumer Care: +66-20051888
Email: Philips_massager@orrohome.co.th

Indonesia
Consumer Care: +021-39715012 / +021-39715013
Email: Philips_Massager.ID@orrohomeindonesia.com

Vietnam
Consumer Care: +84-909800829
Email: Philips.massager.VN@orrohome.vn

Warranty Card

Product Model		User Name	
Sales Agency		Phone Number	
Date of Purchase		Serial Number	
Special Technical Service Center		User Address	

Items of Maintenance	Date	Service Personnel

8 Packing List

Massage Gun	1×	User Manual	1×
Storage Bag	1×	Massage Heads	6×
Charging Cable	1×		

目录

1 用户必读
符号描述
注意事项
安全提示

2 产品功能

3 部件名称

4 使用方法

5 指示灯说明

6 主要技术参数

7 产品保修服务指南
保修及服务
保修卡

8 装箱清单

1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。本说明书可在www.philips.com上获取。

符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

· 用以下图示来分别说明希望遵守的内容。

表示禁止

表示需要根据指示去做

注意事项

电器表面会发热。对热不敏感的人群使用时必须小心。
本电器不适用于身体、感官或智力能力下降或缺乏经验和知识的人员(包括儿童)使用，除非由负责他们安全的人员对他们的使用进行监督或指导。
应监督儿童，确保他们不玩电器。
如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
本电器含有的电池，应由技术人员更换电池。
电器只能在器具上标示的安全特低电压内供电。
怀孕、糖尿病并发症（如神经病变或视网膜损伤）、佩戴起搏器、癫痫或偏头疼、椎间盘突出、脊椎前移、椎骨脱落或脊椎关节强硬、近期做过手术等任何与您身体健康相关的问题，这些并不意味您无法使用本产品，建议使用前咨询医生。
实践表明，在许多情况下，将捶打训练结合到治疗方案中也是一种治疗方式，但必须在医生、专家或理疗师的建议或陪同下进行。

安全提示

- 禁止在非干燥、非洁净皮肤表面上使用，可以隔着衣服使用，轻轻在皮肤上按压、移动；
- 禁止在颈部以上和肌肉覆盖较少的部位使用；
- 禁止在脊柱、颈部、头部、关节等肌肉薄弱部位使用；
- 在不产生疼痛或不适的情况下，只在身体的软组织上使用本产品，注意避开附近的骨头和关节，以免造成损伤；
- 禁止在产生淤青、出现不适的部位使用；
- 禁止将任何物体放置在产品的发热处；
- 禁止将产品浸入水中，也不要让水进入产品；
- 禁止将产品投入火中或靠近火源；
- 禁止故意摔落产品；
- 禁止以任何方式拆卸本产品；
- 禁止手指、头发或身体其他部位塞入按摩头安装孔，有可能会被夹住；
- 少年（12-18岁）需在家长的陪同下使用，禁止独自使用，禁止12岁以下儿童使用；
- 肌肉损伤如需使用本产品，请先咨询医生或在专业人士陪同下使用。
- ·用适当的工具撬开底壳金属件，然后拿起电子板组件，可取出里面电池包（用户不能自行更换电池）：
  —废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
  —在取出电池时，器具必须断电；
  —电池应安全地处理。

2 产品功能

本产品通过高频率冲击放松身体的软组织，可以帮助放松紧张肌肉，释放运动后酸痛和疲惫。搭配不同的按摩头使用，可用于身体各处肌肉按摩，小巧造型便于外出携带。

3 部件名称



橡胶球形头
适合日常按摩放松

钛金扁平头
适用于高强度运动后的肌肉放松

弧形头
多达4个接触点，满足大面积按摩需求

U形头
适用于集中按摩特定的酸痛点

楔形头
可用于大肌肉群的按摩

尖头
用于冲击深层组织，快速缓解肌肉酸痛

4 使用方法

1. 产品安装

根据按摩需求，选择按摩头插入筋膜枪前方圆孔内。



安装效果如图：



2.开/关机

长按机器顶部操作按键1秒开机，长按超过3秒不识别，避免误触。



充电时设备会进入充电模式，此时操作触摸按键产品不会开机。

为避免长时间按摩一个位置，每个挡位使用10分钟会自动关机。

3. 挡位切换

短按操作按键可依次切换1-5挡，此时灯圈进入挡位显示模式，均分为5等份，分别对应5个挡位。

4. 压力反馈

3秒无操作，灯圈自动切换为压力反馈模式，通过不同颜色提示使用者对机器施加的力度。

对应颜色	使用者对机器施加的力度
蓝色	0-1kg
绿色	1-3kg
黄色	3-5kg
橙色	>5kg

- 请根据自身受力情况正确使用，切勿过度用力，以免造成肌肉损伤。
- 因为运动部分是金属件，长时间使用会发热属于正常情况。

5. 充电

电池充满电需要约4小时，充电完成后，请及时拔出充电线。



- 充电时，筋膜枪需平躺放置。
- 本电器含有的电池，应由技术人员更换电池。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 电器只能在器具上标示的安全特低电压内供电。

5 指示灯说明

挡位指示	状态	描述
1 段青色灯光	常亮	一挡
2 段青色灯光	常亮	二挡
3 段青色灯光	常亮	三挡
4 段青色灯光	常亮	四挡
5 段青色灯光	常亮	五挡

压力反馈	状态	描述
蓝灯	常亮	0-1kg
绿灯	常亮	1-3kg
黄灯	常亮	3-5kg
橙灯	常亮	>5kg

充电指示	状态	描述
红灯	呼吸灯	当前电量 <20%
橙灯	呼吸灯	当前电量 21%-60%
绿色	呼吸灯	当前电量 61%-99%
绿色	常亮	当前电量 100%

6 主要技术参数

产品名称	飞利浦迷你运动筋膜枪
产品型号	PPM7501
工作电压	11.1V ⎓
工作功率	25W
充电电压	5V ⎓
充电电流	2A
电池容量	1300mAh
电源接口	USB Type-C
产品净重	约317g
产品尺寸	145×75×35mm
强度调节	5挡

7 产品保修服务指南

保修及服务

如果您需要信息或有任何问题，请访问www.philips.com/support或联系您所在国家/地区的消费者服务中心。如果您所在的国家/地区没有消费者服务中心，请联系当地经销商。自购买之日起两年内，因制造过程问题造成的任何损坏，或经我们维修服务人员确认的在正常使用状况下的部件损坏，您将获得免费保修服务。保修服务不包括经常更换的耗材、辅助设备、运输费用和上门服务。维修时请向服务人员出示购买凭证。

马来西亚
服务热线: +60-128868274
服务邮箱: philips.massage@real☒tmy.net

新加坡
服务热线: +65-89420233
服务邮箱: philips.massage@real☒tsg.net

菲律宾
服务热线: +63-9604111314
服务邮箱: Philips.massager.ph@orrohome.com

泰国
服务热线: +66-20051888
服务邮箱: Philips_massager@orrohome.co.th

印度尼西亚
服务热线: +021-39715012 / +021-39715013
服务邮箱: Philips_Massager.ID@orrohomeindonesia.com

越南
服务热线: +84-909800829
服务邮箱: Philips.massager.VN@orrohome.vn

保修卡

产品型号		用户姓名	
销售单位		联系电话	
购买日期		出厂编号	
特别技术服务站		用户地址	

维修内容	时间	保修人员

8 装箱清单

主机	1×	收纳包	1×
按摩头	6×	说明书	1×
充电线	1×		

Daftar Isi Kandungan

1 Notis penting
Penerangan pada simbol
Langkah berjaga-jaga
Peringatan keselamatan

2 Ciri-ciri pada produk

3 Nama spare parts

4 Cara menggunakan

5 Penunjuk pada penerangan lampu

6 Spesi⊠kasi utama

7 Garis panduan perkhidmatan untuk jaminan
Waranti dan perkhidmatan
Kad jaminan

8 Daftar pembungkusan

1 Pengguna wajib membaca

Sila baca manual ini dengan teliti dan simpan dengan betul sebelum menggunakan produk. Manual boleh didapati di www.philips.com

Penerangan pada simbol

Untuk mengelakkan kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda, pastikan anda mengikuti perkara berikut.

- Simbol di bawah menandakan perkara yang perlu diperhatikan.

Dilarang

Patuh pada arahan sebelum digunakan.

Langkah berjaga-jaga

Perangkat ini memiliki permukaan yang dipanaskan, dan orang yang tidak sensitif terhadap haba dihimbau untuk berhati-hati semasa menggunakan perangkat ini.

Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan pada orang (termasuk kanak-kanak) yang memiliki kurang upaya pada ⊠zikal, deria, mental atau kurang dalam pengalaman dan pengetahuan, kemudian melainkan pada mereka yang telah diberi panduan mengenai kaedah penggunaan perangkat oleh orang yang bertanggungjawab demi keselamatannya.

Kanak-kanak harus diawasi demi memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan perangkat ini.

Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti dengan kord atau pemasangan khas yang tersedia daripada pengilang atau ejen servisnya.

Perangkat ini memiliki bateri yang dapat diganti oleh orang yang mahir.

Perangkat ini hanya dapat dibekalkan dengan keselamatan voltan rendah tambahan yang sesuai dengan panduan pada perangkat.

Sila gunakan produk dengan berhati-hati untuk syarat berikut selepas diluluskan oleh doktor.

Dalam keadaan hamil, diabetes (seperti, neuropati atau kerosakan retina). Orang yang memakai perentak jantung dan yang mengalami sawan atau migrain, discherniation, prolaps tulang belakang, kehilangan vertebra atau kekakuan sendi vertebra serta-merta serta orang yang telah melakukan pembedahan baru-baru ini. Dalam kes keadaan sedemikian, anda boleh menggunakan produk, tetapi sila berunding dengan doktor terlebih dahulu.

Mengikut amalan, dalam kebanyakan kes, ia adalah kaedah rawatan untuk menggabungkan latihan pukulan dengan rejim terapeutik lain, bagaimanapun, kaedah tersebut harus dicadangkan atau disertai oleh doktor, pakar, atau ahli terapi.

Peringatan keselamatan

- Dilarang disapu pada permukaan kulit yang basah dan kotor. Anda boleh menggunakannya dengan pakaian Anda.Tekan perlahan-lahan menggerakkannya pada kulit Anda;
- Dilarang menggunakannya di atas leher dan kawasan yang kurang liputan otot;
- Dilarang menggunakannya di atas tulang punggu, leher, kepala, sendi atau daerah-daerah yang nipis;
- Dilarang memohon pada bahagian dengan lebam dan ketidakselesaan;
- Dilarang membongkar produk dalam sebarang kaedah;
- Dilarang merendam produk ke dalam air;
- Dilarang membuang produk ke dalam api atau menyimpannya dekat dengan kawasan yang menyala;
- Dilarang sebarang melemparkan perangkat ini;
- Dilarang memasukkan jari, rambut atau bahagian badan lain ke dalam lubang urut kepala, yang boleh diapit;
- Orang yang berumur 12-18 tahun harus ditemani oleh orang tua untuk digunakan dan tidak boleh menggunakannya sendiri. Ia dilarang untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 12 tahun;
- Apabila tiada rasa sakit atau ketidakselesaan, gunakan produk ini hanya pada tisu lembut badan, dan beri perhatian untuk mengelakkan tulang dan sendi berdekatan untuk mengelakkan kerosakan;
- Sekiranya berlaku kecederaan otot, sila dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu atau sila gunakannya secara profesional.

Bateri boleh dikeluarkan dari bawah (Pengguna tidak dibenarkan menggantikan bateri sendiri):

- Bateri mesti dikeluarkan dari slot sebelum membuang perangkat
- Perangkat mesti diputuskan daripada kuasa semasa mengeluarkan bateri
- Bateri mesti dilupuskan dengan cara yang selamat.

2 Ciri-ciri pada produk

Produk ini dapat melegakan tisu lembut badan melalui impak frekuensi tinggi, yang dapat membantu melegakan otot yang tegang dan melepaskan masam dan keletihan selepas bersenam. Kepala urut yang berbeza boleh dipadankan untuk mengurut otot dan mudah alih.

3 Nama spare parts



Kepala urut yang terbuat dari getah

Sesuai untuk urutan harian dan bersantai

Kepala rata titanium

sesuai untuk kelonggaran otot selepas senaman berintensiti tinggi

Kepala melengkung

sehingga 4 titik kenalan untuk memenuhi keperluan urutan besar

Kepala U-shaped

sesuai untuk urutan tertumpu pada titik sakit tertentu

Kepala berbentuk baji

boleh digunakan untuk mengurut kumpulan otot yang besar

Hujung tajam

Digunakan untuk memberi kesan kepada tisu dalam dan dengan cepat melegakan kesakitan otot

4 Cara menggunakan

1. Pemasangan pada perangkat

Ikut pada keperluan urutan, sila pilih kepala urut dan masukkan ke dalam lubang bulat depan pistol fascial.



Ilustrasi seperti yang ditunjukkan dalam gambar:



2. On/Off

Tahan butang operasi di bahagian atas perangkat selama 1 saat untuk menghidupkannya, tiada tindakan akan dibuat jika menahan lebih daripada 3 saat untuk mengelakkan salah operasi.



Perangkat akan beralih ke mod pengecasan semasa mengecas dan produk tidak akan dihidupkan dengan menekan butang sentuh.

Untuk mengelakkan mengurut dalam kedudukan yang sama untuk masa yang lama, perangkat akan dimatikan secara automatik selepas menggunakannya selama 10 minit untuk setiap level.

3. Suis level

Tekan butang operasi untuk bertukar daripada tahap 1-5. Pada saat ini, lampu akan memaparkan level, yang dapat dibahagikan sama rata kepada 5 bahagian secara bersamaan dengan 5 level.

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

4. Maklum balas tekanan

Jika tiada operasi selepas 3 saat, lampu akan bertukar secara automatik kepada mod maklum balas tekanan. Warna yang berbeza akan menggesa pengguna tentang tekanan perangkat.

Warna yang sesuai	Daya yang dikenakan kepada peranti oleh pengguna
Blue	0-1kg
Green	1-3kg
Yellow	3-5kg
Orange	>5kg

- Sila laraskan kuasa mengikut keadaan anda sendiri untuk mengelakkan otot anda rosak
- Kerana bahagian yang bergerak diperbuat daripada logam, maka ia mungkin panas selepas penggunaan lama, dan ini adalah merupakan perkara biasa.

5. Pengecasan

Kurang lebih mengambil masa kira-kira 4 jam untuk bateri dicas sepenuhnya. Sila cabut kabel pengecas setelah selesai mengecas.



- Semasa mengecas, pistol fascial harus terletak dengan rata.

5 Penunjuk pada penerangan lampu

Penunjuk level	Status	Huraian
Cahaya warna cyan bagian 1	On	Level 1
Cahaya warna cyan bagian 2	On	Level 2
Cahaya warna cyan bagian 3	On	Level 3
Cahaya warna cyan bagian 4	On	Level 4
Cahaya warna cyan bagian 5	On	Level 5

Maklum balas tekanan	Status	Huraian
Cahaya biru	On	0-1kg
Cahaya hijau	On	1-3kg
Cahaya kuning	On	3-5kg
Cahaya oren	On	>5kg

Penunjuk pengecasan	Status	Huraian
Cahaya merah	Cahaya pernafasan	Kapasiti bateri semasa<20%
Cahaya oren	Cahaya pernafasan	Kapasiti bateri semasa 21%-605
Cahaya hijau	Cahaya pernafasan	Kapasiti bateri semasa 61%-99%
Cahaya hijau	On	Kapasiti bateri semasa 100%

6 Parameter teknikal utama

Nama produk	Pistol urut sukan mini Philips
Model produk	PPM7501
Tenaga kuasa	11.1V ⎓
Voltan tenaga	25W
Voltan pengecasan	5V ⎓
Arus pengecasan	2A
Kapasitas bateri	1300mAh
Port bekalan kuasa	USB Type-C
Berat bersih produk	Kira-kira 317g
Ukuran produk	145×75×35mm
Pelarasan kuasa	5 Level

7 Garis panduan perkhidmatan untuk jaminan

Waranti dan perkhidmatan

Jika Anda memerlukan informasi atau terdapat pertanyaan, sila lihat pada www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda berada. Bila tidak ada Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda, maka sila hubungi pengedaran di tempatan Anda. Dalam waktu 2 tahun sejak tarikh pembelian, maka Anda kaan mendapatkan layanan waranti secara percuman untuk setiap kerosakan yang disebabkan oleh masalah dalam masa pembuatan atau spare parts yang rosak dalam penggunaan normal yang telah dikon⊠rmasikan oeh kakitangan perkhidmatan penyelenggaraan kami.

Waranti ini tidak termasuk pada material yang kerap diganti, peralatan tambahan, kos pengiriman, dan perkhidmatanpintu ke pintu. Semasa pembaikan, sila tunjukkan bukti pembelian perangkat Anda kepada kakitangan perkhidmatan.

Malaysia
Consumer Care: +60-128868274
Email: philips.massage@real⊠tmy.net

Singapore
Consumer Care: +65-89420233
Email: philips.massage@real⊠tsg.net

Philippines
Consumer Care: +63-9604111314
Email: Philips.massager.ph@orrohome.com

Thailand
Consumer Care: +66-20051888
Email: Philips_massager@orrohome.co.th

Indonesia
Consumer Care: +021-39715012 / +021-39715013
Email: Philips_Massager.ID@orrohomeindonesia.com

Vietnam
Consumer Care: +84-909800829
Email: Philips.massager.VN@orrohome.vn

Kad jaminan

Model produk		Nama pelanggan	
Seller		Nombor telefon	
Tarikh pembelian		Nombor siri	
Stesen teknikal servis		Alamat pelanggan	

Kandungan pemeliharaan	Masa	Kakitangan jaminan

8 Daftar pembungkusan

Pistol urut	1×	Beg simpanan	1×
Kepala urut	6×	Manual pengguna	1×
Kabel pengecasan	1×		