ケーブル付属リスト

ケーブルの束 / モデル名	電源ケーブル	AC/DC アダプタ	オーディオケーブル	Micro HDMI-HDMI	USB	VGA	DVI-D	HDMI	DisplayPort	Protective case	USB type C-C	USB type C-C/A	Thunderbolt™ 4	Remote control	スタイラスペン
16B1P3320		V		V						V	V				
170S9A3	V		V			V	V								
170S9AW3	V(White)		V(White)			V(White)	V								
19S4QAB3	V		V			V	V								
19S4QAW3	V(White)		V(White)			V(White)	V								
222S1AE	V							V							
22E1N1100LA	V		V			V		V							
22E1N1200A	V		V			V		V	V						
22E1N1200AW	V(White)		V(White)			V(White)		V(White)	V(White)						
221S9A	V		V			V		V							
223S9A	V							V	V		V				
223S9AE	V							V	V		V				
222B9TA		V	V		V	V	V	V	V						V
22B2N2100A	V		V			V		V							
22B2N3200A	V		V			V		V	V						
22B2U2300	V							V	V		V				
22B2U2300E	V							V	V		V				
242S1AE	V							V							
241S9A	V		V			V		V							
243S9A	V							V	V		V				
242B9T		V	V		V	V	V	V	V						V
24B2N2100A	V		V			V		V							
24B2N3200A	V		V			V		V	V						
24B2U2300	V							V	V		V				
24B2U2300E	V							V	V		V				
24B2U3301	V							V	V		V				
24B2U3301D	V							V	V		V				
24B2U3301HW	V(White)							V(White)	V(White)		V(White)	V(White)			
24B2U3601	V							V	V		V				
24E1N1200A	V		V			V		V	V						
24E1N1200AW	V(White)		V(White)			V(White)		V(White)	V(White)						
24E1N1300A	V							V			V				
24E1N2100A	V		V			V		V							
24E1N2100D	V					V	V	V							

ケーブルの束 / モデル名	電源ケーブル	AC/DC アダプタ	オーディオケーブル	Micro HDMI-HDMI	USB	VGA	DVI-D	HDMI	DisplayPort	Protective case	USB type C-C	USB type C-C/A	Thunderbolt™ 4	Remote control	スタイラスペン

24E1N2300AE	V							V			V				
24E1N5500B		V						V	V						
24E2N2100		V				V		V							
24E3N2200Z		V						V							
25E2G2200		V						V	V						
271S9A	V		V			V		V							
272S1AE	V							V							
27B2N2100A	V		V			V		V							
27B2N3200A	V		V			V		V	V						
27B2U2300E	V							V	V		V				
27E1N1200A	V		V			V		V	V						
27E1N1200AW	V(White)		V(White)			V(White)		V(White)	V(White)						
27E1N1300A	V							V			V				
27E1N1800A	V							V	V						
27E1N1900AE	V							V			V				
27E1N2100A	V		V			V		V							
27E1N2100D	V					V	V	V							
27E1N2300AE	V							V			V				
27E1N2600AE	V							V			V				
27E1N2900AE	V							V			V				
27E1N5500B	V							V	V						
27E2N2100		V				V		V							
27E2N2500		V						V	V						
27E2G5500W		V(White)						V(White)	V(White)						
27E2G5600W		V(White)						V(White)	V(White)		V(White)				
27E3N2200Z		V						V							
27B1U3900	V							V	V		V				
27B2U3601	V							V	V		V				
27B2U3601HW	V(White)							V(White)	V(White)		V(White)	V(White)			
32E1N3100LA	V		V			V		V							
32E1N1800LA	V							V	V						
32E1N5800LA	V							V	V						

ケーブルの束 / モデル名	電源ケーブル	AC/DC アダプタ	オーディオケーブル	Micro HDMI-HDMI	USB	VGA	DVI-D	HDMI	DisplayPort	Protective case	USB type C-C	USB type C-C/A	Thunderbolt™ 4	Remote control	スタイラスペン

Version: 5.14

ケーブル付属リスト

ケーブルの束 / モデル名	 電源ケーブル	 AC/DC アダプタ	 オーディオ ケーブル	 Micro HDMI-HDMI	 USB	 VGA	 DVI-D	 HDMI	 DisplayPort	 Protective case	 USB type C-C	 USB type C-C/A	 Thunderbolt™ 4	 Remote control	 スタイラスペン
32B1U3900	V							V	V		V				
32B2U3601	V							V	V		V				
32B2U3900	V							V	V		V				
34B2U3600C	V							V	V		V				
34B2U3600HW	V(White)							V(White)	V(White)		V(White)	V(White)			
40B1U5600	V				V			V	V		V			V	
439P1	V				V			V	V		V			V	
45B1U6900CH	V							V	V		V			V	
24M2N2100NF	V							V							
24M2N2500NF		V						V	V						
24M2N3201P	V(White)							V(White)	V(White)						
25M2N3200W	V							V	V						
27M2N2500NF		V						V	V						
27M2N3501PA	V(White)							V(White)	V(White)						
27M2N5501	V(White)							V(White)	V(White)						
27M2N6500NS	V							V	V						
27M2N6501L	V(White)							V(White)	V(White)						
27M2N8800	V(White)				V(White)			V(White)	V(White)						
34M2C3500L	V							V	V						