

PHILIPS

净水器

滤芯

AWP210



说明书



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome



本手册内容与实物可能存在差异, 以实物为准, 如产品有任何更新, 恕不另行通知。
© 2020 AquaShield
All rights reserved.
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.
水过滤 飞利浦净水器、饮水机、热水壶、智能坐便器及五金卫浴全球唯一品牌官方授权运营主体。
扫码尽享会员优惠 Rev A JUN 20

1. 用户必读

- 产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。
· 进水水源请勿超过38℃或低于5℃, 以免损坏滤芯。
· 请注意轻拿轻放, 以免产品跌落造成砸伤。
· 请勿堵塞产品出水口, 或其连接到其他设备。
· 产品使用应避免阳光直射且远离热源。
· 产品应存放在干燥、通风的库房内, 应避免与具有腐蚀性的物质存放一起, 请勿接触不符合饮用水卫生标准的物质。
· 根据不同地区水质以及使用情况, 需要定期更换滤芯。

2. 产品功能

以市政自来水为原水, 经活性炭树脂复合滤芯处理的出水为净化水, 该产品为水处理材料, 作为水质处理器的配套滤芯使用。产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)要求的。

3. 适用水质范围

市政自来水

4. 主要技术参数

Table with 2 columns: Parameter (产品名称, 主要成份, 部件及滤料, 净水流量, 工作压力) and Value (飞利浦牌AWP210型活性炭树脂复合滤芯, 颗粒活性炭 40g, 氢型离子交换树脂 20g, 钾型离子交换树脂 20g, PP滤芯外壳 1套, 0.25L/min, 常压 (0-0.1MPa)).

5. 水处理工艺

市政自来水 → 飞利浦牌AWP210型颗粒活性炭树脂复合滤芯 → 净化水

6. 结构示意图



7. 使用方法

(1) 打开滤芯包装, 将滤芯放在水龙头下对其表面进行冲洗。



(2) 放到清水中浸泡15分钟, 再用力摇晃15-30秒, 初始会有少量量碳粉析出, 这是正常现象, 倒掉刚开始两次的过滤水后, 即可正常使用。



(3) 将滤芯塞紧装入原水桶并压平压紧 (在滤芯安装前确认密封圈是否安装好), 确保不会出现漏水现象 (若出现侧漏, 请将滤芯拆下, 重新安装到位)。



8. 维护保养

(1) 建议每周清洗一次滤芯。



(2) 拆下滤芯在自来水中反向冲洗10分钟。请注意更换滤芯, 建议更换周期为一个月, 可视使用频率和水质延长或缩短。



9. 产品售后服务指南

如果您需要服务或者更多信息, 或者有任何疑问, 您可以在www.philips.com上咨询我们的在线支持或致电飞利浦客服热线 (电话号码400 618 6222)。

10. 装箱清单

Table with 2 columns: Item (滤芯, 说明书, 铭牌, 合格证) and Quantity (x6, x1, x1, x1).

Product specifications box containing Philips logo, product name (飞利浦牌AWP210型活性炭树脂复合滤芯), model number (AWP210), flow rate (0.25L/min), pressure (常压), and contact information for customer service.

请妥善保管本使用说明书