

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Quick Set-up

for Philips Wireless MediaConnect



EN Initial Setup

FR Configuration Initiale

ES Ajuste Inicial

- For further assistance, call the customer support service in your country.
 - To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at **1-866-309-0866**
 - To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at **01 800 504 62 00**
- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
 - Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au : **1-866-309-0866**
 - Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à **01 800 504 62 00**
- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
 - Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips al **1-866-309-0866**
 - Solo para México CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES LADA. **01 800 504 62 00** Solo Para México.

PHILIPS

Get the software first!

- FR Obtenez d'abord le logiciel!
- ES Obtener el software primero!

- Visit our web site at
- Visitez notre site web à l'adresse
- Visite nuestro sitio web en

www.wifimediaconnect.philips.com

1. Download

- FR Télécharger
- ES Descargar

XXXX-XXXX-XXXX

- Enter the 12 digit code printed on the bottom of your Blu-ray Disc Player and click Download now.
- Entrez le code à 12 chiffres imprimé sur la base de votre Lecteur de Disque Blu-ray et cliquez sur Télécharger maintenant.
- Ingrese el código de 12 dígitos impreso en la parte inferior de su Reproductor de Discos Blu-ray y haga clic en Descargar ahora.

2. Install

- FR Installation
- ES Instalación

- Once downloaded, start the file 'Philips Wireless MediaConnect_setup.exe'. Follow the instructions on screen.
- Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier 'Philips Wireless MediaConnect_setup.exe'. Suivez les instructions à l'écran.
- Una vez descargado, inicia el archivo 'Philips Wireless MediaConnect_setup.exe'. Sigue las instrucciones de la pantalla.

PC and Network Requirements

<ul style="list-style-type: none">● Supported OS Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (PC only) <p>Minimum requirements</p> <ul style="list-style-type: none">• Intel Core 2 Duo 1.8GHz• 512MB RAM• IEEE 802.11n <p>Recommended requirements</p> <ul style="list-style-type: none">• Intel Core 2 Duo 2.1GHz• 1GB RAM	<ul style="list-style-type: none">● OS pris en charge Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (PC seulement) <p>Spécifications minimales</p> <ul style="list-style-type: none">• Intel Core 2 Duo 1,8 GHz• 512 Mo RAM• IEEE 802.11n <p>Exigences recommandées</p> <ul style="list-style-type: none">• Intel Core 2 Duo 2,1 GHz• 1 Go RAM	<ul style="list-style-type: none">● OS admitidos Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (sólo PC) <p>Requisitos mínimos</p> <ul style="list-style-type: none">• Intel Core 2 Duo 1,8GHz• 512MB RAM• IEEE 802.11n <p>Requisitos recomendados</p> <ul style="list-style-type: none">• Intel Core 2 Duo 2,1GHz• 1GB RAM
---	---	--



Philips and Philips Shield are used under license of
Koninklijke Philips Electronics N.V.
www.philips.com/welcome



Printed in China
1VMN30394 ★★★★★



* 1 V M N 3 0 3 9 4 *