

# PHILIPS

Športové  
slúchadlá

Séria 5000

TAA5608



## Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

<b>1</b>	<b>Dôležité bezpečnostné pokyny</b>	<b>2</b>
	Bezpečnosť pri počúvaní	2
	Všeobecné informácie	2
<b>2</b>	<b>Vaše slúchadlá na uši Bluetooth</b>	<b>4</b>
	Čo obsahuje balenie	4
	Ďalšie zariadenia	4
	Prehľad bezdrôtových slúchadiel Bluetooth na uši	5
<b>3</b>	<b>Začíname</b>	<b>6</b>
	Stiahnutie aplikácie	6
	Nabíjanie batérie	6
	Párovanie slúchadiel na uši s mobilným telefónom	6
<b>4</b>	<b>Používanie slúchadiel na uši</b>	<b>8</b>
	Pripojenie slúchadiel na uši k zariadeniu Bluetooth	8
	Spravovanie hovorov a hudby	8
<b>5</b>	<b>Technické parametre</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Poznámka</b>	<b>11</b>
	Vyhlásenie o zhode	11
	Likvidácia starého výrobku a batérie	11
	Odstránenie vstavanej batérie	11
	Súlad s EMF	11
	Informácie týkajúce sa životného prostredia	12
	Oznámenie o súlade	12
<b>7</b>	<b>Ochranné známky</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Často kladené otázky</b>	<b>15</b>

# 1 Dôležité bezpečnostné pokyny

## Bezpečnosť pri počúvaní



### Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte počúvanie cez slúchadlá na uši pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím vyššia hlasitosť, tým kratšia bezpečná doba počúvania.

Pri používaní slúchadiel na uši dbajte na dodržiavanie nasledovných pokynov.

- Počúvajte pri správnych úrovniach hlasitosti na primerané časové obdobie.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť stále nezvyšovali podľa toho, ako sa váš sluch prispôsobuje.
- Hlasitosť nezvyšujte tak vysoko, že nebudete počuť, čo sa okolo vás deje.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak z miniatúrnych slúchadiel do uší a slúchadiel na uši môže spôsobiť stratu sluchu.
- Používanie slúchadiel na uši založených na obidvoch ušiach sa neodporúča počas jazdy s motorovým vozidlom, čo môže byť v niektorých oblastiach protizákonné.

- Z bezpečnostných dôvodov sa počas premávky alebo v potenciálne nebezpečných prostrediach vyhýbajte rozptyľovaniu hudbou alebo telefonickými hovormi.

## Všeobecné informácie

Zabránenie poškodeniu alebo nesprávnej funkčnosti:



### Upozornenie

- Slúchadlá na uši nevystavujte nadmernému teplu.
- Slúchadlá na uši nenechajte spadnúť.
- Slúchadlá na uši nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. (Pozrite si stupeň ochrany krytom IP konkrétneho výrobku)
- Zabráňte ponoreniu slúchadiel na uši do vody.
- Slúchadlá na uši nenabíjajte, keď je konektor alebo zásuvka vlhká.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na báze alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Slúchadlá na uši pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou – obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.
- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá na uši dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Alebo vymeňte ušné nástavce, zvukovody otočte nadol a slúchadlami jemne poklepávajte približne päť minút na suchej handričke alebo podobnej podložke, aby sa odstránila voda, ktorá je v nich nahromadená.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá na uši úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.
- Vstavaná batéria sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Kryt nabíjacieho slotu musí byť zatvorený, aby sa dosiahol stanovený stupeň ochrany krytom IP.
- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.

- Ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia slúchadiel na uši a batérie, napríklad v prípade niektorých lítiových typov batérií).
- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru, toto zariadenie sa môže nabíjať iba prostredníctvom externého zdroja napájania, ktorého výstup musí zodpovedať PS1 (s výstupnou kapacitou menej ako 15 W).

### Prevádzkové a skladovacie teploty a vlhkosť

- Výrobok skladujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) a  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
- Výrobok prevádzkujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) a  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $113\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
- Výdrž batérie sa môže skrátiť v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou.

## 2 Vaše slúchadlá na uši Bluetooth

Gratuluje vám k vášmu nákupu a vítajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). S týmito slúchadlami Philips na uši si môžete:

- Užívať pohodlné bezdrôtové hovory handsfree
- Užívať a ovládať hudbu bezdrôtovo
- Prepínať medzi hovormi a hudbou



Nabíjací kábel Type-C (iba na nabíjanie)



Sprievodca rýchlym spustením




Celková záruka




Leták s bezpečnostnými pokynmi

### Čo obsahuje balenie



Bezdrôtové športové slúchadlá  
Philips TAA5608






Mäkké puzdro

### Ďalšie zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. Prenosný počítač, tablet, adaptéry Bluetooth, prehrávače MP3 atď.), ktoré podporuje Bluetooth a je kompatibilné s týmito slúchadlami na uši (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 10).

## Prehľad bezdrôtových slúchadiel Bluetooth na uši



- ① Otvor pre mikrofón
- ② Nabíjací slot Type C
- ③ Hlasitosť +
- ④ Hlasitosť -
- ⑤  Vypínač
- ⑥ Viacfunkčné tlačidlo (MFB)

# 3 Začínáme

## Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu si stiahnite tak, že nasnímate kód QR/stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhládajte položku „Philips Headphones“.



Aplikácia Philips Headphones vás prepne na ovládanie hudby, ktorú počúvate. Zvuk si môžete prispôsobiť tak, aby zážitok z vašej hudby a zvuku čo najviac vyhovoval vašim potrebám.

## Nabíjanie batérie

### Poznámka

- Slúchadlá na uši pred používaním vložte do nabíjacieho puzdra a batériu nabíjajte po dobu 2 hodín na jej optimálnu kapacitu a výdrž.
- Používajte iba originálny nabíjací kábel USB-C, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu.
- Hovor ukončíte pred nabíjaním. Slúchadlá do uší sa vypnú po ich zapojení do nabíjačky.
- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Dodaný nabíjací kábel zapojte do:


- Nabíjací slot Type C na slúchadlách na uši;
  - nabíjačky/portu USB v počítači.
- ↳ Počas nabíjania svieti biela svetelná kontrolka LED a po úplnom nabití slúchadiel na uši zhasne.

### Odporúčanie

- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny.

## Párovanie slúchadiel na uši s mobilným telefónom

Slúchadlá na uši pred prvým použitím s mobilným telefónom spárujte s týmto telefónom. Úspešné spárovanie vytvorí jedinečný šifrovaný odkaz medzi slúchadlami na uši a mobilným telefónom. V pamäti slúchadiel na uši sú uložené posledné 4 zariadenia. Ak skúsíte spárovať viac ako 4 zariadenia, prvé spárované zariadenie je nahradené novým zariadením.

- 1 Slúchadlá na uši skontrolujte, či sú úplne nabité a vypnite ich.
- 2 Tlačidlo  stlačte a podržte na 4 sekundy, kým nebudú modrá a biela svetelná kontrolka LED rýchle blikáť.  
↳ Slúchadlá na uši zostanú v režime párovania 5 minút.
- 3 Uistite sa, že mobilný telefón je zapnutý a že funkcia Bluetooth je aktivovaná.
- 4 Párovanie slúchadiel na uši s mobilným telefónom. Podrobné informácie si pozrite v používateľskej príručke svojho mobilného telefónu.

Nasledovný príklad znázorňuje spôsob párovania slúchadiel na uši s mobilným telefónom.

- 1 V mobilnom telefóne zapnite funkciu Bluetooth a vyberte položku **Philips TAA5608**.
- 2 Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo „0000“ (štyri nuly) pre slúchadlá na uši. Heslo nie je potrebné zadať pre zariadenia s verziou Bluetooth 3.0 alebo vyššou.



**Philips TAA5608**



# 4 Používanie slúchadiel na uši

## Pripojenie slúchadiel na uši k zariadeniu Bluetooth

- 1 Zapnite mobilný telefón/zariadenie Bluetooth.
- 2 Slúchadlá na uši zapnite stlačením a podržaním vypínača.
  - ↳ Modrá svetelná kontrolka LED svieti 1 sekundu
  - ↳ Slúchadlá na uši sa automaticky znova pripoja k posledne pripojenému mobilnému telefónu/zariadeniu Bluetooth. Ak posledne pripojené zariadenie nie je k dispozícii, slúchadlá na uši budú v režime párovania

### Odporúčanie

- Ak po zapnutí slúchadiel na uši zapnete mobilný telefón/zariadenie Bluetooth alebo aktivujete funkciu Bluetooth, slúchadlá na uši a mobilný telefón/zariadenie Bluetooth musíte znova pripojiť ručne.

### Poznámka

- Ak sa slúchadlá na uši nepripoja k žiadnemu zariadeniu Bluetooth do 5 minút, automaticky sa vypnú, aby sa šetrila energia batérie a jej výdrž.

## Viacbodové pripojenie

### Párovanie

- Párovanie slúchadiel na uši s dvoma zariadeniami, napr. mobilný telefón a prenosný počítač.

### Prepínanie medzi zariadeniami

- Hudbu môžete kedykoľvek počúvať iba zo zariadenia 1. Ďalšie zariadenie zostave vyhradené na prijímanie telefonických hovorov.
- Ak chcete začať prehrávať zvuk z ďalšieho zariadenia, pozastavte prehrávanie zvuku zo zariadenia 1.

### Poznámka

- Pri prenášaní zvuku zo zariadenia 1 sa prijímanie hovoru zo zariadenia 2 automaticky pozastaví prehrávanie na zariadení 1. Hovor sa automaticky presmeruje do vašich slúchadiel na hlavu.
- Ukončením hovoru sa automaticky obnoví prehrávanie zo zariadenia 1.

## Spravovanie hovorov a hudby

Zap./Vyp.

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnúť slúchadlá na uši	Vypínač	Stlačiť a podržať na 2 sekundy
Vypnúť slúchadlá na uši	Vypínač	Stlačiť a podržať na 4 sekundy ↳ Modrá svetelná kontrolka LED svieti 1 sekundu



## Ovládanie hudby

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Prehrávanie a pozastavenie hudby	MFB	Stlačiť raz
Nastaviť hlasitosť	+/-	Stlačiť raz
Ďalšia skladba	+	Dlhé stlačenie
Predchádzajúca skladba	-	Dlhé stlačenie

## Ovládanie hovoru

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Prijat/zavesiť hovor	MFB	Stlačiť raz
Odmietnuť hovor	MFB	Dlhé stlačenie
Prepnúť volajúceho počas hovoru	MFB	Dvakrát stlačiť

## Svetelná kontrolka LED na beh

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnúť svetelnú kontrolku LED na beh		Stlačiť raz
Pomalé blikanie--> Rýchle blikanie --> Stále svieti --> Stále nesvieti		Stlačiť raz

## Stav ďalších svetelných kontroliek na slúchadlách na uši

Stav slúchadiel na uši	Svetelná kontrolka
Slúchadlá na uši sú pripojené k zariadeniu Bluetooth, keď sú v pohotovostnom režime, alebo keď počúvate hudbu	Modrá svetelná kontrolka LED blikne raz za 4 sekundy
Slúchadlá na uši sú pripravené na párovanie	Rýchle bliká modrá svetelná kontrolka LED
Slúchadlá na uši sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Modrá svetelná kontrolka LED blikne dvakrát za 3 sekundy. Ak sa nedá nadviazať žiadne spojenie, slúchadlá na uši sa samé vypnú do 5 minút
Slabá batéria	Modrá svetelná kontrolka LED bliká 3-krát za minútu, kým sa nevybije
Batéria je úplne nabitá	Modrá svetelná kontrolka LED nesvieti

# 5 Technické parametre

- Doba prehrávania hudby: 6 hodín
- Doba hovoru: 6 hodín
- Pohotovostná doba: 80 hodín
- Doba nabíjania: 2 hodín
- Nabíjateľná lítium-polymérová batéria (140 mAh)
- Verzia Bluetooth: 5.3
- Kompatibilné profily Bluetooth:
  - HFP (profil Hands-Free)
  - Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - Profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podporovaný zvukový kodér/dekodér: SBC
- Kmitočtové pásmo: 2,402 - 2,480 GHz
- Výkon vysielča: < 10 dBm
- Prevádzkový dosah: Až do 10 metrov (33 stôp)
- 2 mikrofóny AI
- Automatické vypnutie napájania
- Výstraha pri slabej batérii: k dispozícii



## Poznámka

- Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

# 6 Poznámka

## Vyhlasenie o zhode

MMD Hong Kong Holding Limited týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že v tomto produkte je vstavaná nabíjateľná batéria, na ktorú sa vzťahuje európska smernica č. 2013/56/EU a nesmie sa likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Dôrazne vám odporúčame, aby ste svoj produkt odniesli na schválené zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips na odborné odstránenie nabíjateľnej batérie. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení a nabíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a tento produkt a nabíjateľné batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a nabíjateľných batérií

pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Odstránenie vstavanej batérie

Ak vo vašej krajine nie je žiadny systém zberu a recyklovania elektronických zariadení, životné prostredie môžete chrániť tak, že pred likvidáciou slúchadiel na uši vyberiete batériu a odovzdáte ju na recykláciu.

- Slúchadlá na uši musia byť odpojené predtým, ako z nich vyberiete batériu.



## Súlad s EMF

Tento produkt vyhovuje všetkým platným normám a nariadeniam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poľiam.

---

## Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zaradené neboli všetky potrebné obaly. Snažili sme sa, aby sa všetky obaly dali ľahko rozdeliť do troch materiálových skupín: lepenka (škatuľa), polystyrénová pena (nárazník) a polyetylén (vrecká, ochranná penová platňa).

Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

---

## Oznámenie o súlade

Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 15. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

- 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a**
- 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.**

### Predpisy FCC

Toto zariadenie bolo testovaná, pričom bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách. Toto zariadenie zaručuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a, ak nie je nainštalované a prevádzkované podľa návodu na použitie, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestniť.
- Zvýšiť odstup zariadenia od prijímača.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadať o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho opravára.

### Vyhlasenie FCC o vystavení žiareniu:

Toto zariadenie vyhovuje obmedzeniam vystavenia žiareniu FCC, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

**Upozornenie:** Používateľ je upozornený, že vykonanie zmien alebo úprav, ktoré príslušná strana zodpovedná za zhodu výslovně neschválila, by mohlo viesť k zrušeniu jeho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

**Kanada:**

Toto zariadenie obsahuje nelicencovaný vysielač(-e)/prijímač(-e), ktorý vyhovuje štandardu RSS nelicencovaných rádových zariadení kanadskej agentúry Innovation, Science and Economic Development.

Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**Vyhlásenie o vystavení žiareniu IC:**

Toto zariadenie vyhovuje kanadským obmedzeniam vystavenia žiareniu, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredia.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

# 7 Ochranné známky

---

## Bluetooth

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

---

## Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

# 8 Často kladené otázky

## Moje slúchadlá Bluetooth na uši sa nezapnú.

Batéria je slabá. Nabite slúchadlá na uši.

## Slúchadlá Bluetooth na uši sa mi nedajú spárovať s mojim zariadením Bluetooth.

Funkcia Bluetooth je vypnutá. V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a pred zapnutím slúchadiel na uši zapnite toto zariadenie Bluetooth.

## Zariadenie Bluetooth nedokáže nájsť slúchadlá na uši.

- Slúchadlá na uši môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte z dosahu.
- Párovanie môže byť vynulované alebo slúchadlá na uši boli predtým spárované s iným zariadením. Slúchadlá na uši znova spárujte so zariadením Bluetooth podľa opisu v návode na používanie. (pozrite si „Párovanie slúchadiel na uši s mobilným telefónom“ na strane 6).

## Moje slúchadlá Bluetooth na uši sú pripojené k mobilnému telefónu s povoleným stereo Bluetooth, ale hudba hrá iba v reproduktore mobilného telefónu.

Pozrite si návod na obsluhu mobilného telefónu. Zvoľte počúvanie hudby cez slúchadlá na uši.

## Kvalita zvuku je zlá a počuť praskavý zvuk.

- Zariadenie Bluetooth je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami na uši a zariadením Bluetooth alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Nabite slúchadlá na uši.

## Pri prenášaní z mobilného zariadenia je zlá kvalita zvuku. Prenos je veľmi pomalý alebo vôbec nefunguje.

Uistite sa, že mobilný telefón nepodporuje iba (mono) HFP, ale že podporuje aj A2DP a je kompatibilný s BT4.0x (alebo vyššia verzia) (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 10).

## V mojom zariadení Bluetooth počujem hudbu ale nemôžem ju ovládať (napr. prehrať/pozastaviť/preskočiť dopredu/dozadu).

Skontrolujte, či zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 10).

## Úroveň hlasitosti slúchadiel na uši je veľmi nízka.

Niektoré zariadenia Bluetooth nedokážu prostredníctvom synchronizácie hlasitosti spojiť úroveň hlasitosti so slúchadlami na uši. Ak chcete v tomto prípade dosiahnuť vhodnú úroveň hlasitosti, musíte ju nastaviť samostatne na zariadení Bluetooth.

## Slúchadlá na uši sa mi nedajú pripojiť k inému zariadeniu, čo mám urobiť?

- Skontrolujte, či je v predtým spárovanom zariadení vypnutá funkcia Bluetooth.
- Proces párovania zopakujte na svojom druhom zariadení (pozrite si časť „Párovanie slúchadiel na uši s mobilným telefónom“ na strane 6).



### **Slúchadlá na uši pravidelne čistite.**

- Slúchadlá na uši pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.
- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá na uši dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Alebo vymeňte ušné nástavce, zvukovody otočte nadol a slúchadlami jemne poklepávajte približne päť minút na suchej handričke alebo podobnej podložke, aby sa odstránila voda, ktorá je v nich nahromadená.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá na uši úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.

### **Slúchadlá na uši pravidelne nabíjajte.**

Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Pre ďalšiu podporu navštívte lokalitu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené.  
Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ. Všetky ostatné spoločnosti a názvy produktu môžu byť ochrannými značkami ich príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

