

FILE NO.

PART NO.

正面中間折線不需要印刷出来

背面

技术要求：
 尺寸：L140*W80mm
 材质：100g书纸
 颜色：1C(白底黑字)
 表面处理：无
 折页：风琴折
 公差：±1mm

使いかた

- 付属のMicro USBケーブルを本製品の入力ポートに接続します。
- Micro USBケーブルのA端子をUSB変換Aアダプターに接続します。
- ACアダプターのプラグをコンセントに差し込みます。
- Qi(チー)対応のスマートフォンを給電エリアの中央に置くと、充電開始します。

動作確認LEDのランプの見かた

| | |
|------|--|
| 使用可能 | 緑 |
| 充電中 | 青 |
| 充電完了 | 青(充電される機器の機種によって、満充電後ランプが緑点灯に変わることがあります) |

保証とアフターサービス

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってご購入の販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間は、ご購入日より1年間です。
- 保証期間内及び保証期間が過ぎているときの修理について

- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ご不明な点や修理に関するご相談は
- 修理を依頼されるときは
- 海外での本製品の保証及びアフターサービスについて

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、ご購入の販売店にご依頼ください。なお、商品を直接修理センターへ送付した場合は送料等はお客様の負担となります。
3. ご障害、ご故障をお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、株式会社RichGo-Japan修理センターにご依頼ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

Philips Qiワイヤレス充電器 保証書 持込修理

この保証書は、「無料修理規定」内の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。ご購入の日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社RichGo-Japanのホームページ <http://www.richgo.co.jp/> に掲載されている「個人情報保護方針」に基づき適切に管理いたします。

| | |
|------|--------------|
| 品名 | Qiワイヤレス充電器 |
| 品番 | DLP-9062 |
| 保証期間 | ご購入日より1年 |
| 対象部分 | 本体 |
| ご購入日 | 年 月 日 |
| お名前 | ご住所 〒 |
| お名前 | お名前 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| 販売店 | 販売店名・住所・電話番号 |

●保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
 ●ご購入の販売店へ、この保証書をお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。
 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

お問合せ先・使いかた相談及び修理窓口

フリーダイヤル.....0120-215-625
 携帯・PHS・公衆電話.....06-6586-6360
 FAX.....06-6586-6302

受付時間：平日9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始・弊社所定の定休日を除く)

輸入販売元 株式会社 RichGo-Japan
 〒550-0023 大阪府大阪市西成区千代崎2丁目4番11-101
 TEL: 06-6586-6360 FAX: 06-6586-6302
<http://www.richgo.co.jp/>

Get product support at:
www.philips.com/support

140 mm

80 mm

正面

PHILIPS Qiワイヤレス充電器

品番：DLP-9062

お買い上げいただきありがとうございます
 この取扱説明書をお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご購入になれる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 損った取扱いをしたときに想定される内容を「危険、警告、注意」と区分けしています。記号は、「危険、警告、注意」を示します。記号の中や近くに具体的な注意内容を示します。

危険 人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容。
警告 人が死亡または重傷を負う可能性がある内容。
注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

行為を禁止する及び注意を促す記号

水ぬれ禁止 分解禁止 禁止 注意

危険

- 分解・改造をしない
- 火の中に投入、加熱、高温で使用、保管、充電をしない
- 対応機器以外の物を、本体にのせない
- 水やその他の液体に入れたり、濡れた状態で使用しない
- スマートフォンと本製品の間に金属物がある状態で充電しない
- 煙が出ている、変なおいなどの異常を感知したら、使用しない

警告

- 乳幼児の手の届かない場所で保管する
- USBケーブルは奥までしっかりと差し込んで使用する
- 指定の電源、電圧以外で使用しない
- 濡れた手で本製品にさわらない
- 磁気カードや磁気記録メディア、精密機器などを近づけない
- 破損した場合は、本製品を使用しない
- お子様が使用の際は、保護者が正しい使いかたを十分に教える

注意

- 湿気やほこりの多い場所で、使用・保管をしない
- 周囲の温度が0℃～45℃の範囲内で使用する
- 物を載せたり、落下しやすいつらところに置かない
- 直射日光の当たる場所や高温の場所で充電しない
- 本製品を本来の目的以外に使用しない
- 充電される端末のケース等に挿入している磁気カード等は取り外す
- 満充電状態の長時間充電及びUSB端子の定格を超える充電をしない
- 毛布などをかぶせた状態で充電しない
- 安定した水平な場所で使用する

※電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電器です。心臓ペースメーカーをご利用の方は本製品のご使用前に医師とご相談ください。

製品仕様

| | |
|------|-------------------------|
| 入力 | DC 5V/2A 9V/1.67A |
| 出力 | 5W 10W ※ |
| 充電距離 | 0~7mm |
| 動作温度 | 0℃ ~ 45℃ |
| 外形寸法 | 約 80(L)×90(W)×11.2(H)mm |
| 質量 | 89g |

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
 ※ 10W出力はQC2.0以上の急速充電器利用時。

各部の名前

給電エリア
 動作確認LED
 Micro USB入力ポート

| 品名 | 公差 | 品名 | 公差 |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| 外箱 (粗坑 例如: K=K) | +3/-0mm | 説明書(展開尺寸) | ±1mm |
| 中箱 (細坑 例如: B9) | +2/-0mm | 貼紙 | ±0.5mm |
| 隔板 | ±2mm | 泡棉 | ±2mm |
| 刀卡、紙内托 | ±1mm | PE袋/氣泡袋/珍珠棉 | +3/-0mm |
| 彩盒/彩卡 (卡紙類) | ±1mm | 絨布袋、拉鏈包 | ±2mm |
| 吸塑(外圍尺寸) | ±1mm | PET保護膜 (貼於機殼) | ±0.3mm |
| 吸塑(内部結構) | ±0.2mm | 其它物料 (例如: CE貼紙、產品貼紙、機殼貼紙) | ±0.2mm |

注：以上僅為常規要求，特殊要求另定公差

| RichGo | SCALE | UNIT | CUSTOMER | PROJECT | DWG NO. | PART NAME | APPROVED | CHECKED | DESIGN | DATE |
|--------|-------|------|----------|------------|---------|-----------|----------|---------|--------|------------|
| | 1:1 | mm | PHILIPS | DLP9062-11 | REV1.0 | 说明书 | | | 王平 | 2018-03-26 |