



## ESPAÑOL

### Retire el soporte desmontable antes de montar el equipo

- Tal como se muestra en la figura 1, localice el pasador del panel inferior; púlselo para desencajar el soporte y, a continuación, extráigalo.

### Si desea colocar el equipo sobre una mesa, vuelva a encajar el soporte

- Tal y como se muestra en la figura 2, alinee las 2 ranuras de la unidad principal y los 2 pasadores del soporte y, a continuación, coloque el soporte en el pasador.

### Nota para el montaje

Para garantizar un montaje seguro, la pared debe ser de cemento.

### Utilice tornillos para montar la unidad principal en la pared

- Utilice esta página como plantilla. Marque la posición en la que desea colgar la unidad en la pared (como se muestra en la imagen anterior) y perforo orificios de 6mm de diámetro.
- Fije los 2 tacos y 2 tornillos (ambos incluidos) respectivamente en los agujeros. Los tornillos deben sobresalir 5mm de la pared.
- Cuelgue la unidad en los tornillos de sujeción.

- \* Instrucciones de montaje en pared  
Perfore agujeros en la pared en la posición deseada.

## PORTUGUÊS

### Remova o pedestal destacável antes da montagem

- Conforme mostrado na figura 1, localize o click na parte inferior do aparelho e pressione para soltar o pedestal.

### Montando o pedestal novamente para ser colocado na estante

- Conforme mostrado na figura 2, alinhe os 2 slots da unidade principal com os 2 furos do pedestal, e então empurre o pedestal.

### Nota para montagem

É necessário parede de concreto para montagem na parede.

### Utilize parafusos para montar o produto na parede

- Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja pendurar o produto na parede (conforme mostrado acima) e então faça 2 furos de 6mm de diâmetro cada.
- Fixe as 2 porcas e os 2 parafusos (ambos incluídos) nos respectivos furos. Deixe os parafusos 5mm da parede.
- Pendure o aparelho nos parafusos.

- \* Instrução de montagem na parede  
Marque esses furos na parede para visualizar a posição a ser furada.