

PHILIPS

Auricolari

Serie 4000

TAA4205



Manuale utente

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Sommario

1	Importanti istruzioni sulla sicurezza	2
	Sicurezza per l'udito	2
	Informazioni generali	2

2	Le tue cuffie intraurali Bluetooth	3
	Contenuto della confezione	3
	Altri dispositivi	3
	Panoramica sugli auricolari wireless Bluetooth	4

3	Guida introduttiva	5
	Caricare la batteria	5
	Associare le cuffie al telefono cellulare	5

4	Utilizzo degli auricolari	6
	Collegamento degli auricolari a un dispositivo Bluetooth	6
	Monitor del battito cardiaco	6
	Scaricare l'app Cuffie Bluetooth	6
	Controllo delle cuffie	7

5	Dati tecnici	8
----------	---------------------	----------

6	Avviso	9
	Dichiarazione di conformità	9
	Smaltimento di prodotti e batterie obsoleti	9
	Conformità ai requisiti EMF	9
	Informazioni per il rispetto ambientale	9
	Dichiarazione di conformità	10

7	Domande frequenti	11
----------	--------------------------	-----------

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Sicurezza per l'udito



Pericolo

- Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Quando si utilizzano gli auricolari, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.
- È sconsigliabile utilizzare le cuffie coprendo entrambe le orecchie mentre si guida; tale utilizzo potrebbe essere considerato illegale in alcune zone/paesi.
- Per la propria sicurezza, evitare di distrarsi ascoltando musica o con telefonate mentre ci si trova nel traffico oppure in altri ambienti potenzialmente pericolosi.

Informazioni generali

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:




Attenzione

- Non esporre le cuffie a temperature eccessivamente alte.
- Non lasciare cadere le cuffie.
- Non esporre le cuffie a gocce o schizzi.
- Evitare di immergere le cuffie in acqua.
- Non utilizzare alcun agente pulente che contenga alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido inumidito con poca acqua o sapone delicato diluito.
- La batteria integrata non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita in maniera corretta. Sostituire solo con lo stesso tipo o tipo equivalente.

Informazioni sulle temperature e l'umidità in funzione e a riposo

- Utilizzare in un luogo con temperature comprese tra 0°C (32°F) e 45°C (113 °F) (fino al 90% di umidità relativa).
- Conservare in un luogo con temperature comprese tra -25°C (-13°F) e 55°C (131 °F) (fino al 50% di umidità relativa).
- Alle basse o alle alte temperature, la durata delle batterie potrebbe ridursi.

2 Le tue cuffie intraurali Bluetooth



Cavo di ricarica USB-C (solo per le operazioni di ricarica)

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support. Con queste cuffie intraurali wireless di Philips è possibile:

- effettuare comodamente chiamate wireless senza utilizzare le mani;
- ascoltare e gestire musica in modalità wireless;
- passare dalle chiamate alla musica.



Guida introduttiva



Garanzia globale



Volantino sulla sicurezza

Contenuto della confezione



Philips cuffie intraurali Bluetooth
Philips TAA4205




Cuscinetti in gomma sostituibili: 2 paia

Altri dispositivi

Un telefono o un dispositivo mobile (ad esempio un notebook, palmare, adattatore Bluetooth, lettore MP3 ecc.) che supporta il Bluetooth ed è compatibile con gli auricolari (v. "Dati tecnici" a pagina 8).

Panoramica sugli auricolari wireless Bluetooth



- ① Pulsante di controllo Volume +
- ② Pulsante multi-funzione
- ③ Pulsante di controllo Volume -
- ④ Pulsante battito cardiaco
- ⑤ Indicatore LED
- ⑥ Alloggiamento di caricamento USB

3 Guida introduttiva

Caricare la batteria

Nota

- Prima di usare le cuffie per la prima volta, caricare la batteria per 2 ore al fine di garantire una capacità e una durata ottimali.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica USB originale per evitare danni.
- Terminare la chiamata prima di caricare gli auricolari poiché questi si spengono quando si collegano per le operazioni di ricarica.

Collegare il cavo di ricarica USB fornito:

- All'alloggiamento di caricamento USB sulle cuffie e;
 - Al caricatore o alla porta USB di un computer.
- ↳ Il LED diventa bianco durante le fasi di ricarica e si spegne quando le cuffie sono completamente cariche.

Suggerimento

- Una carica completa richiede, di norma, 2 ore.

Associare le cuffie al telefono cellulare

Prima di utilizzare le cuffie con un telefono cellulare per la prima volta, associarle a quest'ultimo. La corretta associazione consente di stabilire un collegamento crittografato tra le cuffie e il telefono cellulare. Le cuffie archiviano in memoria gli ultimi 4 dispositivi collegati. Se si prova ad associare più di 4 dispositivi, il dispositivo associato per primo verrà sostituito dall'ultimo.

- 1 Assicurarsi che le cuffie siano completamente cariche e spente.
- 2 Premere e tenere premuto il pulsante multi-funzione per 4 secondi fino a che il LED blu e bianco non lampeggia in modo alternato.
 - ↳ Le cuffie rimangono in modalità di associazione per 5 minuti.
- 3 Assicurarsi che il telefono sia acceso e che la funzione Bluetooth sia attivata.
- 4 Associazione delle cuffie al telefono cellulare. Per maggiori dettagli, consultare il manuale utente del telefono cellulare.



Philips TAA4205

4 Utilizzo degli auricolari

Collegamento degli auricolari a un dispositivo Bluetooth

- 1 Accendere il telefono cellulare/dispositivo Bluetooth.
- 2 Premere e tenere premuto il pulsante Multi-funzione per accendere le cuffie
 - ↳ Il LED blu lampeggia.
 - ↳ Le cuffie si ricollegano automaticamente all'ultimo telefono cellulare/dispositivo Bluetooth collegato. Se l'ultimo dispositivo non è disponibile, le cuffie tentano di riconnettersi al penultimo dispositivo connesso in precedenza.



Suggerimento

- Se si accende il telefono cellulare/dispositivo Bluetooth o si attiva la funzione Bluetooth dopo aver acceso le cuffie, sarà necessario ricollegare manualmente le cuffie e il telefono cellulare/dispositivo Bluetooth.

Monitor del battito cardiaco

- 1 Per attivare/disattivare il monitor del battito cardiaco, premere e tenere premuto il pulsante battito cardiaco per 2 secondi.
- 2 Il sensore del battito cardiaco si trova all'interno dell'auricolare destro.
- 3 Premere il pulsante battito cardiaco per una notifica sul battito cardiaco.



Nota

- Potrebbero essere necessari più di 5 secondi per una notifica accurata del battito cardiaco.
- Il dispositivo Philips TAA4205 è compatibile con la maggior parte delle app di fitness che supportano i dispositivi per il monitoraggio cardiaco.

Scaricare l'app Cuffie Bluetooth

- 1 Scaricare e installare l'app Cuffie Bluetooth dal Google Play store o dall'App Store sul proprio telefono cellulare.
- 2 Quando le cuffie sono collegate al cellulare sarà possibile avviare l'app Cuffie Philips e usare le funzioni di seguito elencate:
 - ↳ Tenere traccia e registrare il proprio battito cardiaco.
 - ↳ Regolare l'equalizzatore
 - ↳ Controllare lo stato di batteria restante.
 - ↳ Aggiornamento software cuffie.

Controllo delle cuffie

Accensione/spengimento

Azione	Pulsante	Operazione
Accendere le cuffie.		Tenere premuto per 2 secondi.
Spegnere le cuffie.		Tenere premuto per 4 secondi.

Controllo della musica

Azione	Pulsante	Operazione
Riproduzione e/pausa del file musicale.		Premere una volta.
Regolazione volume.	+/-	Premere una volta.
Traccia successiva.	+	Tenere premuto.
Traccia precedente.	-	Tenere premuto.

Controllo chiamate

Azione	Pulsante	Operazione
Accettazione/termine di una chiamata.		Premere una volta.
Rifiutare una chiamata		Tenere premuto.

Altro

Azione	Pulsante	Operazione
Avviare l'assistente vocale del telefono		Premere una volta.
Ripristino alle impostazioni di fabbrica	+,-	Premere e tenere premuto per 4 secondi

Altro indicatore di stato cuffie

Stato cuffie	Indicatore
Le cuffie sono pronte per l'associazione.	blu e bianco Il LED lampeggia in modo alternato.
La batteria è completamente carica.	Tutti i LED sono spenti.

5 Dati tecnici

Auricolari

- Tempo di riproduzione di musica:
6 ore
Tempo di conversazione: 8 ore
- Durata in standby: 160 ore
Tempo di ricarica: 2 ore
- Batteria ricaricabile ai polimeri di litio (140 mAh)
- Versione Bluetooth: 5.0
Profili Bluetooth compatibili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Gamma di frequenza:
2,402-2,480 GHz
- Potenza di trasmissione: < 10 dBm (Solo per UE)
- Portata: fino a 10 metri
- Porta micro USB per il caricamento



Nota

- Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

6 Avviso

Dichiarazione di conformità

Con la presente, MMD Hong Kong Holding Limited dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.p4c.philips.com.

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2013/56/UE e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici. Si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie ricaricabili nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Rimozione della batteria integrata

Se nel proprio paese non è presente alcun sistema di raccolta/riciclaggio dei prodotti elettronici, è possibile tutelare l'ambiente rimuovendo e riciclando la batteria prima di smaltire il prodotto.

- Assicurarsi che gli auricolari non siano collegati all'alloggiamento di ricarica prima di rimuovere la batteria.

Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Dichiarazione di conformità

Il dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. **Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e**
2. **Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati.**

Norme FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura produce, utilizza e può irradiare frequenze radio e, se non installata e utilizzata osservando il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non avvengano interferenze in una determinata installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, s'invita l'utente a correggere l'interferenza adottando una o più tra le seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra apparecchiatura e ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni imposti dalla normativa FCC per ambienti non controllati.

Questo trasmettitore non può essere posizionato od operare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Canada:

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi alla normativa canadese sull'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze.
2. Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Dichiarazione IC sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni imposti dalla normativa IC RSS-102 per ambienti non controllati. Questo trasmettitore non può essere posizionato od operare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Attenzione: Si avvisa l'utente che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal soggetto responsabile per la conformità potrebbero annullare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

7 Domande frequenti

Gli auricolari Bluetooth non si accendono.

Il livello della batteria è basso. Caricare gli auricolari.

Non è possibile associare gli auricolari Bluetooth a un dispositivo Bluetooth.

Il Bluetooth è disabilitato. Abilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth e accendere quest'ultimo prima di accendere gli auricolari.

La funzione di monitoraggio del battito cardiaco non funziona.

- Assicurarsi che sia installata un'applicazione sanitaria nel dispositivo collegato
- Cuffie collegate correttamente all'applicazione sanitaria
- È compatibile con la maggior parte delle principali App per la salute

Il dispositivo Bluetooth non riesce a trovare gli auricolari.

- La cuffia può essere collegata ad un dispositivo collegato. Spostarla da eventuali dispositivi precedentemente associato. Spegner il dispositivo o spostarlo al di fuori del raggio d'azione.
- Le associazioni precedenti potrebbero essere state reimpostate oppure gli auricolari sono stati associati in precedenza a un altro dispositivo. Associare nuovamente le cuffie al telefono come indicato nel manuale dell'utente.

Gli auricolari Bluetooth sono collegati a un telefono cellulare con funzione Bluetooth stereo, ma la musica viene riprodotta esclusivamente dall'altoparlante del telefono cellulare.

Fare riferimento alla guida dell'utente del telefono cellulare in uso. Selezionare l'ascolto della musica tramite gli auricolari.

La qualità dell'audio è bassa e disturbata.

- Il dispositivo Bluetooth è fuori campo. Ridurre la distanza tra gli auricolari in uso e il dispositivo Bluetooth o rimuovere gli ostacoli fra i due dispositivi.
- Caricare gli auricolari.



Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

