

# Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



## Manual rápido del usuario

# PHILIPS



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FX55\_77\_Short User Manual\_V2.0



### Seguridad

#### Símbolos de seguridad

#### Símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento situados dentro de la unidad pueden generar descargas eléctricas. Para garantizar la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leerse en los manuales adjuntos para evitar problemas durante el funcionamiento y las tareas de mantenimiento.

**ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad, ni coloque encima objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones).

**PRECAUCIÓN:** para evitar descargas eléctricas, introduzca por completo el contacto ancho de la clavija en la ranura ancha de la toma de corriente.

#### Instrucciones de seguridad importantes

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie sólo con un paño seco.
- 7 No bloquee los orificios de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 9 Proteja el cable de alimentación de manera que nadie lo pise y que no quede presionado, particularmente en los enchufes, tomas de corriente, y en el punto en que salen del aparato.
- 10 Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 11 Utilice solamente con el carro, bandeja, trípode, soporte o mesa que especifica el fabricante o que se vende con el aparato. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el carro y el aparato en conjunto para evitar lesiones a causa de un posible volcamiento.



- 12 Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- 13 Envíe todas las reparaciones a personal de servicio calificado. El aparato debe repararse si presenta algún tipo de daño, ya sea en el cable o en el enchufe de suministro eléctrico, si se produjo un derrame de líquidos o cayó algún objeto sobre el aparato, si la unidad estuvo expuesta a la lluvia o humedad, o si el aparato no funciona normalmente o se cayó.

14 **PRECAUCIÓN** en el uso de pilas – Para evitar filtración de las pilas que puede causar lesiones personales, daños a la propiedad o daños a la unidad:

- Instale todas las pilas correctamente con los polos + y - orientados según se indica en la unidad.
- No mezcle pilas (por ejemplo, pilas viejas y nuevas, de carbón y alcalinas, etc.).
- Quite las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante un período prolongado.

15 No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras.

16 No coloque sobre el aparato objetos que puedan acarrear un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

17 Cuando se utiliza el enchufe de electricidad o un conector como dispositivo de desconexión, el dispositivo debe ofrecer fácil acceso.

Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale este aparato en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, alrededor de este aparato para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación de este aparato nunca estén cubiertas por cortinas u otros objetos.



#### Advertencia

- No extraiga la cubierta de la unidad.
- No lubrique ninguna pieza de esta unidad.
- Coloque esta unidad sobre una superficie plana, sólida y estable.
- Nunca coloque esta unidad sobre otro equipo eléctrico.
- Utilice la unidad solo en interiores. Mantenga la unidad lejos del agua, la humedad y objetos que contengan líquidos.
- No exponga la unidad de forma directa a la luz solar al calor o las llamas.



#### Precución

- No mire nunca al haz de luz láser que está dentro de la unidad.

#### Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de WOOX Innovations puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y los utiliza WOOX Innovations Limited en virtud de una licencia de Koninklijke Philips N.V.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento, sin obligación de realizar ajustes en los insumos anteriores.

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la reglamentación local sobre la recolección de productos eléctricos y electrónicos por separado. La correcta eliminación de estos productos ayuda a evitar posibles consecuencias negativas en el medioambiente y la salud.

Su producto contiene baterías que no pueden desecharse junto con los residuos habituales.

Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de pilas por separado. La correcta eliminación de las pilas ayuda a evitar posibles consecuencias negativas en el medioambiente y la salud.

Para obtener más información sobre los centros de reciclado de su zona, visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



La copia no autorizada de material protegido, incluidos programas informáticos, archivos, difusiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este equipo no debe utilizarse para tales fines.

#### Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

#### Bluetooth

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de WOOX Innovations es en virtud de una licencia.



N Mark es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Este artefacto incluye esta etiqueta:



#### Nota

- La placa de identificación está ubicada en la parte posterior de la unidad.

#### Especificaciones

Amplificador	
Potencia de salida total	720W RMS (30%THD)
Respuesta de frecuencia	60 Hz -20 KHz, ±3 dB
Relación señal/ruido	>70 dBA
Entrada AUX	2000 mV RMS 22 kohm
Entrada de audio	1000 mV RMS 22 kohm

#### ■ CATAMARCA

S. F. de Valle de Cárdenas Orion Central de Servicios San Martín 225 (03833) 45-1498

#### ■ CHACO

Resistencia Freschi Jorge Oscar Av. Hermandarias 431 (03722) 42-6030

#### ■ CHUBUT

Comodoro Rivadavia C.A.S. SRL Alem 145 (0297) 444-2629 (0297) 15-625-0555  
Esquel Laboratorio Electronico Mitre 738 (02945) 45-1457  
Villa Maipú Centro Electrónica Sarmiento 588 (02965) 45-8439  
Trewel Fagtron Electrónica Brasil 253 (02965) 45-7073

#### ■ CORDOBA

Alta Gracia Serv. Tec. Especializado – Biospía Velez Sarsfield 19 (03547) 15-45-9936 (03547) 43-0948  
Córdoba Electarg S.R.L. Avenida Colón 544 (0351) 425-9899 (0351) 15-670-0070  
Córdoba Servelco SRL Pje. E. Marsilla 635 (0351) 472-4008 (0351) 473-2624  
Río Cuarto Capaldi Abel Paunero 832 (0368) 465-3003  
Río Tercero Service Omega Homero Marz 149 (03571) 42-3330  
Villa María Grasso Electrónica Bv. Alvear 541 (0353) 452-1366  
Villa María Vargut Systems Electrónica México 421 (0353) 453-2951

#### ■ CORRIENTES

Corrientes Los Magos San Martín 589 (03783) 46-6791

#### ■ ENTRE RIOS

C. del Uruguay LTV Service 9 de Julio 1442 (03442) 43-3026  
Concordia El Taller – Mavic San Martín 297 (0345) 421-7069  
Gualedayachú Centro de Servicios Electrónicos Santiago Diaz 22 (03446) 42-5380  
Paraná Laser Electrónica Pascual Palma 362 (0343) 431-3056 (0343) 432-0636

#### ■ FORMOSA

Formosa Vallejos Televisión Mitre 276 (03717) 43-5985

#### ■ JUJUJY

Perico Electrónica Pa-Cólar – Porfido Escuelasito Zegata 47 (0388) 49-11696  
S. S. de Jujuy Total Service Jujuy Urdininea 233 (0388) 431-0911

#### ■ LA PAMPA

Gral. Pico Electrónica M.D. Calle 20° N° 370 (02302) 42-5047  
Santa Rosa Tecnocyl Centro de Servicios Av. Roca 179 (02954) 42-4902 (02954) 42-6836

#### ■ LA RIOJA

La Rioja Telecolor Vázquez España 450 – B° Evita (03822) 46-5354

#### ■ MENDOZA

Godoy Cruz Video Sistemas Fay Luis Beltrín 176 (0261) 424-1111/37 (0261) 424-9601  
San Rafael Diger Service Técnico Chile 314 (02627) 42-5620

Discos	
Tipo de láser	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm / 8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC de audio	24 bits / 44.1 kHz
Distorsión armónica total	<10 % (1 kHz)
SNR de audio	>70 dBA

#### Sintonizador

Alcance de sintonización FM 87.5 - 108MHz  
Intervalo de sintonización FM 50KHz

#### Parlantes

Impedancia de los parlantes 3 ohmios  
Controlador del parlante Woofer de 5,25 pulg\*tweeter de 2 + 2 pulg \*subwoofer de 2 + 8 pulg\*1  
Sensibilidad 85 dB/1 m/1 w

#### Información general: especificaciones

Alimentación de CA 110V-240V~ 50Hz-60Hz

Consumo de energía en funcionamiento 150 W

USB directo Versión 2.0

**Bluetooth**  
Versión Bluetooth® V2.1 + EDR  
Banda de frecuencia ISM de 2,402 - 2,480 GHz  
Alcance 10 m (espacio abierto)

**Dimensiones**  
Unidad principal (ancho x alto x profundidad) 467 x 140 x 320 mm  
Caja del parlante (ancho x alto x profundidad) 204 x 309 x 145 mm  
Subwoofer (ancho x alto x profundidad) 299 x 308 x 248 mm

**Peso**  
Unidad principal 3,4 kg  
Caja del parlante 2,2 kg cada uno  
Subwoofer 4,9 kg

## CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA

### IMPORTANTE

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

Producto: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Nro. De Serie: \_\_\_\_\_ Fecha de Venta: \_\_\_\_\_

Firma y sello de la casa vendedora: \_\_\_\_\_

**Fabricador/Importador: Philips Argentina S.A. y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.**  
**Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.**



# PHILIPS

**PHILIPS ARGENTINA S.A.** en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- **6 (seis) meses** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos, Auriculares / audífonos, accesorios para aplicaciones
  - **1 (un) año** para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles, Teléfonos,MP3 y MP4
- el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo –sin cargo alguno para el adquirente– cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.
2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
  - 3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
  - 3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
  - 3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta al producto.
  - 3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
  - 4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
  - 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
  - 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
  - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
  - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
  - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
  - 5.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
  - 5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.

#### ■ CAPITAL FEDERAL

**ELECTARG S.R.L.**  
**ARGENTINA**  
Tel.: **0800-888-7532**  
(Número gratuito)  
**(011) 4544-2047**

Para más Información visite nuestra web: [www.philips.com.ar](http://www.philips.com.ar)

#### ■ GRAN BUENOS AIRES

Florencio Varela Casa Torres S.A. San Martín 2574 (011) 4255-5854  
Lomas de Zamora Attendance S.A. Av Hipólito Yrigoyen 9228 (011) 4467-7140  
Lomas de Zamora Electarg S.R.L. Italia 78 (011) 4230-6900 (011) 4236-2115 (011) 4244-0397 (011) 4224-6640  
Moreno Argentónica Tantieta Camilli 102 (0237) 463-9500  
Morón Servotronic Nra. Sra. Buen Viaje 1222 (011) 4627-5666  
Olivos Electarg S.R.L. D F Sarmiento 3562 (011) 4799-1945  
Quilmes Casa Torres S.A. Pellegrini 140 (011) 4794-7117 (011) 4255-5854 (011) 4253-6700 (011) 4654-8003 (011) 4656-0619

Ramos Mejía Electarg S.R.L. Belgrano 224 (011) 4747-4040  
San Isidro MC Zorra Nort SRL Av. Carlevaro 899 (011) 4694-4131  
San Miguel Tecnocyl San Miguel Belgrano 589 (011) 4749-4040  
Tigre Pantonic Almirante Brown 529 (011) 4767-2515  
Villa Ballester Servotronic José Hernandez 3064 (011) 4768-5249

#### ■ BUENOS AIRES

Azul Herlein Raúl Horacio Av. 25 de Mayo 1227 (02281) 42-8719  
Neurón Soler 535 (0291) 453-5329  
Barradero Juan Francisco Mazzarella (03329) 48-4321  
Berisso Electrónica Bander Calle 158 n°107 (0221) 46-14984 (03489) 42-0372  
Junín José Capurzio Primera Junta 436 (02346) 42-4235  
Junín Junín Service Alsiña 537 (02239) 44-2754  
La Plata Highvision Calle 60 n°1033 (0221) 45-20180  
Luján Electro Hogar - Samandela 25 de Mayo 280 (02223) 43-8931  
Mar de Ajó Tauro Electrónica Jorge Newbery 1434 (02257) 42-1750  
Mar del Plata Central Service – Tontelli Otazabal 2245 (0223) 472-1639 (0223) 472-9367 (0223) 476-0108 (0223) 476-4918 (0223) 477-0534 (02262) 42-6134  
Mar del Plata Service Integral Salta 3519 (02236) 47-2665 (02477) 42-1177 (03461) 45-4729 (03329) 42-5523 (02235) 44-2167 (02983) 42-7369 (03467) 42-7353  
Marcos Paz Tecnocentro – Leiva Montegudato 208 (0222) 477-0534  
Necochea Electrónica Camejo Calle 63 1745 (02262) 42-6134  
Pehuajó Calcagni Carlos Alberto Zubiria 794 (02396) 47-2665  
Pergamino ACV/Sistemas Dr. Alem 758 (02477) 42-1177 (03461) 45-4729 (03329) 42-5523 (02235) 44-2167 (02983) 42-7369 (03467) 42-7353  
San Nicolás Servitonic Electrónica Menisale Pellegrini 524 (02477) 42-1177 (02983) 42-7369 (03467) 42-7353  
San Pedro Lazzarini Oscar Rafael Av. Belgrano 562 (02477) 42-1177 (02983) 42-7369 (03467) 42-7353  
Tres Arroyos Zérate Electrónica Spinozzi Ituzingo 1030 (03467) 42-7353

