

80mm
80mm
80mm
80mm

140mm
140mm

使いかた(つづき)

- 使用機によっては、充電器の使用に際しては、充電器の取扱説明書をご確認ください。本製品の充電器は、充電器の取扱説明書をご確認ください。本製品の充電器は、充電器の取扱説明書をご確認ください。
- 使用機にMicro USB B端子が搭載されている場合は、使用機器付属の専用ケーブルをご使用ください。

● 電池の残量表示ランプの見かた

ランプの状態	電池の残量
4個点灯	約75%~100%
3個点灯	約50%~75%
2個点灯	約25%~50%
1個点灯	約1%~25%
消灯	0%

※ 電池残量はあくまでも目安です。
※ 充電器を使用するLEDランプが点灯し、LEDランプが点灯し続ける場合は、充電器の取扱説明書をご覧ください。

● USB充電アダプターについて

USB充電アダプターは別売品です。モバイルバッテリー本体充電、使用機器へのワイヤレス給電時に行う場合、DC2.0以上の急速充電器を推奨いたします。

保証とアフターサービス

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、お連れ入りですが、製品に保証書をご持参ください。

● 保証期間中は、お買い上げ日より有効です。

● 保証期間内及び保証期間が過ぎているときの修理について

- 保証期間中の修理は、保証書の規定に従って修理いたします。
- 保証期間が過ぎている場合は、修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修可能な製品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

● 補修可能な製品の保有期間

- 補修可能な製品の保有期間は製造日より4年です。
- 修理後は、その製品の機能を維持するための必要な部品です。

● ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談は下記にご不明な点は、お買い上げの販売店または、株式会社RichGo-Japan修理センターにお問い合わせください。

無料修理規定

- 正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受けられる場合は、商品と保証書をご持参。ご請求のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品と修理センターへ送付した際の送料等はお客様の負担となります。
- ご購入、輸送で生じた破損や故障による修理できない場合は、株式会社RichGo-Japan修理センターにご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 修理上の取り扱いが不適切な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の転送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 一家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、或は字の書き間違いの場合。
- 修理の対価を直接修理センターへ送付した際の送料等はお客様の負担となります。
- 製品の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。ご了承ください。
- 故障よりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 本製品の使用または修理によって生じた故障・保持データの消失などについては保証いたしません。

※ 保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理を約束するものではありません。定めて保証書発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の請求と修理を要するものではありません。保証期間経過後の修理についてはご不明な場合は、お買い上げの販売店または株式会社RichGo-Japan修理センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修可能な製品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項目をご覧ください。

※ お買い取りに入れた個人情報(保証書の控え)は保証期間中のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございます。予めご了承ください。また個人情報(保証書の控え)は、株式会社RichGo-Japanホームページhttp://www.richgo.jp/に掲載されている「個人情報保護方針」に基づき適切に管理いたします。

MEMO

Philips Qiワイヤレスモバイルバッテリー 保証書 持込修理

この保証書は、「無料修理規定」内の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社RichGo-Japanのホームページhttp://www.richgo.jp/に掲載されている「個人情報保護方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	Qiワイヤレスモバイルバッテリー
品番	DLP9611
保証期間	お買い上げ日より1年
対象部分	本体
お買い上げ日	年 月 日
ご購入先	
お客様	
お名前	
電話番号	
販売店	販売店名・住所・電話番号

● 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
● ご販売店様へこの保証書をお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。修理品、交換品の場合も必ず必ず記入し届出してお客様にお渡ください。
本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

お問い合わせ先: 使いかた修理及び修理窓口

フリーダイヤル: 0120-215-825
携帯・PHS: 06-6586-6360
FAX: 06-6586-6302

受付時間: 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始・弊社定休日の除く)

輸入販売元: 株式会社RichGo-Japan
〒100-0003 東京都千代田区千代田2丁目4番11-101
TEL: 06-6586-6300 FAX: 06-6586-6302
http://www.richgo.jp/

Get product support at:
www.philips.com/support

© 2018 © Green Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured in and sold under the responsibility of Green Innovations Ltd.

箱の中身を確認する

DLP9611 本体 × 1

本体充電用Micro USBケーブル × 1

滑り止めシール × 1 (ご利用の場合、給電エリアに貼り付けてください)

取扱説明書(保証書付き) × 1

使用方法

1、本体へ充電する

- 付属の本体充電ケーブルのUSB Micro B側を本体の入力ポートに差し込んでください。
- 「USB-A」側を起動しているパソコンもしくはACアダプター出力ポートに差し込んでください。
- 本体への充電が開始します。
- 電池の残量表示ランプが4灯全て点灯状態になりますと、本体への充電は完了です。
- 充電が完了したら、充電ケーブルを外してください。

2、USBポートで使用機器へ給電する

- 使用機器の充電用ケーブルを使用機器に接続してください。
- ケーブルの「USB-A」側を本体の出力ポートに差し込んでください。
- 給電を停止したい場合は、ケーブルを本体から抜くか本製品のボタンを約3S間長押しして電源をオフにしてください。

3、ワイヤレスで使用機器へ給電する

- 本製品を水平な場所に置いてください。
- Qi (Qi) 対応機器を給電エリアの中央に置いてください。
- 給電を開始ボタンを押すと、電池残量表示ランプが点灯して給電が開始されます。
- 給電を停止したい場合は、機器を給電エリアから離すか本製品のボタンを約3S間長押しして電源をオフにしてください。

1

LED ●●●● 76%~100%
●●●● 51%~75%
●●●● 26%~50%
●●●● 1%~25%

Power button
Charging port
Output port

2

Sold separately

3

Wireless charger

4

5 Warning

- To prevent fire or shock hazard.
- Always keep this product dry.
- Do not expose it to excessive heat by heating equipment or direct sunlight.

6 Spec.

Battery Type: Lithium polymer battery
Rated Capacity: 1000mAh@3.7V
Rated Input: Micro USB DC 5V/2A
Rated Output: USB - Wireless DC 5V 2.4A (Total)
Operating Temperature: 0°C ~ 45°C
Product Size: 152(L)×77(W)×17.6(H)mm
Net Weight: 241g

正面

背面

技术要求：
 成品尺寸：L80*W140mm
 展开尺寸：L320*W280mm
 材质：80g书纸
 颜色：1C(白底黑字)
 表面处理：无
 折页：风琴折
 公差：±1mm

SCALE	UNIT	CUSTOMER	PROJECT	DWG NO.	PART NAME	APPROVED	CHECKED	DESIGN	DATE
1:1	mm	PHILIPS	DLP9611-11	REV1.0	说明书			王平	2018-03-26

