# Register your product and get support at www.philips.com/welcome



EL Εγχειρίδιο χρήσης

SPZ3000



## Πίνακας περιεχομένων

1	Η δική σας webcam	2
		2
		2
		J
2	Ξεκινήστε	4
	(Προαιρετικό) Εγκατάσταση του	
	λογισμικού και του προγράμματος	
	οδήγησης της webcam	4
	Σύνδεση της webcam στον επι	
	τραπέζιο/φορητό σας υπολογιστή	4
3	Χρήση της webcam για συνομιλία	a
	μέσω βίντεο	6
	Philips ComSuite	7
T	Thinps Cambule	/
5	Philips CamSuite Capture	8
	Λήψη και προβολή φωτογραφίας	8
	Εγγραφη και αναπαραγωγη βιντεο	8
	Αναλυση εικονας Δειτομοχία οθόνης	9
	Αρχείο φωτοχραφιών/βίντεο	9
	Ανοίξτε το φάκελο φωτογραφιών	, )
	βίντεο	10
	Μενού φωτογραφιών/βίντεο	10
	Αποστολή φωτογραφίας/-ών/	
	βίντεο μέσω email	10
	Διαγραφη φωτογραφιας/-ων/	
	βιντεο απο το αρχειο	10
	φωτογραφιων/βιντεο	10
6	Λειτουργίες που παρέχονται απο	5
	το πρόγραμμα οδήγησης της	
	webcam SPZ3000	12
	Ιδιότητες	13
	Καρτέλα Γενικά	13
	Καρτέλα Βίντεο/Βίντεο Pro Amp	13
	Καρτέλα Ήχος	14
	Καρτέλα Χαρακτηριστικά	14

7	Τεχνικές προδιαγραφές	15
8	Συχνές ερωτήσεις (FAQ)	17
	Πώς μπορώ να ρυθμίσω την ποιότητα της εικόνας;	17
	Το μικρόφωνο της webcam SPZ3000 της Philips ή τα ακουστικά δεν λειτουργούν (καλά). Τι πρέπει να κάνω; Η χρήση της webcam SPZ3000 της Philips επιβραδύνει τη λειτουργία του επιτραπέζιου/φορητού μου υπολογιστή. Τι πρέπει να κάνω; Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη. Τι πρέπει να κάνω;	17 18 18
9	Επισκευή και υποστήριξη	19
	Χοειάζεστε βοήθεια:	19
	Πληροφορίες για τον πελάτη	19
	Προφυλάζεις ασφαλείας	19
	Πνευματικά δικαιώματα	20
	Αποποίηση ευθύνης	20
	Συμμόρφωση με τους	
	κανονισμούς FCC	20
	Συμμόρφωση με το	
	ηλεκτρομαγνητικό πεδίο	21
	Ανακύκλωση	21
	Περιορισμός βλάβης	22
4.0	<b>E</b> )	~ ~

10 Γλωσσάρι

7

23

EL

## 1 Η δική σας webcam

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριζη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/ welcome.

 Στη διεύθυνση www.philips.com/ welcome, επιλέζτε τη γλώσσα σας και ενεργοποιήστε την επιλογή
 Καταχώριση του προϊόντος μου. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την καταχώριση.

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά και φυλάζτε τις για μελλοντική αναφορά.

### Καλώς ήρθατε

Η webcam SPZ3000 της Philips που μόλις αγοράσατε είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και θα σας προσφέρει πολλά χρόνια χρήσης χωρίς προβλήματα. Με τη webcam SPZ3000 θα έχετε φωτεινές εικόνες και εκπληκτική ποιότητα ήχου.

Μετά την εγκατάσταση, η νέα webcam μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές εφαρμογές, όπως:

- Βίντεο: Χρησιμοποιήστε την Philips SPZ3000 webcam για συνομιλία μέσω βίντεο και βιντεοκλήσεις. Η webcam λειτουργεί με Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ και άλλες υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων και VoIP (φωνή μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου).
- Κοινή χρήση βίντεο: Δημιουργήστε τα δικά σας βιντεοκλίπ και μοιραστείτε τα με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω email κ.λπ.

 Στιγμιότυπα: Με τις εγκατεστημένες εφαρμογές της Philips, χρησιμοποιήστε το κουμπί στιγμιότυπων για να τραβήξετε με ευκολία φωτογραφίες και να μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας μέσω Facebook, Flickr, MySpace, κ.λπ.

Οι ακόλουθες ενότητες του εγχειριδίου παρουσιάζουν μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου χρήσης της Philips SPZ3000 webcam.

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω στοιχεία περιέχονται στη συσκευασία της webcam SPZ3000 της Philips.

• Webcam SPZ3000 της Philips



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



### Επισκόπηση λειτουργιών



#### (1) Κουμπί λήψης

Με τις εφαρμογές Philips εγκατεστημένες, τραβήξτε απευθείας φωτογραφίες

(2) Λυχνία LED λειτουργίας

- Ανάβει όταν η webcam βρίσκεται σε χρήση
- (3) Δακτύλιος εστίασης
  - Μη αυτόματη ρύθμιση της εστίασης της εικόνας
- (4) Ενσωματωμένο μικρόφωνο
  - Λήψη φωνής και ήχου κατά τη βιντεοκλήση και την εγγραφή βίντεο

#### (5) Περιστροφική σύνδεση

Μη αυτόματη αλλαγή του οπτικού πεδίου της webcam

#### (6) Στήριγμα με ελαστικά προστατευτικά

- Στήριξη της webcam στην (επίπεδη) οθόνη του επιτραπέζιου ή του φορητού σας υπολογιστή
- Αναδίπλωση του στηρίγματος κατά την τοποθέτηση της webcam σε ένα γραφείο ή (μεγάλη) επιτραπέζια οθόνη
- (7) Υποδοχή USB
  - Σύνδεση της webcam στη θύρα USB του φορητού ή του επιτραπέζιου υπολογιστή
  - Τροφοδοσία ρεύματος στην webcam όταν είναι συνδεδεμένη στο φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή

## 2 Ξεκινήστε

### (Προαιρετικό) Εγκατάσταση του λογισμικού και του προγράμματος οδήγησης της webcam

### - Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες του Philips CamSuite και του προγράμματος οδήγησης Webcam SPZ3000, επισκεφθείτε το www.philips. com/support και φορτώστε τις εφαρμογές από την τοποθεσία web. Το Philips CamSuite λειτουργεί μόνο σε υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® XP (SP2 και πιο πρόσφατο), Vista ή Windows 7. Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της webcam SPZ3000 της Philips στις αντίστοιχες σελίδες ιδιοτήτων.
- Στη διεύθυνση www.philips.com/support, κάντε κλικ στο πλαίσιο Επιλογή χώρας / γλώσσας για να επιλέξετε τη χώρα/ γλώσσα σας.
- 2 Κάντε κλικ στο πλαίσιο Αναζήτηση, εισαγάγετε SPZ3000 και κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης.
- 3 Κάντε κλικ στο SPZ3000 στα αποτελέσματα αναζήτησης.
- **4** Κάντε κλικ στο **Υποστήριξη**.
  - Στο Υποστήριξη προϊόντος θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης.
- 5 Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης λογισμικού ή προγράμματος οδήγησης που θέλετε.

6 Πραγματοποιήστε εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

### 🔆 Συμβουλή

 Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να φορτώσετε το τελευταίο διαθέσιμο λογισμικό και πρόγραμμα οδήγησης για την Philips SPZ3000 webcam.

### Σύνδεση της webcam στον επιτραπέζιο/φορητό σας υπολογιστή



- Ενεργοποιήστε τον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή.
- 2 Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την webcam με το Philips CamSuite, εγκαταστήστε το λογισμικό που φορτώσατε από την τοποθεσία web.
  - Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λογισμικού, το εικονίδιο του Philips CamSuite εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

- 3 Χρησιμοποιήστε το στήριγμα για να τοποθετήσετε την webcam στην οθόνη του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή.
  - Αναδιπλώστε το στήριγμα για να τοποθετήσετε τη webcam σε ένα γραφείο ή σε μια (μεγάλη) επιτραπέζια οθόνη.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο σε μια θύρα USB στον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή.
  - Μετά τη σωστή σύνδεση της webcam, το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

🔱 Found New Hardware	×
Your new hardware is installed and	ready to use.

- **5** Στοχεύστε κατάλληλα την webcam.
  - Μετά την εκκίνηση του Philips CamSuite, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που παρέχονται από την εφαρμογή για την webcam SPZ3000 της Philips.

## 3 Χρήση της webcam για συνομιλία μέσω βίντεο

Η webcam SPZ3000 της Philips λειτουργεί με Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ και άλλες υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων και VoIP (φωνή μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου).

Μετά την εγκατάσταση μίας από τις παραπάνω εφαρμογές, μπορείτε να συνδέσετε την webcam στον επιτραπέζιο/ φορητό υπολογιστή και να τη χρησιμοποιήσετε για συνομιλία μέσω βίντεο.

Μετά τη χρήση, μπορείτε να διπλώσετε την κάμερα για να την αποθηκεύσετε.



## 4 Philips CamSuite

To Philips CamSuite παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Για να απολαμβάνετε τις ειδικές λειτουργίες και ρυθμίσεις που παρέχονται από το Philips CamSuite, εγκαταστήστε το πριν τη χρήση με την webcam SPZ3000 της Philips.

Μετά την εγκατάσταση του Philips CamSuite, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Philips CamSuite • στη γραμμή εργαλείων των Windows για να μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου του Philips CamSuite.

Εάν το πρόγραμμα οδήγησης
 της webcam SPZ3000 δεν έχει
 εγκατασταθεί, εμφανίζεται ο ακόλουθος
 πίνακας ελέγχου:



 Εάν έχετε εγκαταστήσει και το πρόγραμμα οδήγησης της webcam SPZ3000 στον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή, εμφανίζεται μια διαφορετική διασύνδεση του πίνακα ελέγχου του Philips CamSuite, καθώς και ένα διαφορετικό παράθυρο [Properties] μόλις κάνετε κλικ στο .



## 5 Philips CamSuite Capture

Μέσω του Philips CamSuite Capture, μπορείτε να μεταβείτε στις ακόλουθες λειτουργίες της webcam:

- Λήψη φωτογραφιών
- Εγγραφή βίντεο
- Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω email
- Προσαρμογή ρυθμίσεων για φωτογραφίες, βίντεο, σίγαση και φακέλους πολυμέσων
- Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση λογισμικού του Philips CamSuite
- Για να ξεκινήσετε το Philips CamSuite Capture, κάντε κλικ στο son στον πίνακα ελέγχου του Philips CamSuite ή κάντε διπλό κλικ στο son στην επιφάνεια εργασίας.
- 2 Για να κλείσετε το Philips CamSuite Capture, κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του Philips CamSuite Capture.

### 🔆 Συμβουλή

 Εάν ήδη χρησιμοποιείτε την webcam σε άλλη εφαρμογή, δεν θα μπορείτε να δείτε καμία εικόνα στην οθόνη του Philips CamSuite Capture.

### Λήψη και προβολή φωτογραφίας

1 Στοχεύστε κατάλληλα την webcam.

- 2 Στο παράθυρο του Philips CamSuite Capture, κάντε κλικ στο .
  - Πραγματοποιείται λήψη μιας φωτογραφίας, η οποία αποθηκεύεται στο αρχείο φωτογραφιών (καθώς και στον επιλεγμένο φάκελο φωτογραφιών στον επιτραπέζιο/ φορητό υπολογιστή).
- Για να προβάλετε μια φωτογραφία στο αρχείο φωτογραφιών, κάντε διπλό κλικ επάνω της.

### Εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο

#### - Σημείωση

- Εάν επιλέξετε ανάλυση μεγαλύτερη από 640 x 480 (VGA), το εικονίδιο εγγραφής είναι απενεργοποιημένο. Μπορείτε να επιλέξετε μικρότερη ανάλυση για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή.
- 1 Στρέψτε την κάμερα αναλόγως.
- Στο παράθυρο του Philips CamSuite Capture, κάντε κλικ στο για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
  - Για παύση της εγγραφής, κάντε κλικ στο .
- Για διακοπή της εγγραφής, κάντε κλικ στο .
  - Πραγματοποιείται εγγραφή ενός βίντεο, το οποίο αποθηκεύεται στο αρχείο βίντεο (καθώς και στον επιλεγμένο φάκελο βίντεο στον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή).
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο στο αρχείο βίντεο, κάντε διπλό κλικ επάνω του.

# Ελληνικά

### 🔆 Συμβουλή

 Πριν την αναπαραγωγή ενός βίντεο, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει μία συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων στον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή.

### Ανάλυση εικόνας

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές αναλύσεις εικόνας για φωτογραφίες/βίντεο που λαμβάνονται μέσω της webcam:

- 160 x 120 (SQVGA)
- 176 x 144 (QCIF)
- 320 × 240 (μέγεθος e-mail)
- 352 × 288 (CIF)
- 640 × 480 (VGA)
- 1280 x 1024 (1,3 MP, μόνο για φωτογραφία)
- 2560 × 2048 (μόνο για φωτογραφίες)

### 📑 Σημείωση

 Για εγγραφή βίντεο, η μέγιστη ανάλυση είναι έως και 640 × 480 (VGA).

- Στο παράθυρο του Philips CamSuite Capture, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος.
  - Εμφανίζονται οι επιλογές ανάλυσης που παρέχονται.
- 2 Επιλέξτε την ανάλυση που προτιμάτε.
- Για να εφαρμόσετε κάποια άλλη ρύθμιση ανάλυσης, επαναλάβετε το Βήμα 1 και το Βήμα 2.

### Λειτουργία οθόνης

Μέσω του Philips CamSuite Capture, μπορείτε να προβάλετε μια φωτογραφία ή να αναπαράγετε ένα βίντεο σε διαφορετικές λειτουργίες:

- Κανονική λειτουργία οθόνης
- Λειτουργία πλήρους οθόνης
- Προσαρμογή σε οθόνη
- Στο παράθυρο του Philips CamSuite Capture, κάντε κλικ στο Υια εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών, από [Normal screen mode] σε [Full screen mode] / [Fit on screen] ή από [Full screen mode] / [Fit on screen] σε [Normal screen mode].
  - Ηπορείτε να επιλέξετε το [Fit on screen] ή το [Full screen mode] στην αναπτυσσόμενη λίστα.



### Αρχείο φωτογραφιών/ βίντεο

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που λαμβάνονται μέσω της webcam αποθηκεύονται στο αρχείο φωτογραφιών ή βίντεο και στον επιλεγμένο φάκελο φωτογραφιών ή βίντεο (φάκελοι πολυμέσων).

#### Για να μεταβείτε στο αρχείο φωτογραφιών/ βίντεο:

 Στο Philips CamSuite Capture, κάντε κλικ στο - Gallery για να εμφανίσετε το αρχείο φωτογραφιών/βίντεο.

- 2 Κάντε κλικ στο για να εμφανίσετε το αρχείο φωτογραφιών.
- Κάντε κλικ στο 🖻 για να εμφανίσετε το αρχείο βίντεο.
- Για να αποκρύψετε το αρχείο φωτογραφιών/βίντεο, κάντε κλικ στο
   same .

### Ανοίξτε το φάκελο φωτογραφιών/ βίντεο

#### Στο αρχείο φωτογραφιών:

 Επιλέξτε μία φωτογραφία και, κατόπιν, κάντε κλικ στο 🖾 για να ανοίξετε το φάκελο φωτογραφιών.

#### Στο αρχείο βίντεο:

 Επιλέξτε ένα βίντεο και, κατόπιν, κάντε κλικ στο 🖻 για να ανοίξετε το φάκελο βίντεο.

### Μενού φωτογραφιών/βίντεο

#### Για να εμφανίσετε το μενού φωτογραφιών/ βίντεο με δεξί κλικ του ποντικιού:

- Στο αρχείο φωτογραφιών/βίντεο, επιλέξτε μία φωτογραφία/βίντεο.
- 2 Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι.
  - Εμφανίζεται το μενού φωτογραφιών/ βίντεο.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να συνεχίσετε.

#### Επιλογές στο μενού φωτογραφιών:



 [View]: Για προβολή της/των επιλεγμένης/-ων φωτογραφίας/-ών

- [Email]: Για αποστολή της/των επιλεγμένης/-ων φωτογραφίας/-ών μέσω email
- [Delete]: Για διαγραφή της/των επιλεγμένης/-ων φωτογραφίας/-ών

#### Επιλογές στο μενού βίντεο:

▲ Gallery		1 out of 1 selected	You Tabe	
Not Tube				
Pw//- 00002.wmv	Play			×
	Delete			

- [Play]: Για αναπαραγωγή του/των επιλεγμένου/-ων βίντεο
- [Email]: Για αποστολή του/των επιλεγμένου/-ων βίντεο μέσω email
- [Delete]: Για διαγραφή του/των επιλεγμένου/-ων βίντεο

### Αποστολή φωτογραφίας/-ών/βίντεο μέσω email

- Στο αρχείο φωτογραφιών/βίντεο, επιλέξτε τη/-τις φωτογραφία/-ες/βίντεο που θέλετε να στείλετε μέσω email.
- 2 Κάντε κλικ στο 🖻.
  - Εμφανίζεται ένα μήνυμα email με συνημμένη/-ες την/τις επιλεγμένη/-ες φωτογραφία/-ες/βίντεο.
- **3** Αποστολή email.

### Διαγραφή φωτογραφίας/-ών/βίντεο από το αρχείο φωτογραφιών/βίντεο

- Στο αρχείο φωτογραφιών/βίντεο, επιλέζτε τη/-τις φωτογραφία/-ες/βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.
- 2 Κάντε κλικ στο 🗷 δίπλα στο 💷

3 Στο αναδυόμενο παράθυρο, κάντε κλικ στο [Yes].



- Η/Οι επιλεγμένη/-ες φωτογραφία/ες/βίντεο διαγράφεται/-ονται από το αρχείο φωτογραφιών/βίντεο.
- Για να ακυρώσετε τη διαγραφή,
  κάντε κλικ στο [No] στο αναδυόμενο
  παράθυρο.

6 Λειτουργίες που παρέχονται από το πρόγραμμα οδήγησης της webcam SPZ3000

Εάν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της webcam SPZ3000 και το Philips CamSuite στον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή, το Philips CamSuite παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες που παρέχονται από το πρόγραμμα οδήγησης της webcam SPZ3000:



#### Ρυθμίσεις εικόνων

- Ψηφιακό ζουμ
- Ανίχνευση προσώπου



### Ρυθμίσεις ήχου

Μείωση θορύβου



#### Ρυθμίσεις webcam

- Επιλέξτε μία διαθέσιμη webcam της Philips
- Ρύθμιση ιδιοτήτων
- Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου του Philips CamSuite για να μεταβείτε στο πλαίσιο ρυθμίσεων.
- Σε κάθε πλαίσιο ρυθμίσεων, επιλέξτε τα πλαίσια για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.
  - Για να απενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία, αποεπιλέξτε το πλαίσιο.

### 🔆 Συμβουλή

 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ιδιότητες".

### Ιδιότητες

- Στον πίνακα ελέγχου του Philips CamSuite, κάντε κλικ στο .
- Κάντε κλικ στο κουμπί [Webcam settings].
  - Εμφανίζεται το παράθυρο [Properties].
- 3 Στο παράθυρο [Properties], κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω καρτέλες για να προχωρήσετε στην προσαρμογή των ρυθμίσεων, όπως:
  - Γενικά
  - Βίντεο/ Βίντεο Pro Amp
  - Ήχος
  - Χαρακτηριστικά

### Καρτέλα Γενικά

Στην καρτέλα [General], μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις [Region], έτσι ώστε να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας και να ελαχιστοποιήσετε το θέμα του τρεμοπαίγματος.

Κατά την εγκατάσταση, αυτή η παράμετρος [Region] θα ρυθμιστεί αυτόματα στη σωστή περιοχή συχνοτήτων.

Όταν ταξιδεύετε, ίσως να χρειάζεται να αλλάξετε τη ρύθμιση για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της εικόνας.

Οι ρυθμίσεις συχνότητας περιοχής για τις διαφορετικές περιοχές παρατίθενται στη συνέχεια, όπως:

Χώρα (περιοχή)	Συχνότητα περιοχής
Ευρώπη	50 Hz
Βόρεια Αμερική	60 Hz
Κίνα	50 Hz
Ταϊβάν	60 Hz
Ιαπωνία	Εξαρτάται από την
	περιοχή

### 🔆 Συμβουλή

 Ελέγξτε την τοπική έξοδο ρεύματος για να βρείτε τη σωστή ρύθμιση της περιοχής.

### Καρτέλα Βίντεο/Βίντεο Pro Amp

Στην καρτέλα [Video] ή [Video Pro Amp] μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

#### [White Balance]

Ορισμένες πηγές φωτός δεν είναι 100% λευκές αλλά διαθέτουν μια ορισμένη 'θερμοκρασία χρώματος'. Συνήθως τα μάτια μας αντισταθμίζουν τις συνθήκες φωτός με διαφορετικές θερμοκρασίες χρωμάτων.

Εάν επιλέξετε την αυτόματη εξισορρόπηση λευκού, η webcam θα αναζητήσει ένα σημείο αναφοράς που αναπαριστά το λευκό. Στη συνέχεια, θα υπολογίσει όλα τα υπόλοιπα χρώματα βασισμένη σε αυτό το λευκό σημείο και θα αντισταθμίσει τα υπόλοιπα χρώματα ανάλογα, όπως το ανθρώπινο μάτι.

#### [Brightness]

Η φωτεινότητα σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας ή του βίντεο που εμφανίζεται ώστε να ταιριάζει με τις δικές σας προτιμήσεις. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να βρείτε την επιθυμητή ρύθμιση.

#### [Contrast]

Η αντίθεση σάς επιτρέπει να ελέγχετε την αναλογία μεταξύ σκούρου και ανοιχτού χρώματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να βρείτε την επιθυμητή ρύθμιση.

#### [Gamma]

Η ρύθμιση gamma σάς επιτρέπει να φωτίσετε τις σκοτεινές περιοχές μέσα στην εικόνα ή το βίντεο που εμφανίζεται και να οπτικοποιήσετε περισσότερες λεπτομέρειες χωρίς να υπερεκθέσετε στο φως ήδη φωτεινές περιοχές. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να βρείτε την επιθυμητή ρύθμιση.

#### [Saturation]

Ο κορεσμός σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή χρώματος από ασπρόμαυρη σε πλήρως έγχρωμη εικόνα ή βίντεο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να βρείτε την επιθυμητή ρύθμιση.

### Καρτέλα Ήχος

💄 Proper	ties							
General	Video	Audio	Features					
	¢	Noise	Reduction		On 💿		off 🔿	
		Audio	Format: 44100	) Hz, 1	6 bits, Ste	ereo, CI	) quality	
	<b>(</b> 1))	Microp	hone volume	-		3	_	
			(	OK		Cancel		Apply

Στην καρτέλα **[Audio]**, μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

### [Noise Reduction]

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά όλους τους στατικούς θορύβους που λαμβάνει το μικρόφωνο της webcam, όπως το θόρυβο του κλιματιστικού και το θόρυβο του ανεμιστήρα του υπολογιστή σας. Βελτιώνει την ευκρίνεια του λόγου σε ήσυχα και θορυβώδη περιβάλλοντα.

### Ρυθμιστικό έντασης ήχου

Αυτό το ρυθμιστικό προσφέρει μη αυτόματο έλεγχο του μικροφώνου.

### Καρτέλα Χαρακτηριστικά

Στην καρτέλα **[Features]**, μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

### [Face tracking]

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή [Face tracking], η webcam θα ανιχνεύσει το πρόσωπό σας. Αυτό είναι πολύ πρακτικό στη διάρκεια του video chatting, καθώς παραμένετε στο κέντρο της εικόνας ακόμη και εάν μετακινηθείτε στη διάρκεια του video chatting.

### [Digital Zoom]

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δείτε ένα αντικείμενο από πιο κοντά.

 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για δυναμική μεγέθυνση και σμίκρυνση.

### 🔆 Συμβουλή

 Το ψηφιακό ζουμ μεγεθύνει τα pixel αλλά όχι την πραγματική εικόνα. Μειώνει την ποιότητα της εικόνας.

## 7 Τεχνικές προδιαγραφές

Ανάλυση αισθητήρα	VGA (640 x 480 pixel)
Ανάλυση λήψης βίντεο (Μέγ.)	1,2 MP (Βελτιωμένο λογισμικό, με εγκατεστημένο το Philips CamSuite)
Ανάλυση φωτογραφίας (Μέγ.)	1,2 MP (Βελτιωμένο λογισμικό, με εγκατεστημένο το Philips CamSuite). 5,0 MP (Βελτιωμένο λογισμικό, με εγκατεστημένο το Philips CamSuite και το πρόγραμμα οδήγησης Webcam SPZ3000)
Καρέ ανά δευτερόλεπτο	Έως και 30 fps
Αριθμός F φακού	F2.6
Γωνία προβολής φακού	50 μοίρες
Ελάχιστος φωτισμός ατόμου	< 5 lux
Φορμά βίντεο	YUY2, RGB24 και I420 (Με εγκατεστημένο το πρόγραμμα οδήγησης Webcam SPZ3000)

Μικρόφωνο	Ενσωματωμένο
	μικρόφωνο με ενίσχυση
	ήχου
Λειτουργικό	Συμβατό με Windows® 7
σύστημα	
Windows®	
Διασύνδεση	USB 2,0 Υψηλής ταχύτητας
USB	
Κατηγορία	Συμβατό με UVC
βίντεο USB	
Μήκος	1,5 μ.
καλωδίου USB	
Ρεύμα	Μέσω καλωδίου USB,
	5V DC, 0,15A

#### Απαιτήσεις συστήματος για υπολογιστή με Microsoft Windows:

- Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος:
  - 1,6 GHz ή ισοδύναμο
  - 512 MB RAM για Windows XP
  - 1 GB RAM (32Bit) για Windows
    Vista και Windows 7
  - Λειτουργικό σύστημα: Windows XP SP2, Vista και Windows 7
  - 200 MB διαθέσιμου ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο
  - Μία ελεύθερη θύρα USB2.0
  - Κάρτα ήχου και ηχεία (συμβατά με το λειτουργικό σύστημα)
  - Έγχρωμη οθόνη 16-bits @ 800x600 με υποστήριξη DirectX 3D
  - DirectX 9.0c ή πιο πρόσφατο
  - Microsoft .Net Framework 2.0
  - Ευρυζωνική σύνδεση στο Internet για τη λήψη προγραμμάτων οδήγησης, του Philips CamSuite και εγχειριδίων
  - Adobe reader για την ανάγνωση αρχείων \*PDF

- Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος:
  - 2,4 GHz διπλού πυρήνα ή ισοδύναμη
  - 1 GB RAM (32 Bit) / 2 GB RAM (64 Bit) για Windows XP, Vista και Windows 7
  - DirectX 9.0c ή πιο πρόσφατο
  - Microsoft .Net Framework 2.0.
  - Ευρυζωνική σύνδεση Internet
  - Adobe reader για την ανάγνωση αρχείων \*PDF

#### Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος για Apple Mac:

- Mac OS X v10.4 'Tiger' 10.5 'Leopard'
- 200 MB διαθέσιμου ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο
- Θύρα USB 2.0

## 8 Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

### Πώς μπορώ να ρυθμίσω την ποιότητα της εικόνας;

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της webcam της Philips συνήθως προσφέρουν τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα εικόνας.

Εάν έχετε εγκατεστημένο το Philips CamSuite ή το πρόγραμμα οδήγησης της Webcam SPZ3000 στον υπολογιστή/notebook, μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας ακόμα και μέσω των ρυθμίσεων που παρέχονται από το Philips CamSuite ή το πρόγραμμα οδήγησης της Webcam SPZ3000.

### Το μικρόφωνο της webcam SPZ3000 της Philips ή τα ακουστικά δεν λειτουργούν (καλά). Τι πρέπει να κάνω;

#### Για Windows XP (SP2):

- Στον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή, κάντε κλικ στο Έναρξη > Πίνακας ελέγχου.
- 2 Κάντε κλικ στο Ήχοι και Συσκευές αναπαραγωγής.
- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα Φωνή στο παράθυρο που εμφανίζεται.

Volume	Sounds	Audio	Voice	Hardware
These se playback	ttings control vo or recording de	olume and ad vice you sele	vanci ptior cted.	ns for the voice
Voice p	layback			
0	Default device	c		
	Realtek AC97	Audio		v
Voice n	ecording Default device Philips SPZ30	: 100 PC Came V <u>o</u> lume	ra; Aud	vanged
		Ľ.	Iest	hardware.

- 4 Ορίστε την webcam SPZ3000 της Philips ή τα συνδεδεμένα ακουστικά ως προεπιλεγμένη συσκευή για Εγγραφή ομιλίας.
- 5 Κάντε κλικ στο ΟΚ για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

#### Για Windows Vista:

- Στον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή, κάντε κλικ στο Έναρξη > Πίνακας ελέγχου.
- 2 Κάντε κλικ στο Υλικό και Ήχος.
- **3** Κάντε κλικ στο Ήχος.
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφή στο παράθυρο που εμφανίζεται.



- 5 Επιλέξτε την webcam SPZ3000 της Philips ή τα συνδεδεμένα ακουστικά και κάντε κλικ στο Ορισμός προεπιλογής.
- 6 Κάντε κλικ στο ΟΚ για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

#### Για Windows 7:

- Στον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή, κάντε κλικ στο Έναρξη > Πίνακας ελέγχου.
- 2 Κάντε κλικ στο Υλικό και Ήχος.
- 3 Κάντε κλικ στο Ήχος > Διαχείριση συσκευών ήχου.
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφή στο παράθυρο που εμφανίζεται.
- 5 Επιλέζτε την webcam SPZ3000 της Philips ή τα συνδεδεμένα ακουστικά και κάντε κλικ στο Ορισμός προεπιλογής.
- 6 Κάντε κλικ στο ΟΚ για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

### Η χρήση της webcam SPZ3000 της Philips επιβραδύνει τη λειτουργία του επιτραπέζιου/φορητού μου υπολογιστή. Τι πρέπει να κάνω;

 Κλείστε τις εφαρμογές λογισμικού που δεν χρειάζεται να εκτελούνται.

### 🔆 Συμβουλή

 Ο μέγιστος ρυθμός καρέ (καρέ που παράγει η webcam ανά δευτερόλεπτο (fps)) και η μέγιστη ανάλυση εικόνας εξαρτώνται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή/notebook.
 Με τη λειτουργία Full automatic control, το λογισμικό της webcam προσαρμόζει αυτόματα το ρυθμό καρέ και την ανάλυση στις εκάστοτε συνθήκες με τον ευνοϊκότερο δυνατό τρόπο. Ενδέχεται οι προδιαγραφές του επιτραπέζιου/φορητού υπολογιστή να μην πληρούν τις απαιτήσεις για μέγιστο ρυθμό καρέ και ρύθμιση ανάλυσης.

### Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη. Τι πρέπει να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι η webcam είναι καλά συνδεδεμένη.
- 2 Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε τη webcam σε άλλη εφαρμογή.
- 3 Κλείστε την άλλη εφαρμογή.

### 🔆 Συμβουλή

 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη webcam σε περισσότερες από μία εφαρμογές την ίδια στιγμή.

## 9 Επισκευή και υποστήριξη

### Χρειάζεστε βοήθεια;

Αρχικά, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά.

Ο αριθμός μοντέλου του προϊόντος σας είναι SPZ3000.

Εάν χρειαστείτε περαιτέρω υποστήριξη σε θέματα εγγραφής, εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργιών, αναβάθμισης λογισμικού, προδιαγραφών, εγγύησης, κ.λπ. του προϊόντος, επισκεφτείτε τη σελίδα www. philips.com/support.

- Στη διεύθυνση www.philips.com/support, κάντε κλικ στο πλαίσιο Επιλογή χώρας / γλώσσας για να επιλέξετε τη χώρα/ γλώσσα σας.
- 2 Κάντε κλικ στο πλαίσιο Αναζήτηση, εισαγάγετε SPZ3000 και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
- 3 Κάντε κλικ στο SPZ3000 στα αποτελέσματα αναζήτησης.
- **4** Κάντε κλικ στο **Υποστήριξη**.
  - Στο Υποστήριξη προϊόντος, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εξής: Επισκόπηση, Πιο πρόσφατες ενημερώσεις, Εγχειρίδια και έγγραφα τεκμηρίωσης, Συχνές ερωτήσεις, Πληροφορίες προϊόντων, Καταχώρηση προϊόντος κ.λπ.
  - Στο Πληροφορίες σέρβις θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.
  - Στο Επικοινωνία, θα βρείτε πηλεφωνικούς αριθμούς του γραφείου Υποστήριξης Πελατών της Philips.

### Πληροφορίες για τον πελάτη

### Προφυλάξεις ασφαλείας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να βεβαιωθείτε ότι η webcam θα λειτουργεί με ασφάλεια και για να αποτρέψετε ενδεχόμενα ελαττώματα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη webcam σε περιβάλλοντα εκτός του παρακάτω εύρους: θερμοκρασία: 0°C έως 40°C, σχετική υγρασία: 45% ~ 85%.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη webcam σε:
  - άμεσο ηλιακό φως,
  - πολύ υγρά και σκονισμένα περιβάλλοντα,
  - κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Εάν η webcam βραχεί, σκουπίστε τη με ένα στεγνό πανί το γρηγορότερο δυνατόν.
- Εάν ο φακός είναι βρώμικος, MHN αγγίζετε το φακό με τα χέρια σας.
- Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της webcam με ένα μαλακό πανί.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού που βασίζονται στο οινόπνευμα, στο μετουσιωμένο οινόπνευμα, στην αμμωνία, κ.λπ.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη webcam μόνοι σας. Μην ανοίζετε τη webcam. Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών επιστρέψτε την στον αντιπρόσωπο της Philips.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη webcam στο νερό.
- Προστατέψτε τη webcam από λάδια, αέρια, ατμούς, υγρασία και σκόνη.

 Μη στρέφετε ποτέ το φακό της webcam προς τον ήλιο.

#### Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2009 από τη Philips Consumer Lifestyle B.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταγραφή, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή σε συγκεκριμένη γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, μαγνητικό, οπτικό, χημικό, μη αυτόματο ή διαφορετικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από τη Philips. Οι μάρκες και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιριών τους.

### Αποποίηση ευθύνης

Η Philips δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συνεπαγόμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Philips δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα ενδεχομένως υπάρχει στο παρόν έγγραφο. Η Philips δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

## Συμμόρφωση με τους κανονισμούς FCC

Ηπαρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των κανονισμών FCC.

Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες:

- η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές, και
- (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που πιθανόν δεχτεί, συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

#### Σημείωση

- Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν θεσπιστεί για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανονισμών FCC.
- Τα όρια αυτά έχουν οριστεί ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή, δοκιμάστε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους για να αποφύγετε τις παρεμβολές:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών για βοήθεια.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση στον εξοπλισμό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

#### Συμμόρφωση με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων ΕΜF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

### Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Όλο το επιπλέον υλικό συσκευασίας έχει παραλειφθεί. Κάναμε ότι μπορούσαμε για να διευκολύνουμε το διαχωρισμό της συσκευασίας σε μονομερή υλικά.

Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών της συσκευασίας.

### 🚹 Προειδοποίηση

 Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε τη σακούλα μακριά από μωρά και μικρά παιδιά.

### Περιορισμός βλάβης

Ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έμμεση, ειδική, συμπτωματική ή επακόλουθη βλάβη (συμπεριλαμβανομένων βλαβών για απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλειας κερδών ή άλλων), είτε βασίζεται σε παράβαση σύμβασης, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένου της αμέλειας), ευθύνη για το προϊόν ή άλλων, ακόμη και εάν ο πάροχος ή οι αντιπρόσωποί του έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων βλαβών και ακόμη εάν μια λύση που έχει δοθεί στο παρόν εγχειρίδιο αποτύχει στον αρχικό σκοπό της.

# λληνικά

# 10 Γλωσσάρι

### Έ

#### Έκθεση

Ως έκθέση ορίζεται η ποσότητα φωτός που δέχεται ο αισθητήρας και καθορίζεται από το διάστημα, για το οποίο ο αισθητήρας εκτίθεται για τη λήψη ενός στιγμιοτύπου ή καρέ βίντεο.Το αποτέλεσμα εξαρτάται από την ευαισθησία του αισθητήρα.

### K

#### Καθρέφτης

Το εφέ καθρέφτη αναστρέφει οριζόντια την εικόνα. Έτσι η webcam και η οθόνη μπορούν να λειτουργούν ως καθρέφτες ή να λαμβάνουν φωτογραφίες αντικατοπτριζόμενων εικόνων.

### Ρ

#### Ρυθμός πλαισίου

Ένα καρέ είναι μία μόνο εικόνα ή φωτογραφία, η οποία εμφανίζεται ως μέρος ενός μεγαλύτερου βίντεο ή ταινίας. Ο ρυθμός καρέ είναι ο αριθμός καρέ που εμφανίζεται ανά δευτερόλεπτο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός καρέ, τόσο καλύτερη είναι η προβολή του βίντεο αλλά και τόσο περισσότερο επιβαρύνεται ο επεξεργαστής.

Για παράδειγμα, 30 fps σημαίνει ότι η webcam θα εγγράψει βίντεο με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

### A

#### Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού

Η αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα εικόνας όταν έχετε μια σκηνή όπου ο οπίσθιος φωτισμός διαθέτει υψηλό επίπεδο φωτισμού (για παράδειγμα όταν κάθεστε μπροστά από έντονο φως)

#### Ασπρόμαυρο

Χρησιμοποιείται για τη μετατροπή έγχρωμων εικόνων σε ασπρόμαυρες.

### Т

#### Ταχύτητα κλείστρου

Η ταχύτητα διαφράγματος καθορίζει το χρόνο κατά τον οποίο το διάφραγμα της κάμερας παραμένει ανοιχτό κατά τη λήψη μιας εικόνας. Όσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα διαφράγματος, τόσο περισσότερος είναι ο χρόνος έκθεσης. Η ταχύτητα διαφράγματος ελέγχει τη συνολική ποσότητα φωτός που φτάνει στον αισθητήρα.

### E

#### Ενίσχυση

Στο βίντεο, απολαβή είναι η ποσότητα λευκού σε μια εικόνα βίντεο.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. V2.0