

Suscripción

Antes de utilizar la EPG, debe:

- Suscribirse;
- Personalizar;
- Activar.

Primero debería **suscribirse** on line. Después de suscribirse puede **personalizar** su alineación o selección de modo que sólo aparezcan en la EPG los canales que usted considere interesantes. Una vez realizada la suscripción recibirá una **clave de activación** que introducirá en configuración de la EPG en su iPronto. Una vez haya personalizado y activado su suscripción, la EPG del iPronto está lista para utilizarla.

Suscribirse

- 1 Utilice un explorador del iPronto en su PC para navegar por las páginas de suscripción de la EPG en la dirección <http://www.pronto.philips.com/products/ipronto/epg/>. Aparecerá la página Login.
- 2 Introduzca el **Username** y la **Password** que utilice en la página web de Pronto en <http://www.pronto.philips.com>. Si no está registrado aún en dicha página, página Pronto, debe registrarse primero. Aparece la página de bienvenida de la EPG.
- 3 Haga clic en el botón **Create Subscription**. Aparecerá la página 'Create a Subscription – Details'.

Subscription Name	<input type="text" value="Name"/>
For which Product	<input type="text" value="- Choose product -"/>
In which Region / Country do you live	<input type="text" value="- Choose region -"/>

- 4 En la casilla de texto , introduzca un nombre para su suscripción
El nombre de suscripción puede constar de un máximo de 25 caracteres.
- 5 En la lista desplegable **For Which Product**, seleccione **iPronto**.
- 6 En la lista desplegable **In Which Region/Country Do you Live**, seleccione la región/ país correcto.
- 7 Haga clic en el botón **Next**.
Aparecerá la página 'Create a Subscription - License Agreement'.
- 8 Haga clic en el botón **I Agree** para aceptar las condiciones de contrato.
Aparecerá la página 'Create a Subscription – Summary'.
- 9 Revise si los detalles de su suscripción son correctos y haga clic en el botón **Next**.
Aparecerá la página 'Create a Subscription – Activation Key'.

Escriba aquí abajo su clave de activación:

.....

Una vez registrado, ya puede **personalizar** la información que se le envíe.

El procedimiento para personalizar los datos de la EPG no es el mismo para los usuarios estadounidenses del iPronto que para los usuarios europeos.

- Si usted vive en USA, siga el procedimiento *Personalización para los Estados Unidos* en la página 51;
- Si vive en Europa, siga el procedimiento *Personalización para países europeos* en la página 52.

Personalización para los Estados Unidos

- 1 En la página 'Crear una suscripción - Clave de activación', haga clic en el botón **Proceed to personalization**.
Aparecerá el **Personalization Wizard – Home Page**.
- 2 Haga clic en el botón **Add a lineup**.
Aparecerá la página del **Personalization Wizard – step 1**.

- 3 En la casilla de texto de **Zip/Postal Code**, introduzca su código postal.
- 4 Haga clic en el botón **Next**.
Aparecerá la página del **Personalization Wizard – Step 2**.
- 5 Seleccione la **fuentes de señal de su TV**.
La fuente de señal de una TV puede ser, por cable, emisión local, por satélite y cable digital.
- 6 Haga clic en el botón **Next**.
Aparecerá la página del **Personalization Wizard – Step 3**.
- 7 Seleccione su **proveedor**.
- 8 Haga clic en el botón **Next**.
Aparecerá la página del **Personalization Wizard – Step 4**.
- 9 Introduzca un **nombre** para su suscripción.
- 10 Quite los **canales** por los que no quiere recibir datos de la EPG.
Los canales borrados no estarán disponibles en la EPG del iPronto.
- 11 Haga clic en el botón **Finish**.
Aparecerá de nuevo la página del **Personalization Wizard – Home Page**.

Personalización para países europeos

- 1 En la página 'Crear una suscripción - Clave de activación', haga clic en el botón **Proceed to personalization**.
Aparecerá el **Personalization Wizard – Home Page**.
- 2 Haga clic en el botón **Add a lineup**.
Aparecerá la página del **Personalization Wizard – step 1**.

- 3** Seleccione su **fFuente de señal de TV**.
Puede seleccionar 'Cable', 'Satélite' o 'Antena'.
- 4** Haga clic en el botón **Next**.
Aparecerá la página del **Personalization Wizard – step 2**.
- 5** En el campo de texto **Name**, introduzca un nombre para su alineación.
- 6** Haga clic en el símbolo + frente a la lista de idiomas de canales para desplegar la lista de canales.
La lista de canales disponibles en el idioma seleccionado se despliega.
(Haga clic en el símbolo – frente a la lista desplegada para plegar la lista de canales.)
- 7** En la columna **Select** de la tabla, revise la casilla de verificación de cada canal del que quiere recibir datos de la EPG.
- 8** En la columna **Channel** de la tabla, introducir el número de canal del que quiere recibir datos de la EPG.
- 9** Repita los pasos 6 a 8 para todos los canales en todos los idiomas en los que quiera recibir datos de la EPG.
- 10** Haga clic en el botón **Next**.
Aparecerá la página del **Personalization Wizard – Step 3**.
- 11** Revise los canales que ha definido.
Si es necesario, haga clic en el botón Volver para modificar los números de los canales.
- 12** En la página del **Personalization Wizard – Step 3**, haga clic en el botón **Finish**.
Aparecerá de nuevo la página del **Personalization Wizard – Home Page**.

Una vez realizada la suscripción introduzca la clave de activación en la pestaña de la EPG en su iPronto:

■ Activar

- 1 Abra la aplicación EPG en el diseño 2 de su iPronto.
La EPG aparecerá en visión XL.
- 2 Presione el botón **Control de Visión** durante 5 segundos para que aparezca configuración de la EPG.
Aparecerá la pestaña de la EPG.
- 3 Seleccione la tabla **Activate** de la pestaña de la EPG.
- 4 En la casilla de texto de la **Activation key (Clave de activación)**, introduzca su clave de activación con el teclado de pantalla.
- 5 Presione el botón **Activate**.
Se iniciará la primera descarga de la EPG.

Nota *La primera descarga de datos de la EPG puede durar unos 30 minutos. Tras la descarga inicial, la EPG estará en funcionamiento y cada día, automáticamente, se descargarán nuevos datos. También tiene la posibilidad de descargar los datos manualmente en la tabla de la EPG dentro de la pestaña de la EPG.*
