

Додаток до Посібника користувача

Роз'яснення роботи світлового кільця для TAFB1

Цей документ пояснює фактичну роботу світлового кільця на пристрої TAFB1, яка відрізняється від опису в посібнику.

Поточний опис vs фактична робота

Посібник стверджує, що світлове кільце активується виключно при виявленні Dolby Atmos. Однак фактична робота є більш універсальною:

- Кільце активується, коли аудіо висотного каналу є активним, а не лише під час відтворення Dolby Atmos
- Активування висотного каналу відбувається під час:
 - Відтворення Dolby Atmos
 - Апмікшованого звуку (Upmixed audio)
 - Вибору режиму AI surround

Коректна робота світлових налаштувань

Налаштування працюють наступним чином:

- **AUTO:** Кільце вмикається на 10 секунд при активації каналу
- **УВІМК:** Кільце постійно світиться під час активності
- **ВИМК:** Кільце залишається вимкненим незалежно від формату

Це роз'яснення замінює інформацію на сторінці 23 посібника.