

Anexo al Manual de Usuario

Aclaración sobre el funcionamiento del anillo luminoso para TAFB1

Este documento aclara el funcionamiento real del anillo luminoso en el TAFB1, que difiere del descrito en el manual.

Descripción actual vs funcionamiento real

El manual indica que el anillo se activa específicamente con la detección de Dolby Atmos. Sin embargo, su comportamiento real es más completo:

- El anillo se enciende cuando hay audio en el canal de altura activo, no solo durante reproducción Dolby Atmos
- La activación del canal de altura ocurre durante:
 - Contenidos Dolby Atmos
 - Audio mezclado (Upmixed audio)
 - Selección del modo AI surround

Comportamiento correcto de ajustes de luz

Los ajustes funcionan así:

- **AUTO:** El anillo se enciende 10 segundos al activarse el canal
- **ENCENDIDO:** Permanece iluminado continuamente durante la actividad
- **APAGADO:** El anillo permanece apagado independientemente del formato

Esta aclaración reemplaza la información de la página 23 del manual.