

Dodatek k Uporabniškemu priročniku

Pojasnilo delovanja svetlobnega obroča za TAFB1

Ta dokument pojasnjuje dejansko delovanje svetlobnega obroča na napravi TAFB1, ki se razlikuje od opisa v priročniku.

Trenutni opis v priročniku v primerjavi z dejanskim delovanjem

Priročnik navaja, da se svetlobni obroč aktivira izključno ob zaznavanju Dolby Atmos.

Dejansko delovanje pa je obsežnejše:

- Obroč se aktivira, ko je zvočni signal višinskega kanala aktiven, ne le med predvajanjem Dolby Atmos
- Aktivacija višinskega kanala se zgodi med:
 - Predvajanjem vsebin Dolby Atmos
 - Upmixanim zvokom (Mešan zvok)
 - Izbire načina AI surround

Pravilno delovanje nastavitev osvetlitve

Nastavitve osvetlitve delujejo na naslednji način:

- **SAMODEJNO:** Obroč sveti 10 sekund ob aktivaciji kanala
- **VKLJUČENO:** Obroč neprekinjeno sveti med aktivnostjo
- **IZKLJUČENO:** Obroč ostane izključen ne glede na format

Ta pojasnilo nadomešča informacije na strani 23 priročnika.