

Aanvulling op de Gebruikershandleiding

Verduidelijking werking lichtring voor TAFB1

Dit document verduidelijkt de daadwerkelijke werking van de lichtring op de TAFB1, die afwijkt van de beschrijving in de handleiding.

Huidige beschrijving vs. werkelijke werking

De handleiding stelt dat de lichtring specifiek geactiveerd wordt bij Dolby Atmos-detectie. De werkelijke werking is echter uitgebreider:

- De lichtring activeert wanneer hoogtekanaalen actief zijn, niet alleen tijdens Dolby Atmos-weergave
- Hoogtekanaalactivatie vindt plaats tijdens:
 - Dolby Atmos-content
 - Upmixed audio (omhooggemixte geluid)
 - AI surround-modus selectie

Correct gedrag lichtinstellingen

De lichtinstellingen werken als volgt:

- **AUTO:** Lichtring gaat 10 seconden aan bij hoogtekanaalactiviteit
- **AAN:** Lichtring blijft continu aan tijdens hoogtekanaalactiviteit
- **UIT:** Lichtring blijft uit ongeacht audioformaat of hoogtekanaalstatus

Deze verduidelijking vervangt de informatie op pagina 23 van de handleiding.