

Dodatek do Instrukcji Obsługi

Wyjaśnienie działania pierścienia świetlnego w TAFB1

Niniejszy dokument wyjaśnia rzeczywiste działanie pierścienia świetlnego w urządzeniu TAFB1, które różni się od opisu w instrukcji.

Aktualny opis vs rzeczywiste działanie

Instrukcja wskazuje, że pierścień świetlny aktywuje się wyłącznie przy wykrywaniu dźwięku Dolby Atmos. Jednak jego rzeczywiste działanie jest szersze:

- Pierścień świeci się, gdy aktywny jest dźwięk z kanałów wysokościowych, nie tylko podczas odtwarzania Dolby Atmos
- Aktywacja kanałów wysokościowych następuje w przypadku:
 - Odtwarzania treści Dolby Atmos
 - Dźwięku przetworzonego (Upmixed audio)
 - Wybrania trybu AI surround

Poprawne działanie ustawień podświetlenia

Ustawienia światła działają następująco:

- **AUTO:** Pierścień świeci przez 10 sekund po aktywacji kanałów wysokościowych
- **WŁ.:** Pierścień pozostaje włączony podczas aktywności kanałów
- **WYŁ.:** Pierścień pozostaje wyłączony niezależnie od formatu dźwięku

To wyjaśnienie zastępuje informacje ze strony 23 instrukcji.