

Anexă la Manualul Utilizatorului

Clarificare funcționare inel luminos pentru TAFB1

Acest document clarifică funcționarea reală a inelului luminos de pe TAFB1, care diferă de descrierea din manual.

Descriere curentă vs funcționare reală

Manualul precizează că inelul luminos este legat specific de detectarea Dolby Atmos.

Însă comportamentul real este mai cuprinzător:

- Inelul se activează când audio canalului de înălțime este activ, nu doar la redarea Dolby Atmos
- Activarea canalului de înălțime are loc în timpul:
 - Conținut Dolby Atmos
 - Audio upmixed (Amestecat)
 - Selectarea modului AI surround

Comportament corect setări lumină

Setările trebuie înțelese astfel:

- **AUTO:** Inelul se aprinde 10 secunde la activare canal
- **PORNIT:** Inelul rămâne aprins continuu în timpul activității
- **OPRIT:** Inelul rămâne stins indiferent de format

Această clarificare înlocuiește informația de la pagina 23 a manualului.