

Adendo ao Manual do Utilizador

Esclarecimento sobre o funcionamento do anel de luz para TAFB1

Este documento esclarece o funcionamento real do anel de luz no TAFB1, que difere do descrito no manual.

Descrição atual vs funcionamento real

O manual indica que o anel de luz está especificamente ligado à deteção de Dolby Atmos. No entanto, o comportamento real é mais abrangente:

- O anel ativa-se sempre que o áudio do canal de altura está ativo, não apenas durante reprodução Dolby Atmos
- A ativação do canal de altura ocorre durante:
 - Conteúdos Dolby Atmos
 - Áudio upmixed (Upmixed audio)
 - Seleção do modo AI surround

Comportamento correto das definições de luz

As definições devem ser interpretadas da seguinte forma:

- **AUTO:** O anel acende durante 10 segundos na ativação do canal
- **LIGADO:** O anel permanece continuamente aceso durante atividade
- **DESLIGADO:** O anel mantém-se desligado independentemente do formato

Este esclarecimento substitui a informação da página 23 do manual.