

المستخدم دليل ملحق

TAFB1 J الضوء حلقة تشغيل توضيح

عما يختلف والذي، TAFB1 في الضوء حلقة لميزة الفعلي التشغيل يوضح المستند هذا الدليل في ورد.

الفعلي التشغيل مقابل الدليل في الحالي الوصف

لكن. فقط Dolby Atmos باكتشاف مرتبط الضوء حلقة تشغيل أن على الدليل ينص: وأشمل مختلف الفعلي السلوك

- أثناء فقط وليس، نشطًا الارتفاع قناة صوت يكون عندما الضوء حلقة تنشيط Dolby Atmos. تشغيل

- خلال الارتفاع قناة تنشيط يتم:
 - Dolby Atmos محتوى
 - (Upmixed audio) الممزوج الصوت
 - AI surround وضع اختيار

الضوء لإعدادات الصحيح السلوك

يلي كما الضوء إعدادات فهم يجب

- الارتفاع قناة تنشيط عند ثوانٍ 10 لمدة الضوء حلقة تضيء: (AUTO) تلقائي
- الارتفاع قناة تنشيط عند باستمرار مضاءة الضوء حلقة تبقى: (ON) تشغيل
- حالة أو الصوت تنسيق عن النظر بغض مطفأة الضوء حلقة تبقى: (OFF) إيقاف الارتفاع قناة

23. الصفحة على الدليل في الواردة المعلومات محل يحل التوضيح هذا