


PHILIPS

VisaPure


Advanced

SC53XX





1



— |

| —

— |

| —

English 6
Slovensky 30

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

With VisaPure Advanced you will enjoy a range of benefits to reveal a radiant, revitalized and refreshed skin. Thanks to Intelligent Head Recognition, the appliance recognizes which head you put on and automatically activates a customized DualMotion program, with dedicated levels of rotation and vibration. This means you get great skincare results! VisaPure Advanced comes with a diverse set of heads that can be easily integrated into your skincare routine. You can use all heads with your current skincare products like cleansers, creams, oils and serums. This user manual contains information about how to use the product and how to cleanse your skin with it.

Why cleansing?

Cleansing is an essential part of the daily skincare routine. VisaPure Advanced cleanses your skin 10 times better compared to cleansing by hand*. It cleanses your skin thoroughly and removes dead skin cells and make-up. Your skincare products will be absorbed better after you have used VisaPure Advanced. Therefore your skin feels clean and soft.

* Internal study performed in the Netherlands in 2011 with 21 women.

General description (Fig. 1)

- 1 Handle
- 2 Charging light with battery-low indication
- 3 Speed indication
 - Speed one: gentle cleansing
 - Speed two: deep cleansing
- 4 On/off button
- 5 Connection pin
- 6 Charging pins
- 7 Anti-roll ridge
- 8 Normal brush head
- 9 Intelligent Sensitive brush head

- 10 Deep Pore brush head
- 11 Anti-pollution brush head
- 12 Protection cap
- 13 Precision brush head
- 14 Protection cap
- 15 Revitalising Massage head
- 16 Fresh Skin head
- 17 Fresh Eyes head
- 18 Storage palette
- 19 Charging stand
- 20 Socket for small plug
- 21 Pouch
- 22 Adapter
- 23 Small plug

Note: Attachments and accessories may differ depending on the VisaPure type.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry (Fig. 2).

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (SSW-2028/SSW-2600) provided with the appliance (Fig. 3).
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.

8 English

- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance, the attachments or the supply unit if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

- Do not use the appliance on chapped skin, open wounds, healing wounds, skin recovering from surgery or if you suffer from a skin disease or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, skin cancer, inflammation, eczema, psoriasis etc.
- Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
- Do not use the Fresh Eyes head and Fresh Skin head if you have glaucoma, an eye injury, or have had eye surgery within the last 12 months.
- Do not use the Fresh Eyes head and Fresh Skin head if you have an allergy to aluminum.
- Do not put any of the attachments in the freezer, as this may cause a hazardous situation for your skin.
- Use a hairband or hair clips to avoid your hair getting caught in the rotating parts.

Caution

- Only use VisaPure attachments from Philips as described in this user manual.

10 English

- For hygienic reasons, we advise you to not share the appliance and the heads with other people.
- Do not clean the appliance with water that is hotter than shower temperature (max. 40°C/104°F).
- Do not put the appliance or any part in the dishwasher.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 10°C/50°F and 40°C/104°F.
- If you wear piercings on your face, remove the piercings before you use the appliance or make sure that you do not use the appliance on or near the piercing.
- If you wear jewelry or glasses, take them off before you use the appliance, or make sure that you do not use the appliance on or near jewelry or glasses.
- Do not use the appliance with self-made cleansers, creams, oils or cosmetic products containing harsh chemicals or rough particles.

- If you have sensitive skin or experience skin irritation after using the appliance with the normal brush head, we advise you to switch to the sensitive brush head.

- VisaPure cleanses your skin deeply and stimulates blood circulation. If your skin is used to the treatment, you may experience slight skin reactions like redness or skin tightness on occasion. If your skin is not used to the treatment, these reactions may be stronger and can last longer, but should disappear after some hours. To reduce these skin reactions, you can shorten the treatment time, reduce the treatment frequency and/or apply less pressure on the skin during treatment.

After 2 weeks of daily usage, your skin should have adapted to treatment with VisaPure. However, if you still experience strong skin reactions after 2 weeks of daily usage, we advise you to stop using VisaPure and give your skin some time to recover. You can continue your treatment once the skin reactions have disappeared, using reduced treatment time and frequency. If the strong skin reactions reoccur, we advise you to contact your doctor.

- The Fresh Eyes head is intended for use on the bony area below the eye. Do not place the Fresh Eyes head on the eyeball or on the eyelid.
- The Fresh Skin attachment is intended for use on the cheeks and the forehead area. Do not place the Fresh Skin attachment on the eyeball, the eyelid or close to the eyes.
- The Revitalising Massage head is intended to massage the cheeks.
- Do not use any of the attachments if they are damaged or broken to avoid injuries.
- The Precision brush head is intended to cleanse hard-to-reach areas, only around the nose and mouth.
- Do not use the Precision brush head around the eyes.
- Do not use the Precision brush head on the lips, on or inside the ears, or inside the nose.

- Only treat the nose area with the Precision brush head once per treatment. If you use the Precision Brush, do not cleanse your nose with one of the regular brush heads beforehand.
- Do not use the Precision brush head on dry skin or on open wounds.

General

- Please note that the condition of the skin varies throughout the year. Facial skin can get dryer during the winter season. In that case you can reduce the treatment time or frequency, depending on the needs of your skin.
- Regular cleaning of the appliance ensures optimal results and a longer life of the appliance.
- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap.
- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Preparing for use

Charging the appliance

Note: Charge the appliance before you use it.

Charging the appliance for the first time takes approximately 6 hours. A fully charged appliance can be used for at least 1 week without charging, according to the recommended usage per specific attachment.

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug into the socket of the charging stand (Fig. 4). Put the adapter in the wall socket.
- 3 Remove the protection cap (Fig. 5).
- 4 Place the appliance upright into the charging stand, make sure that it is placed properly (Fig. 6).
- 5 The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging. When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously for 30 minutes (Fig. 7).

Battery-low indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber. The battery still contains enough energy for a complete treatment (Fig. 8). When the battery is completely empty, the battery charge indicator flashes amber quickly.

Ideal sequence of attachment usage

For optimal results, please follow the ideal sequence of attachment usage for your Visapure:

SC5320, SC5340, SC5360, SC5363, SC5370:

- 1 Normal brush head / Intelligent Sensitive brush head (SC5363 only)
- 2 Revitalising Massage head
- 3 Fresh Eyes head (SC5360, SC5363, SC5370 only)

SC5371:

- 1 Deep Pore brush head
- 2 Precision brush head
- 3 Revitalising Massage head

BSC431:

- 1 Anti-pollution brush head
- 2 Revitalising Massage head
- 3 Fresh Skin head

You can find the explanation of how to use these attachments in the following chapters.

Facial cleansing with VisaPure

Skin zones

- The face can be divided into three zones: right cheek, left cheek and T-zone (Fig. 9). The cheek zones include the chin, the area between nose and upper lip and the area between eyes and ears. The neck and décolleté can also be divided into three zones (Fig. 10).

Note: Do not use the appliance on the sensitive skin area around the eyes.

Using the regular brush heads

The VisaPure Advanced operates with regular and Intelligent brush heads. Your VisaPure type may not have all brush heads listed below.

You can either use the appliance in front of the sink, in the shower or in the bath. We advise you to use VisaPure Advanced with your favorite cleanser.

Brush head type	Intended use	Skin type
Normal (SC5990)	Daily cleansing	Normal skin, combination skin, oily skin
Intelligent Sensitive (SC6011)	Gentle daily cleansing	Sensitive skin
Exfoliation (SC5992)	Weekly exfoliation to remove dead skin cells *	All skin types
Extra Sensitive (SC5993)	Extra gentle daily cleansing	Dry or sensitive skin
Anti-Blemish (SC5994)	Effective and gentle daily cleansing	Acne prone skin

Deep Pore Cleansing (SC5996)	Daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	All skin types
Anti-pollution (SC5999)	Daily cleansing	All skin types

* Only use this brush head with your daily cleanser, not with an exfoliation product.

Cleansing program

The cleansing program consists of 3 treatment periods of 20 seconds.

- For optimal performance, start on the right cheek and switch to the left cheek after 20 seconds. Use the last 20 seconds to treat the forehead (Fig. 11).

You can also use the VisaPure Advanced for cleansing the neck and décolleté.

Note: Do not use the brush head on the sensitive skin area around the eyes.

Cleansing procedure

- 1 Push the brush head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 12).
- 2 Moisten the brush head with water. Do not use the appliance with a dry brush head, as this can irritate the skin.
- 3 Moisten your face with water and apply a cleanser to your face or directly to the brush head.
- 4 Place the brush head on your right cheek.
- 5 Press the on/off button once to switch on the appliance. The appliance starts to operate at speed 1. If you want to use speed 2, press the on/off button twice. Press three times to switch off the appliance or wait until it switches off automatically (Fig. 13).
- 6 Gently move the brush head across your skin from the nose towards the ear (Fig. 14). Do not push the brush head too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable.

18 English

- 7 After 20 seconds, the appliance pauses briefly to let you know that you have to move the appliance to the left cheek (Fig. 15).
- 8 Gently move the brush head across your skin from the nose to the ear.
- 9 After 20 seconds, the appliance pauses briefly to let you know that you have to move the appliance to the forehead. Gently move the brush head from left to right (Fig. 16).

Note: We advise you to not overdo the cleansing and to not cleanse any zone longer than 20 seconds.

- 10 After the treatment, rinse and dry your face. Your face is now ready for the next step of your daily skincare routine.
- 11 Clean the brush head with water and mild soap.

Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Cleaning the appliance and the brush head

Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it. Rinse the appliance and the brush head thoroughly with water and mild soap after each use, to ensure optimum performance.

- 1 Rinse the appliance and the brush head under the tap with warm water and mild soap (Fig. 17) (max. 40°C / 104°F).
- 2 Remove the brush head from the appliance (Fig. 18).
- 3 Clean the back of the brush head and the connection pin of the appliance under the tap at least once a week (Fig. 19).
- 4 Dry the brush head and the appliance with a towel.

Cleaning the adapter and the charging stand

Danger: Always keep the adapter dry. Never rinse it under the tap or immerse it in water.

- 1 Make sure the adapter is unplugged when you clean it. Only wipe it with a dry cloth.
- 2 Always detach the charging stand from the adapter before you clean it (Fig. 20).

- 3 You can clean the charging stand with a moist cloth (Fig. 21). Dry the charging stand before you reconnect it to the adapter.

Intelligent heads

Intelligent Head Recognition

The VisaPure Advanced operates with regular brush heads and Intelligent heads. Your VisaPure type may not have all brush heads listed below.

VisaPure Advanced has Intelligent Head Recognition. Each Intelligent head that comes with VisaPure has specific levels of rotation, vibration and duration. When you attach a different intelligent head and switch on the appliance, it recognizes the intelligent head. You hear a beep and the speed indications flash alternately. The appliance then activates a customized program for the head in use (Fig. 22).

Speed setting (SC527X only)

You can choose between two different speed settings depending on your personal preference.

- Speed one, 'gentle cleansing', for a mild and soft cleansing.
- Speed two, 'deep cleansing', for a comfortable and more intensive cleansing.

The first time you use the appliance we advise you to select speed 1. If you do not experience any skin reactions, you can start using the appliance at speed 2.

Skin zone timer

The skin zone timer indicates when you need to move the appliance to another skin zone.

Fresh Skin head

The Fresh Skin head is suitable for all skin types. We advise you to use it once a day in the morning or evening.

Using the Fresh Skin head

The Fresh Skin head program consists of 2 treatment periods of 20 seconds. You can use the Fresh Skin head on dry skin or after applying cream/oil to your skin.

- 1** Push the Fresh Skin head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 23).
- 2** Press the on/off button to switch on the appliance and choose your preferred setting; speed 1 for vibration and speed 2 for rotation of the Fresh Skin head.

Note: When you attach a different head, the appliance recognizes it. You hear 2 beeps and the intensity setting indications flash alternately (Fig. 24).

- 3** You can focus on the preferred areas of your face. We advise you to start on the right cheek. Make three strokes with the Fresh Skin head from the center of the face towards the ear, covering the whole cheek (Fig. 25).
- 4** Continue the treatment on the right side of the forehead. Move from the center of the forehead towards the temple.

Note: Do not push the head too hard onto the skin to make sure that the treatment remains comfortable.

- 5** After 20 seconds, the appliance pauses briefly to let you know that you can move it to the left side of the face to perform the same treatment (Fig. 26).
- 6** When the program is finished, clean the Fresh Skin head with water and mild soap.
- 7** Store the Fresh Skin head on the storage palette or keep it attached to the appliance in the charging stand. To enhance the cooling effect and extend the cooling time, you can store the Fresh Skin head in the fridge. You can also run cold water over the head to cool it down slightly during the treatment. Make sure you dry the head before you continue the treatment.

Precision brush head

The Precision brush head is suitable for all skin types. We advise you to use it once a day. If you use the brush head more than once a day, make sure it is dry before using it again.

The 30-second Precision Brush head program

Thanks to Intelligent head recognition, the VisaPure Advanced handle recognizes the brush head and will run the customized program.

The program consists of 2 treatment periods of 15 seconds. Start on the right side of your nose or mouth. When the appliance pauses after 15 seconds, move to the left side of your nose or mouth.

Note: Cleansing the area around the mouth is optional. You can also use the Precision brush head on other hard-to-reach areas of your face.

The Precision brush head has 2 speed settings: speed 1 for a gentle treatment and speed 2 for a more intense treatment.

Note: If you attach the Precision brush head to a VisaPure Essential or a Basic VisaPure, the Intelligent brush head is not recognized. The three times 20 seconds program will activate. Please stop using the brush head after two times 20 seconds.

Note: It is normal for your nose to feel slightly tender after the first treatment. If you want to, you can reduce the treatment intensity and duration.

Using the Precision brush head

Make sure you only use the Precision brush head on wet skin. You can use it in combination with a cleanser.

- 1 Put the Precision brush head onto the VisaPure Advanced until it locks into position with a click (Fig. 27).

22 English

- 2 Moisten the brush head and your face with water. Do not use the appliance with a dry brush head, as this can irritate the skin. If preferred, you can put a bit of cleanser onto the brush head. Push the cleanser slightly down in between the bristles, so it does not fall off. Do not apply too much cleanser onto the brush head to prevent cleanser from splashing into the eyes when the treatment starts.

- 3 Switch on the appliance.

- 4 Place the Precision brush head on the right side of your nose. Gently move the brush head up and down across the right side of your nose, and if preferred, also in the mouth area (Fig. 28).

Important: Make sure that you avoid the delicate skin around the eyes. Make sure you do not treat your lips, the inside of the nose and areas around your eyes with the brush head.

Note: Do not push the brush head too hard onto the skin, to make sure that the treatment remains comfortable.

- 5 After 15 seconds, the appliance pauses briefly to let you know that you have to move it to the other side of your nose (Fig. 29).
- 6 When the program is finished, clean the brush head with water (max. 40°C) and mild soap.

Important: Make sure you rinse off the soap properly.

Important: Make sure you dry the brush head after cleaning it. First shake off the water. Then dry it with a clean towel.

- 7 Let the brush head dry on the appliance in the charging stand (without the protection cap), or on the storage pallette. Make sure you press the bristles back into shape, so they can dry properly and remain straight.
- 8 Once the brush head is dry, you can use the protection cap to protect the bristles (during traveling or for storage). Do not cover the brush head with other materials. Make sure the brush head is dry before traveling.

Revitalising Massage head

The Revitalising Massage head is suitable for all skin types. We advise you to use it 2-3 times a week. Before you massage the skin, we advise you to first cleanse your face with VisaPure Advanced.

The 3-minute Revitalising Massage program

It consists of 2 treatment periods of 1,5 minute. The Revitalising Massage head is intended to treat the right and left cheek. The cheek zones include the chin, the area between the nose and upper lip and the areas between the eyes and ears.

Note: Each treatment period has a specific rotation direction optimised for the skin zone treated.

Do not use the Revitalising Massage head on the sensitive area around the eyes.

Using the Revitalising Massage head

You can use the Revitalising Massage head on dry skin or after applying cream or oil to your skin.

- 1** Push the Revitalising Massage head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 30).
- 2** Press the on/off button to switch on the appliance and choose your preferred setting.

Note: When you attach a different head the appliance recognizes it. You hear a beep and the speed indication flashes alternately (Fig. 31).

- 3** Place the Revitalising Massage head on your right cheek. Gently move the head across your skin, from the nose towards the ear and repeat this movement (Fig. 32).

Do not push the head too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable.

- 4** After 1,5 minute, the appliance pauses briefly to let you know that you have to move it to the other cheek (Fig. 33).
- 5** When the program is finished, clean the Revitalising Massage head with water and mild soap.

Fresh Eyes head

The Fresh Eyes head is suitable for all skin types. We advise you to use it once a day in the morning.

Fresh Eyes head program

The Fresh Eyes head program consists of 2 treatment periods of 15 seconds.

The Fresh Eyes head program has 2 speed settings. At speed 1, the head vibrates. At speed 2, the head vibrates and rotates.

Note: The rotation direction is optimized for the skin zone treated.

Start below your right eye. When the appliance pauses after 15 seconds, move to the area below your left eye.

Using the Fresh Eyes head

You can use the Fresh Eyes head on dry skin or after applying cream to your skin.

- 1 Push the Fresh Eyes head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 34).
- 2 Press the on/off button to switch on the appliance and choose your preferred setting.

Note: When you attach a different head the appliance recognizes it. You hear a beep and the speed indication flashes alternately. (Fig. 35)

- 3 Place the Fresh Eyes head on the bony area below the right eye. Gently move the head from the nose towards the temple and repeat this movement (Fig. 36).

Do not push the head too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable.

- 4 After 15 seconds, the appliance pauses briefly to let you know that you have to move it to the area below the left eye (Fig. 37).
- 5 When the program is finished, clean the Fresh Eyes head with water and mild soap.

The Intelligent Sensitive cleansing program

The Intelligent Sensitive brush head is suitable for sensitive skin types.

- The brush has dedicated sensitive skin settings with lower levels of rotation, vibration and treatment times that are tailored to your delicate skin.
- The Sensitive cleansing program consists of 3 treatment periods (two of 16 seconds and one of 18 seconds) customized for the U-zone and T-zone, for an even gentler treatment.

Note: Do not use the Intelligent cleansing brush head on the sensitive area around the eyes.

For optimal results, we advise you to use it 2 times a day.

Storage

- Store the appliance in the charging stand (Fig. 38).
- To store the appliance horizontally, place it on its anti-roll ridge (Fig. 39).
- You can store the attachments in the storage palette (Fig. 40) (specific types only).
 - If you are taking the appliance with you when you travel, put the protection cap on the dry brush head to protect the brush head filaments (Fig. 41).

Note: Never put the protection cap on a wet brush head.

Replacement

We advise you to replace the Fresh Eyes head, the Fresh Skin head and the Revitalizing Massage head after one year or earlier if damaged. We advise you to replace the Precision, Normal, Sensitive, Deep Pore Cleansing and the Exfoliation brush heads after 3 months, or earlier if the filaments are deformed or damaged. Replacement heads are available from **www.shop.philips.com** or from the shop where you purchased your Philips VisaPure Advanced.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 46).
- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 47) (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

- 1 Check if there are screws in the back of the appliance. If so, remove them.
- 2 Remove the back and/or front panel (Fig. 42) of the appliance with a screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery (Fig. 43). If there are wires that need to be cut (Fig. 44) in order to reach the rechargeable battery, only cut one at a time.
- 3 Remove the rechargeable battery (Fig. 45).

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Do not use the appliance on dry, chapped skin, open wounds, healing wounds, skin recovering from surgery or if you suffer from a skin disease or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, skin cancer, inflammation, eczema, psoriasis etc. Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
The appliance does not charge.	Consult the chapter 'Charging the appliance' for correct placement into the charging stand. Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check whether contact pins on the appliance are in proper contact with the contact points in the stand. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the charging light on the appliance still does not light up or if the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or the nearest Philips service center.
The appliance does not work anymore.	Make sure that you have pressed the on/off button properly. Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Verify whether there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is charging. If it does not light up or if the appliance still does not work, take it to your Philips dealer or the nearest Philips service center.

28 English

I don't know which heads I can use with VisaPure Advanced.

All standard or intelligent cleansing brush heads, the Revitalising Massage head and the Fresh Eyes head can be used with VisaPure Advanced. To find out more about the range of VisaPure attachments consult our website **www.shop.philips.com** or the shop where you purchased your Philips VisaPure Advanced. If you have any difficulties obtaining information on replacement brush heads, please contact the Philips Consumer Care Center in your country. You find its contact details in the international warranty leaflet. You can also visit **www.philips.com/support**.

The brush head feels too harsh on my skin.

If you experience the brush head as too harsh, we advise you to start using one of the brush heads specially developed for sensitive or extra sensitive skin. The Sensitive and Extra Sensitive brush heads have softer bristles. We recommend the Sensitive brush head for sensitive skin and the Extra Sensitive brush head for extra sensitive and dry skin. For the best treatment for your sensitive skin, we advise you to use the Intelligent Sensitive brush head. Thanks to the NFC tag in the brush head, the brush is programmed with lower levels of rotation, vibration and duration that are tailored to your delicate skin. Enjoy the benefits of a customized brush head that is adapted to your needs, with the intensity levels that are right for your skin.

I don't know with which cleansing products I can use the brush head.

We advise you to cleanse your skin with your favorite cleanser. You can use cleansing gel, foam, oil, milk or lotions. Please do not use scrub cream or gel with particles.

Are the Intelligent heads compatible with all VisaPure models?

The Intelligent heads are compatible with all VisaPure models. However, we recommend to use them with VisaPure Advanced, as thanks to the Intelligent head recognition in VisaPure Advanced, the Intelligent heads will start a customized cleansing program adjusted to your skin needs. The Intelligent heads can also be used on VisaPure Essential, but the program is similar to the program for standard brushes and takes the regular 1 minute. There are no extra benefits if the Intelligent heads are used on VisaPure Essential.

What is the difference between an Intelligent head and a standard brush head?

The Intelligent heads have a NFC tag incorporated in it, which makes it possible to have customized programs for specific skin types to achieve the best results for your skin type. Thanks to the Intelligent head recognition in VisaPure Advanced, the appliance recognizes the Intelligent head and starts a specific program with dedicated rotation, vibration and program settings. The standard brush heads do not have an incorporated NFC tag, and always uses the standard 1-minute program. The Intelligent heads are compatible with all VisaPure models, but for optimal use we recommend you to use them with VisaPure Advanced to achieve the most benefits. The standard brush head is compatible with both VPA and VPE. s

Úvod

Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákaznickej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na **www.philips.com/welcome**.

S kefkou VisaPure Advanced si môžete vychutnávať celý rad výhod, ktoré vám pomôžu získať zdravú, posilnenú a osvieženú pokožku. Vďaka funkcii Inteligentné rozpoznávanie nástavcov zariadenie rozoznáva, ktorý kefkový nástavec ste nasadili, a automaticky aktivuje prispôsobený program DualMotion so špeciálnou úrovňou rotácie a vibrácie. To znamená, že získate skvelé výsledky starostlivosti o pokožku! Kefka VisaPure Advanced sa dodáva s rozličnými súpravami nástavcov, ktoré možno ľahko integrovať do vášho denného režimu starostlivosti o pleť. Všetky nástavce môžete používať s vašimi obľúbenými produktmi starostlivosti o pokožku, ako sú čistiace prípravky, krémy, oleje a séra. Tento návod na použitie obsahuje informácie o tom, ako používať výrobok a ako pomocou neho vyčistiť pokožku.

Prečo čistiť?

Čistenie je kľúčovú súčasťou každodennej starostlivosti o pokožku. Kefka VisaPure Advanced očisťuje pokožku 10-krát lepšie v porovnaní s ručným čistením*. Dôkladne ju očisťuje a odstraňuje odumreté kožné bunky a make-up. Vaše produkty starostlivosti o pokožku sa po použití kefy VisaPure Advanced lepšie vstrebávajú. Preto je vaša pokožka po čistení na pocit čistá a jemná.

* Interná štúdia uskutočnená v Holandsku v roku 2011 s účasťou 21 žien.

Opis zariadenia (obr. 1)

- 1 Rukoväť
- 2 Kontrolné svetlo nabíjania s indikátorom takmer vybitej batérie
- 3 Indikátor rýchlosti
 - Rýchlosť číslo jeden: jemné čistenie pokožky
 - Rýchlosť číslo dva: dôkladné čistenie pokožky

- 4 Vypínač
- 5 Prípojný kolík
- 6 Nabíjacie kolíky
- 7 Zaistovací výstupok
- 8 Kefkový nástavec na normálnu pokožku
- 9 Inteligentný kefkový nástavec na citlivú pokožku
- 10 Kefkový nástavec na hĺbkové čistenie pórov
- 11 Kefkový nástavec proti nečistotám
- 12 Ochranný kryt
- 13 Kefkový nástavec na presné čistenie
- 14 Ochranný kryt
- 15 Nástavec na osviežujúcu masáž
- 16 Nástavec na sviežu pokožku
- 17 Nástavec na svieže oči
- 18 Odkladacia paleta
- 19 Nabíjací podstavec
- 20 Konektor pre malú koncovku
- 21 Puzdro
- 22 Adaptér
- 23 Malá koncovka

Poznámka: Nástavce a príslušenstvo sa líšia podľa typu zariadenia VisaPure.

Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

- Adaptér udržiavajte suchý (Obr. 2).

Varovanie

- Na nabíjanie batérie používajte iba odpojiteľnú napájaciu jednotku (SSW-2028/SSW-2600), ktorá sa dodáva so zariadením (Obr. 3).

- Súčasťou adaptéra je transformátor.
Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste tým mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Zariadenie nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace, aby ste udržali životnosť batérie.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Do zásuvky na pripojenie malej koncovky napájania zariadenia nevkladajte predmety obsahujúce kovy, aby nedošlo k skratu.

- Pred každým použitím zariadenie skontrolujte. Nepoužívajte zariadenie, nástavce ani napájaciú jednotku, ak je poškodená, aby nedošlo k poraneniu. Vždy vymeňte poškodenú súčiastku za originálny náhradný diel.
- Zariadenie nepoužívajte na popraskanej koži, otvorených ranách, pri uzdravovaní rán, po operácii alebo ak trpíte vážnou kožnou chorobou alebo podráždením pokožky, ako je napríklad ťažké akné, spálenie od slnka, kožná infekcia, rakovina kože, zápal, ekzém, psoriáza a pod.
- Zariadenie nepoužívajte, ak beriete lieky na báze steroidov.
- Nástavec na svieže oči a nástavec na sviežu pokožku nepoužívajte, ak máte glaukóm, poranené oko alebo ak ste za posledných 12 mesiacov absolvovali operáciu očí.
- Nástavec na svieže oči a nástavec na sviežu pokožku nepoužívajte, ak máte alergiu na hliník.

- Žiadny z nástavcov nevkladajte do mrazničky, pretože by vám to mohlo spôsobiť nebezpečné podráždenie pokožky.
- Používajte gumku do vlasov alebo sponky, aby sa vám vlasy nezachytili do otáčajúcich sa súčastí.

Výstraha

Výstraha

- Používajte len nástavce VisaPure od spoločnosti Philips spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie.
- Z hygienických dôvodov odporúčame, aby jedno zariadenie a nástavce používala výhradne jedna osoba.
- Zariadenie nikdy nečistite vodou, ktorej teplota je vyššia ako teplota vody v sprche (max. 40 °C/104 °F).
- Zariadenie ani žiadne jeho časti nedávajte do umývačky riadu.
- Zariadenie nabíjajte, používajte a skladujte pri teplotách 10 °C/50 °F až 40 °C/104 °F.

- Ak nosíte piercingy na tvári, vyberte ich pred použitím zariadenia alebo sa uistite, že zariadenie nepoužívate v mieste piercingu alebo v jeho blízkosti.
- Ak nosíte šperky alebo okuliare, zložte si ich pred použitím zariadenia alebo sa uistite, že zariadenie nepoužívate v mieste alebo v blízkosti šperkov či okuliarov.
- Zariadenie nepoužívajte spolu s domácimi čistiacimi prípravkami, krémami, olejmi alebo kozmetickými výrobkami, ktoré obsahujú chemikálie alebo pevné častice.
- Ak máte citlivú pokožku alebo v prípade podráždenia pokožky po použití tohto zariadenia s kefkový nástavcom na bežnú pokožku odporúčame, aby ste prešli na kefkový nástavec na citlivú pokožku.

Zariadenie VisaPure hĺbkovo vyčistí vašu pokožku a stimuluje krvný obeh. Hoci si vaša pokožka na ošetrovanie zvykne, môže občas dochádzať k miernym reakciám pokožky, napríklad k začervenaniu alebo napnutiu pokožky. Ak vaša pokožka nie je na ošetrovanie zvyknutá, tieto reakcie môžu byť intenzívnejšie a môžu trvať dlhšie, no po pár hodinách by sa mali stratiť. Aby ste tieto kožné reakcie obmedzili, môžete skrátiť čas ošetrovania, znížiť frekvenciu ošetrovaní alebo počas ošetrovania pôsobiť na pokožku menším tlakom.

Po 2 týždňoch každodenného používania by si vaša pokožka mala na ošetrovanie zariadením VisaPure zvyknúť. Ak však aj po 2 týždňoch každodenného používania stále dochádza k intenzívnym reakciám pokožky odporúčame vám prestať zariadenie VisaPure používať a dopriať pokožke čas na regeneráciu. V ošetrovaní môžete pokračovať po ústupe reakcií pokožky pri skrátení doby a znížení frekvencie ošetrovaní. Ak sa intenzívne reakcie pokožky vyskytnú

znova, odporúčame vám obrátiť sa na lekára.

- Nástavec na svieže oči je určený na použitie na kostnatej oblasti pod okom. Nástavec na svieže oči neumiestňujte na očnú bulvu ani na viečko.
- Nástavec na sviežu pokožku je určený na použitie na lícach a oblasti čela. Nástavec na sviežu pokožku neprikladajte na očnú bulvu, na viečko ani do blízkosti očí.
- Nástavec Osviežujúca masáž je určený na masáž líc.
- Poškodené alebo zlomené nástavce nepoužívajte, aby nedošlo k poraneniam.
- Kefkový nástavec na presné čistenie je určený na nedostupné časti tváre len v okolí nosa a úst.
- Kefkový nástavec na presné čistenie nepoužívajte v okolí očí.
- Kefkový nástavec na presné čistenie nepoužívajte na pery ani na vnútornú stranu uší, či nosa.

- Počas ošetrovania vyčistite oblasť nosa kefkovým nástavcom na presné čistenie len raz. Ak používate kefkový nástavec na presné čistenie, dopredu si nečistite nos niektorým z bežných kefkových nástavcov.
- Kefkový nástavec na presné čistenie nepoužívajte na suchú pokožku ani na otvorené rany.

Všeobecné informácie

- Upozorňujeme, že stav pokožky sa v priebehu roka mení. V zime je pokožka tváre suchšia. V takomto prípade môžete skrátiť čas čistenia alebo jeho frekvenciu v závislosti od potrieb pokožky.
- Pravidelné čistenie zariadenia zaručuje optimálne výsledky a dlhšiu životnosť zariadenia.
- Zariadenie vyhovuje medzinárodným bezpečnostným predpisom IEC a môžete ho bezpečne používať vo vani alebo v sprche a čistiť ho pod tečúcou vodou.
- Zariadenie je vybavené automatickým voličom napätia, ktorý sa automaticky prispôsobí napätiu v sieti v rozsahu 100 až 240 voltov.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Príprava na použitie

Nabíjanie zariadenia

Poznámka: Pred použitím zariadenie nabíťte.

Prvé nabíjanie zariadenia trvá približne 6 hodín. Plne nabité zariadenie možno bez nabíjania používať po dobu minimálne

40 Slovensky

1 týždňa v závislosti od odporúčaného používania podľa konkrétneho návstavca.

- 1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- 2 Malú koncovku pripojte do zásuvky nabíjacieho podstavca (Obr. 4). Adaptér pripojte do sieťovej zásuvky.
- 3 Zložte ochranný kryt (Obr. 5).
- 4 Zariadenie umiestnite kolmo do nabíjacieho podstavca a uistite sa, že je správne (Obr. 6) umiestnený.
- 5 Blikajúci biely svetelný indikátor nabíjania signalizuje, že sa zariadenie nabíja. Keď je batéria úplne nabitá, svetelný indikátor nabíjania bude nepretržite svietiť na bielo po dobu 30 minút (Obr. 7).

Indikácia slabej batérie

Keď je batéria takmer vybitá, oranžový svetelný indikátor nabíjania bude blikať po dobu 15 sekúnd. Batéria obsahuje dostatočné množstvo energie na úplné ošetrenie (Obr. 8).

Ideálne poradie používania nástavcov

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov dodržiavajte ideálne poradie používania nástavcov zariadenia VisaPure:

SC5320, SC5340, SC5360, SC5363, SC5370:

- 1 Kefkový nástavec na normálnu pokožku/Inteligentný kefkový nástavec na citlivú pokožku (len model SC5363)
- 2 Nástavec na osviežujúcu masáž
- 3 Nástavec na svieže oči (len modely SC5360, SC5363, SC5370)

SC5371:

- 1 Kefkový nástavec na hĺbkové čistenie pórov
- 2 Kefkový nástavec na presné čistenie
- 3 Nástavec na osviežujúcu masáž

BSC431:

- 1 Kefkový nástavec proti nečistotám
- 2 Nástavec na osviežujúcu masáž
- 3 Nástavec na sviežu pokožku

Informácie o spôsobe používania týchto nastavcov nájdete v nasledujúcich kapitolách.

Čistenie tváre kefkou VisaPure

Oblasti pokožky

- Tvár možno rozdeliť na tri oblasti: pravé líce, ľavé líce a oblasť T (Obr. 9). Oblasť líca zahŕňa bradu, oblasť medzi nosom a hornou perou a oblasť medzi očami a ušami. Aj krk a dekolt možno rozdeliť na tri oblasti (Obr. 10).

Poznámka: Zariadenie nepoužívajte na citlivú pokožku okolo očí.

Používanie štandardných kefkových nastavcov

Zariadenie VisaPure Advanced využíva štandardné a inteligentné kefkové nastavce. Ďalej nemusia byť uvedené všetky kefkové nastavce na typ vášho zariadenia VisaPure.

Zariadenie možno používať nad umývadlom, v sprche alebo vo vani. Odporúčame vám používať kefkou VisaPure Advanced s vašim obľúbeným čistiacim prípravkom.

Kefkový nastavec typu	Určené použitie	Typ pokožky
Normálna (SC5990)	Každodenné čistenie pokožky	Normálna pokožka, zmiešaná pokožka, mastná pokožka
Inteligentný kefkový nastavec na citlivú pokožku (SC6011)	Jemné každodenné čistenie pokožky	Citlivá pokožka
Peeling (SC5992)	Týždenný peeling na odstránenie odumretých buniek pokožky *	Všetky typy pokožky

42 Slovensky

Mimoriadne citlivá (SC5993)	Výnimočne jemné každodenné čistenie pokožky	Suchá alebo citlivá pokožka
Predchádzanie začervenaníu (SC5994)	Efektívne a jemné každodenné čistenie pokožky	Pokožka náchylná na akné
Hĺbkové čistenie (SC5996)	Každodenné hĺbkové čistenie pomáha zabrániť upchávaniu pórov	Všetky typy pokožky
Proti nečistotám (SC5999)	Každodenné čistenie pokožky	Všetky typy pokožky

* Kefkový nástavec používajte len s každodenným čistiacim prípravkom. Nepoužívajte peelingový prípravok.

Čistiaci program

Čistiaci program pozostáva z 3 fáz ošetrovania, ktoré trvajú 20 sekúnd.

- Pre optimálny výkon začnite v zóne pravého líca a po 20 sekundách prejdite na ľavé líce. Posledných 20 sekúnd využite na ošetrovanie čela (Obr. 11).

Kefku VisaPure Advanced môžete použiť aj na čistenie pokožky krku a dekoltu.

Poznámka: Kefkový nástavec nepoužívajte na citlivú pokožku okolo očí.

Postup čistenia

- 1 Zatlačte kefkový nástavec na prípojný kolík, až kým sa s cvaknutím (Obr. 12) nezaistí v správnej polohe.
- 2 Kefkový nástavec navlhčite vodou. Zariadenie nepoužívajte so suchým kefkovým nástavcom, pretože to môže spôsobiť podráždenie pokožky.
- 3 Navlhčite si tvár vodou a na tvár alebo priamo kefkový nástavec naneste čistiaci prípravok.

- 4 Kefkový nástavec si priložte na pravé líce.
 - 5 Stlačením vypínača zapnite zariadenie. Zariadenie začne pracovať pri nastavení rýchlosti 1. Ak chcete použiť nastavenie rýchlosti 2, stlačte vypínač dvakrát. Stlačte tlačidlo trikrát na vypnutie zariadenia alebo počkajte, pokiaľ sa nevypne automaticky (Obr. 13).
 - 6 Kefkovým nástavcom jemne pohybujte po pokožke od nosa k uchu (Obr. 14). Nezatláčajte na kefkový nástavec veľmi silno, aby bolo ošetrovanie príjemné.
 - 7 Po 20 sekundách zariadenie na chvíľu zastane, čím signalizuje, že ho máte presunúť na ľavé líce (Obr. 15).
 - 8 Kefkovým nástavcom jemne pohybujte po pokožke od nosa k uchu.
 - 9 Po 20 sekundách zariadenie na chvíľu zastane, čím signalizuje, že ho máte presunúť na čelo. Kefkovým nástavcom pohybujte jemne zľava doprava (Obr. 16).
- Poznámka: Odporúčame vám, aby ste nečistili pridlho a neprekračovali 20 sekúnd v jednej zóne.
- 10 Po ošetrovaní si opláchnite a osušte tvár. Vaša tvár je teraz pripravená na ďalší krok vašej každodennej starostlivosti o pokožku.
 - 11 Kefkový nástavec očistite vodou a jemným mydlom.

Čistenie

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

Čistenie zariadenia a kefkového nástavca

Predtým, ako začnete s čistením, vypnite zariadenie. Zariadenie aj kefkový nástavec po každom použití dôkladne opláchnite vodou a jemným mydlom, aby ste zabezpečili optimálny výkon.

- 1 Zariadenie a kefkový nástavec opláchnite tečúcou teplou vodou a jemným mydlom (Obr. 17) (max. 40 °C).
- 2 Vyberte kefkový nástavec zo zariadenia (Obr. 18).
- 3 Aspoň raz do týždňa (Obr. 19) opláchnite tečúcou vodou aj zadnú stranu kefkového nástavca a prípojný kolík zariadenia.

4 Kefkový nástavec a zariadenie osušte pomocou uteráka.

Čistenie adaptéra a nabíjacieho podstavca

Nebezpečenstvo: Adaptér vždy udržiavajte v suchu. Nikdy ho neoplachujte pod tečúcou vodou, ani ho neponárajte do vody.

- 1 Pred čistením adaptéra ho odpojte od siete. Utrite ho len suchou handričkou.
- 2 Nabíjací podstavec pred čistením vždy najskôr odpojte od adaptéra (Obr. 20).
- 3 Stojan na nabíjanie môžete očistiť navlhčenou handričkou (Obr. 21). Nabíjací podstavec pred opätovným pripojením k adaptéru osušte.

Inteligentné nástavce

Inteligentné rozpoznávanie nástavcov

Zariadenie VisaPure Advanced využíva štandardné kefkové nástavce a inteligentné nástavce. Ďalej nemusia byť uvedené všetky kefkové nástavce na typ vášho zariadenia VisaPure.

Kefka VisaPure Advanced obsahuje funkciu Inteligentné rozpoznávanie nástavcov. Každý inteligentný nástavec VisaPure sa vyznačuje špecifickými úrovňami otáčania, vibrácií a dĺžky trvania. Keď pripojíte iný inteligentný nástavec a zariadenie zapnete, zariadenie inteligentný nástavec rozpozná. Budete počuť pípnutie a indikátor rýchlosti bude striedavo blikáť. Zariadenie potom aktivuje prispôsobený program pre používaný (Obr. 22) nástavec.

Nastavenie rýchlosti (len model SC527X)

V závislosti od vašich osobných preferencií si môžete vybrať medzi dvomi rôznymi nastaveniami rýchlosti.

- Prvá rýchlosť, „jemné čistenie“, slúži na jemné a šetrné čistenie.
- Druhá rýchlosť, „hlbkové čistenie“, slúži na príjemné a intenzívnejšie čistenie.

Pri prvom použití zariadenia odporúčame nastaviť rýchlosť 1. Ak nedôjde k podráždeniu pokožky, zariadenie môžete začať používať pri nastavení rýchlosti 2.

Časovač pre oblasti pleti

Časovač pre oblasti pleti signalizuje, kedy je potrebné presunúť sa so zariadením do inej oblasti pleti.

Nástavec na sviežu pokožku

Nástavec na sviežu pokožku je vhodný pre všetky typy pokožky. Odporúčame vám, aby ste ho používali raz denne ráno alebo večer.

Používanie nástavca na sviežu pokožku

Program nástavca na sviežu pokožku pozostáva z 2 fáz ošetrovania, ktoré trvajú 20 sekúnd. Nástavec na sviežu pokožku používajte na suchej pokožke alebo po aplikovaní krému alebo oleja na pokožku.

- 1 Nástavec na sviežu pokožku zatlačte na prípojný kolík, až kým sa s cvaknutím (Obr. 23) nezaistí v správnej polohe.
- 2 Stlačením vypínača zariadenie zapnete a vyberte si požadované nastavenie. Rýchlosť 1 na vibrácie a rýchlosť 2 na otáčanie nástavca na sviežu pokožku.

Poznámka: Keď pripojíte iný nástavec, zariadenie ho rozpozná. Budete počuť 2 pípnutia a indikátory nastavenia intenzity budú striedavo (Obr. 24) blikať.

- 3 Môžete sa zamerať na požadované časti tváre. Odporúčame vám začať na pravom líci. Nástavcom na sviežu pokožku vykonajte tri ťahy zo stredu tváre smerom k uchu a takto ošetríte celú oblasť líca (Obr. 25).
- 4 V ošetroení pokračuje na pravej strane čela. Prechádzajte od stredu čela smerom k spánku.

Poznámka: Nezatlačajte nástavec na pokožku veľmi silno, aby bolo ošetrovanie príjemné.

- 5 Po 20 sekundách sa zariadenie na chvíľu zastaví, čím signalizuje, že ho môžete presunúť na ľavú stranu tváre a vykonať rovnaké ošetrovanie (Obr. 26).

- 6 Po dokončení programu vyčistite nástavec na sviežu pokožku vodou a jemným mydlom.
- 7 Nástavec na sviežu pokožku uložte na odkladaciu paletu alebo ho nechajte pripojený k zariadeniu v nabíjacom podstavci. Na zintenzívnenie chladiaceho účinku a predĺženie času chladenia môžete nástavec na sviežu pokožku uložiť v chladničke. Nástavec môžete v priebehu ošetrovania mierne schlaďiť aj opláchnutím studenou vodou. Skôr, než budete v ošetrovaní pokračovať, nezabudnite nástavec osušiť.

Kefkový nástavec na presné čistenie

Kefkový nástavec na presné čistenie je vhodný na všetky typy pokožky. Odporúčame vám, aby ste ho používali raz denne. Ak kefkový nástavec používate častejšie než raz denne, zaistíte, aby bol pred ďalším použitím suchý.

30-sekundový program kefkového nástavca na presné čistenie

Vďaka rozpoznávaniu inteligentných nástavcov rukoväť zariadenia VisaPure Advanced rozpozná kefkový nástavec a spustí prispôsobený program.

Program pozostáva z 2 fáz ošetrovania, ktoré trvajú 15 sekúnd. Začnite na pravej strane nosa alebo úst. Keď zariadenie po 15 sekundách zastane, presuňte ho na ľavú stranu nosa alebo úst.

Poznámka: Čistenie oblasti okolo úst je voliteľné. Na nedostupné časti tváre môžete použiť aj kefkový nástavec na presné čistenie.

Nástavec na presné čistenie má 2 úrovne rýchlosti: rýchlosť 1 na jemné ošetrovanie a rýchlosť 2 na intenzívnejšie ošetrovanie.

Poznámka: Ak kefkový nástavec na presné čistenie pripojíte k zariadeniu VisaPure Essential alebo Basic VisaPure, inteligentný nástavec sa nerozpozna. Aktivujte sa program trvajúci trikrát 20 sekúnd. Po uplynutí dvoch 20 sekundových období prestaňte kefkový nástavec používať.

Poznámka: Je bežné, že je váš nos po prvom ošetrovaní trochu

citlivejši. Ak chcete môžete znížiť intenzitu a skrátiť trvanie ošetrovania.

Používanie kefkového nástavca na presné čistenie

Kefkový nástavec na presné čistenie používajte len na mokrú pokožku. Môžete ho použiť v kombinácii s čistiacim prostriedkom.

- 1** Kefkový nástavec na presné čistenie nasadíte do zariadenia VisaPure Advanced tak, aby sa s cvaknutím (Obr. 27) nezaistilo v správnej polohe.
- 2** Kefkový nástavec a tvár navlhčíte vodou. Zariadenie nepoužívajte so suchým kefkovým nástavcom, pretože to môže spôsobiť podráždenie pokožky. Podľa potreby môžete naniesť trochu čistiaceho prostriedku na kefkový nástavec. Čistiaci prostriedok jemne zatlačte medzi štetiny, aby neodpadol. Na kefkový nástavec nenanášajte príliš veľa čistiaceho prostriedku, aby vám na začiatku ošetrovania neodfrkoval do očí.
- 3** Zapnite zariadenie.
- 4** Kefkový nástavec na presné čistenie priložte na pravú stranu nosa. Jemne posúvajte kefkový nástavec hore-dolu po pravej strane nosa a podľa potreby aj v okolí úst (Obr. 28).

Dôležité: Vyhnite sa jemnej pokožke okolo očí. Dbajte na to, aby ste si pomocou kefkového nástavca neošetrovali pery, vnútro nosa a oblasť okolo očí.

Poznámka: Netlačte na kefkový nástavec veľmi silno, aby bolo ošetrovanie príjemné.

- 5** Po 15 sekundách zariadenie na chvíľu zastane, čím signalizuje, že ho máte presunúť na druhú stranu nosa (Obr. 29).
- 6** Po dokončení programu vyčistíte kefkový nástavec vodou (max. 40 °C) a jemným mydlom.

Dôležité: Dbajte na to, aby ste mydlo dôkladne zmyli.

Dôležité: Po vyčistení kefkový nástavec osušte. Najprv otraste vodu. Potom ho osušte čistým ručníkom.

- 7 Kefkový nástavec nechajte oschnúť na zariadení v nabíjacom podstavci (bez ochranného krytu) alebo na odkladacej palete. Štetiny zatlačte späť do správneho tvaru, aby správne vyschli a zostali rovné.
- 8 Po vyschnutí kefkového nástavca môžete na ochranu štetín použiť ochranný kryt (pri cestovaní alebo skladovaní). Kefkový nástavec neprikrývajte inými materiálmi. Pred cestovaním zaistíte, aby bol kefkový nástavec suchý.

Nástavec na osviežujúcu masáž

Nástavec Osviežujúca masáž je vhodný pre všetky typy pokožky. Odporúčame vám, aby ste ho používali 2- až 3-krát do týždňa. Pred masážou pokožky vám odporúčame si najskôr vyčistiť tvár pomocou kefy VisaPure Advanced.

3-minútový program Osviežujúca masáž

Skladá sa z 2 fáz ošetrovania dlhých 1,5 minúty. Nástavec Osviežujúca masáž je určený na ošetrovanie praveho a ľavého líca. Do oblastí líc patrí brada, oblasť medzi nosom a hornou perou a oblasti medzi očami a ušami.

Poznámka: Každá fáza ošetrovania má špecifický smer otáčania optimalizovaný pre ošetrovanú oblasť pleti.

Nástavec Osviežujúca masáž nepoužívajte na citlivú pokožku okolo očí.

Používanie nástavca Osviežujúca masáž

Nástavec Osviežujúca masáž používajte na suchej pokožke alebo po aplikovaní krému alebo oleja na pokožku.

- 1 Nástavec Osviežujúca masáž zatlačte na prípojný kolík, až kým sa s cvaknutím (Obr. 30) nezaistí v správnej polohe.
- 2 Stlačením vypínača zapnete zariadenie a vyberte si uprednostňované nastavenie.

Poznámka: Keď pripojíte iný nástavec, zariadenie ho rozpozná. Budete počuť pípnutie a indikátor rýchlosti bude striedavo (Obr. 31) blikáť.

- 3 Nástavec Osviežujúca masáž si priložte na pravé líce. Nástavcom jemne pohybujte po pokožke od nosa k uchu a tento pohyb (Obr. 32) opakujte.

Nezatláčajte nástavec na pokožku veľmi silno, aby bolo ošetrovanie príjemné.

- 4 Po 1,5 minúte zariadenie na chvíľu zastane, čím signalizuje, že ho máte presunúť na druhé líce (Obr. 33).
- 5 Po dokončení programu vyčistite nástavec Osviežujúca masáž vodou a jemným mydlom.

Nástavec na svieže oči

Nástavec na svieže oči je vhodný pre všetky typy pokožky. Odporúčame vám, aby ste ho používali raz denne ráno.

Program nástavca na svieže oči

Program nástavca na svieže oči pozostáva z 2 fáz ošetrovania, ktoré trvajú 15 sekúnd.

Program nástavca na svieže oči má 2 úrovne rýchlosti. Pri rýchlosti 1 nástavec vibruje. Pri rýchlosti 2 nástavec vibruje a otáča sa.

Poznámka: Smer otáčania je optimalizovaný pre ošetrovanú oblasť pleti.

Začnite pod pravým okom. Keď zariadenie po 15 sekundách zastane, presuňte ho na oblasť pod ľavým okom.

Používanie nástavca na svieže oči

Nástavec na svieže oči používajte na suchej pokožke alebo po aplikovaní krému na pokožku.

- 1 Nástavec na svieže oči zatlačte na prípojný kolík, až kým sa s cvaknutím (Obr. 34) nezaistí v správnej polohe.
- 2 Stlačením vypínača zapnite zariadenie a vyberte si uprednostňované nastavenie.

Poznámka: Keď pripojíte iný nástavec, zariadenie ho rozpozná. Budete počuť pípnutie a indikátor rýchlosti bude striedavo (Obr. 35) blikať.

50 Slovensky

- 3 Nástavec na svieže oči umiestnite na kostnatú oblasť pod pravým okom. Nástavcom jemne pohybujte od nosa k spánku a tento pohyb (Obr. 36) opakujte.
Nezatlačajte nástavec na pokožku veľmi silno, aby bolo ošetrenie príjemné.
- 4 Po 15 sekundách zariadenie na chvíľu zastane, čím signalizuje, že ho máte presunúť na oblasť pod ľavým okom (Obr. 37).
- 5 Po dokončení programu vyčistite nástavec na svieže oči vodou a jemným mydlom.

Inteligentný program na čistenie citlivej pokožky

Inteligentný kefkový nástavec je vhodný na citlivé typy pokožky.

- Kefkový nástavec umožňuje použiť špeciálne nastavenia na citlivú pokožku s nižšími úrovňami otáčok, vibrácií a kratšími časmi, špeciálne prispôbené jemnej pokožke.
- Program na čistenie citlivej pokožky tvoria 3 cykly ošetrovania (dva 16-sekundové a jeden 18-sekundový) na zaistenie ešte jemnejšieho ošetrovania oblasti U a oblasti T.

Poznámka: Inteligentný kefkový nástavec nepoužívajte na citlivú oblasť okolo očí.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame, aby ste ho používali 2-krát denne.

Skladovanie

- Zariadenie uložte do nabíjacieho podstavca (Obr. 38).
- Ak chcete zariadenie odložiť vo vodorovnej polohe, uložte ho na zaistovací výstupok (Obr. 39).
- Nástavce môžete uložiť do odkladacej palety (Obr. 40) (len určité modely).
 - Ak si chcete zariadenie zobrať so sebou na cesty, nasadte ochranný kryt na suchý kefkový nástavec na ochranu štetín (Obr. 41) kefkového nástavca.

Poznámka: Ochranný kryt nikdy nenasadzujte na vlhký kefkový nástavec.

- Zariadenie odložte do cestovného puzdra (len určité modely).

Výmena

Nástavec na svieže oči, nástavec na sviežu pokožku a nástavec na osviežujúcu masáž odporúčame vymeniť po jednom roku, v prípade poškodenia aj skôr. Kefkové nástavce na presné čistenie, na normálnu pokožku, na citlivú pokožku, na hĺbkové čistenie a na peeling odporúčame vymeniť po 3 mesiacoch alebo skôr, ak sú ich štetiny deformované alebo poškodené. Náhradné nástavce sú k dispozícii na našej webovej lokalite **www.shop.philips.com** alebo v predajni, v ktorej ste zakúpili kefkú VisaPure Advanced od spoločnosti Philips.

Recycling

- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ) (Obr. 46).
- Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú nemožno zlikvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (Obr. 47) (2006/66/ES). Výrobok odovzdajte na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku spoločnosti Philips, kde nabíjateľnú batériu odstráni odborník.
- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov, ako aj nabíjateľných batérií vo svojej krajine. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie nabíjateľnej batérie

Nabíjateľné batérie vyberte len vtedy, keď zariadenie vyhadzujete. Skôr než batérie vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batérie sú úplne vybité.

Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riaďte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

52 Slovensky

- 1 Skontrolujte, či sa na zadnej strane zariadenia nachádzajú skrutky. Ak áno, odstráňte ich.
- 2 Skrutkovačom odstráňte zadný alebo predný panel (Obr. 42) zariadenia. V prípade potreby odstráňte aj ďalšie skrutky alebo súčiastky, až kým nevidíte plošný spoj s nabíjateľnou batériou (Obr. 43). Ak pri vyberaní dobíjacej batérie treba prestrihnúť (Obr. 44) vodiče, prestrihávajte och jeden po druhom.
- 3 Vyberte nabíjateľnú batériu (Obr. 45).

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support** alebo si prečítajte informácie v medzinárodne platnom záručnom liste.

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support**, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém	Riešenie
Neviem, či je zariadenie vhodné na použitie na moju pokožku.	Zariadenie nepoužívajte na suchej alebo popraskanej koži, na otvorených ranách, pri uzdravovaní rán, po operácii alebo ak trpíte vážnou kožnou chorobou alebo podráždením pokožky, ako je napríklad ťažké akné, spálenie od slnka, kožná infekcia, rakovina kože, zápal, ekzém, psoriáza a pod. Zariadenie nepoužívajte, ak beriete lieky na báze steroidov.

Batéria zariadenia sa nenabíja.	Pozrite si kapitolu „Nabíjanie zariadenia“, kde nájdete informácie o správnom umiestnení do nabijacieho podstavca. Skontrolujte, či je zásuvka, ku ktorej pripojíte zariadenie, pod prúdom. Skontrolujte, či sú kontaktné kolíky na zariadení v riadnom kontakte s kontaktnými bodmi v nabijacom podstavci. Ak používate zástrčku v kúpeľňovej skrinke, je možné, že zástrčka je pod prúdom, len ak je zapnuté osvetlenie. Ak sa svetelný indikátor nabíjania na zariadení ani tak nerozsvieti alebo ak sa zariadenie stále nenabíja, zaneste ho k predajcovi výrobkov Philips alebo do najbližšieho servisného strediska spoločnosti Philips.
Zariadenie už nefunguje.	Uistite sa, či ste správne stlačili vypínač. Zariadenie nabíjate podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie. Skontrolujte, či nie je prerušená dodávka elektrickej energie a či je zásuvka pod prúdom. Skontrolujte, či svetelný indikátor nabíjania na zariadení svieti, aby ste sa uistili, že sa zariadenie nabíja. Ak sa svetelný indikátor nerozsvieti alebo ak zariadenie stále nefunguje, zaneste ho k predajcovi výrobkov značky Philips alebo do najbližšieho servisného strediska spoločnosti Philips.
Neviem, ktoré nástavce môžem používať s kefkou VisaPure Advanced.	S kefkou VisaPure Advanced možno používať všetky štandardné alebo inteligentné kefkové nástavce na čistenie pokožky, nástavec na osviežujúcu masáž a nástavec na svieže oči. Ďalšie informácie o ponuke nástavcov VisaPure nájdete na našej webovej lokalite www.shop.philips.com alebo v obchode, kde ste si kúpili zariadenie Philips VisaPure Advanced. Ak máte so získaním informácií o náhradných kefkových nástavcoch akýkoľvek problém, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v medzinárodnom záručnom liste. Môžete navštíviť aj webovú lokalitu www.philips.com/support .

Pôsobenie kefkového nastavca na pokožke je príliš neprijemné.

Ak máte pocit, že je kefkový nastavec príliš drsný, odporúčame vám používať niektorý z kefkových nastavcov špeciálne navrhnutý na citlivú alebo mimoriadne citlivú pokožku. Kefkové nastavce na citlivú pokožku a na veľmi citlivú pokožku majú jemnejšie štetiny. Odporúčame kefkový nastavec na citlivú pokožku a kefkový nastavec na veľmi citlivú a suchú pokožku. Na zaistenie tej najlepšej možnej starostlivosti o citlivú pokožku odporúčame používať inteligentný kefkový nastavec na citlivú pokožku. Čip NFC v kefkovom nastavci umožňuje naprogramovať kefku na nižšie úrovne otáčok, vibrácií a kratšie trvanie, špeciálne pre potreby jemnej pokožky. Využite výhody kefkového nastavca, ktorý sa prispôbi vašim potrebám s úrovňami intenzity vhodnými pre vašu pokožku.

Neviem, aké čistiace prípravky môžem používať s kefkovým nastavcom.

Odporúčame vám čistiť svoju pokožku pomocou vášho oblúbeného čistiaceho prípravku. Môžete použiť čistiaci gél, penu, olej, mlieko alebo roztok. Nepoužívajte peelingový krém ani gél s pevnými časticami.

Sú inteligentné nastavce kompatibilné so všetkými modelmi zariadenia VisaPure?

Inteligentné nastavce sú kompatibilné so všetkými modelmi zariadenia VisaPure. Odporúčame ich však používať so zariadením VisaPure Advanced, pretože vďaka rozpoznávaniu inteligentných nastavcov zariadením VisaPure Advanced, inteligentné nastavce spustia prispôbený čistiaci program upravený podľa potrieb vašej pokožky. Inteligentné nastavce možno používať aj v zariadení VisaPure Essential, program sa však podobá programu pre štandardné kefkové nastavce a trvá štandardnú 1 minútu. Používanie inteligentných nastavcov v zariadení VisaPure Essential neprináša žiadne výhody navyše.

Ako sa
inteligentný
nástavec líši od
štandardného
kefkového
nástavca?













Inteligentné nástavce sú vybavené čipom NFC, ktorý umožňuje používať programy prispôbené konkrétnym typom pokožky s cieľom dosiahnuť tie najlepšie výsledky pre typ vašej pokožky. Vďaka rozpoznávaniu inteligentných nástavcov v zariadení VisaPure Advanced, zariadenie rozpozná inteligentný nástavec a spustí konkrétny program so špeciálnou úrovňou otáčok, vibrácií a nastavení programu. Štandardné kefkové nástavce neobsahujú integrovaný čip NFC a vždy používajú štandardný 1-minútový program. Inteligentné nástavce sú kompatibilné so všetkými modelmi zariadení VisaPure, no na optimálne používanie a využitie väčšiny výhod ich odporúčame používať spolu so zariadením VisaPure Advanced. Štandardný kefkový nástavec je kompatibilný so zariadeniami VPA a VPE.









— |


| —

— |

| —









© 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.5487.3