

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Styler

HP4680/00



SK Príručka užívateľa

PHILIPS



Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Keď je zariadenie horúce, nechávajte ho položené na teplovzdornom povrchu a nikdy zariadenie ničím neprikrývajte, ako napr. uterákom alebo odevom.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy zariadenia dostali do kontaktu s vašou pokožkou.
- Sieťový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.



- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, vyrovnávacie platne/kulmovacie kliešte sa môžu znečistiť.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalátora.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Prispejete tak k ochrane životného prostredia.



2 Tvarovanie účesu

Pozor: Ak sa zariadenie používa na úpravu vlasov malého dieťaťa, musí ho používať zodpovedná dospelá osoba. Staršie deti musia byť pri jeho používaní poučené a pod dozorom. Zariadenie odkladajte mimo dosahu malých detí.

Poznámka: Nevymieňajte nástavce ani kulmu, keď sa zariadenie zohrieva alebo je horúce. Dokonalé výsledky dosiahnete, ak zariadenie necháte zohriať na 5 až 15 minút. Pri odvíjaní prameňa neťahajte za kulmu, pretože by ste kučeru vyrovnali.

Vyberte si nástavec a styler vhodný na účes, ktorý chcete dosiahnuť.

Účes	Nástavec a styler
Veľké oblú kučery	Nástavec na veľké kučery (11)
Trojuholníkové kučery	Nástavec na trojuholníkové kučery (10)
Veľké lokne	Nástavec na veľké kučery (11) a nasúvacia špirála (4)
Krepovanie vlasov	Nástavec na krepovanie a vyrovňovanie (9) a platne na krepovanie a vyrovňovanie (7) s tvarovanými stranami (8) nasmerovanými k sebe
Rovný uhladený účes a účes so zahnutými končekmi	Nástavec na krepovanie a vyrovňovanie (9) a platne na krepovanie a vyrovňovanie (7) s hladkými stranami (6) nasmerovanými k sebe

Pred tvarovaním účesu:

- 1 Nasuňte vhodný nástavec na rúčku (1) a otočte ním doprava (3), aby ste ho zaistili (18).
 - Nástavec odpojte odistením (17) a vytiahnutím.
- 2 Nasadte platne na krepovanie a vyrovňovanie (7) na nástavec (9).
 - Ak chcete odstrániť platňu, uchopte chladnú špičku platne (5) a vytiahnite ju.
- 3 Zariadenie s podstavcom (19) nasmerovaným von položte na teplovzdorný povrch.

- 4 Pripojte zástrčku do siet'ovej zásuvky.
 - ↳ Rozsvieti sa indikátor zapnutia (②).
 - ↳ Keď je zariadenie pripravené na používanie, indikátor pripravenosti (⑮) zmení farbu.

5 Prečesťte si vlasy a rozdeľte ich na malé pramene široké maximálne 5 cm.

6 Podstavec posuňte dozadu.

Vytváranie veľkých kučier, trojuholníkových kučier alebo veľkých lokní

- 1 Stlačením páky (⑮) otvorte sponu (⑭) a do priestoru medzi sponou a valcom kulmy (⑬) vložte prameň vlasov.
- 2 Uvoľnite páku a posúvajte valec až ku končekom vlasov.
- 3 Uchopte chladnú špičku (⑫) a rúčku a potom naviňte prameň vlasov okolo valca smerom od končekov ku koreňom.
 - Ak používate nástavec so špirálou, naviňte prameň vlasov okolo valca tak, že budete sledovať profil špirály.
- 4 Podržte valec v danej polohe na max. 15 sekúnd a odviňte prameň vlasov, až kým nebudete môcť znova otvoriť pomocou páky sponu alebo kým nebudete môcť vybrať z vlasov špirálu.
- 5 Zvyšok vlasov upravíte opakovaním krokov 1 až 4.

Vytváranie zvlnených vlasov

- 1 Stlačením páky (⑮) otvorte nástavec a vložte medzi platne na krepovanie prameň vlasov. Vlasy začnite krepovať od koreňov.
- 2 Uvoľnite páku a platne nechajte zatvorené na 5 až 10 sekúnd.
- 3 Stlačením páky otvorte nástavec a medzi platne vložte ďalšiu časť toho istého prameňa vlasov. Dbajte na to, aby ste pri posúvaní nástavca na neupravené vlasy zachytili medzi platne aj časť už upravených vlasov.
- 4 Tento postup opakujte, až kým nedosiahnete končeky vlasov.
- 5 Zvyšok vlasov upravíte opakovaním krokov 1 až 4.

Vytvorenie rovného uhladeného účesu a účesu so zahnutými končekom

- 1 Stlačením páky (⑮) otvorte nástavec a vložte medzi vyrovnávacie platne prameň vlasov.

- 2 Posúvajte kulmu smerom nadol po celej dĺžke vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od korenkov až ku koncom. Nezastavujte sa v pohybe, aby sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
- Želaný typ účesu so zahnutými končekmi vytvoríte tak, že keď dosiahnete posledných 3 – 5 cm prameňa vlasov pri končekoch, otočíte kulmou v polkruhu smerom k sebe (alebo von). Podržte styler v rovnakej polohe na 2 až 3 sekundy a potom ho uvoľnite.
- 3 Po 20 sekundách opakujte krok 2, až kým nedosiahnete želaný vzhľad.
- 4 Zvyšok vlasov upravíte opakovaním krokov 1 až 3.

Po použití:

- 1 Zariadenie odpojte zo siete.
- 2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Zo zariadenia a nástavcov odstráňte vlasy a prach.
- 4 Zariadenie, platne a kulmy vyčistite navlhčenou tkaninou.
- 5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Zariadenie môžete uskladniť v dodanej taške na odkladanie.

3 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo na toto stredisko nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20651



100% recycled paper
100% papier recyclé