

| | | | |
|----|-------------|-------|--------------|
| EN | User manual | TH | คู่มือผู้ใช้ |
| KO | 사용 설명서 | ZH-TW | 使用手冊 |

PHILIPS



if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



3140 035 41751

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- **WARNING:** Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge



Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



2 Dry your hair

- 1 Connect the plug to a power supply socket.
 - For precise drying, attach the concentrator (1) onto the hairdryer (3).
 - To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diffuser (2) onto the hairdryer (3).
 - To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
- 2 Adjust the temperature switch (5) to ☀ for hot airflow for fast drying, ☺ for warm airflow for drying short hair or styling hair, or ☁ for cool airflow to set your style. Press the cool shot button (4) for cool airflow to fix your style.
- 3 Adjust the airflow switch (6) to I for gentle airflow, II for strong airflow, or O to switch off.
- To turn the ion function on or off, adjust the ion slide switch to I or O (8). The function provides additional shine and reduces frizz. It is particularly suitable for dry and almost-dry hair.

↳ If the function is on, the ion indicator (9) lights up.
↳ When the function is on, a special odor may be smelt. It is normal and caused by the ions which are generated.

With the diffuser: To add volume at the root, insert the pins into your hair and make rotating movements.

- For long hair, spread out sections of hair on top of the diffuser or comb the hair downwards with the pins.
- To fix the style for curly or wavy hair, hold the diffuser at a distance of 10-15cm to let it dry gradually.

After use:

- 1 Switch off the appliance and unplug it.
- 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
- 3 Take the air inlet grille (10) off the appliance to remove hair and dust.
- 4 Clean the appliance by damp cloth.
- 5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (7).

3 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

한국어

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 모든 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.Philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

1 중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

- **경고:** 본 제품은 물이 없는 곳에서 사용하십시오.
- 욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.
- **경고:** 본 제품을 욕조, 샤워기, 대야 또는 기타 물이 있는 용기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품이 과열되면 자동으로 전원이 꺼집니다. 제품의 전원을 뽑은 후 몇 분 동안 열기가 식도록 두십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에 그릴이 잔털, 머리카락 등으로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 8세 이상의 아이들과 신체적, 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오. 어린이가 혼자 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오.
- 추가 안전을 위하여 잔여 전류 소멸 장치(RCD)를 욕실 전원에 설치할 것을 권장합니다. 이 RCD의 정격 잔여 전류는 30mA 이하여야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에 문의하십시오.



- 감전 사고를 막으려면 공기 흡입망에 금속 물질을 삽입하지 마십시오.
- 절대로 공기 흡입망을 막지 마십시오.
- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 해당 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 이 설명서에 나와있는 이외의 용도로 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품을 인조 모발에 사용하지 마십시오.
- 제품이 전원에 연결된 상태로 외출하거나 자리를 비우지 마십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
- 전원 코드를 제품에 감지 마십시오.
- 제품이 충분히 식은 다음 보관하십시오.
- 사용 후 전원 코드를 당기지 마십시오. 항상 플러그를 잡고 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

환경

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.



2 헤어 드라이


- 1 전원 공급 장치 콘센트에 플러그를 꽂습니다.
- 정확한 드라이를 위해 헤어 드라이어(3)에 집중 노즐(1)을 부착합니다.
- 웨이브 또는 탄력있는 스타일에 볼륨감을 더하려면 헤어 드라이어(3)에 볼륨 디퓨저(2)를 부착하십시오.
- 액세서리를 분리하려면 헤어 드라이어에서 빼내십시오.
- 2 온도 스위치(5)를 조절하여 빠른 드라이를 위한 뜨겁고 강한 바람(☀), 짧은 머리 또는 헤어 스타일링을 위한 따뜻한 바람(☺), 또는 스타일 완성을 위한 시원한 바람(☁)을 설정할 수 있습니다. 스타일 고정을 위한 시원한 바람을 원할 경우 쿨샷 버튼(4)을 누릅니다.
- 3 바람 스위치(6)를 조절하여 부드러운 바람(I) 또는 강한 바람(II)으로 설정하거나 제품 전원을 끌 수 있습니다(O).
- 이온 기능을 켜거나 끄려면 이온 슬라이드 스위치를 I 또는 O(8)로 설정합니다. 이온 기능은 모발에 광택을 더해주고 감수거름을 방지합니다. 특히 건조된 모발이나 거의 건조된 상태의 모발에 매우 적합합니다.
- ↳ 이온 기능이 켜져 있는 경우 이온 표시등(9)이 켜집니다.
- ↳ 이온 기능이 켜져 있을 때 독특한 향이 날 수 있습니다. 이것은 이온 발생으로 인한 정상적인 현상입니다.
- 볼륨 디퓨저 포함:** 모근 부분에 볼륨감을 더하려면, 모발 사이로 핀을 집어 넣어 회전하면서 움직이십시오.
- 긴 모발의 경우 모발 단을 디퓨저 위에 펴놓거나 디퓨저의 핀을 아래로 내리면서 모발을 빗질할 수 있습니다.
- 컬 또는 웨이브 모발의 스타일을 고정하려면 모발이 서서히 드라이되도록 디퓨저를 10-15cm 가량 떨어진 상태로 들어 주십시오.

사용 후:

- 1 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 제품을 내열 표면 위에 올려놓고 식히십시오.
- 3 공기 흡입구(10)를 분리하여 머리카락 및 이물질을 제거하십시오.
- 4 젖은 천을 사용하여 제품을 닦으십시오.
- 5 안전하고 건조한 장소에 먼지가 묻지 않은 상태로 보관하십시오. 본 제품은 걸고리(7)에 걸어서 보관할 수 있습니다.

3 품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.com/support)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. 해당 지역에 서비스 센터가 없는 경우 필립스 대리점에 문의하십시오.



ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้หน้าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้วัดตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ อ่างล้างหน้า หรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
- หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออกและปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงของลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผมเส้นขน หรืออื่น ๆ อุดตัน
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่องห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้ติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ
- ห้ามแยกวัตถุที่ทำด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรงของลม เพื่อป้องกันไฟดูด
- ห้ามปิดกั้นตะแกรงของลมของตัวเครื่อง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ห้ามใช้งานเครื่องกับเส้นผมปลอม
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน

- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
- ห้ามดึงที่สายไฟหลังการใช้งาน ถอดปลั๊กที่เครื่องออกทุกครั้ง โดยจับที่ปลั๊ก

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี



2 เป้าผมแห้ง

1. เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 - เพื่อเป้าหมายอย่างแม่นยำ ให้ติดตั้งเป้า (①) ไว้บนเครื่องเป่าผม (③)
 - ในการเพิ่มน้ำหนักและการสรีรวิญญ์ช่วยให้ขนนุ่ม ให้ติดตั้งเป้ากระจายลม (②) เข้ากับเครื่องเป่าผม (③)
 - ในการถอดอุปกรณ์เสริมนั้น ให้ดึงอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากตัวเครื่อง
2. ปรับสวิตช์อุณหภูมิ (⑤) ไปที่ ② สำหรับลมเป่าร้อนและลมเป่าแรงเพื่อเป่าผมแห้งอย่างรวดเร็ว ③ สำหรับลมเป่าอุ่นและลมเป่าแบบนุ่มลนเพื่อเป่าผมสั้นหรือจัดแต่งทรง หรือ ④ สำหรับลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรง
3. ปรับสวิตช์ปรับระดับลมเป่า (⑥) ไปที่ I สำหรับลมเป่าแบบนุ่มนวล II สำหรับลมเป่าแรง หรือ O เพื่อปิดสวิตช์
 - ในการเปิดหรือปิดฟังก์ชันไอออน ให้ปรับสวิตช์ปรับระดับประจุไฟฟ้าไปที่ I หรือ O (⑧) ฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมและลดผมชี้ฟู เหมาะสำหรับผมแห้งและผมที่แห้งมาก

- ↪ หากเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ ไทล็ดูดลิชชัณประจุไฟฟ้า (⑨) จะสว่างขึ้น
- ↪ เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้น ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดจากการทำงานของประจุไฟฟ้า

ใช้หัวเป่ากระจายลม: ในการเพิ่มน้ำหนักให้กับโคนเส้นผม ให้เสียนแกนหมุนบนผลคุดและพยายามเป่าวนรอบๆ เส้นผม

- สำหรับผมยาวให้เป่าผมโดยใช้หัวรับลมเป่ากระจายลมอย่างทั่วถึงหรือใช้แกนหมุนในการสางผมลงได้

- ในการจัดแต่งทรงผมสำหรับผมลอนหรือผมหยักศก ให้ถือหัวเป่ากระจายลมให้ห่างจากศีรษะประมาณ 10-15 เซนติเมตร เพื่อเป่าให้เส้นผมค่อยๆ แห้ง

เมื่อเลิกใช้งาน:

1. ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
2. วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้วงจรทั้งเครื่องเย็นลง
3. ถอดแผงครอบทางลมเข้า (⑩) ออกจากเครื่องเพื่อกำจัดเศษผมและฝุ่นผงออก
4. ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
5. เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (⑦)

3 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแนบที่เกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

繁體中文

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。

1 重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

- **警告：請勿在靠近水的地方使用本產品。**
- **在浴室使用完本產品，請將插頭拔除，因為即使產品電源關閉，與水接觸還是可能發生危險。**
- **警告：使用本產品時，切勿靠近浴缸、淋浴間、臉盆或其他盛水的容器。**
- **用完本產品後，請務必將插頭拔掉。**
- **本產品過熱時，會自動斷電。拔出產品插頭，待產品冷卻幾分鐘。在您重新開啟本產品前，請檢查進風柵口，確定沒有被毛絮或毛髮等阻塞。**
- **如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。**



- 本產品可供 8 歲以上孩童、身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者使用，但需要有人在旁監督或適當指示如何安全使用本產品，以及可能遭受的危險。請勿讓孩童把玩本產品。若無人在旁監督，不得讓孩童清潔與維護產品。
- 為了加強安全，建議在通向浴室的電流迴路上安裝 30 毫安培以下的漏電斷路器 (RCD)。請洽詢合格的水電技術人員。
- 請勿將金屬物品插入風口，以避免觸電。
- 不可阻塞進風柵口。
- 在您連接電源之前，請確認本地的電壓與產品所標示的電源電壓相符。
- 請勿將本產品用於本手冊所述之外的任何其他用途。
- 請勿在假髮上使用本產品。
- 在無人看管的情況下，請將本產品的插頭拔除。
- 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非由飛利浦建議之配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即會失效。
- 請勿將電線纏繞在本產品上。
- 在進行收納之前，請先等候本產品完全冷卻。
- 使用後切勿拉扯電源線。拔除產品插頭時請務必抓住插頭。

電磁場 (EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。

環境保護

本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品送至政府指定的回收點進行回收。此舉能為環保盡一份心力。



2 吹乾頭髮

1. 將插頭接上電源插座。
 - 如需細部吹整，請將風力集中吹嘴 (①) 安裝在吹風機 (③) 上。
 - 若要增加頭髮豐盈度，做出有彈性的捲髮造型，請將豐盈造型蓬鬆烘罩 (②) 安裝在吹風機 (③) 上。
 - 若要取下配件，請直接從吹風機拔下。
 2. 將溫度開關 (⑤) 調至 ②，以熱風迅速吹乾頭髮；調至 ③，以暖風吹乾短髮或造型；或調至 ④，以冷風固定造型。按下瞬間冷風按鈕 (④)，以冷風溫度讓造型更持久。
 3. 將風量開關 (⑥) 調至 I 使用溫和風量、調至 II 使用強力風量，或調至 O 關閉電源。
 - 若要開啟或關閉負離子功能，請將負離子滑動開關調至 I 或 O (⑧)。該功能可提供更出色的光澤並減少毛躁。尤其適用於乾燥或近乎乾燥的髮質。
- ↪ 如開啟該功能，負離子指示燈 (⑨) 會亮起。
 - ↪ 功能開啟時，可能會產生特殊氣味。這是正常現象，該氣味是由負離子所造成。
- 使用豐盈造型蓬鬆烘罩：**若要增加髮根的份量，請將梳齒放入秀髮中，然後以旋轉方式梳理。
- 若為長髮，請將豐盈造型蓬鬆烘罩上的頭髮分束，或用梳齒朝下方梳理頭髮。
 - 若要固定捲髮或波浪造型，請握住豐盈造型蓬鬆烘罩，距離 10-15 公分，逐漸吹乾秀髮。
- 使用後：**
1. 關閉產品電源，並拔除插頭。
 2. 將本產品放在耐熱的平面上，直到冷卻為止。
 3. 請從產品上取下進風柵口 (⑩)，清除毛髮或灰塵。
 4. 以濕布清潔本產品。
 5. 將產品置於安全乾燥處，避免沾染灰塵。您也可以使用吊環 (⑦) 掛置產品。

3 保固與服務

若您需要相關資訊或有任何問題，請造訪飛利浦網站 www.philips.com/support，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心 (您可在全球保證書上找到電話號碼)。若當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。