


Telefonul dumneavoastră



Compania Philips tinde mereu să îmbunătățească calitatea produselor sale. Unele informații din prezentul prospect se pot deosebi de aparatul dvs, datorită modificărilor introduse în programa aparatului. De aceea, compania Philips își rezervă dreptul de a introduce modificări în prospectul respectiv, precum și de a-l retrage în orice moment, fără eliberarea unui aviz în prealabil. Vă rugăm să aveți grijă de telefonul dvs, întrucât este un model standard.

Ecranul de bază

Ecranul de bază al telefonului conține următoarele elemente:



Butoane

Funcțiile butoanelor de bază.

Iconița	Denumirea	Funcția
	Apel	Asigură efectuarea apelului sau primirea apelului.
	Tasta de confirmare și navigare	Folosit pentru selectare sau confirmarea selectării, activarea sau dezactivarea lanternei.
	Terminarea apelului/ Alimentare/ieșire	Folosit pentru terminarea convorbirilor; activarea sau dezactivarea telefonului; revenirea la ecranul de bază.
	Butonul funcțional din stînga	Selectarea opțiunilor de la ecran.
	Butonul funcțional din dreapta	Selectarea opțiunilor de la ecran.
	Blocarea/ deblocare	Pentru blocarea tastaturii, reveniți la ecranul de bază și mențineți apăsat butonul ; Pentru a debloca tastatura apăsați butonul iar apoi butonul .

Descifrarea iconițelor și simbolurilor apărute pe ecran.

Iconița	Simbolul	Funcția
	Apel	la primirea apelului de intrare, telefonul va suna.
	Vibrare.	Apelul de intrare va fi cu vibrație.
	Baterie	Numărul de linii indică nivelul de încărcare a bateriei.
	SMS	Indică că ați primit un nou mesaj SMS.
	MMS	Indică că ați primit un nou mesaj multimedia.
	Mesaj WAP	Indică că ați primit un nou mesaj WAP.
	Apel nepreluat	Indică că aveți un apel nepreluat.
	Redirecționarea apelurilor	Toate apelurile intrate sunt redirecționate la numărul de telefon indicat.
	Bluetooth	Indică că aplicația Bluetooth este activată.
	Garnitura	Indică că garnitura cu cablu este conectată la telefon.
	Alarmă	Indică că alarmă este activată.
	Roaming	Apare atunci când telefonul iese din rețeaua locală (în special atunci când vă aflați în străinătate).
	Rețeaua locală	Indică rețeaua locală a operatorului dvs. Detaliile le puteți afla la operatorul telefonic al dvs.
	Rețeaua GSM	Telefonul este conectat la rețeaua GSM. Cu cât mai multe bare afișate, cu atât mai bună calitatea de recepționare a semnalului.
	Activarea GPRS	Indică că telefonul este conectat la rețeaua GPRS.
	Blocarea tastaturii	Indică că tastatura este blocată.
	Cardul de memorie	Indică că cardul de memorie este activat.



Pregătirea aparatului spre exploatare

Introducerea cartelei SIM și încărcarea bateriei



Instrucțiuni cu privire la introducerea cartelei SIM și încărcarea bateriei înainte de prima utilizare:

Introducerea cartelei SIM:


- 1 Scoateți capacul din spate;
- 2 Extrageți bateria;



- 3 Introduceți cartelele SIM1 și SIM2;
- 4 Ajustați bateria;




- 5 Montați capacul din spate la loc.



Încărcarea bateriei


Noua baterie se pune la dispoziție în stare parțial încărcată. Pictograma bateriei este afișată în colțul din partea dreaptă și indică nivelul de alimentare cu energie a bateriei.



* Sfaturi:

- Puteți utiliza telefonul în timpul încărcării bateriei;
- Dacă după finisarea procesului de încărcare, cablul de alimentare rămâne conectat la telefon, aceasta nu va influența negativ în nici un fel asupra bateriei. Deconectarea cablului de alimentare poate avea loc doar prin scoaterea acestuia din priza de alimentare, de aceea, se recomandă folosirea unei prize de alimentare ușor disponibile;
- Dacă telefonul nu va fi utilizat câteva zile, se recomandă scoaterea bateriei;
- Chiar dacă bateria încărcată în întregime nu se folosește, nivelul de încărcare scade treptat;
- Dacă bateria se folosește pentru prima dată sau după o pauză mai lungă, durata procesului de încărcare poate fi mai lungă.


Scoaterea cartelei SIM



* Sfaturi:

- Pentru a scoate cartela SIM, cu un deget ridicați-o de un capăt, iar cu altul trageți-o din cutia de racordare.

Introducerea cartelei micro-SD (cardul de memorie)



Volumul memoriei telefonului dvs. poate fi mărit, prin introducerea cartelei micro-SD (mărime 4 Gb).

- 1 Introduceți cartela micro-SD în cutia de racordare. Montați-o astfel ca să fie aranjată bine.
- 2 Pentru a scoate cartela micro-SD, apăsați cartela și trageți spre dvs.



Notă:

- Înainte de a transmite fișiere de pe computer pe telefon, trebuie mai întâi să instalați cartela Micro-SD.

Ecranul

Funcție	Definiție
Fonul	Alegerea imaginii pentru fonul telefonului.
Logo	Activarea logo-ului după un anumit interval de timp.
Iluminarea	Alegerea duratei și intensității iluminării.
Data și ora	Afișarea orei și datei pe ecranul de bază.
Numărul personal	Afișarea numărului personal.
Numele operatorului	Afișarea numelui operatorului de rețea pe ecranul de bază.
Textul de salut	Afișarea textului de salut la activarea telefonului.

Setarea apelurilor

Funcția	Definiție
Setarea cartelelor SIM1/SIM2	Alegerea parametrilor de activare a cartelelor SIM1 și SIM2
Identificarea numărului	Setarea afișării numărului dvs pentru alți abonenți (în dependență de parametrii rețelei).
Așteptarea apelului	Anunțarea apelului de intrare în timpul convorbirii (în dependență de parametrii rețelei).
Redirecționarea apelurilor	Redirecționarea apelurilor de intrare pe poșta vocală sau la alt număr de telefon.
Blocarea apelurilor	Setarea blocării pentru apelurile de intrare și ieșire.

Suplimentar	Activarea parametrilor suplimentari ai apelului.
Reapelarea	Culegerea repetată a numărului după o încercare eșuată de apelare.
Afișarea orei de efectuare a apelului	Afișarea pe ecran a duratei apelului.
Anunțarea orei apelului	Anunțarea periodică a duratei convorbirilor.

Aplicații generale

Funcția	Definiție
Ora și data	Setarea orei la telefon.
Activarea/dezactivarea telefonului	Stabilirea timpului de activare/dezactivare automată a telefonului.
Limba	Stabilirea limbii pentru interfața telefonului.
Metoda de introduce- cere	Alegerea metodei de introducere.
Meniul rapid	Alegerea butonului de navigare pentru accesarea directă a meniului.
Actualizarea automată a datei și orei	Actualizarea automată a datei și orei (în dependență de parametrii rețelei).
Etichetă	Setarea meniului rapid.

Rețea

Funcția	Definiție
Alegerea rețele	Alegerea rețelei de telefonie (depinde de cererea de deservire a abonatului. Se recomandă selectarea automată.
Rețele preferențiale	Alegerea unei rețele preferențiale.

Securitatea

Cu acest meniu puteți introduce parole pentru cartela SIM, telefon și informația păstrată în telefon.

Funcția	Definiție
Blocarea SIM1/ SIM2	Introducerea parolei PIN sau PIN2 pentru cartela SIM. (Parolele PIN și PIN2 se oferă de către operatorul de telefonie mobilă).
Pachetul fix	Reducerea apelurilor de ieșire pentru câteva numere (este necesar codul PIN2).
Blocarea apelurilor	Blocarea anumitor apeluri de ieșire (în dependență de parametrii rețelei).
Blocarea telefonului	Introducerea parolei de protecție la telefon. Parola trebuie să fie introdusă la fiecare activare a telefonului mobil (cum ar fi, 0000).
Blocarea automată a tastaturii	Stabilirea intervalului de timp, la expirarea căruia tastatura se va bloca.
Schimbarea parolei	Posibilitatea schimbării parolelor PIN1 și PIN2, precum și a parolei telefonului.
Dispecerul certificatelor	Verificarea drepturilor și certificatului utilizatorului.

Setarea standard de fabrică

Revenirea la setările standard de fabrică ale telefonului. Pentru aceasta este nevoie să introduceți parola de blocare a telefonului (cum ar fi, „1122”).

Tehnica securității

Măsurile de precauție

Nu dați telefonul pe mâinile copiilor mici



Păstrați telefonul și accesoriile acestuia în locurile nedisponibile copiilor. Piese mai mici pot nimeri în căile respiratorii și pot cauza vătămări grave sau înghițirea obiectelor.

Undele radio



Telefonul dvs. emite/primește unde radio pe frecvența GSM (900/1800 MHz).



Consultați producătorul mijlocului dvs. de transport, dacă există posibilitatea interacțiunii undelor radio emise de telefon cu aparatele electronice ale automobilului.



Telefonul dvs. corespunde tuturor standardelor de securitate și Directivei CE cu privire la aparatele radio și de telecomunicație pentru terminale 1999/5/EC.

Deconectați telefonul!



Înainte de a vă îmbarca în avion și/sau introducerea telefonului în bagajul dvs.: folosirea telefoanelor mobile în avion poate cauza pericole pentru dirijarea aparatului de zbor, poate crea perturbatii în rețeaua telefonică, ceea ce constituie o încălcare a legislației.



În spitale, policlinici, și alte instituții curative, în apropierea utilajelor medicale.



În locurile predispuse spre explozii (cum ar fi, în apropierea benzinăriilor, și în locurile care conțin în atmosferă praf, în mare parte, de natură metalică). În mijloacele de transport care transportă mărfuri ușor inflamabile (chiar dacă acest mijloc de transport este parcat), sau în mijloacele de transport care funcționează pe bază de gaz; astfel, în primul rând, verificați dacă acest mijloc de transport corespunde normelor de protecție. În locurile în care se cere deconectarea aparatelor cu unde radio, cum ar fi carierele unde au loc lucrări de minare.

Utilizarea telefonului mobil în timpul aflării în automobil



Nu folosiți telefonul în timpul aflării la volan și respectați toate cerințele care limitează folosirea telefonului mobil în timpul aflării la volan. În dependență de posibilitate, în scopuri de securitate, folosiți garniturile pentru convorbiri pe difuzor. Aveți grijă ca telefonul și aparatele automobilului dvs să nu interacționeze și să blocheze pernele de siguranță, precum și alte instalații de protecție montate în automobil.

Folosiți telefonul cu grijă



Pentru asigurarea lucrului continuu al telefonului, se recomandă folosirea acestuia în regim normal.

- Nu supuneți telefonul acțiunii temperaturilor înalte.
- Păstrați aparatul în stare uscată și evitați contactul cu lichidele; dacă aparatul dvs s-a udat, deconectați telefonul, scoateți bateria și lăsați aparatul să se usuce timp de 24 ore, înainte de a activa aparatul din nou.
- Pentru curățirea aparatului, folosiți o lavetă moale.

Preveniți deteriorarea bateriei



Folosiți doar accesorii originale de marca Philips, întrucât utilizarea altor tipuri de accesorii pot cauza deteriorarea telefonului dvs., ceea ce va condiționa anularea tuturor garanțiilor oferite de compania producătoare. În cazul deteriorării, piesele distruse urmează să fie imediat schimbate cu piese originale de marca Philips, de către un specialist calificat.

- telefonul conține un acumulator încărcat parțial;
- folosiți doar încărcătorul compatibil al telefonului;
- nu desfaceți bateria și preveniți deformarea acesteia;
- aveți grijă, ca obiectele metalice (cum ar fi cheile păstrate în buzunar) să nu cauzeze un scurt circuit al plăcilor bateriei;
- nu supuneți telefonul mobil temperaturilor mai mari de 60°C (140°F), umezelii sau mediilor agresive chimice.

Protecția mediului înconjurător

 Nu uitați să respectați regulile locale cu privire la utilizarea materialului de ambalare a acumulatorilor și telefoanelor mobile uzate; vă rugăm să contribuiți la procesul de reutilizare a acestora. Compania Philips marchează acumulatorii și materialele de ambalare cu simboluri standard, pentru a ușura procesul de reutilizare și lichidare corectă a deșeurilor.

 : materialul de ambalare urmează să fie supus reciclării;

 : a fost efectuată o contribuție financiară în sistemul național de reciclare și prelucrare a cutiilor;

 : masa plastică poate fi supusă reciclării (de asemenea, se va indica tipul acestuia).

Simbolul WEEE și DFU: „Informații pentru consumatori”

Utilizarea aparatului uzat

Aparatul respectiv a fost construit și produs din materiale și componente de înaltă calitate, care urmează să fie supuse prelucrării și reciclării.

 Dacă produsul are marcajul respectiv, adică un coș pe roți tăiat, rezultă că acest produs corespunde normelor europene ale Directivei 2002/96/EC.

Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată a deșeurilor de la mărfurile electrice și electronice.

Acționați în conformitate cu regulile locale, și nu amestecați aparatele uzate cu restul deșeurilor casnice. Utilizarea corectă a aparatelor uzate va contribui la prevenirea circumstanțelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea persoanelor.

Acest aparat poate conține componente, tehnologii și programe software care se supun legilor și regulamentelor cu privire la export, semnate de către SUA și alte state. Orice încălcări ale legilor sunt interzise.

Sfaturi

Stimulatoarele cardiace

Dacă utilizați un stimulator cardiac:

- nu apropiați un telefon mobil activat la o distanță mai mică de 15 cm de stimulatorul cardiac, pentru a nu condiționa careva perturbații posibile;
- nu purtați telefonul mobil în buzunarul din regiunea pieptului;
- pentru a reduce posibilele perturbații, aduceți telefonul cât mai aproape de ureche, și cât mai departe de stimulatorul cardiac;
- deconectați telefonul, dacă observați că acesta creează perturbații.

Aparatele auditive

Dacă purtați un aparat auditiv, consultați medicul și producătorul aparatului auditiv, pentru a afla dacă aparatul dvs poate fi afectat de influența perturbațiilor create de telefonul mobil.

Norma EN 60950

Dacă telefonul este supus unei temperaturi înalte sau razelor solare pe o perioadă îndelungată (de exemplu, prin geamul casei sau automobilului), temperatura carcasei telefonului poate crește, în special dacă această carcasă este din metal. În acest caz, fiți foarte prudent când luați în mână telefonul, întrucât este recomandabil să nu-l utilizați când temperatura aerului depășește 40°C.

Prelungire duratei de lucru a telefonului și bateriei

Pentru funcționarea normală a telefonului este necesar să încărcați suficient bateria. În scopul economisirii energiei, respectați următoarele reguli:

- dezactivați aplicația Bluetooth;
- setați un nivel redus al intensității iluminării și duratei de iluminare;
- setați blocarea automată a tastaturii, dezactivați operarea sonoră a butoanelor, vibrația la atingere sau anunțarea unei intrări;
- selecția activarea GPRS-ului doar în caz de necesitate. În caz contrar, telefonul va căuta mereu rețeaua GPRS și va cheltui energia bateriei;
- deconectați telefonul în lipsa semnalului. În caz contrar, telefonul va căuta mereu semnalul și va cheltui energia bateriei.

Soluționarea problemelor

Alimentarea cu energie nu se activează

Scoateți/reintroduceți bateria. Apoi încărcați bateria, astfel încât liniile care indică nivelul de energie al bateriei să rămână fixe. Deconectați cablul de alimentare și încercați să activați telefonul.

La activarea telefonului, pe ecran apare inscripția „blocat”

Aceasta indică, că cineva a încercat să folosească telefonul dvs, fără a cunoaște codul PIN sau codul de deblocare (PUK). Luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pe ecran apare inscripția „eșec în identificarea IMSI”

Problema este legată de rețeaua telefonică. Luați legătura cu furnizorul de servicii.

Nu puteți să reveniți la ecranul de bază

Mențineți apăsat butonul de anulare a apelurilor sau dezactivați telefonul; verificați dacă cartela SIM și bateria au fost ajustate corect, apoi activați telefonul din nou.

Pe ecran nu este afișat simbolul „rețea”

Indică că a fost pierdută legătura cu rețeaua de telefonie. Este posibil, să vă aflați un umbra undelor radio (cum ar fi un tunel, sau între clădiri) sau ați ieșit din raza de acoperire. Încercați să vă poziționați în alt loc sau să repetați operația de intrare în rețea (în special dacă vă aflați în străinătate); verificați dacă antena internă a fost conectată corect (dacă o aveți la dvs) sau cereți ajutorul unui operator de rețea.

Ecranul nu reacționează la apăsarea butoanelor sau reacționează cu întârziere

În cazul temperaturii scăzute, timpul de reacție a ecranului se mărește. Este ceva normal și obișnuit, și nu influențează în nici un fel asupra lucrului telefonului. Puneți telefonul la un loc cald și încercați să activați ecranul. Dacă nu vă reușește, adresați-vă furnizorului telefonului.

Baterie supraîncălzită

Există posibilitate folosirii unui cablu de alimentare incompatibil pentru telefonul dvs. Folosiți mereu doar piese de marcă originală, care sunt livrate împreună cu aparatul.

Nu se afișează numerele apelurilor de intrare

Această funcție depinde de parametrii rețelei și deservirii. Dacă rețeaua nu transmite numărul abonatului, pe ecran va fi afișată inscripția Apel 1 sau Apel ascuns. Puteți primi informații suplimentare cu privire la această problemă de la operatorul de rețea.

Mesajele textuale nu se trimit

Unele rețele nu asigură schimbul de mesaje cu alte rețele. Mai întâi verificați dacă aveți în meniul de setare numărul centrului de servire SMS, sau adresați-vă operatorului de rețea, pentru a soluționa problema dată.

Nu puteți primi și/sau salva imagini în format JPEG

Imaginile nu vor fi primite de telefon, dacă acestea au măriri și denumiri prea mari, sau au fost formate incorect.

Se creează impresia că unele apeluri se omit

Verificați meniul de redirectionare a apelurilor

După încărcare, pictograma care indică bateria, nu are linii, iar conturul acesteia clipește

Încărcarea bateriei se efectuează la temperaturi nu mai mici de 0°C (32°F) și nu mai mari de 50°C (113°F). Dacă problema nu a fost soluționată, adresați-vă furnizorului telefonului.

Pe ecran apare inscripția „eroare SIM”

Verificați dacă cartela SIM a fost ajustată corect. Dacă problema nu este soluționată, există probabilitatea că cartela SIM este defectă. Adresați-vă operatorului de rețea, pentru a soluționa problema dată.

La încercarea folosirii aplicațiilor meniului, pe ecran se afișează inscripția „nu se permite”

Unele aplicații ale meniului depind de parametrii rețelei. Astfel, acestea pot fi utilizate doar dacă sunt asigurate de rețea sau condițiile de conectare. Informații suplimentare pe marginea acestei chestiuni le puteți primi de la operatorul rețelei.

Pe ecran apare mesajul „introduceți cartela SIM”

Verificați dacă cartela SIM a fost ajustată corect. Dacă problema nu a fost soluționată, este posibil că cartela SIM s-a defectat. Adresați-vă operatorului de rețea, pentru a soluționa problema dată.

Durata lucrului autonom al telefonului pare mai mică, decât cea indicată în prospectul aparatului

Durata lucrului autonom al telefonului depinde de setările efectuate (cum ar fi, dinamica apelului, durata iluminării) și funcțiile activate. Pentru a prelungi durata lucrului autonom al aparatului, după posibilitate, va trebui să dezactivați unele aplicații pe care nu le folosiți.

Telefonul lucrează cu dificultăți în interiorul automobilului

Automobilul este construit din o multitudine de piese din metal, care vor împiedica undele electromagnetice și vor înrăutăți calitatea lucrului telefonului. Însă, puteți achiziționa o antenă externă pentru automobile, care v-ar permite să vorbiți la telefon și să primiți apeluri fără a ține aparatul în mână.

Notă:

- Aflați, dacă autoritățile locale permit utilizarea telefonului mobil în timpul condusului.

Telefonul nu se încarcă

Dacă bateria este încărcată în întregime, uneori este necesar să treacă ceva timp (5 minute), pentru ca pictograma bateriei încărcate să apară pe ecran.

Imaginea efectuată de camera telefonului este neclară

Obiectivul camerei trebuie să fie curat pe ambele părți.

Informații cu privire la mărcile comerciale

T9®	este o marcă comercială înregistrată de către Nuance Communications, Inc.
JAVA	reprezintă marca comercială a companiei Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	reprezintă marca comercială a companiei Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Elveția și furnizat conform licenței companiei Philips.
Philips	PHILIPS și emblema PHILIPS, reprezintă marca comercială înregistrată a companiei Koninklijke Philips Electronics N.V. Produs de către Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd., conform licenței eliberate de Koninklijke Philips Electronics N.V.

Informații cu privire la Coeficientul Specific de Absorbție (Specific Absorption Rate (SAR))

Standarde Internaționale

ACEST TELEFON MOBIL CORESPUNDE RECOMANDĂRILOR INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA EMITEREA UNDELOR RADIO

Acest telefon mobil reprezintă un transmisor de semnale radio. El a fost proiectat și construit astfel ca energia radiofrecvenței să nu depășească normele limită, stabilite de standardele internaționale. Cerințele au fost adoptate de Comisia Internațională de protecție împotriva radiației neionizate (ICNIRP) și de către Institutul de ingineri în domeniul electrotehnicii și radioelectronicii – Asociația de standardizare (IEEE-SA), care stabilesc garanțiile de protecție a oamenilor, indiferent de vîrstă sau starea sănătății.

În recomandările cu privire la nivelul de radiație al telefoanelor mobile, se folosește unitatea de măsură numită Coeficientul Specific de Absorbție (SAR). Valoarea medie a unității SAR recomandate de către ICNIRP pentru telefoanele mobile de utilizare largă, constituie **2,0 V/kg pentru 10 gr de țesuturi, iar pentru cap IEEE SA (IEEE Std 1528) se recomandă 1,6 V/kg pentru 1 gr de țesătură.**

Cercetările pe marginea coeficientului SAR au fost efectuate în baza folosirii aplicațiilor de lucru recomandate, la emiterea de către telefonul mobil a semnalelor cu cea mai înaltă frecvență din toate benzile de frecvență testate. Deși valoarea coeficientului SAR se stabilește la cel mai înalt nivel de putere, în realitate nivelul coeficientului SAR al telefoanelor mobile activate este de regulă mai mic decât nivelul maxim al SAR. Aceasta se explică prin faptul, că telefonul este proiectat pentru a funcționa pe mai multe niveluri, ceea ce permite folosirea unui volum minim de energie, pentru conectarea în rețea. De regulă, cu cât sunteți mai aproape de antena care recepționează semnalul telefonului dvs, cu atât este mai mică puterea de emisie a radiațiilor.

Necând la faptul că nivelurile SAR la diverse telefoane mobile sunt diferite, toate acestea corespund standardelor internaționale cu privire la emiterea undelor radio.

Valoarea maximă a valorii SAR la acest telefon mobil, model Xenium X116, la verificarea respectării standardului respectiv, a constituit 0,709 V/kg, ceea ce corespunde recomandărilor ICNIRP.

Pentru reducerea influenței undelor radio se recomandă reducerea duratei convorbirilor la telefonul mobil sau utilizarea garniturilor. Scopul acestor măsuri de protecție se rezumă la faptul de a ține telefonul mobil cât mai departe de cap și corp.

Declarația de conformitate:

Noi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-Tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzhen 518057,
Republica Chineză,

confirmăm pe proprie răspundere că produsul:

Xenium X116

Philips GSM/GPRS 900/1800

Număr TAC: 86450100,

care constituie obiectul acestei declarații corespunde următoarelor standarde:

Protecție: EN 60950-1:2006+A11:2009

Asigurarea sănătății: EN50360:2001,

EN 62209-1:2006

EMC: ETSI EN 301 489 – 1 v1.8.1;

ETSI EN 301 489 – 7 v1.3.1;

ETSI EN 301 489 – 17 v1.3.2;

Spectru: ETSI EN 301 511 v9.0.2;

ETSI EN 300 328 v1.7.1;

Prin prezenta, confirmăm că au fost efectuate toate cercetările radiotehnice de bază, că produsul despre care s-a menționat mai sus corespunde tuturor normelor Directivei 1995/5/EC.

Procedura de estimare a conformității, amintită în art. 10 și descrisă în Anexa IV a Directivei 1999/5/EC, a fost respectată, cu participarea organului de control:

British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group Balfour House Churdfield Road-walton-on-Thames Surrey – KT12 2TD Marea Britanie

Număr de identificare: **0168**

21 octombrie 2010



Connie Shen

Stația radio a rețelilor de telefonie pentru abonații la serviciile de radiotelefonie mobilă, standardul GSM-900/1800 PhilipsXenium X116 (CTX116/GBRSAHRU).

Declarația de conformitate:

PhilipsXenium X116 (CTX116/GBRSAHRU): Д-МТ – 3709

Termenul de valabilitate: din 27.10.2010 până la 27.10.2013

Înregistrat de către Agenția Federală de Comunicații