

# Su teléfono



---

Philips se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Debido a la actualización de software, algunos contenidos en esta guía de usuario pueden ser diferentes de su producto. Philips se reserva los derechos de revisar esta guía de usuario o retirarla en cualquier momento sin previo aviso. Por favor, tome su producto como norma.

---

## Encienda y apague su teléfono

- 1 Presione y sostenga la tecla de encendido para encender su teléfono.
- 2 Para apagar su teléfono, presione y sostenga la tecla de encendido y luego seleccione **Apagar**.

### Nota:

- Si está encendiendo su teléfono por primera vez, siga las instrucciones en pantalla para configurar su dispositivo.

## Bloqueo/desbloqueo de la pantalla táctil

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar toda operación no deseada del dispositivo.

- 1 Para bloquear, pulse la tecla Encender.
- 2 Deslice el icono  hacia abajo para desbloquear.

## Teclas

Aprenda más sobre las teclas principales.

Tecla	Definición	Función
	<b>Potencia</b>	- Pulse y mantenga pulsada para encender y apagar. - Pulse para encender y apagar la pantalla. Sostenga para acceder a las opciones del Teléfono, seleccione Apagar o Reiniciar.
	<b>Tecla de inicio</b>	- Regreso a la pantalla de inicio. - Mantener pulsada para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	<b>Tecla de Opción</b>	- Abra una lista de opciones disponibles en la pantalla actual. - En la pantalla de inicio, abra los fondos de pantalla y los widgets.
	<b>Tecla atrás</b>	- Regresar a la pantalla anterior o salir. - Ocultar el teclado en pantalla cuando está abierto.



---

**Tecla de volumen lateral**

- Ajustar el volumen del timbre mientras está en modo de espera o ajustar el volumen de voz durante una llamada.

- Al recibir una llamada entrante, pulse brevemente cualquier tecla de volumen para silenciar el timbre.

---

**Tecla de ahorro de energía**

Encendido y apagado del modo de ahorro de energía.

---

## Uso de la pantalla táctil

Aprenda acerca de acciones básicas para usar la pantalla táctil.

Función	Operación
Pulsar	Pulsar una vez para seleccionar o iniciar un menú, opción o aplicación.
Pulsar y mantener	Pulsar un ítem y mantenerlo por más de 2 segundos.
Arrastrar	Tocar un ítem y moverlo a una nueva ubicación.
Pulsar dos veces	Pulsar un elemento 2 veces rápidamente.
Desplazar	Desplazarse vivamente hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para moverse a través de listas o pantallas.
Pellizcar	Coloque dos de sus dedos separados, luego acérquelos entre sí. En algunas aplicaciones, como el explorador web, se puede tocar la pantalla usando dos dedos, por ej. (el dedo pulgar y el índice ) para acercar o alejar la imagen cuando se mira una fotografía o una página web.

## Personalice la pantalla Inicio

Se puede personalizar la pantalla de inicio de acuerdo con sus preferencias.

Función	Operación
Cómo mover elementos	Pulse y mantenga pulsado un elemento, y luego arrástrelo a una nueva ubicación.
Cómo seleccionar un fondo de pantalla	En la pantalla de inicio, presione <b>Configuración</b> > <b>Pantalla</b> > <b>Protector de pantalla</b> , y seleccione una imagen de las opciones.

## Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, usted puede ver la condición de su dispositivo y las aplicaciones de acceso.

La pantalla de inicio tiene múltiples paneles. Desplácese a la izquierda o a la derecha para ver paneles en la Pantalla de Inicio. Pulse  para volver a la pantalla de inicio central.

La pantalla de inicio del teléfono consta de las siguientes áreas:



## Panel de notificaciones

Cuando reciba una nueva notificación, usted puede abrir el panel de notificaciones para ver qué notificación de evento o nueva información ha recibido.

- Para abrir el panel de notificaciones, presione y sostenga la barra de estado, luego deslice un dedo hacia abajo. Si tiene varias notificaciones, usted puede desplazarse hacia abajo de la pantalla para verlas todas.
- Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior del panel hacia arriba.

Desde el panel de notificaciones también puede ver el estado actual de su teléfono y usar cada una de las opciones.

- Abra el panel de notificaciones y luego pulse  para abrir el panel de estado del teléfono.
- Coloque dos dedos en la barra de estado, luego deslice sus dedos hacia abajo.

## Íconos y símbolos

Conozca los íconos y símbolos en la pantalla.

Íconos	Función
	El teléfono no emite un tono de llamada cuando recibe una llamada.
	El teléfono vibra cuando recibe una llamada.
	Las barras indican el nivel de la batería.
	(Barras azules) carga normal.
	(Barras azules) carga normal cuando el teléfono está apagado.
	WLAN activada.
	El teléfono está conectado a una red GSM. Cuantas más barras hay mejor es la recepción.
	Su teléfono está conectado a una red.
	Descargando datos.
	Cargando datos.
	Llamada en desarrollo.
	Tiene una llamada perdida.
	Nuevo SMS.
	Conectado a la computadora.
	Depuración de USB conectada.
	Bluetooth está activado.
	Los auriculares están conectados al teléfono.
	Está activado el reloj despertador.



Radio FM encendida en segundo plano.



Hay música de fondo.



Ocurrió un error o se requiere precaución.

## Inicio

¡Felicitaciones por su compra y bienvenidos a Philips!

Para sacar el mayor provecho de su producto y disfrutar todo lo que Philips tiene para ofrecer, registre su producto en:

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

Para más detalles sobre su producto, acceda a:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Nota:

- Lea las instrucciones de seguridad en la sección “Seguridad y Precaución” antes del uso.

## Ensamblar y cargar


Detalles de la instalación de la tarjeta USIM o SIM y de la carga de la batería por primera vez.

### Inserte la tarjeta SIM


Siga los pasos a continuación para insertar su tarjeta USIM o SIM.

Recuerde apagar su teléfono móvil antes de retirar la cubierta trasera.


- 1 Quite la tapa trasera.



## 2 Coloque la tarjeta SIM:




## 3 Vuelva a colocar la tapa trasera.



## Cargue la batería

El ícono de la batería en el ángulo superior derecho muestra el nivel de la batería mientras se está cargando.



### \* Indicaciones:

- Cable OTG: OPCIONAL, para conectar otros dispositivos USB.
- Se puede utilizar el teléfono mientras se está cargando.
- Mantener el cargador conectado al teléfono móvil cuando la batería está completamente cargada no producirá daño en la batería.
- Si una batería completamente cargada se deja sin usar, perderá su carga con el tiempo.
- Puede tomar más tiempo recargar una batería si se usa por primera vez o si no se la ha usado durante un período de tiempo prolongado.


## Inserte una tarjeta Micro SD (Tarjeta de memoria)

### Inserte la tarjeta de memoria

Puede expandir la memoria de su teléfono y almacenar archivos multimediales adicionales agregando una tarjeta Micro SD.

El teléfono acepta tarjetas de memoria con una capacidad máxima de 128 GB.

- 1 Retire la tapa de la tarjeta de memoria.
- 2 Alinee su tarjeta Micro SD con la ranura. Colóquela en su lugar.



### Retirar la tarjeta de memoria

Asegúrese de que el teléfono actualmente no esté accediendo a la tarjeta de memoria. Antes de retirar una tarjeta de memoria, primero desmóntela para retirarla con seguridad.

- 1 En la pantalla inactiva, seleccione **Configuración** > **Almacenamiento** > **Desinstalar la tarjeta SD**.
- 2 Empuje suavemente la tarjeta de memoria hasta que se desenganche del teléfono.
- 3 Retire la tarjeta de memoria.

#### Nota:

- No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo o accediendo a información para evitar corromper o dañar los archivos de la tarjeta de memoria.

### Dar formato a la tarjeta de memoria

Dar formato a su tarjeta de memoria en una computadora puede causar incompatibilidades con su dispositivo. Dé formato a la tarjeta de memoria solo en el dispositivo.

En la pantalla inactiva, seleccionar **Configuración > Almacenamiento > Borrar tarjeta SD.**

 Nota:

- Antes de dar formato a la tarjeta de memoria, recuerde efectuar copias de respaldo de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo.

## Personalizar su teléfono

### Hora y fecha

En la pantalla inactiva, pulse **Configuración > Fecha&hora** para controlar cómo aparece la fecha la hora en su dispositivo.

- **Fecha y hora automática:** Seleccione para recibir información de hora de la red y actualizar la hora y fecha automáticamente.
- **Zona horaria automática:** Seleccione para recibir información de la zona horaria de la red cuando se traslada a través de zonas horarias.
- **Establecer fecha:** Seleccione manualmente la fecha actual.
- **Establecer hora:** Seleccione manualmente la hora actual.
- **Seleccione zona horaria:** Seleccione una zona horaria.
- **Use un formato de 24 horas:** Seleccione para mostrar la hora en formato de 24 horas o formato de 12 horas.

 Indicaciones:

- Si la batería se descarga completamente, la hora y fecha se restablecerán.

### Configurar un bloqueo de pantalla

Puede bloquear su dispositivo activando la función de bloqueo de pantalla.

En la pantalla inactiva, pulse **Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla.**

- **Ninguno:** Deshabilite el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** Elija deslizar para desbloquear la pantalla.
- **Desbloqueo por voz:** Elija una voz de reconocimiento para desbloquear.
- **Patrón:** Dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Desbloquee la pantalla introduciendo el código PIN.
- **Contraseña:** Cree u contraseña privada para desbloquear la pantalla.

## Bloquear su tarjeta SIM

Se puede bloquear el teléfono con el PIN provisto con la tarjeta SIM.

- 1 En la pantalla inactiva, pulse **Configuración** > **Seguridad** > **Establecer bloqueo de la tarjeta SIM** > **Bloquear tarjeta SIM**.
- 2 Seleccione la tarjeta SIM, ingrese su PIN y seleccione **OK**.

### Nota:

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, su tarjeta SIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM al ingresar un PUK incorrecto, lleve la tarjeta SIM a su representante para desbloquearla.

## Aplicaciones de acceso

- Desplácese a la izquierda o a la derecha a otra pantalla, seleccione una aplicación.
- Presione  para regresar a la pantalla anterior, presione  para regresar a la pantalla de inicio.
- Acceda a aplicaciones usadas recientemente: Presione y mantenga presionada  Para ver las aplicaciones a las que accedió recientemente.

### Indicaciones:

- Su dispositivo tiene un sensor de movimiento incorporado que detecta su orientación. Si gira el teléfono mientras utiliza algunas características, la interfaz pasa automáticamente a vista horizontal. Para que la interfaz mantenga la orientación cuando gira el dispositivo, seleccione **Configuración** > **Pantalla** > **Cuando se gira el dispositivo** > **Girar los contenidos de la pantalla**.

## Gestionar aplicaciones

Aprenda cómo ver las aplicaciones en ejecución, y

- En la pantalla inactiva, pulse **Configuración** > **Apps**.
- Pulse **Ejecutando**, usted puede ver todas las aplicaciones en ejecución, pulse una aplicación para introducirla, o puede pulsar **Detener** para detener la ejecución.
- Pulse **Descargado**, usted puede ver todas las aplicaciones descargadas, pulse una aplicación para introducirla, usted puede comprobar la información detallada de esta aplicación, pulse **Desinstalar** para elegir descargarla.

# Funciones básicas

## Llamadas

### Cómo hacer una llamada


- 1 En la lista de aplicaciones, pulse .
- 2 Marque el número directamente o elija un número de la lista filtrada que tiene dígitos que se corresponden.
- 3 Pulse  para finalizar la llamada.

#### \* Indicaciones:

- Las funciones de Marcado inteligente del marcador del teléfono facilita y agiliza efectuar una llamada. Simplemente introduzca el número de teléfono o las primeras letras del nombre de la persona que desea llamar. El marcado inteligente busca y filtra automáticamente sus contactos almacenados y los números de teléfono del historial de llamadas.

#### ☰ Nota:

- Para llamadas internacionales, pulse 0 en forma prolongada para introducir el signo "+" para el prefijo internacional.
- En muchas zonas es ilícito grabar una llamada sin permiso. Siempre pida permiso a su interlocutor antes de grabar una llamada.



## Contestar/rechazar una llamada

- 1 Durante una llamada entrante, mantenga presionado  y luego arrastre su dedo hacia la derecha  para responder la llamada o hacia la izquierda  para rechazar la llamada. (Presione la tecla lateral de volumen para ajustar el volumen).
- 2 Pulse  para colgar.

## Efectuar una llamada en conferencia

Si la red lo permite, puede gestionar dos o más llamadas, o efectuar una llamada en conferencia.

- 1 Durante la llamada, pulse  para ingresar el número de teléfono y luego pulse  para marcar el número. Se marca el segundo número.
- 2 El primer llamado se pone en espera en este momento.
- 3 Pulse el número de teléfono en la pantalla para activar el teléfono, pulse  > **Unir llamadas** para iniciar la conferencia.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse  para cortar.

## Cómo hacer un llamado de emergencia

Se puede efectuar la llamada de emergencia aun sin una tarjeta SIM en el teléfono.

En Europa, el número de emergencia estándar es 112; en el Reino Unido es 999.

### Indicaciones:

- Si está habilitado pero olvidó su contraseña de bloqueo o patrón de bloqueo, aún puede efectuar llamadas de emergencia tocando Llamada de emergencia en la pantalla.

## Mensajes

### Enviar un mensaje

- 1 En la lista de aplicaciones, toque .
- 2 Pulse Nuevo mensaje .
- 3 Introduzca el número o pulse  para seleccionar el número del directorio.
- 4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto de su mensaje.

- 5 Presione  para agregar un tema o adjuntar un archivo (Imágenes, videos, audio o presentaciones) al mensaje.
- 6 Pulse  para enviar un mensaje.

 Nota:

- MMS no puede enviar sonido e imágenes protegidas por derecho de autor.

## Correo electrónico

### Configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, pulse .
- 2 Ingrese su dirección de correo electrónico.
- 3 Seleccione **INSTALACIÓN MANUAL** y elija **POP3/IMAP/ Intercambio**, ingrese su contraseña y luego pulse **Siguiente**.
- 4 Si el tipo de cuenta que usted desea instalar no está en la base de datos del teléfono, se le solicitará ingresar más detalles.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla.

 Nota:

- Cuando haya terminado la instalación de la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico bajarán al teléfono.
- Seleccione un nombre de cuenta en la parte superior de la pantalla y luego seleccione la cuenta desde la que desea recuperar los mensajes.
- Consulte a su proveedor de servicio sobre la configuración del servidor de correo.

## Manejo de la libreta de teléfonos

### Cómo agregar un nuevo contacto

- 1 Pulse  para ingresar el **Contacto**.
- 2 Pulse  y seleccione la ubicación en la memoria.
- 3 Agregue el número de teléfono y los detalles según se desee.
- 4 Pulse  para terminar de guardar.

 Indicaciones:

- Puede crear contactos desde la pantalla de teclados seleccionando **Agregar a los contactos**.
- Para los contactos en la agenda telefónica inteligente, puede añadir información detallada, como el número de la casa, número de la oficina, fotos y tonos de llamada del contacto.

## Crear su tarjeta de nombre

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  > **TODOS LOS CONTACTOS** > Establecer mi perfil.
- 2 Ingrese sus detalles personales.
- 3 Pulse .

Puede enviar su tarjeta personal a otros o compartirla presionando  y seleccionando **Compartir**.

## Crear un grupo de contactos

Creando un grupo de contactos, puede gestionar varios contactos y enviar un mensaje a un grupo completo.

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  >  > Grupos.
- 2 Pulse  y seleccione la ubicación en la memoria.
- 3 Introduzca un nombre y personalice la configuración del grupo.
- 4 Añada miembros al grupo.
- 5 Pulse **Hecho**.

# MultiMedia

## Música

### Cómo escuchar música

- 1 Pulse  para abrir la pantalla de música.
- 2 Seleccione una categoría de música.
- 3 Use las teclas siguientes para controlar la reproducción.

Función	Definición
	Reproducir y reanudar la reproducción.
	Pausar la reproducción.
	Seleccionar la pista anterior.
	Seleccionar la siguiente pista.



Seleccionar el modo de reproducción:

- Repetir una vez (reproducir el archivo actual repetidamente)
- Repetir todo (repetir varias veces todos los archivos en la carpeta)



Activar el modo Aleatorio, reproducir el archivo actual de modoaleatorio.



Seleccionar para ingresar en la lista de reproducción.

## Configuración de música

Presione  para ingresar en Configuración:

- **Modo aleatorio de conjunto:** Reproducir todos los archivos de la carpeta aleatoriamente.
- **Añadir a la lista de reproducción:** Añadir música nueva a su lista de reproducción.
- **Usar como timbre de llamada:** Usar la canción como timbre.
- **Eliminar:** Eliminar música de la lista de reproducción.
- **Efectos de sonido:** Seleccionar un efecto de sonido.
- **Biblioteca:** Volver a categoría de música.



Nota:

- Al escuchar música, ajuste el volumen a un nivel moderado. La exposición continuada a un volumen alto puede perjudicar su audición.

## Cámara

### Tomar una foto/video

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione .
- 2 Pulse  para pasar a grabar un video.
- 3 Apunte la lente de la cámara al objeto y realice la configuración necesaria.
- 4 Para acercar, coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos lentamente. Para alejar, acérquelos entre sí.
- 5 Seleccione  para tomar una fotografía o grabar un video. La fotografía o el video se guardan automáticamente.

## Atajos de la cámara

Icono	Opción	Función
	Cambiar	Cambiar a la cámara frontal para tomar una foto de usted mismo.
	Ajuste del flash	Permite encender y apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para usar el flash cuando sea necesario.
	Modo normal	Tomar fotos en modo normal.
	Modo foto en vivo	Simplemente seleccionar el modo correcto para sus condiciones de captura y objetos.
	HDR	Tomar tres fotos con exposiciones diferentes y luego combinarlas para mejorar la relación de contraste.
	Configuración	Configuración de la cámara.

## Configuración de la cámara

Opción	Función
	
<b>Belleza de rostro</b>	Ocultar imperfecciones faciales.
<b>Exposición</b>	Ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
<b>Modo de escena</b>	Cambiar el modo de la escena.
<b>Balance de blancos</b>	El balance de blancos habilita la cámara para capturar colores con más precisión ajustando su entorno de iluminación real.
<b>Propiedades de la imagen</b>	Seleccionar un nivel de calidad para sus fotos.
<b>Antiparpadeo</b>	Reducir el desenfoque causado por la vibración o movimiento del dispositivo.
<b>Restaurar valores predeterminados</b>	Restaurar a los valores predeterminados.



<b>Antivibración</b>	Seleccionar para encender/apagar la función antivibración
<b>Detección de rostro</b>	Configurar el dispositivo para reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotos de ellos.
<b>Fotografía de gesto</b>	La característica de fotografía de gesto permite tomar una foto con el gesto de la mano usando la cámara del frente.
<b>Foto de sonrisas</b>	Configurar el dispositivo para reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotos de ellos cuando sonrían.
<b>Detección automática de escenas</b>	La función permite que la cámara detecte escenas automáticamente.
<b>Temporizador automático</b>	Seleccionar la duración del retardo antes de que la cámara tome una foto.
<b>Captura continua</b>	Función de disparos continuos.
<b>Tamaño de la imagen</b>	Ajuste el tamaño de la imagen.
<b>ISO</b>	Ajustar la sensibilidad del sensor de imagen.
	
<b>Reducción de ruido</b>	Esta característica permite reducir el ruido cuando se toma un video.
<b>EIS</b>	Ajustar el nivel de EIS.
<b>Micrófono</b>	Seleccionar para encender/apagar el micrófono.
<b>Modo audio</b>	Activar el modo de reunión para mejorar la calidad de la grabación.
<b>Intervalo de tiempo transcurrido</b>	Seleccionar la duración del retardo antes de que la cámara comience a grabar un vídeo.
<b>Calidad de vídeo</b>	Seleccionar un nivel de calidad para sus fotos.

## Ver fotos

Después de tomar fotografías, seleccione el ícono del visor de imágenes para ver las fotografías o pulse  para ver las fotografías.

- Para ver más fotos, desplácese a la izquierda o derecha.
- Para acercar o alejar, coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos o acérquelos lentamente. Para volver al tamaño original, pulse dos veces la pantalla.
- Para enviar la fotografía, pulse .
- Pulse  para acceder a las siguientes opciones:
  - **Eliminar:** eliminar la fotografía.
  - **Presentación:** Para iniciar una presentación.
  - **Editar:** Para editar la foto con el editor de imágenes.
  - **Rotar a la derecha:** Para girar la foto en el sentido horario.
  - **Rotar a la izquierda:** Para girar la foto en el sentido contrario al horario.
  - **Recortar:** Para agregar la fotografía al portapapeles.
  - **Establecer la imagen como:** Para establecer la imagen como su fondo de pantalla o imagen de un contacto.
  - **Detalles:** Para ver la información detallada de esta fotografía.

## Grabadora de sonidos

Aprenda como operar las grabadora de sonidos de su dispositivo.

### Grabar un memorando de voz

- 1 Abra la lista de aplicaciones y pulse .
- 2 Pulse  para comenzar a grabar.
- 3 Pulse  para terminar de grabar y elija guardar/descartar.
- 4 Pulse  para revisar la lista de archivos de grabación.

### Reproducir un memorando de voz

- 1 Pulse  > **Listas de reproducción** > **Mis grabaciones** para acceder a la lista de memorandos de voz.
- 2 Seleccione un memorando de voz para escucharlo.

## Radio de FM

Para escuchar la radio de FM, debe conectar auriculares, que sirven como antena de la radio.

### Escuchar la radio de FM

- 1 Enchufe un auricular en su teléfono.
- 2 Pulse  para ingresar en radio FM.
- 3 Pulse  / , la radio FM escanea y guarda las estaciones disponibles automáticamente.
- 4 Pulse  para salir de la radio.

### Configuración de la radio

Pulse  para acceder a las siguientes opciones:

- **Búsqueda automática:** iniciar la búsqueda automática de estaciones.
- **Parlante:** apaga los auriculares.
- **Grabar FM:** graba la voz de FM que usted desea grabar, Pulse  > **Grabar FM** para empezar a grabar. Pulse  > **Listas de reproducción** > **Grabaciones de FM** para acceder a la lista de memos de voz.

## Alarma

### Como configurar la alarma

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse .
- 2 Pulse , y configure los detalles de la alarma o encienda la alarma existente.

### Detener una alarma

Cuando suena la alarma,

- Seleccione : La alarma se detiene.
- Seleccione : La alarma volverá a sonar después de 10 minutos.

## Cómo usar el cronómetro

Pulse  >  para iniciar el cronómetro. Cuando haya terminado, pulse .

## Cómo usar el temporizador de cuenta regresiva

- 1 Pulse .
- 2 Configuración del tiempo de la cuenta regresiva.
- 3 Seleccione  para iniciar la cuenta regresiva.
- 4 Cuando el temporizado se detenga, pulse  para detener la alarma. Pulse  para eliminar los datos de tiempo.

## Calculadora

Aprenda a efectuar cálculos con su teléfono.

- Use las teclas de la pantalla para efectuar cálculos básicos. (Desplácese por la pantalla para ver la calculadora científica).
- Pulse **CLR** para borrar el historial de cálculos.

## Bluetooth

El teléfono puede conectarse con un dispositivo Bluetooth compatible para intercambiar datos.

## Encender/Apagar Bluetooth

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  > **Bluetooth**.
- 2 Seleccionar para encender/apagar Bluetooth.

 Nota:

- Apague Bluetooth cuando no esté en uso para ahorrar alimentación de batería, o en sitios donde está prohibido usar un dispositivo inalámbrico, como a bordo de una aeronave y en hospitales.

## Recibir datos mediante Bluetooth

- 1 Seleccione un dispositivo, ingrese una contraseña de contacto y seleccione **CONECTAR** para conectar con el otro dispositivo.
- 2 En el dispositivo receptor, acepte el archivo.

## Nota:

- Algunos dispositivos, en especial los auriculares o los equipos de manos libres para automóviles, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, como por ejemplo 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, es necesario ingresarlo.

## Enviar datos mediante Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un archivo de contacto, calendario de evento, memorando o medios, en una aplicación apropiada o en Exploración de Archivos.
- 2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.
- 3 Busque y aparezca con un dispositivo con Bluetooth habilitado.

## Wi-Fi

Puede conectarse a Internet u otros dispositivos de red en cualquier sitio en que haya disponible un punto de acceso o punto interactivo inalámbrico.

## Encienda Wi-Fi y conéctese a una Wi-Fi

- 1 Desde la pantalla presione **Configuración > Inalámbrico & redes > Wi-Fi**.
- 2 Arrastre el conector de Wi-Fi a la derecha, encienda la Wi-Fi.
- 3 Su dispositivo busca automáticamente puntos de acceso Wi-Fi.
- 4 Seleccionar un punto de acceso.
- 5 Si seleccionó una red segura, le pedirá que introduzca la clave o contraseña de la red.
- 6 Seleccione **Conectar**.

## VPN

Aprenda como crear redes privadas virtuales (VPN) y a conectarse a ellas

### Configurar un perfil de VPN

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  > **Inalámbrico & redes > Más > VPN**.
- 2 Pulse **+** para ingresar un nombre para el servidor VPN y seleccione un tipo de VPN.

- 3 Cambie las opciones según se requiera.
- 4 Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

#### Indicaciones:

- Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.
- Su dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene problemas para acceder a Internet, debe editar las conexiones. Si no está seguro sobre qué información introducir, pregunte a su administrador de VPN.
- Para usar esta función, debe activar la función de bloqueo de pantalla.

## Conectarse a una VPN

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  > **Inalámbrico & redes > Más > VPN**.
- 2 Seleccione una red privada.
- 3 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y luego seleccione **Conectar**.

## Compartir la red móvil

Aprenda cómo configurar su dispositivo como módem inalámbrico o punto de acceso inalámbrico para computadoras u otros dispositivos, y a compartir la conexión de red móvil de su dispositivo.

### Compartir la red móvil mediante USB

- 1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción de su dispositivo a una computadora.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración > Inalámbrico y red > Más > Punto interactivo de anclaje a red & portátil**.
- 3 Seleccione **Punto de anclaje USB** para activar la característica de punto de anclaje de USB. Su dispositivo comparte su conexión a la red móvil en su computadora.
- 4 Para dejar de compartir la conexión a la red, toque para apagar el anclaje a red por USB.

## Conexiones a la computadora

Aprenda a conectar su teléfono a una computadora con un cable USB en los modos de conexión USB.

- 1 Conecte su teléfono a una computadora con un cable USB.
- 2 Elija conectar como **almacenamiento USB**.
- 3 Su teléfono actúa como un disco externo. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.
- 4 Copie archivos de la computadora a la tarjeta de memoria.
- 5 Cuando haya terminado, desactive **almacenamiento USB**.

# Configuración

## Inalámbrico y redes

Función	Definición
<b>Wi-Fi</b>	Activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet u otros dispositivos de red.
<b>Bluetooth</b>	Activar la función Bluetooth para intercambiar información sobre distancias cortas.
<b>Tarjetas SIM</b>	Configurar la información de la tarjeta SIM doble/ configurar la tarjeta SIM para conexión de datos, llamadas, mensajes.
<b>Uso de datos</b>	Llevar la cuenta de la cantidad de uso de datos, y personalizar la configuración para limitarla.
<b>Modo avión</b>	Activar el Modo avión para deshabilitar todas las funciones inalámbricas en su dispositivo. Solo puede usar funciones que no estén en red.
<b>Aplicaciones SMS por defecto</b>	Selección de aplicaciones SMS por defecto.
<b>Punto interactivo de anclaje a red y portátil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configurar para usar su dispositivo como un módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con una computadora.</li><li>• Configurar para usar su dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.</li><li>• Activar la función de anclaje a red de Bluetooth para compartir su red móvil con computadoras mediante Bluetooth.</li></ul>
<b>VPN</b>	Configurar y gestionar redes privadas virtuales (VPN).
<b>Redes celulares</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configurar para usar conexiones de datos en cualquier red móvil.</li><li>• Configurar para usar conexiones de datos cuando está en roaming.</li></ul>

## Dispositivo

Función	Definición
<b>Pantalla</b>	Cambiar las la configuraciones para controlar la pantalla y la iluminación de fondo en el dispositivo.
<b>Sonido y notificación</b>	Configure el perfil de su teléfono y la información detallada sobre el modo de mostrar avisos y notificaciones.
<b>Almacenamiento</b>	Ver la información de memoria para su dispositivo y tarjeta de memoria. También puede dar formato a la tarjeta de memoria.
<b>Batería</b>	Ver la cantidad de alimentación de batería consumida por su dispositivo.
<b>Aplicaciones</b>	Gestionar las aplicaciones en ejecución, mover aplicaciones a y desde la tarjeta de almacenamiento, e instalar o desinstalar programas.

## Personal

Función	Definición
<b>Posición</b>	Seleccionar las fuentes a usar al determinar su ubicación.
<b>Seguridad</b>	Configurar el bloqueo de pantalla o gestionar el almacenamiento de credenciales.
<b>Idioma e introducción de datos</b>	Configurar el idioma y región del sistema operativo. También puede configurar las opciones del teclado en pantalla.
<b>Resetear</b>	Restablecer su configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

## Cuenta

Agrege sus cuentas de correo, ver “Correo electrónico” en la pág. 13.

## Sistema

Función	Definición
<b>Fecha y hora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configurar la fecha y hora, zona horaria, y formato de fecha y hora.</li><li>• Elija los formatos de hora y fecha que desee.</li></ul>
<b>Programar encendido / apagado</b>	Configure el encendido y apagado programado de su teléfono.
<b>Accesibilidad</b>	Use esta configuración cuando haya descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como un lector de pantalla que provee realimentación hablada. Puede encender y apagar las funciones o servicios de accesibilidad.
<b>Opciones para desarrolladores</b>	Pulse <b>Sobre el teléfono &gt; Construir el número</b> siete veces, para abrir las Opciones para desarrolladores. Activar y cambiar la configuración para el desarrollo de aplicaciones.
<b>Acerca del teléfono</b>	Ver distinta información acerca del teléfono, como la batería, información legal, número de modelo, versión de software, versión de la banda de base y número de compilación. Si la red está disponible, pulse <b>Actualizaciones del sistema</b> para actualizar el sistema a la última versión.

# Seguridad y Precaución

## Precauciones

### Mantenga su teléfono alejado de niños pequeños



Mantenga al teléfono y a todos los accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. Las piezas pequeñas pueden causar ahogo o lesiones graves si se tragan.

### Ondas de radio



Su teléfono transmite/recibe ondas de radio en GSM(B2/B3/B5/B8)/WCDMA(B2/B5)/FDD-LTE (B2/B3/B4/B7/B28).



Compruebe con el fabricante del vehículo que los equipos electrónicos fabricados en su vehículo no se verán afectados por la energía del radio.

### Apague su teléfono...



Apague su teléfono cuando se encuentra en una aeronave. El uso de teléfonos móviles en una aeronave puede ser peligroso para la operación de la aeronave, interrumpir la red de telefonía móvil y ser ilícito.



En hospitales, clínicas, otros centros de atención médica y en cualquier otro lugar donde usted se pueda encontrar muy cerca de equipos médicos.



En zonas con una atmósfera potencialmente explosiva (por ej. gasolineras y también en zonas donde el aire contiene partículas de polvo, como los polvos metálicos). En un vehículo que transporta productos inflamables o en un vehículo accionado por gas de petróleo licuado (LPG). En canteras o en otras áreas donde estén en curso operaciones de voladuras.

### Su teléfono móvil y su automóvil



Evite usar su teléfono mientras conduce y obedezca todas las regulaciones que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Utilice accesorios manos libres para incrementar su seguridad cuando sea posible. Asegúrese de que su teléfono y equipo de automóvil no bloqueen ninguna bolsa de aire ni otros dispositivos de seguridad instalados en su automóvil.

### Maneje su teléfono con cuidado y sensatez



Para la operación óptima y satisfactoria del teléfono recomendamos usarlo en la posición de operación normal.

- No exponga su teléfono a temperaturas extremas.
- No sumerja el teléfono en ningún líquido. Si su teléfono se humedece, apáguelo, retire la batería y déjelo secar durante 24 horas antes de usarlo nuevamente.
- Para limpiar su teléfono, frótelos con un paño suave.
- En clima caluroso o después de una exposición prolongada al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o un parabrisas), podría incrementarse la temperatura de la carcasa de su teléfono. Sea muy cuidadoso en este caso al recoger su teléfono y también evite usarlo en temperaturas ambiente de más de 40°C.

### Proteja las baterías contra daños



Solo debe usar accesorios Philips auténticos, dado que el uso de cualquier otro accesorio puede dañar su teléfono, puede ser peligroso y anulará e invalidará todas las garantías de su teléfono Philips. El uso de un tipo no especificado de batería también puede producir una explosión.

Asegúrese de que las piezas dañadas sean reemplazadas de inmediato por un técnico calificado y que sean reemplazadas con piezas auténtica de Philips.

- Su teléfono es accionado por una batería recargable.
- Utilice solo el cargador especificado.
- No lo incinere.
- No deforme ni abra la batería.
- No permita que objetos metálicos (como llaves en su bolsillo) pongan en cortocircuito los contactos de la batería.
- Evite la exposición a calor excesivo (60°C o 140°F), humedad o entornos cáusticos.

### Cuidado ambiental

 Recuerde observar los reglamentos locales respecto del desecho de los materiales de embalaje, baterías agotadas y teléfonos viejos y promueva su reciclado. Philips ha marcado la batería y el embalaje con símbolos estándar diseñados para promover el reciclado y el desecho apropiado de sus residuos eventuales.

: El material de embalaje rotulado es reciclable.

: Se ha hecho una contribución financiera al sistema nacional asociado de recuperación y reciclado de material de embalaje.

: El material plástico es reciclable (también identifica el tipo de plástico).

### Protección auditiva



Al escuchar música, ajuste el volumen a un nivel moderado.

La exposición continuada a un volumen alto puede perjudicar su audición.

### Marcado WEEE en el DFU: "Información para el Consumidor"

#### Eliminación de su producto viejo

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y reutilizar.

 Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se adhiere a un producto, esto significa que el producto está cubierto por la Directriz Europea 2002/96/EC. Infórmese acerca del sistema local de recolección separada para productos eléctricos y electrónicos.

Actúe de acuerdo con sus normas locales y no deseche sus viejos productos con la basura normal de su casa. Si desecha correctamente su viejo producto esto ayudará a evitar consecuencias negativas potenciales para el entorno y la salud humana.

Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujeto a leyes y reglamentos de exportación de los EE. UU. y otros países. Se prohíbe un uso contrario al legalmente estipulado.

## Indicaciones

### Marcapasos

Si tiene un marcapasos:

- Siempre mantenga el teléfono a más de 15 cm de su marcapasos cuando el teléfono está encendido a fin de evitar posibles interferencias.
- No lleve el teléfono en un bolsillo a la altura del pecho.
- Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar la interferencia potencial.
- Apague su teléfono si sospecha que hay interferencia.

### Audífonos

Si es usuario de un audífono, consulte a su médico y al fabricante del audífono para saber si su dispositivo en particular es susceptible a la interferencias de su teléfono celular.

### Cómo prolongar la vida útil de la batería de su teléfono

Para hacer que su teléfono móvil funcione correctamente, es importante tener suficiente alimentación de la batería. Con el propósito de ahorrar alimentación, haga lo siguiente, si corresponde:

- Apague la función Bluetooth de su teléfono.
- Configure el nivel y duración de la luz de fondo de su teléfono en un valor bajo.
- Encienda el bloqueo automático del teclado, apague el sonido de las teclas, la vibración al tocar o las alertas con vibración.
- Establezca la conexión GPRS cuando sea necesaria. De lo contrario, su teléfono se mantendrá buscando la conexión GPRS y consumirá su batería.
- Apague su teléfono si no hay cobertura. De lo contrario, el teléfono se mantendrá buscando la red, y consumirá su batería.

## Localización de fallas

### El teléfono no se apaga

Retire/vuelva a instalar la batería. Luego cargue el teléfono hasta que el icono de batería deje de desplazarse. Desenchufe el cargador y trate de encender el móvil.

### La pantalla muestra BLOQUEADO cuando usted enciende el teléfono

Alguien intentó utilizar su teléfono, pero no se sabía el código PIN ni el código para desbloquear (PUK). Comuníquese con su proveedor de servicios.

### La pantalla muestra Fallo de IMSI

El problema está relacionado con su abono. Comuníquese con su operador.

### Su teléfono no vuelve a la pantalla inactiva

Pulse prolongadamente la tecla de cortar o apague el teléfono, compruebe que la tarjeta SIM y la batería estén instaladas correctamente y encienda el teléfono nuevamente.

### No se muestra el símbolo de red

Se perdió la conexión con la red. O está en una sombra de radio (en un túnel o entre edificios altos), o está fuera de la zona de cobertura de la red. Pruebe desde otro lugar, pruebe volver a conectarse con la red (especialmente cuando está en el extranjero), compruebe que la antena esté en su lugar si su móvil tiene una antena externa, o comuníquese con su operador de red para ayuda/información.

### La pantalla no responde (o la pantalla responde lentamente) a las pulsaciones de las teclas.

La pantalla responde más lentamente con temperaturas muy bajas. Esto es normal y no afecta la operación del teléfono. Lleve el teléfono a un lugar más caliente y pruebe nuevamente. En otros casos, comuníquese con el proveedor de su teléfono.

### Su batería parece recalentar

Podría estar usando un cargador no diseñado para su teléfono. Asegúrese de usar siempre el accesorio Philips auténtico enviado con su teléfono.

### Su teléfono no muestra los números de teléfono de las llamadas entrantes

Esta función depende de la red y el abono. Si la red no envía el número de quien llama, el teléfono mostrará en su lugar Llamada 1 o Retenido. Comuníquese con su operador para información detallada sobre este tema.

### No puede enviar mensajes

Algunas redes no permiten intercambios de mensajes con otras redes. Primero compruebe si ha introducido el número de su centro de SMS, o comuníquese con su operador para información detallada sobre este tema.

### No puede recibir y/o almacenar imágenes JPEG

Una imagen puede no ser aceptada por su teléfono móvil si es muy grande, si su nombre es muy largo, o si no tiene el formato de archivo correcto.

### Cree haber perdido algunas llamadas

Compruebe sus opciones de desvío de llamadas.

**Al cargar, el icono de batería no muestra ninguna barra y el contorno está destellando**  
Solo cargue la batería en un entorno donde la temperatura no baje de 0°C (32°F) ni suba a más de 50°C (113°F).

En otros casos, comuníquese con el proveedor de su teléfono.

### **La pantalla muestra Fallo de SIM**

Compruebe que la tarjeta SIM haya sido insertada correctamente. Si el problema persiste, su tarjeta SIM puede estar dañada. Comuníquese con su operador.

### **Al intentar usar una función en el menú, la pantalla muestra NO PERMITIDO**

Algunas funciones dependen de la red. Por lo tanto, solo están disponibles si la red o su abono las aceptan. Comuníquese con su operador para información detallada sobre este tema.

### **La pantalla muestra INSERTE SU TARJETA SIM**

Compruebe que la tarjeta SIM haya sido insertada correctamente. Si el problema persiste, su tarjeta SIM puede estar dañada. Comuníquese con su operador.

### **La autonomía de su teléfono parece inferior que la indicada en la guía del usuario**

La autonomía está vinculada con su configuración (por ej., volumen del timbre, duración de la iluminación de fondo) y las funciones que usa. Para aumentar la autonomía, y siempre que sea posible, debe desactivar las funciones que no usa.

### **Su teléfono no funciona bien en el automóvil**

Un automóvil contiene muchas piezas metálicas que absorben las ondas electromagnéticas lo que puede afectar el rendimiento del teléfono. Disponemos de un kit para automóviles con una antena externa que permite hacer y recibir llamadas telefónicas sin sostener el equipo.

### **Nota:**

- Compruebe con las autoridades locales si está o no permitido usar el teléfono mientras maneja.

### **Su teléfono no carga**

Si la batería está completamente descargada, podría tomar varios minutos de precarga (hasta 5 minutos en algunos casos) antes de que el icono de carga se muestre en la pantalla.

### **La imagen capturada con la cámara del teléfono no es clara**

Asegúrese de que la lente de la cámara esté limpia en ambos lados.

## **Garantía limitada**

### **1. ¿Qué cubre esta garantía?**

El fabricante garantiza al comprador minorista original ("el Consumidor" o "Usted") que este celular Philips y todos los accesorios originales provistos por el fabricante en el paquete de venta ("Producto") están libres de defectos en los materiales, diseño y construcción con un uso normal de acuerdo con las instrucciones de operación y en virtud de los siguientes términos y condiciones. Esta garantía limitada se limita solo al Consumidor para productos comprados y fabricados en el país original de compra. La garantía limitada solo es válida en el país previsto por el fabricante para vender el producto.

### **2. ¿Cuánto dura el período de garantía previsto?**

El período de garantía limitada para el Producto se extiende durante UN (1) AÑO desde la fecha de compra del Producto, documentada con una prueba de compra válida. La garantía limitada para la batería recargable Philips original se extiende durante seis (6) meses desde la fecha de compra.

### **3. ¿Qué hará el Fabricante si el Producto no está libre de defectos en materiales y construcción durante el período de garantía limitada?**

Durante el período de garantía limitada, el fabricante o el servicio técnico autorizado decidirá la reparación o el reemplazo sin cargo de repuestos o mano de obra del equipo con defectos de materiales con repuestos o Producto nuevos o restaurados y devolverá al Consumidor el Producto reparado o reemplazado en funcionamiento. El fabricante conservará las partes, módulos o equipos fallados.

El Producto reparado o reemplazado estará cubierto por esta garantía limitada por el remanente del periodo original de garantía limitada de noventa (90) días desde la fecha de la reparación o del reemplazo, el que sea más prolongado. La reparación o el reemplazo del Producto, según la decisión del fabricante es la única compensación.

#### 4. ¿Qué es lo que no está cubierto por esta Garantía Limitada?

Esta garantía limitada no cubre:

- a) Un Producto que ha sido sometido a un uso incorrecto, accidente, daños físicos en el transporte u otros, instalación incorrecta, manejo anormal de la operación, negligencia, inundación, incendio, intrusión de agua u otro líquido; o
- b) Un Producto que ha sido dañado debido a una reparación, alteración o modificación por una persona no autorizada por el Fabricante; o
- c) Un producto que tiene problemas de recepción u operación causados por condiciones de la señal, confiabilidad de la red o los sistemas de cables y antena; o
- d) Un Producto con defectos o problemas causados por el uso de productos o accesorios que no son originales de Philips; o
- e) Un Producto cuyos adhesivos de garantía/calidad, de número de serie de producto o de número de serie electrónico han sido eliminados, alterados o se han vuelto ilegibles; o
- f) Un producto comprado, utilizado, reparado o transportado para ser reparado desde fuera del país original de compra o que ha sido utilizado para propósitos comerciales o institucionales (incluyendo pero no limitado a los Productos fabricados en alquiler); o
- g) Un Producto devuelto sin prueba válida de compra o cuya prueba de compra ha sido alterada o es ilegible.
- h) Desgaste natural o fuerza mayor.

#### 5. ¿Cómo obtener el servicio de garantía?

- a) Envíe el Producto a un centro autorizado de reparación al fabricante. Contáctese con el fabricante local quien podrá indicarle el centro de reparación autorizado más cercano.
- b) La tarjeta SIM debe retirarse del Producto antes de enviarlo al fabricante. El Fabricante no se hace responsable por el daño o la pérdida de la tarjeta SIM ni de los datos allí contenidos.
- c) Si la falla del Producto no está cubierta por esta garantía limitada, si esta garantía limitada no es aplicable, ni válida o es inválida debido a los términos y condiciones aquí establecidos, el Consumidor deberá hacerse cargo del costo de la reparación o del reemplazo del Producto y de los demás costos relacionados incurridos en la reparación o reemplazo del Producto.
- d) IMPORTANTE - usted debe devolver el Producto junto con una prueba de compra válida que debe identificar claramente el punto de compra, la fecha de compra, el modelo del Producto y el número de serie.

#### 6. Otra limitación: Esta garantía es el Acuerdo Completo

EXCEPTO POR LAS GARANTIAS ANTES ESTABLECIDAS Y POR LAS IMPLICADAS POR LEY Y QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS O MODIFICADAS POR UN ACUERDO, EL FABRICANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA (YA SEA POR ESTATUTO, BAJO LA LEY O DE OTRA INDOLE) Y ESPECIALMENTE NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN DE CALIDAD SATISFACTORIA NI DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL FABRICANTE POR DAÑOS RELACIONADOS O QUE SURJAN DE LA COMPRA O DEL USO DEL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO O DE LA CAUSA DE TAL DAÑO O DE LA FORMA O CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA EXIGIDA (POR EJ. EN EL CONTRATO), NO DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO ORIGINAL PAGADO POR EL PRODUCTO.

NO OBSTANTE, EL FABRICANTE EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LA PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO,

INCONVENIENTES, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, COSTO DE SUSTITUCIÓN DE BIENES O SERVICIOS, INVERSIONES, DAÑOS A LA PLUSVALÍA O LA REPUTACIÓN, O PÉRDIDA DE DATOS Y DEMANDAS DE TERCERAS PARTES) COMO RESULTADO DE LA COMPRA O USO DEL PRODUCTO, EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE PERMITIDA POR LA LEY YA SEA QUE EL FABRICANTE HAYA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. TALES LIMITACIONES APLICARÁN AUNQUE FALLE EL PROPÓSITO ESENCIAL DEL CUALQUIER COMPENSACIÓN LIMITADA.

Esta garantía limitada representa el acuerdo completo y exclusivo entre el Consumidor y el Fabricante con respecto a este Producto celular y reemplaza a todos los acuerdos previos entre las partes, orales o por escrito, y a todas las demás comunicaciones entre las partes relacionadas con el tema de esta garantía limitada. Ningún transportista, minorista, agente, representante, empleado de estos ni empleado del fabricante está autorizado para realizar modificaciones a esta garantía limitada y el comprador no deberá confiar en tal representación.

Esta garantía limitada no afecta los derechos estatutarios del Consumidor bajo las leyes nacionales aplicables vigentes.

## Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a la condición de que este dispositivo no cause interferencia perjudicial.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas que indican que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar o re ubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un toma o circuito diferente de donde está conectado el receptor.
- Consultar con el vendedor o con un técnico experimentado en radio/televisión para solicitar ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. La operación depende de dos condiciones:

- Que el dispositivo no cause interferencia perjudicial
- Este dispositivo debe aceptar todo tipo de interferencia recibida, incluyendo la interferencia que causa una operación indeseada.

## Información de salud y seguridad

### Energía de Radio Frecuencia (RF)

Este teléfono móvil satisface las recomendaciones internacionales para exposición a las ondas de radio.

Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) definidos por las normas de la Comisión Federal de las Comunicaciones de los Estados Unidos:

Las normas de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos usan una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica (SAR). El límite de SAR establecido por la FCC es 1,6W/kg. Se han efectuado pruebas para SAR usando las posiciones de operación aceptadas por la FCC con el teléfono móvil transmitiendo con su más alto nivel de potencia certificado. Aunque la SAR se determina con el más alto nivel de potencia certificado, los niveles de SAR reales del teléfono móvil mientras funciona. Esto es porque el teléfono está diseñado para operar con varios niveles de potencia de manera de usar solo la potencia requerida para llegar a la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base, menor será la potencia de salida.

El valor más alto de SAR para este modelo de teléfono informado a la FCC cuando se lo probó para usar en la oreja es **1.046 W/kg** y cuando se lo uso sobre el cuerpo, según se describe en esta guía de usuario **1.487 W/kg** (las mediciones en el cuerpo varían según los modelos de teléfonos, dependiendo de las mejoras disponibles y de los requisitos de la FCC).

Si bien puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y con varias posiciones, todos ellos satisfacen las normas gubernamentales.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados de acuerdo con las pautas de exposición de RF de la FCC. La información de SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede hallarse bajo la sección de otorgamiento de display de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en

Identificación de la FCC: **VQRCTV787**

Para la operación de uso en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición de RF de la FCC para uso como accesorio que no contiene metal y con la posición del auricular a un mínimo de 1 cm del cuerpo. El uso de otras mejoras podría no permitir el cumplimiento de las pautas de exposición de RF de la FCC. Si no utiliza un accesorio en el cuerpo y no sostiene el celular en el oído, coloque el auricular a un mínimo de 1 cm del cuerpo cuando el teléfono está encendido.

**Fabricado por Telecomunicaciones Fuegoínas S.A.  
Tierra del Fuego, República Argentina  
Validez de la garantía: República Argentina.  
Servicio técnico: Galander S.A.  
Tel: 0800-888-7532**