Ваш КПК

Компанія Philips постійно прагне поліпшувати свої вироби. Через оновлення програмного забезпечення цей посібник користувача може дещо не відповідати вашому виробу. Тому компанія Philips зберігає за собою право вносити зміни в цей посібник користувача або анулювати його в будь-який час без попереднього повідомлення. Завжди приймайте ваш виріб за стандарт.

Увімкнення та вимкнення КПК

1 Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути КПК.
2 Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення та оберіть **Вимкнути**.

Увага:

- Якщо ви вмикаєте КПК вперше, виконайте інструкції на екрані, щоб налаштувати ваш пристрій.

Блокування/розблокування сенсорного екрана

Щоб запобігти випадковому спрацюванню пристрою, слід заблокувати сенсорний екран та клавіатуру.

1 Щоб заблокувати, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
2 Щоб розблокувати, натисніть значок та проведіть пальцем вниз.

Кнопки

Інформація про основні кнопки.

Кнопка	*Назва*	*Функція*
	Кнопка увімкнення/вимкнення	- Натисніть та утримуйте для увімкнення або вимкнення пристрою. - Натисніть для увімкнення або вимкнення екрана. - Утримуйте для доступу до параметрів КПК: перезавантажити пристрій, обрати режим «Без звуку» або «Режим польоту» (автономний режим).

	Кнопка «Головний екран»	- Натисніть для повернення до початкового екрана. - Натисніть та утримуйте для відкриття вікна введення пошукового запиту.
	Кнопка «Меню»	- Відкрити список параметрів, доступних для поточного екрана. - На головному екрані відкрити налаштування «Шпалери», «Віджети» та «Налаштування».

	Кнопка «Назад»	- Повернення до попереднього екрана або вихід. - Сховати екранну клавіатуру, коли вона відкрита.
	Бокова кнопка регулювання гучності	- Натисніть для регулювання гучності мелодії виклику або голосу співрозмовника. - Під час отримання вхідного виклику за допомогою цієї кнопки можна вимкнути мелодію дзвінка.

Використання сенсорного екрана

Інформація про основні дії для роботи з сенсорним екраном.

Функція	Дія
Дотик	Натисніть один раз, щоб відкрити меню, параметр або запустити програму.
Дотик та утримування	Натисніть необхідний елемент та утримуйте його не менш 2 секунд.
Перетягування	Натисніть елемент та перетягніть його на нове місце.
Подвійний дотик	Двічі коротко натисніть елемент.
Гортання	Різка прокрутка вгору, вниз, ліворуч або праворуч для пересування списками або екранами.
Щипок	Розмістіть два пальці подалі один від одного, а потім зведіть їх разом. В окремих програмах, як наприклад, браузерах при зведенні або розведенні двох пальців на екрані (наприклад, великого та вказівного) можна збільшувати та зменшувати зображення або веб-сторінки, що переглядаються.

Налаштування головного екрана

Ви можете налаштувати головний екран за своїм вподобанням.

Функція	Дія
Пересування елементів	Натисніть та утримуйте елемент, потім перетягніть його в інше місце.
Вибір шпалер	На головному екрані натисніть ▭ > **Шпалери** та оберіть потрібне зображення зі списку варіантів.

Головний екран

На головному екрані ви можете переглядати стан пристрою та відкривати програми.

Головний екран має декілька сторінок. Проводьте пальцем горизонтально ліворуч або праворуч для перегляду сторінок головного екрану. Головний екран КПК розділено на такі області:



Панель сповіщень

При надходженні нового сповіщення відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути отримані сповіщення або нову інформацію.

- Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть та утримуйте рядок стану, а потім проведіть пальцем вниз. Якщо надійшло декілька сповіщень, прокрутіть список вниз, щоб переглянути всі сповіщення.
- Щоб приховати панель, перетягніть нижню частину панелі угору.

На панелі сповіщень можна також переглядати поточний стан КПК та обирати опції

- Відкрийте панель сповіщень та натисніть , щоб відкрити панель стану КПК.
- Або покладіть два пальці на рядок стану, потім проведіть їх донизу.



Значки та символи

Інформація про значки та символи на екрані.

Значки	*Функція*
	КПК не буде дзвонити при отриманні виклику.
	КПК буде вібрувати при отриманні виклику.
	Режим польоту активовано.

	Смужки показують рівень заряду акумулятора.
	Нормальне заряджання.
	Бездротову мережу активовано.
	КПК підключений до мережі GSM. Чим більше показано смужок, тим кращим є прийом сигналу.
	КПК підключений до мережі.
	Завантаження даних.
	Передача даних.
	Триває голосовий виклик.
	Пропущено виклик.
	Пристрій з'єднаний з ПК.
	Налагодження USB дозволено.
	Bluetooth активовано.
	Отримано нове повідомлення.
	До пристрою підключена гарнітура.
	Будильник активовано.
	FM радіо працює у фоновому режимі.
	Музика відтворюється у фоновому режимі.
	У роботі пристрою виникла помилка, вимагається увага користувача.

Зміст

Початок роботи 8
Збирання та заряджання 8
Встановлення картки MicroSD (картки пам'яті) .. 10
Налаштування КПК 11
Основні функції 14
Виклики 14
Повідомлення 15
Електронна пошта 16
Керування контактами 17
Мультимедіа 19
Музика 19
Камера 20
Диктофон 23
FM-радіо 24
Google Play 24
Програми-органайзери 26
Керування календарем 26
Годинник 26
Керування файлами 26
Пошук 27
Калькулятор 27
Підключення 28
Bluetooth 28
Wi-Fi 29
VPN 29
Надання доступу до мобільної мережі 30
Підключення до ПК 31
Налаштування 32
Бездротовий зв'язок і мережі 32
Пристрій 33
Особисте 33
Облікові записи 34
Система 34
Техніка безпеки 35
Запобіжні заходи 35
Поради: 36
Усунення несправностей 37
Заява про товарні знаки 38
Інформація про питомий коефіцієнт поглинання 38
Сертифікат відповідності 39

Початок роботи

Вітаємо вас з придбанням та ласкаво просимо приєднатися до клубу Philips!

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на сайті:

www.philips.com/mobilephones

Додаткову інформацію про ваш виріб можна отримати на сайті:

www.philips.com/support

Увага:

- Перед використанням пристрою прочитайте інструкції з безпеки в розділі «Техніка безпеки».

Збирання та заряджання

Інформація про встановлення SIM-картки та заряджання акумулятора перед першим використанням.

Встановлення SIM-картки

Дотримуйтесь наведених далі кроків, щоб вставити SIM-картку. Перш ніж знімати задню кришку, обов'язково вимкніть КПК.

1 Зніміть задню кришку.



2 Витягніть акумулятор.



3 Вставте SIM-картки.



4 Встановіть акумулятор.



Увага:

- Обидві картки SIM1/SIM2 підтримують роботу в мережах 3G та 2G. Залежно від налаштувань вашого КПК за замовчанням відбудеться підключення КПК до мережі 3G через картку SIM1. Щоб встановити власні налаштування, перейдіть до меню **Налаштування** > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Більше** > **Мобільні мережі** > **Послуги 3G**.

5 Встановіть задню кришку на місце.



Заряджання акумулятора

Новий КПК є частково зарядженим. Індикатор заряду акумулятора в правому верхньому куті екрана показує рівень заряду.



Поради:

- Ви можете користуватися КПК під час його заряджання.
- Якщо зарядний пристрій залишається підключеним до КПК при повністю зарядженому акумуляторі, це не призводить до пошкодження акумулятора. Щоб вимкнути зарядний пристрій, необхідно від'єднати його від розетки, тому рекомендується використовувати легкодоступну електричну розетку.
- Якщо повністю заряджений КПК не використовується, згодом він втрачатиме свій заряд.
- Якщо КПК використовується вперше, або КПК не використовувався протягом тривалого часу, повторне заряджання може тривати довше.

Встановлення картки MicroSD (картки пам'яті)

Встановлення картки пам'яті

Пам'ять КПК можна розширити за допомогою картки MicroSD, що дозволить зберігати більше мультимедійних файлів.

1. Зніміть задню кришку.
2. Вирівняйте картку MicroSD відносно роз'єма. Вставте її.



Виймання картки пам'яті

Переконайтеся, що в даний момент картка пам'яті не використовується. Перед тим як вийняти картку пам'яті, відключіть її для безпечного виймання.

1. На екрані в режимі очікування, оберіть ▭ > **Налаштування** > **Пам'ять** > **Відключити картку SD**.
2. Злегка натисніть на картку пам'яті так, щоб вона вивільнилася з роз'єма.
3. Витягніть картку пам'яті.

Увага:

- Не виймайте картку пам'яті в процесі передачі або прийому даних, щоб запобігти пошкодженню файлів, які зберігаються на картці.

Форматування картки пам'яті

Форматування картки пам'яті на ПК може призвести до подальшої несумісності з КПК. Форматуйте картку пам'яті тільки на КПК.

На екрані в режимі очікування, оберіть ▭ > **Налаштування** > **Пам'ять** > **Очистити картку SD**.

Увага:

- Перед форматуванням картки пам'яті, обов'язково створіть резервні копії важливих даних, що зберігаються в КПК. Гарантійні зобов'язання виробника не розповсюджуються на втрату даних, що сталася з вини користувача.

Налаштування КПК

Дата та час

На екрані в режимі очікування, оберіть ▭ > **Налаштування** > **Дата та час** щоб вибрати формат дати та часу.

- **Автоматичні дата й час**: оберіть, щоб отримувати дані про час та дату з мережі та автоматично синхронізувати дату та час на КПК.
- **Автоматичний часовий пояс**: оберіть, щоб отримувати дані про часовий пояс з мережі, при зміні часових поясів.
- **Встановити дату**: встановлення дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Часовий пояс**: вибір часового поясу.

- **Формат часу**: виберіть, у якому форматі буде відображатися час: 24- чи 12-годинному.
- **Виберіть формат дати**: виберіть формат дати.

Поради:

- Якщо акумулятор протягом певного часу залишається розрядженим, налаштування дати та часу втрачаються.

Блокування екрана

Ви можете заблокувати КПК, увімкнувши функцію блокування екрана.

На екрані в режимі очікування натисніть > **Налаштування** > **Безпека** > **Блокування екрана**.

- **Немає**: вимкнути блокування екрана.
- **Провести пальцем**: щоб розблокувати екран, необхідно буде виконати цю дію.
- **Ключ**: щоб розблокувати екран, необхідно створити на екрані певний малюнок.
- **PIN**: щоб розблокувати екран, необхідно ввести PIN-код.
- **Пароль**: створіть власний пароль, щоб розблокувати екран.

Блокування SIM-картки

Доступ до КПК можна заблокувати за допомогою PIN-коду, який надається з SIM-карткою.

1. На екрані в режимі очікування натисніть > **Налаштування** > **Безпека** > **Блокування SIM-картки** > **Заблокувати SIM-картку**.
2. Виберіть SIM-картку, введіть PIN-код та оберіть **OK**.

Увага:

- Якщо декілька разів підряд буде вводитися неправильний PIN-код, то SIM-картка заблокується. Щоб розблокувати SIM-картку, необхідно ввести код розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо ввести неправильний PUK, SIM-картка буде остаточно заблокована, і для розблокування її слід віднести до постачальника послуг.

Доступ до програм

- Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб перейти на інший екран, та оберіть програму.
- Натисніть , щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть , щоб повернутися на головний екран.
- Швидкий доступ до останніх відкритих програм: натисніть та утримуйте кнопку "Меню", щоб переглянути програми, з якими ви нещодавно працювали.

Поради:

- Ваш КПК оснащено датчиком визначення положення, який визначає орієнтацію КПК у просторі. При повороті КПК в окремих режимах орієнтація екрана автоматично змінюється на альбомну. Щоб задати зміну орієнтації екрана при повороті КПК, перейдіть у **Налаштування** > **Екран** > **Автоматичний поворот екрана**.

Керування програмами

Інформація про те, як переглядати робочі програми та виконувати інші дії.

- На екрані в режимі очікування натисніть > **Налаштування** > **Програми**.
- Натисніть **Активні**, щоб переглянути усі відкриті програми, торкніться певної програми, щоб перейти до неї, та натисніть **Зупинити**, якщо бажаєте вимкнути програму.
- Натисніть **Завантажені програми**, щоб переглянути список завантажених програм, торкніться певної програми, щоб перейти до неї та переглянути дані про цю програму, або натисніть **Видалити**, якщо бажаєте видалити її.
- Натисніть **Картка SD**, щоб переглянути програми, завантажені на картку SD, також ви можете перенести ці програми на КПК.

Основні функції

Виклики

Інформація про те, як здійснювати та відповідати на виклик, користуватися додатковими можливостями, доступними під час виклику, налаштовувати та користуватися всіма функціями КПК, пов'язаними з викликами.

Здійснення виклику

1 На головному екрані натисніть .
2 Введіть номер або виберіть його із відфільтрованого списку номерів, що відповідають введеним цифрам.
3 Здійсніть голосовий або відеовиклик.
4 Натисніть , щоб завершити виклик.

Поради:

- За допомогою функції «розумного» набору номеру можливо дуже просто та швидко здійснювати виклики. Просто введіть номер телефону або декілька перших літер імені людини, якій хочете зателефонувати. Функція «розумного» набору автоматично відшукає та відфільтрує контакти та номери телефонів із журналу викликів.

Увага:

- Щоб здійснити міжнародний виклик, натисніть та утримуйте «0» для введення символу «+» - префікса міжнародного виклику.
- У багатьох країнах запис виклику без дозволу є порушенням закону. Завжди запитуйте у свого співрозмовника дозвіл на запис розмови.

Приймання/відхилення виклику

1 Під час отримання вхідного виклику натисніть та утримуйте , а потім проведіть пальцем праворуч , щоб відповісти на виклик, або ліворуч , щоб відхилити виклик. (Налаштуйте гучність за допомогою кнопки регулювання гучності).
2 Натисніть , щоб увімкнути гучномовець.
3 Натисніть для завершення виклику.

Здійснення конференц-виклику

Якщо це дозволено мережею, ви можете здійснити два або більше викликів одночасно або конференц-виклик.

1 Під час виклику натисніть , щоб ввести номер телефону, а потім натисніть , щоб зателефонувати на цей номер. Буде здійснено виклик другого номера.
2 Протягом здійснення другого виклику перший виклик буде переведено до режиму утримання.
3 Для завершення виклику натисніть .

Здійснення екстреного виклику

Навіть якщо у КПК немає SIM-картки, ви все одно можете здійснити екстрений виклик.

У Європі стандартним номером екстреної служби є 112; у Великій Британії це номер 999.

Поради:

- Якщо ви активували та забули пароль або схему блокування КПК, ви все одно можете здійснювати екстрені виклики, натиснувши значок «Екстрений виклик» на екрані.

Повідомлення

Використовуйте КПК для надсилання текстових та мультимедійних повідомлень.

Надсилання повідомлення

1 На головному екрані натисніть .
2 Натисніть «Нове повідомлення» .
3 Введіть номер або натисніть , щоб вибрати номер зі списку контактів.
4 Перейдіть у текстове поле та введіть текст вашого повідомлення.
5 Натисніть > **Додати тему**, щоб написати тему повідомлення.
6 Натисніть , щоб прикріпити файл (зображення, відеозаписи, аудіо файли чи слайд-шоу).
7 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.

Увага:

- Надсилання у MMS зображень та аудіо файлів, захищених авторськими правами, неможливе.

Електронна пошта

Налаштування облікового запису електронної пошти

1 Натисніть > **Налаштування** > **Облікові записи** > **Додати обліковий запис**, потім виконайте інструкції на екрані, щоб додати обліковий запис.
2 Або у списку програм натисніть / , щоб вибрати налаштування облікового запису Google чи іншої електронної пошти.
3 Можна додати декілька облікових записів Gmail чи іншої електронної пошти.

Перегляд електронної скриньки

1 Відобразити чернетки, надіслані повідомлення та інші папки: натисніть значок електронної скриньки у рядку вгорі, потім натисніть будь-яку мітку (наприклад, Надіслані, Чернетки або іншу самостійно створену мітку), щоб переглянути повідомлення та розмови, які вона містить.
2 Перейти до іншого облікового запису: натисніть значок електронної скриньки у рядку вгорі, потім натисніть обліковий запис, до якого бажаєте перейти.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1 Натисніть у рядку вгорі, щоб створити повідомлення.
2 Введіть електронну адресу одержувача у полі **Кому**. Якщо повідомлення надсилається декільком одержувачам, розділяйте електронні адреси комою.
3 Оберіть поле для теми, щоб ввести тему повідомлення, та текстове поле, щоб ввести текст повідомлення.
4 Натисніть > **Вкласти файл/Дод.копію/ Прих.копію** або інші кнопки, щоб виконати потрібну дію.
5 Натисніть , щоб надіслати електронний лист.

Відповідь на електронний лист

1 В електронній скриньці натисніть на повідомлення або розмову.
2 Натисніть , щоб відповісти відправнику листа, натисніть та оберіть необхідну дію – «Відповісти всім» або «Переслати».

Увага:

- Якщо необхідно відповісти відправнику або відповісти всім, введіть текст відповіді.
- Якщо необхідно переслати повідомлення, вкажіть одержувачів.

Керування контактами

Інформація про користування телефонною книгою.

Додавання нового контакту

1 Натисніть , щоб увійти в меню **Контакти**.
2 Натисніть та виберіть розташування у пам'яті.
3 Додайте номер телефону та інформацію про контакт, якщо потрібно.
4 Натисніть **Готово**, щоб завершити збереження.

Поради:

- Ви можете створювати контакти з екрана набору номера, вибравши **Додати контакт**.
- До контактів зі списку контактів ви можете додавати детальну інформацію, наприклад домашній номер телефону, робочий номер телефону, зображення контактів та мелодії.

Пошук контакту

1 На головному екрані натисніть , щоб відкрити меню **Контакти**.
2 Прокручуйте список контактів угору або вниз.
3 Натисніть та введіть перші літери імені в рядку пошуку. (Наприклад, для пошуку John Henry уведіть JH)
4 Виберіть контакт зі списку наданих варіантів.

Швидкий набір номера

1 На головному екрані натисніть > > **Налаштування швидкого набору**.
2 Виберіть цифру швидкого набору для збереження контакту та додайте контакт.
3 Щоб здійснити виклик швидким набором, натисніть та утримуйте цифру швидкого набору на екрані набору номера.

Створення вашої візитки

1 На головному екрані натисніть > .
2 Оберіть **Налаштувати мій профіль** у верхній частині списку контактів.
3 Введіть особисті дані.
4 Натисніть **Готово**.

Візитку можна надсилати іншим абонентам, для чого натисніть та оберіть **Надіслати**.

Створення групи контактів

Створення групи контактів дозволяє керувати декількома контактами одночасно та надсилати повідомлення для всієї групи.

1 На головному екрані натисніть > .
2 Натисніть та оберіть розташування у пам'яті.
3 Введіть ім'я та здійсніть налаштування групи.
4 Додайте контакти у групу.
5 Натисніть **Готово**.

Імпортування/експортування контактів

Ви маєте можливість імпортувати файли контактів з картки пам'яті на пристрій, а також експортувати контакти з пристрою на картку пам'яті.

1 У списку програм натисніть .
2 Натисніть > **Імпортувати/експортувати.**
3 Оберіть розташування у пам'яті.
4 Оберіть контакти, які слід копіювати.
5 Натисніть **OK** для підтвердження.

Мультимедіа

Музика

Прослуховуйте улюблену музику, використовуючи музичний програвач.

Відтворення музики

1 Натисніть , щоб відкрити екран відтворення музики.
2 Оберіть категорію музики.
3 Користуйтесь наступними кнопками для керування відтворенням.

Функція	Назва
	Почати або відновити відтворення.
	Призупинити відтворення.
	Обрати попередній запис.
	Обрати наступний запис.
 	Обрати режим відтворення: • Повторювати один (повторювати відтворення поточного файлу) • Повторювати всі (повторювати відтворення всіх файлів у папці)
	Активувати режим випадкового вибору, відтворювати поточні файли у випадковій послідовності.
	Оберіть, щоб відкрити список відтворення.
	Повернутись до головного екрану.

Налаштування музики

Натисніть ⋮, щоб відкрити налаштування:

- **Бібліотека**: повернутись до категорій музики.
- **Випадкове відтворення**: відтворити всі файли в папці у випадковій послідовності.
- **Додати до списку відтворення**: додати нову музику до свого списку відтворення.

- **Видалити**: видалити музику зі списку відтворення.
- **Еквалайзер**: встановити еквалайзер.
- **Встановити як мелодію виклику**: встановити як мелодію виклику.
- **Вийти**: завершити відтворення музики.

Увага:

- Під час прослуховування музики встановлюйте помірний рівень гучності. Часте прослуховування музики з високим рівнем гучності може призвести до погіршення вашого слуху.

Камера

Інформація про користування камерою. Робіть фотографії та знімайте відео за допомогою КПК.

Фотографування/зйомка відео

1. На головному екрані оберіть .
2. Натисніть **Фото/відео**, щоб перейти у режим фотографування/зйомки відео.
3. Наведіть об'єктив камери на предмет зйомки та здійсніть потрібні налаштування.
4. Для збільшення покладіть два пальці на екран та повільно розведіть. Для зменшення зведіть пальці.
5. Натисніть на ділянку екрана попереднього перегляду, на яку слід навести фокус.
6. Виберіть **Фото/відео**, щоб сфотографувати/зняти відео. Фотографія/відео зберігається автоматично.



Ярлики камери

Значок	Параметр	Функція
	Перемикання	Перемикання на передню камеру, щоб зробити власну фотографію.
	Налаштування спалаху	Ви можете вручну ввімкнути або вимкнути спалах, чи встановити використання спалаху за необхідності.
HDR	HDR	Ви можете зробити дві фотографії з різною експозицією і об'єднати їх, щоб поліпшити контрастність зображення.

Налаштування камери

Параметр	Функція
Повний попередній перегляд	Увімкнення/вимкнення повного попереднього перегляду
Розмір зображення	Вибір розміру зображення.
Режим зйомки	Зміна режиму зйомки.
Серійна зйомка	Вибір тривалості серійної зйомки.
Таймер зворотного відліку	Вибір проміжку часу перед фотографуванням
Баланс білого	Баланс білого дозволяє камері точніше вловлювати кольори шляхом налаштування під поточні умови освітленості.
Ефект кольору	Застосування спеціального ефекту, на зразок сепії або чорно-білих відтінків.
Зберігати місцезнаходження	Додавання до фотографій інформації про місце зйомки. Для користування цією функцією необхідно активувати визначення місцезнаходження.
Шлях збереження	Вибір шляху збереження фотографій/відео.
Додаткові налаштування	Встановити додаткові налаштування.
Подавлення мерехтіння	Вибір частоти оновлення для записаного відео: 50 або 60 Гц.
Експозиція	Налаштування значення експозиції для зміни яскравості.
Яскравість	Встановити значення яскравості зображення.

Контрастність	Встановити значення контрастності зображення.
Насиченість	Встановити значення насиченості зображення.
Відновити стандартні значення	Відновлення стандартних налаштувань.

Перегляд фотографій

Щоб переглянути фотознімки після фотографування, оберіть ярлик перегляду зображень.

- Щоб переглянути інші фотографії, проводьте пальцем ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран та повільно розведіть або зведіть. Щоб повернутись до початкового розміру зображення, двічі торкніться екрана.
- Щоб надіслати фотографію друзям, натисніть .
- Натисніть кнопку «Меню» , щоб перейти до наступних опцій:
  - **Видалити**: видалення фотографії.
  - **Редагувати**: редагування фотографії за допомогою редактора зображень.
  - **Повернути ліворуч**: перевертання фотографії проти годинникової стрілки.
  - **Повернути праворуч**: перевертання фотографії за годинниковою стрілкою.
  - **Обрізати**: обрізання певної частини зображення.
  - **Встановити зображення як**: встановлення фотографії у якості шпалер або зображення контакту.
  - **Деталі**: перегляд даних цього зображення.

Диктофон

Інформація про те, як користуватися диктофоном вашого пристрою.

Запис голосової нотатки

1 На головному екрані натисніть .
2 Натисніть , щоб розпочати запис.
3 Натисніть , щоб завершити запис та зберегти чи видалити його. (Натисніть , щоб прослухати голосову нотатку, перш ніж зберегти її або видалити)

Відтворення голосової нотатки

1 Натисніть > **Списки відтворення** > **Мої записи**, щоб відкрити список голосових нотаток.
2 Виберіть голосову нотатку для прослуховування.

FM-радіо

Інформація про те, як прослуховувати музику та новини з FM-радіостанцій. Для прослуховування FM-радіо необхідно підключити гарнітуру, що буде використовуватися у якості радіоантени.

Прослуховування FM-радіо

1 Підключіть до КПК гарнітуру.
2 Натисніть , щоб відкрити FM-радіо.
3 Натисніть / , FM-радіо автоматично проведе пошук та збереже наявні радіостанції.
4 Натисніть , щоб відкрити такі опції, як **Пошук, Динамік, Запис FM**.
5 Натисніть , щоб вимкнути радіо.

Google Play

Google Play – це спеціальне місце, де можна знайти нові програми для КПК. Обирайте з-поміж безлічі безкоштовних та платних програм, починаючи з програм для підвищення продуктивності та завершуючи розважальними програмами та іграми.

Поради:

- Для придбання платної програми слід мати доступ до платіжної системи Google Wallet™. Під час придбання програми буде необхідно підтвердити метод оплати.

Завантаження програми

1 На головному екрані натисніть .
2 Перегляньте список або виконайте пошук програми.
3 Коли необхідна програма буде знайдена, натисніть на неї та ознайомтесь з її описом та відгуками користувачів.
4 Щоб завантажити або придбати програму, натисніть Завантажити (для безкоштовних програм) або кнопку з ціною (для платних).
5 Натисніть **Прийняти та завантажити** або **Прийняти та купити**, після завершення завантаження ця програма з'явиться у списку програм.

Видалення програми

Увага:

- Протягом певного часу після придбання існує можливість видалити програму з поверненням коштів. Щоб дізнатися більше про порядок повернення коштів за платні програми, відвідайте веб-сайт служби підтримки користувачів Google Play (http://support.google.com/googleplay/).

1 На головному екрані натисніть .
2 Проведіть пальцем праворуч, оберіть **Мої програми**, натисніть програму, яку бажаєте видалити, потім натисніть Видалити.
3 Якщо вам знадобиться допомога, або у вас виникнуть питання по Google Play, проведіть пальцем праворуч та оберіть **Довідка**.

Програми-органайзери

Керування календарем

Інформація про те, як створювати власні списки справ та плани у календарі.

Перегляд календаря

1 У списку програм натисніть 31.
2 Натисніть дату у верхній частині екрана.
3 Виберіть режим перегляду:
- **День**: відображення доби по годинам.
- **Тиждень**: відображення тижня по дням.
- **Місяць**: перегляд усіх днів місяця.
- **Порядок денний**: перегляд усіх подій та завдань, запланованих на певний період.

Створити подію

1 У списку програм натисніть 31.
2 Натисніть ▭ > **Нова подія**.
3 Введіть відомості про подію та оберіть **Готово**.
4 При перегляді події натисніть ✎, щоб редагувати створену подію, натисніть **Готово**, щоб зберегти зміни.

Годинник

У списку програм натисніть . щоб перейти в меню годинника.

1 Натисніть ⏰, щоб встановити будильник.
2 Натисніть 🌐, щоб обрати відображення часу різних міст.
3 Натисніть ⧗, щоб встановити таймер зворотного відліку.
4 Натисніть ⏱, щоб встановити секундомір.

Керування файлами

Інформація про те, як користуватися і керувати файлами та папками.

Надсилання файлів

Ви можете надсилати фотографії, музичні або відео файли іншим користувачам за допомогою MMS, електронної пошти або Bluetooth.

1 Натисніть , а потім відкрийте файли на КПК або картці SD.
2 Натисніть і утримуйте вибраний файл, а потім оберіть один чи декілька файлів для надсилання/копіювання/видалення/перенесення.

Пошук

1 На екрані в режимі очікування введіть текст в рядок пошуку або натисніть , щоб ввести текст голосовим набором.
2 Коли з'явиться символ мікрофону, вимовляйте слова, які слід набрати.
3 Можна вибрати місце пошуку – КПК, SD-картка чи Інтернет.
4 Оберіть результат пошуку.

Поради:

- Натисніть > **Налаштування** > **Мова та введення** > **Голосовий пошук** > **Мови**, щоб вибрати одну чи декілька мов. Доступність певної мови залежить від того, чи підтримується вона голосовим набором Google.
- Якщо слово не співпадає з тим, яке ви вимовили, та підкреслюється, натисніть на підкреслене слово, щоб видалити його або переглянути інші варіанти.

Калькулятор

Інформація про те, як виконувати обчислення на КПК.

- Використовуйте клавіші на екрані для виконання базових обчислень. (Проведіть пальцем ліворуч, щоб відкрити інженерний калькулятор).
- Натисніть **CLR**, щоб очистити історію обчислень.

Підключення

Bluetooth

КПК може підключатися до пристроїв із підтримкою Bluetooth для обміну даними.

Увімкнення/вимкнення Bluetooth

1. На головному екрані натисніть ▭ > **Налаштування** > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Bluetooth.**
2. Перетягніть перемикач Bluetooth праворуч/ліворуч, щоб увімкнути/вимкнути Bluetooth відповідно.
3. Натисніть Bluetooth, щоб відкрити меню для налаштування інших параметрів Bluetooth.

Увага:

- Вимикайте Bluetooth, коли він не використовується, щоб не витрачати заряд акумулятора, або у місцях, де користуватися бездротовими пристроями заборонено, наприклад, на борту літака або у лікарні.

Отримання даних через Bluetooth

1. Увімкніть Bluetooth, після чого буде виконано автоматичний пошук та збереження доступних пристроїв.
2. Потім натисніть ▭, щоб встановити **Час видимості**.
3. Оберіть пристрій, після чого на екрані відобразиться пароль. Спочатку переконайтесь, що на пристрої, до якого ви хочете підключитися, відображається такий саме пароль, а тоді натисніть **Створити пару**, щоб розпочати сполучення.
4. На пристрої, що отримує дані, прийміть файл.

Увага:

- Деякі пристрої, наприклад, гарнітури або автомобільні комплекти «вільні руки», мають фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, введіть його.

Передавання даних через Bluetooth

1 Виберіть файл або елемент, наприклад, контакт, подію календаря, нотатку чи медіафайл із відповідної програми або папки «Мої файли».
2 Виберіть опцію надсилання даних через Bluetooth.
3 Виконайте пошук наявних пристроїв, на яких увімкнена функція Bluetooth, та створіть пару.

Wi-Fi

Ви маєте змогу користуватися Інтернетом та підключатися до інших пристроїв мережі у пунктах доступу чи точках доступу бездротового зв'язку.

Увімкнення Wi-Fi та підключення до бездротової мережі

1 На головному екрані натисніть ▭ > **Налаштування** > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Wi-Fi**.
2 Перетягніть перемикач Wi-Fi праворуч, щоб увімкнути Wi-Fi.
3 Ваш пристрій автоматично здійснить пошук доступних мереж Wi-Fi.
4 Виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключитися.
5 Якщо було вибрано захищену мережу, потрібно ввести ключ або пароль мережі.
6 Оберіть **Підключитися**.

VPN

Інформація про те, як створювати віртуальні приватні мережі (VPN) та підключатися до них.

Налаштування профілю VPN

1 На головному екрані натисніть ▭ > **Налаштування** > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Більше** > **VPN**.
2 Натисніть **+**, щоб ввести ім'я сервера VPN та вибрати тип VPN.
3 Змініть опції за необхідності.
4 Виберіть **Зберегти**.

Поради:

- Доступні опції можуть змінюватись залежно від типу VPN.
- На вашому пристрої вже має бути налаштовано доступ до Інтернету. Якщо вам не вдається підключитися до Інтернету, ви маєте відредагувати підключення. Якщо ви не впевнені, яку інформацію вводити, спитайте вашого адміністратора VPN.
- Для користування цією функцією ви маєте активувати функцію блокування екрана.

Підключення до VPN

1. На головному екрані натисніть ▭ > **Налаштування** > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Більше** > **VPN**.
2. Оберіть приватну мережу.
3. Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **Підключитися**.

Надання доступу до мобільної мережі

Інформація про те, як налаштувати пристрій у якості бездротового модему або бездротової точки доступу для ПК або інших пристроїв та надати іншим пристроям доступ до мобільної мережі вашого пристрою.

Надання доступу до мобільної мережі через USB

1. З'єднайте за допомогою кабелю USB багатофункціональне гніздо вашого пристрою та ПК.
2. На головному екрані натисніть ▭ > **Налаштування** > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Більше** > **Режим модема**.
3. Оберіть **USB модем**, щоб активувати функцію USB модему. Ваш пристрій надасть доступ до мобільної мережі вашому ПК.
4. Щоб вимкнути з'єднання з мережею, натисніть «Вимкнути USB модем».

Підключення до ПК

Інформація про те, як підключити КПК до ПК за допомогою кабелю USB з використанням різних режимів USB-підключення.

1. Підключіть КПК до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Після встановлення підключення оберіть **Пристрій зберігання даних**.
3. КПК буде функціонувати як знімний диск. Якщо ви вставите у пристрій картку пам'яті, ви зможете переходити до файлів картки пам'яті, використовуючи КПК у якості пристрою читання карток.
4. Скопіюйте файли з ПК на картку пам'яті або навпаки.

Налаштування

Бездротовий зв'язок і мережі

Функція	Функція
Wi-Fi	Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу Wi-Fi та встановлення зв'язку з мережею Інтернет та іншими пристроями, підключеними до мережі.
Bluetooth	Увімкнення функції Bluetooth для обміну даними між пристроями, які знаходяться поблизу.
Використання даних	Контроль обсягу переданих та отриманих даних, налаштування обмежень.
Режим польоту	Увімкнення режиму польоту, при цьому зв'язок між КПК та мережею мобільного оператора вимикається. У цьому режимі ви можете користуватися лише автономними функціями.
Програма надсилання SMS за замовчанням	Вибір програми надсилання SMS вашого КПК.
Режим модема	• Використання КПК в якості бездротового модему через USB зв'язок з комп'ютером. • Використання КПК в якості бездротової точки доступу для інших пристроїв. • Використання КПК в якості Bluetooth-модему та створення власної мобільної мережі для зв'язку з комп'ютерами через канал Bluetooth.
VPN	Налаштування та керування віртуальними приватними мережами (VPN).
Мобільні мережі	• Налаштування передачі даних через мобільну мережу. • Налаштування передачі даних у роумінгу.
Вибрати основну картку	Вибір основної SIM-картки.

Пристрій

Функція	Функція
Налаштування блокування	• Увімкнення/вимкнення відображення на екрані блокування нових подій або альбомів.
Аудіо профілі	• Вибір профілю КПК. • Налаштування гучності та типу мелодій, сигналів та сповіщень.
Екран	Зміна параметрів екрана.
Пам'ять	Перегляд інформації про пам'ять КПК та картку пам'яті. Форматування картки пам'яті.
Акумулятор	Перегляд інформації про споживання пристроєм заряду акумуляторної батареї.
Програми	Керування працюючими програмами, пересування програм з або на картку пам'яті, встановлення та видалення програм

Особисте

Функція	Функція
Налаштування SIM	Налаштування параметрів SIM-карток/вибір SIM-картки для встановлення зв'язку, здійснення викликів, надсилання повідомлень.
Місцезнаходження	Вибір інструментів для визначення вашого місцезнаходження.
Безпека	Встановлення параметрів блокування екрана та захист особистої інформації, що зберігається в КПК.
Мова та введення	Вибір мови операційної системи та регіону. Вибір опцій екранної клавіатури.
Резервне копіювання та скидання	Скидання налаштувань до заводських установок та видалення всіх ваших даних.
Вмикати/вимикати за розкладом	Встановлення часу автоматичного ввімкнення/вимкнення КПК.

Облікові записи

Керування вашими обліковими записами.

Система

Функція	Функція
Дата та час	• Встановлення дати та часу, часового поясу, вибір формату дати та часу. • Вибір формату часу та дати за власним вподобанням.
Спеціальні можливості	Налаштування спеціальних засобів, встановлених на КПК, таких як екранний диктор, що озвучує всю інформацію на екрані. Увімкнення та вимкнення додаткових інструментів.
Друк	Налаштування друку зображень або текстових файлів.
Параметри розробника	Натисніть **Про пристрій** > **Номер складання** сім разів, щоб відкрити параметри розробника. Активуйте та змінюйте параметри для розробки програм.
Про пристрій	Перегляд інформації про КПК, такої як тип акумулятора, юридичні положення, номер моделі, версія програмного забезпечення, основний діапазон та номер складання. За наявності підключення до мережі, натисніть **Оновлення системи**, щоб оновити систему до останньої версії.

Техніка безпеки

Запобіжні заходи

Тримайте КПК подалі від маленьких дітей

Тримайте КПК та додаткове устаткування до нього в недоступному для маленьких дітей місці. Дрібні деталі можуть потрапити до дихальних шляхів і призвести до тяжких травм у випадку проковтування.

Радіохвилі

Ваш КПК випромінює/приймає радіохвилі в діапазонах GSM (850/900/1800/1900 МГц)/WCDMA(900/2100).

Дізнайтесь у виробника вашого автомобіля, чи не впливає радіовипромінювання на електронні системи автомобіля.

Вимикайте КПК...

Вимикайте КПК у літаку. Використання КПК в літаку може становити небезпеку для роботи літака, створювати перешкоди у бездротовому зв'язку, а також може бути незаконним.

У лікарнях, поліклініках, інших лікувальних установах і будь-яких місцях, де використовується медичне обладнання.

У місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою (наприклад, на автозаправних станціях і в місцях з наявністю в повітрі пилу, зокрема, металевого). В автомобілі, що перевозить займисті продукти, і в автомобілі, що працює на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ). У каменоломнях і інших зонах, де здійснюються підривні роботи.

КПК та безпека за кермом

Не використовуйте КПК під час керування автомобілем і дотримуйтесь усіх вимог, що обмежують використання КПК за кермом. Для забезпечення безпеки по можливості використовуйте гарнітуру, що залишає руки вільними. Переконайтеся, що КПК та автомобільний комплект до нього не загороджують подушок безпеки та інших захисних пристроїв, встановлених в автомобілі.

Догляд за КПК

Для забезпечення оптимальної роботи КПК рекомендується використовувати його тільки в нормальному робочому положенні.

- Не піддавайте КПК впливу дуже високої або дуже низької температури.
- Не занурюйте КПК у рідину. Якщо КПК став вологим, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин, перш ніж знову користуватися КПК.
- Для очищення КПК використовуйте м'яку тканину.
- У жарку погоду або під тривалим впливом сонячних променів (наприклад, через вікно будівлі або автомобіля) температура корпуса КПК може підвищитись. У цьому випадку будьте дуже обережні, коли ви берете КПК до рук, і уникайте його використання при температурі навколишнього середовища вище 40°C.

Догляд за акумулятором

Слід використовувати тільки оригінальне устаткування виробника, тому що використання будь-якого іншого устаткування може призвести до пошкодження КПК та скасуванню усіх гарантій з боку компанії Philips. Використання акумулятора, тип якого не відповідає технічним умовам виробника, може призвести до вибуху.

Ушкоджені частини слід негайно заміняти оригінальними запасними частинами виробника, і цю роботу повинен виконувати кваліфікований фахівець.

- КПК працює від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте тільки такий зарядний пристрій, який передбачено технічними умовами виробника.
- Не підпалюйте акумулятор.
- Не деформуйте та не розбирайте акумулятор.
- Не допускайте замикання контактів акумулятора металевими предметами (як-от ключами у кишені).
- Не піддавайте КПК впливу високої температури (>60°C або 140°F), вологи або хімічно агресивного середовища.

Охорона навколишнього середовища

Пам'ятайте про необхідність дотримання місцевих правил утилізації пакувального матеріалу, відпрацьованих акумуляторів і старих КПК; будь ласка, сприяйте їх належній утилізації. Виробник позначає акумулятори й пакувальні матеріали стандартними символами для полегшення вторинної переробки й відповідної утилізації відходів.

: Маркований таким чином пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці.

: Зроблено фінансовий внесок у відповідну національну систему відновлення й переробки пакування.

: Матеріали із пластику підлягають вторинній переробці (також вказується тип пластику).

Захист органів слуху

Під час прослуховування музики встановлюйте помірний рівень гучності.

Часте прослуховування музики з високим рівнем гучності може призвести до погіршення вашого слуху.

Під час роботи рекомендується тримати його на відстані щонайменш 15 мм від тіла та голови.

Знак WEEE в DFU: «Інформація для споживача»

Утилізація виробу, що відслужив свій термін

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці та вторинному використанню.

Якщо товар марковано цим символом перекресленого кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає Європейській директиві 2002/96/ЄС.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів.

Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте старі вироби разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Цей виріб може містити елементи, технології або програмне забезпечення, що підпадають під дію експортного законодавства США та інших країн. Недотримання закону не допускається.

Поради:

Кардіостимулятори

Якщо ви користуєтесь кардіостимулятором:

- Тримайте увімкнений КПК на відстані не менш ніж 15 см від кардіостимулятора, щоб уникнути можливого взаємного впливу.
- Не тримайте КПК у нагрудній кишені.
- Прикладайте КПК до того вуха, яке знаходиться далі від кардіостимулятора, щоб мінімізувати можливість взаємного впливу.
- Вимикайте КПК, якщо підозрюєте, що він здійснює такий вплив.

Слухові апарати

Якщо ви користуєтесь слуховим апаратом, порадьтеся з лікарем і виробником слухового апарата, щоб довідатись, чи піддається використовуваний вами пристрій впливу перешкод від КПК.

Як подовжити час роботи КПК від одного заряду акумулятора

Для належної роботи КПК необхідно мати достатній заряд акумулятора. З метою економії енергії скористайтесь такими рекомендаціями.

- Вимикайте функцію Bluetooth на КПК.
- Зменшіть яскравість і час підсвічування екрана КПК.
- Ввімкніть автоблокування клавіатури, вимкніть тони клавіш і вібрацію.
- Встановлюйте GPRS-з'єднання тільки за необхідністю. Інакше КПК буде продовжувати пошук GPRS-мережі і акумулятор швидко розрядиться.
- Вимикайте КПК, перебуваючи поза зоною мережі. Інакше КПК буде продовжувати пошук мережі і акумулятор швидко розрядиться.

Усунення несправностей

КПК не вмикається

Вийміть і знову встановіть акумулятор. Потім заряджайте КПК доти, поки індикатор заряду не перестане рухатись. Від'єднайте зарядний пристрій і спробуйте увімкнути КПК.

Після увімкнення КПК на екрані відображається напис «ЗАБЛОКОВАНО»

Хтось намагався скористатися вашим КПК, не знаючи PIN-коду і коду розблокування (PUK). Зверніться до постачальника послуг.

На екрані відображається повідомлення про помилку IMSI.

Проблема пов'язана з пакетом послуг, що використовується. Зверніться до оператора зв'язку.

КПК не повертається до режиму очікування

Натисніть і утримуйте клавішу роз'єднання або вимкніть КПК, перевірте правильність встановлення SIM-картки та акумулятора, а потім знову увімкніть КПК.

Не відображається значок мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, ви перебуваєте в радіотіні (у тунелі або між високими будівлями) або поза зоною покриття мережі. Спробуйте перемістити в інше місце або повторно з'єднатися з мережею (особливо якщо перебуваєте за кордоном); перевірте надійність підключення зовнішньої антени (за наявності) або зверніться до оператора мережі за допомогою та інформацією.

Екран не реагує (або реагує повільно) на натискання клавіш

В умовах низької температури час реакції екрана збільшується. Це нормальне явище, що не впливає на роботу КПК. Помістіть КПК у тепле місце й повторіть спробу. В інших випадках звертайтесь до продавця КПК.

Акумулятор перегрівається

Можливо, використовується зарядний пристрій, не призначений для цього КПК. Переконайтеся, що ви використовуєте оригінальне устаткування від виробника, що входить до комплекту КПК.

На екрані КПК не відображаються номери вхідних викликів

Ця функція залежить від параметрів мережі й обслуговування. Якщо мережа не передає номер абонента, на екрані КПК відображатиметься напис «Виклик 1» або «Прихований». За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

Не вдається надіслати текстові повідомлення

Деякі мережі не підтримують обмін повідомленнями з іншими мережами. Спочатку перевірте, чи зазначений в налаштуваннях номер SMS-центру, або зверніться до оператора зв'язку за роз'ясненнями щодо цієї проблеми.

Не вдається одержати і/або зберегти зображення JPEG

Якщо зображення занадто велике, має невірний формат або занадто довгу назву, КПК може не прийняти його.

Вам здається, що ви пропустили кілька викликів

Перевірте опції переадресації викликів.

Під час заряджання на значку акумулятора не відображаються смужки, а контур акумулятора миготить

Заряджайте акумулятор при температурі навколишнього середовища не нижче 0°C (32°F) і не вище 50°C (113°F).

В інших випадках звертайтесь до продавця КПК.

На екрані відображається повідомлення про помилку SIM-картки

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

При спробі використання пункту меню з'являється напис «НЕ ДОЗВОЛЕНО»

Деякі функції залежать від параметрів мережі. Ці функції будуть доступні за умови, що вони підтримуються мережею або умовами вашого підключення. За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

На екрані відображається напис «ВСТАВТЕ SIM-КАРТКУ»

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

Рівень автономності нижчий, ніж зазначено в посібнику користувача

Тривалість автономної роботи КПК залежить від налаштувань (наприклад, гучності дзвінка, тривалості підсвічування) і увімкнених функцій. Для збільшення часу автономної роботи слід вимикати функції, якими ви не користуєтесь.

КПК не працює належним чином в автомобілі

В автомобілі є багато металевих деталей, що поглинають електромагнітні хвилі, і це може впливати на функціонування КПК. Можна придбати автомобільний комплект із зовнішньою антеною, що залишає руки вільними при здійсненні та отриманні викликів.

Увага:

- Переконайтеся в тому, що місцеве законодавство не забороняє використовувати телефон під час керування автомобілем.

КПК не заряджається

Якщо акумулятор повністю розряджений, може знадобитися кілька хвилин для попереднього заряджання (іноді до 5 хвилин), перш ніж на екрані з'явиться індикатор заряду.

Знімки, зроблені за допомогою камери КПК, нечіткі

Переконайтеся в тому, що об'єктиви камер з обох боків чисті.

Заява про товарні знаки

Android	Android є зареєстрованим товарним знаком компанії Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ є товарним знаком, що належить компанії Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеція, ліцензія на який була видана компанії Philips.
Philips	PHILIPS та емблема щита PHILIPS є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., виготовленими компанією Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

Інформація про питомий коефіцієнт поглинання

Міжнародні стандарти

ЦЕЙ КПК ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ

КПК є приймачем і передавачем радіосигналів. Його розроблено і виготовлено так, щоб радіочастотна енергія не перевищувала межових значень, визначених міжнародними стандартами. Ці вимоги були встановлені Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) та Інститутом інженерів з електротехніки (IEEE), які визначають гарантований запас надійності для захисту людей, незалежно від їхнього віку й стану здоров'я.

У рекомендаціях з випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця виміру, названа питомим коефіцієнтом поглинання (SAR). Граничне значення SAR, рекомендоване комісією ICNIRP для мобільних пристроїв загального призначення, становить **2,0 Вт/кг, усереднені на 10 грам тканини, а для голови цей показник становить 1,6 Вт/кг, усереднених на один грам тканини,** згідно зі стандартом IEEE Std 1528.

Випробування щодо SAR здійснюються з використанням рекомендованих робочих положень при роботі мобільних пристроїв на найвищій сертифікованій потужності у всіх використовуваних частотних діапазонах. Хоча значення SAR визначається на найвищій сертифікованій потужності, фактичні рівні SAR працюючого мобільного пристрою зазвичай нижче максимального значення SAR. Це зумовлене тим, що КПК розроблено для роботи при різних рівнях потужності, що дозволяє використовувати мінімальну потужність, необхідну для підключення до мережі. Як правило, чим ближче ви до антени базової станції, тим нижче потужність випромінювання.

Незважаючи на те, що можливі різні рівні SAR для різних пристроїв і різних положень, усі пристрої відповідають міжнародним стандартам захисту від радіочастотного випромінювання.

Найбільше значення SAR для моделі КПК S307 при випробуванні на відповідність стандартам, які були рекомендовані Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP), дорівнювало 0,836 Вт/кг.

Для обмеження впливу радіочастотного випромінювання рекомендуємо скоротити тривалість розмов по КПК або користуватися гарнітурою. Суть цих запобіжних заходів полягає в тому, щоб тримати КПК подалі від голови і тіла.

Сертифікат відповідності

Ми,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China (Китай)

заявляємо винятково під нашу відповідальність, що виріб

Philips S307
Philips GSM/WCDMA
Номер TAC: 8666 3602

якого стосується ця заява, відповідає наступним стандартам:

БЕЗПЕКА:	EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1:2010+A12:2011
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я:	EN 62209-1:2006
	EN 62209-2:2010
	EN 50566:2013
	EN 62479:2010
	EN 50360:2001/A1:2012
	EN 62311:2008
ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ:	EN 301 489-1 V1.9.2
	EN 301 489-3 V1.6.1
	EN 301 489-7 V1.3.1
	EN 301 489-17 V2.2.1
	EN 301 489-24 V1.5.1
	EN 55022: 2010
	EN 55024: 2010
Радіо:	EN 300 328 V1.8.1
	EN 300 440-2 V1.4.1
	EN 300 440-1 V1.6.1
	EN 301 511 V9.0.2
	EN 301 908-1 V6.2.1

EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1

Цим ми заявляємо про те, що були виконані всі основні радіотехнічні випробування, і вищевказаний виріб відповідає усім суттєвим вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура оцінки відповідності, описана в статті 10 і докладно розглянута в Додатку III або IV Директиви 1999/5/ЄС, проведена із залученням наступного уповноваженого органу(ів):

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Ідентифікаційне позначення: CE0168

11 квітня 2015 р.

Менеджер служби забезпечення якості