

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CED320



---

EN User manual

---

RU Руководство пользователя

**PHILIPS**

# Содержание

<b>1 Важно!</b>	2	
Техника безопасности	2	
Уведомление	2	
<b>2 Автомобильная аудиосистема</b>	4	
Введение	4	
Комплект поставки	4	
Описание основного устройства	5	
Описание пульта ДУ	7	
<b>3 Начало работы</b>	9	
Установка автомобильной аудиосистемы	9	
Установка батареи пульта ДУ	16	
Включение	16	
Выбор языка дисплея	16	
Установка часов	17	
<b>4 Воспроизведение</b>	18	
Загрузка дисков	18	
Вставьте устройство USB.	19	
Установка карты памяти SD/MMC	19	
Переход/поиск	20	
Воспроизведение вступления	20	
Повтор воспроизведения	20	
Воспроизведение в случайном порядке	21	
Выбор языка субтитров	21	
Выбор языка аудио	21	
Выбор аудиорежима	21	
Выбор формата видеовыхода	21	
Масштабирование	22	
<b>5 Прослушивание радио</b>	23	
Настройка радиостанции	23	
Сохранение радиостанций в памяти	23	
устройства	23	
Выбор сохраненной радиостанции	23	
Воспроизведение с помощью функции		
RDS	23	
<b>6 Настройка параметров</b>	26	
Настройка звука	26	
Настройка параметров системы	27	
Настройка параметров обычных дисков		
DVD	28	
Настройка параметров видеодисков		
DVD.	30	
Выбор языка	30	
Настройка параметров дисплея		
Выбор чувствительности тюнера	31	
<b>7 Прочие</b>	34	
Воспроизведение с помощью других		
устройств	34	
Отсоединение передней панели	34	
Сброс	34	
Извлечение устройства	35	
Замена предохранителя	35	
<b>8 Сведения об изделии</b>	37	
<b>9 Устранение неполадок</b>	39	
<b>10 Глоссарий</b>	41	
<b>Гарантийный талон</b>	стр 42	

# 1 Важно!

## Техника безопасности

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте все инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкции.
- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.
- Данное устройство предназначено для использования с источником постоянного тока с напряжением 12 В и отрицательным заземлением.
- To reduce the risk of traffic accident, do no watch video during driving.
- В целях повышения безопасности управления автомобилем необходимо устанавливать комфортный уровень громкости.
- Использование несоответствующих предохранителей может привести к повреждению или возгоранию. При необходимости заменить предохранитель обратитесь за помощью к специалисту.
- Для безопасной и надежной установки используйте только прилагаемые крепежные приспособления.
- Во избежание короткого замыкания, не подвергайте устройство, пульт ДУ или батарейки воздействию дождя или влаги.
- Не вставляйте какие-либо предметы в вентиляционные отверстия или иные отверстия на устройстве.
- Не помещайте в отделение для диска другие предметы, кроме дисков.

- Видимое и невидимое лазерное излучение при открытой крышке. Избегайте воздействия излучения.
- Риск повреждения экрана! Не касайтесь, не нажимайте, не протирайте и не ударяйте по экрану какими-либо предметами.
- Не используйте растворители например, бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреи-антистатики для дисков.
- Для очистки устройства пользуйтесь мягкой влажной тканью. Не используйте такие вещества, как спирт, химикаты или бытовые чистящие средства для очистки устройства.

Русский

## Уведомление



Be responsible  
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

Официальная продукция DivX® Certified. Воспроизведение всех видео DivX® (в т.ч. DivX® 6) как стандартных медиафайлов DivX®.



DivX, DivX Certified и связанные с ними логотипы являются торговыми марками DivX, Inc и используются по лицензии.



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Другие товарные знаки и названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Данное устройство имеет этикетку:



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.  
Данное изделие соответствует требованиям следующих директив и рекомендаций: 2004/108/EC + 2006/95/EC  
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

#### Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист). Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

#### Утилизация



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. В изделии содержатся батареи, которые попадают под действие директивы 2006/66/EC, поэтому не выбрасывайте отслужившие батареи вместе с бытовым мусором.

Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация батарей поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2009  
Все права защищены.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и других законных владельцев авторских прав. Компания Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в изделие без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные изделия.

## 2 Автомобильная аудиосистема

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Введение

Настоящая автомобильная аудиосистема позволяет водителю и пассажирам автомобиля:

- просматривать видео DVD, VCD или DivX;
- прослушивать музыкальные компакт-диски;
- прослушивать радио FM или AM (MW);
- прослушивать аудиозаписи в формате MP3/WMA с дисков, USB-устройств и карт памяти SD/MMC;
- прослушивать аудиозаписи с внешних устройств.


### Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.



- ① Футляр для передней панели (включает переднюю панель)
- ② Автомобильная аудиосистема
- ③ Накладная панель
- ④ Пульт ДУ
- ⑤ Резиновая прокладка
- ⑥ Стандартный разъем
- ⑦ Ключи для извлечения x 2 шт
- ⑧ Винты M5x6 мм x 4 шт
- ⑨ Руководство пользователя
- ⑩ Руководство по установке
- ⑪ Кабель MP3-link

## Описание основного устройства



1 ▲DBB

- Выбор диапазона тюнера.
  - Выбор папки.
  - Включение и выключение функции динамического усиления низких частот (DBB).

② |◀◀ / ▶▶|

- Настройка радиостанций.
  - Пропуск/поиск дорожки.

**(3) MUTE**

- Включение и выключение аудиосистемы.
- Включение и выключение звука.
- Настройка громкости.
- Подтверждение выбора.

**(4) 1, ▶ II**

- Начало воспроизведения
- Приостановка или возобновление воспроизведения.
- Выбор предустановленной радиостанции № 1

**(5) INTRO, 2**

- Включение и отключение функции поиска при воспроизведении.
- Выбор предустановленной радиостанции № 2

**(6) 3, REP**

- Установка режима повторного воспроизведения.
- Выбор предустановленной радиостанции № 3

**(7) Датчик ДУ****(8) ↵**

- Возврат к предыдущему меню.
- Завершение поиска.
- Отключение экранной заставки.

**(9) Экран****(10) ▲**

- Разблокировка передней панели.

**(11) Разъем USB****(12) EQ/AUDIO**

- Выбор настройки эквалайзера (EQ).
- Доступ к меню настройки аудио.

**(13) Разъем AUDIO-IN для внешнего оборудования****(14) SHUF, 4**

- Включение и отключение воспроизведения в случайном порядке.
- Выбор предустановленной радиостанции № 4

**(15) 5, P/N**

- Выбор предустановленной радиостанции № 5
- Выбор формата видеовыхода.

**(16) 6, R/L**

- Выбор предустановленной радиостанции № 6.
- Выбор аудиоканала.

**(17) MENU**

- Доступ к системному меню.

**(18) ▼SEARCH**

- Выбор диапазона тюнера.
- Автоматическое сохранение радиостанции.
- Выбор типа программы RDS.
- Выбор папки.

**(19) SOURCE**

- Выбор аудиоисточника.

**(20) Слот для карт памяти SD/MMC****(21) ▲**

- Извлечение диска.


**(22) Отделение для диска****(23) Индикатор состояния панели**

- Загорается при открытии панели.

**(24) RESET**

- Восстановление настроек по умолчанию.

# Описание пульта ДУ



## ① TITLE

- Доступ к меню записей DVD или выход из него.

## ② SOURCE

- Выбор подключенного устройства.

## ③ ↺

- Возврат к предыдущему меню.
- Отключение экранной заставки.

## ④ VOLUME +/-

- Отрегулируйте громкость.

## ⑤ EQ

- Выбор настройки эквалайзера (EQ).

## ⑥ DBB

- Включение и выключение функции динамического усиления низких частот (DBB).

## ⑦ 3, REP

- Выбор режима повторного воспроизведения.
- Выбор предустановленной радиостанции № 3

## ⑧ SEARCH

- Автоматическое сохранение радиостанции.

## ⑨ DISP

- Отображение информации о воспроизведении.

## ⑩ ZOOM

- Увеличение или уменьшение размера изображения (в т.ч. активного).

## ⑪ ANGLE

- Выбор другого ракурса/версии текущего эпизода DVD.

## ⑫ R/L

- Выбор аудиоканала.

## ⑬ P/N

- Выбор формата видеовыхода.

## ⑭ SUBTITLE

- Выбор языка субтитров DVD или DivX.

## ⑮ DISC MENU

- Возврат к главному меню DVD.

## ⑯ 5/6/7/8/9/0

- Выбор дорожки или предустановленной радиостанции.

## ⑰ SHUF, 4

- Включение и отключение воспроизведения в случайном порядке.
- Выбор предустановленной радиостанции № 4.

**(18) 1, ►||**

- Начало воспроизведения.
- Приостановка или возобновление воспроизведения.
- Выбор предустановленной радиостанции № 1

**(19) INTRO, 2**

- Включение и отключение воспроизведения вступления.
- Выбор предустановленной радиостанции № 2

**(20) AUDIO**

- Доступ к меню настройки аудио.

**(21) Кнопки перемещения**

- Настройка радиостанции.  
Пропуск/поиск дорожки.
- Выбор диапазона тюнера.  
Выбор папки.
- **SEL**  
Подтверждение выбора.

**(22) MENU**

- Доступ к системному меню.

**(23) ⓁPWR**

- Включение и выключение аудиосистемы.

**(24) ⏸**

- Отключение и включение звука.

# 3 Начало работы



## Внимание

- Используйте кнопки, как описано в руководстве пользователя.

Всегда последовательно следуйте инструкциям, приведенным в данной главе. При обращении в Philips необходимо назвать модель и серийный номер unit. Серийный номер и номер модели указаны в back or side unit. Впишите эти номера сюда:

Номер модели \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

## Установка автомобильной аудиосистемы

Данные инструкции приведены для выполнения типовой установки. Однако при наличии определенных требований может потребоваться выполнение соответствующей регулировки. При возникновении вопросов относительно монтажных комплектов обратитесь к поставщику автомобильных аудиосистем Philips.



## Внимание

- Данное устройство предназначено для использования с источником постоянного тока с напряжением 12 В и отрицательным заземлением.
- Всегда устанавливайте данное устройство на приборной панели автомобиля. Установка в другом месте может быть опасна из-за нагревания задней панели устройства в процессе использования.
- Для предотвращения замыкания перед подключением устройства убедитесь, что зажигание выключено.
- Желтый и красный кабели источника питания необходимо подключать после подключения остальных кабелей.
- Убедитесь, что все незакрепленные провода изолированы с помощью изоляционной ленты.
- Убедитесь, что провода не прижаты винтами или не зажаты деталями, которые могут двигаться (например, направляющей сиденья).
- Убедитесь, что все заземленные провода соединены в общей точке заземления.
- Для безопасной и надежной установки используйте только прилагаемые крепежные приспособления.
- Использование несоответствующих предохранителей может привести к повреждению или возгоранию. При необходимости заменить предохранитель обратитесь за помощью к специалисту.

### Примечание относительно кабеля источника питания (желтого цвета)


- При подключении других устройств к данному устройству убедитесь, что номинальное значение автомобильной цепи больше общего значения предохранителей всех подключенных устройств.

### Примечание относительно подключения динамиков

- Запрещается подключать кабели динамиков к металлическому корпусу или шасси автомобиля.
- Не соединяйте кабели динамиков с полосами друг с другом.

## Описание деталей

Ниже перечислены детали, входящие в комплект поставки и используемые для подключения и установки данной аудиосистемы.



- ① Футляр с расположенной внутри передней панелью
- ② Накладная панель
- ③ Стандартный разъем
- ④ Резиновая прокладка
- ⑤ Ключи для извлечения x 2 шт
- ⑥ Винты x 4 шт.


## Кабели подключения: с разъемами ISO




### Внимание

- Убедитесь, что все незакрепленные провода изолированы с помощью изоляционной ленты.


- 1 Извлеките разъемы ISO из приборной панели и подключите их к большому концу прилагаемого стандартного разъема.



- 2 Подключите другой конец прилагаемого стандартного разъема к аудиосистеме.



- 3 При необходимости выполните другие подключения.




## Кабели подключения: без разъемов ISO




### Внимание

- Убедитесь, что все незакрепленные провода изолированы с помощью изоляционной ленты.

**1** Отрежьте конец большего размера прилагаемого стандартного разъема.




**2** Внимательно проверьте кабели автомобиля, затем подключите их к стандартному разъему.




	Разъем	Подключить к
1	Черный провод	Металлическая поверхность автомобиля Сначала подключите черный провод заземления, затем подключите желтый и красный провода источника питания.
2	Желтый провод	Постоянно используемый автомобильный аккумулятор +12 В.
3	Оранжевый/белый провод	Переключатель подсветки
4	Красный провод	Разъем питания +12 В используется в дополнительном положении (ACC) переключателя зажигания. При отсутствии дополнительных аксессуаров подключите к разъему постоянно используемого автомобильного аккумулятора +12 В. Сначала необходимо подключить черный кабель заземления к металлической поверхности автомобиля.

5	Зеленый и зеленый/ черный проводы	<b>Левый динамик (тыловой)</b>
6	Белый и белый/черный проводы	<b>Левый динамик (фронтальный)</b>
7	Серый и серый/черный проводы	<b>Правый динамик (фронтальный)</b>
8	Пурпурный и пурпурный/ черный проводы	<b>Правый динамик (тыловой)</b>





**3** Подключите прилагаемый стандартный разъем к аудиосистеме.




**4** При необходимости выполните другие подключения.

## Подключение кабеля стояночного тормоза



Переключатель стояночного тормоза




Переключатель стояночного тормоза

## Подключение обратного приводного кабеля




## Крепление передней панели

**1** Присоедините накладную панель.




**2** Вставляйте панель левой стороной в шасси, пока она не будет установлена должным образом.



**3** Надавите на правую сторону панели, чтобы механизм встал на место.

**4** Закройте переднюю панель.




## Установка на приборной панели




### Примечание

- Для правильной работы DVD-проигрывателя шасси должно быть установлено горизонтально под углом, не превышающим 20 градусов. Убедитесь, что при установке аудиосистемы было соблюдено данное ограничение.


- 1** Если у автомобиля отсутствует бортовой автомобильный или навигационный компьютер, отключите отрицательный разъем автомобильного аккумулятора.
- Если автомобильный аккумулятор будет отключен в автомобиле с бортовым автомобильным или навигационным компьютером, информация в памяти компьютера будет удалена.
  - Если автомобильный аккумулятор не отключен, для предотвращения замыкания убедитесь, что оголенные кабели не касаются друг друга.
- 2** Убедитесь, что отверстие на приборной панели соответствует следующим значениям.



**3** Извлеките два транспортировочных винта из верхней части аудиосистемы.




**4** Извлеките монтажный корпус с помощью ключей для извлечения.




**5** Установите корпус в приборную панель и отогните язычки наружу, чтобы закрепить корпус.


- Если аудиосистема закреплена не корпусом, а с помощью прилагаемых винтов, пропустите этот шаг.



**6** Установите резиновую прокладку на конец болта.



**7** Задвиньте аудиосистему в приборную панель до щелчка.



- 8** Подключите отрицательный вывод автомобильного аккумулятора.

## Установка батареи пульта ДУ



### Внимание


- Взрывоопасно! Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батарейки.



### Примечание

- При разрядке батарей или при отсутствии использования пульта ДУ в течение длительного времени батареи необходимо извлечь.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому утилизируйте их в соответствии с правилами.
- Устройство содержит перхлорат, при обращении с ним могут потребоваться особые меры предосторожности. См. [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

- 1** Откройте отсек для батареи.
- 2** Вставьте одну батарею CR2025, соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3** Закройте отсек батареи.




## Включение

- 1** Нажмите кнопку  $\odot$ , чтобы включить аудиосистему.
- ↳ Начнется воспроизведение последней из прослушанных программ: DVD, тюнер, USB или карта памяти SD/MMC (если устройство USB или карта памяти SD/MMC подключена).
- Чтобы выключить аудиосистему, нажмите и удерживайте кнопку  $\odot$  более 2 секунд.
  - Если аудиосистема не используется более 5 минут, будет выполнен переход в режим ожидания и отобразится заставка.

## Выбор языка дисплея

По умолчанию для экранного меню установлен русский язык. Язык экранного меню может быть изменен.

- 1** Нажмите MENU.
- ↳ Отобразится главное меню.



- 2** Используйте кнопки перемещения на пульте, чтобы выбрать [Настройки], затем нажмите SEL для подтверждения.  
 ↳ Отобразится меню настроек.
- 5** Выберите формат, затем нажмите SEL.
- 6** Нажмите **◀▶** для перехода к предыдущему меню и выбора [Настр. врем.], затем нажмите **▶▶**.
- 7** Нажмите **▲** или **▼** для ввода значения времени, затем нажмите SEL.



- 3** С помощью кнопок перемещения выберите [Язык] > [Яз. экран. меню].



- 4** Нажмите необходимые кнопки перемещения для выбора языка, затем нажмите SEL.
- 5** Нажмите **⬅**, чтобы выйти.

## Установка часов

- 1** Нажмите MENU.
- 2** Используйте кнопки перемещения для выбора [Настройки], затем нажмите SEL на пульте ДУ.
- 3** Выберите [Система], затем нажмите **▶▶**.
- 4** Выберите [Формат врем.], затем нажмите **▶▶**.  
 ↳ Отобразятся следующие параметры формата времени.

# 4 Воспроизве- ние

Убедитесь, что содержимое на устройстве имеет поддерживаемый формат. Данная аудиосистема поддерживает карты памяти SDHC.

## Загрузка дисков

Доступно воспроизведение видео-, аудиозаписей или изображений, сохраненных на дисках следующих форматов:


- DVD (видео), DVD-R, DVD-RW;
- VCD;
- CD (аудио), CD-R, CD-RW.

Проигрыватель воспроизводит диски со следующими региональными кодами:




Россия, Индия

- 1 Нажмите **▲**, чтобы открыть переднюю панель.



- 2 Вставьте диск в лоток этикеткой вверх.  
↳ Воспроизведение диска возобновится с момента последней остановки.



- 3 Чтобы извлечь диск, нажмите кнопку **▲**.  
↳ При извлечении диска аудиосистема автоматически переключается в режим тюнера.
- 4 Закройте переднюю панель.  
↳ Через несколько секунд включится экран.  
↳ При отображении меню видеодиска: нажмите **▲** или **▼** для выбора элемента, затем нажмите **①** для запуска воспроизведения.  
↳ Для дисков с файлами в формате MP3, WMA или JPEG: нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать папку/дорожку/изображение, затем нажмите **①** для запуска воспроизведения.




### Совет


- Если диск заблокирован в отделении для диска, нажмите и удерживайте **▲** до извлечения диска.

## Вставьте устройство USB.

- 1 Сдвиньте вниз крышку разъема USB.



- 2 Вставьте устройство USB в разъем USB.  
↳ Аудиосистема автоматически начнет воспроизведение содержимого устройства USB.




## Извлечение устройства USB

- 1 Нажмите  $\Phi$ , чтобы выключить устройство.  
2 Отключите устройство USB.

## Установка карты памяти SD/MMC

- 1 Нажмите  $\Delta$ , чтобы открыть переднюю панель.



- 2 Установите карту памяти SD или MMC в слот для карты памяти.  
↳ Аудиосистема автоматически начнет воспроизведение содержимого карты памяти SD/MMC.

## Извлечение карты памяти SD/MMC

- 1 Нажмите  $\Phi$ , чтобы выключить устройство.  
2 Нажмайтe на карту памяти, пока не услышите щелчок.  
↳ Карта отсоединенна.  
3 Извлеките карту памяти SD или MMC.

## Переход/поиск

### Во время воспроизведения видеодиска

- Чтобы перейти к указанной главе, нажмите цифровую кнопку на пульте ДУ.
  - Для перехода к предыдущему/ следующему разделу нажмите **◀◀** или **▶▶**.
  - Чтобы выполнить быстрый поиск назад или вперед, нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** и удерживайте ее в течение 3 секунд.
- ↳ Отобразится **[Назад]** или **[Вперед]**.

Чтобы изменить скорость поиска, последовательно нажимайте кнопку **◀◀** или **▶▶** в течение 3 секунд.

Для возобновления нормального воспроизведения нажмите **.**

### Во время воспроизведения аудиодиска

- Чтобы перейти к указанной главе, нажмите цифровую кнопку на пульте ДУ.
  - Чтобы перейти к дорожке с номером более 9, нажмите кнопку **0**, затем нажмите цифровую кнопку.
- Для перехода к предыдущей/ следующей дорожке нажмите **◀◀** или **▶▶**.
- Чтобы выполнить быстрый переход назад или вперед в пределах текущей дорожки, нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** в течение 3 секунд.

### Во время воспроизведения файлов в формате MP3/WMA

- Чтобы выбрать дорожку, нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора папки, затем нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** для перехода к предыдущей или следующей дорожке. Или нажмите соответствующую цифровую кнопку на пульте ДУ, чтобы перейти к указанной дорожке.

- Чтобы выполнить быстрый поиск назад или вперед в пределах текущей дорожки, нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** и удерживайте ее в течение 3 секунд.

### При воспроизведении диска с изображениями

- Чтобы перейти к предыдущему или следующему изображению, нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**.

## Воспроизведение вступления

Можно воспроизводить первые 10 секунд каждой аудиодорожки.

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **INTRO**, 2 и выберите один из режимов.

- [Введение][Вкл]:** воспроизводятся только первые 10 секунд каждой дорожки.
- [Введение][Выкл]:** отмена режима воспроизведения вступления и включение обычного режима воспроизведения:

## Повтор воспроизведения

### При воспроизведении видео

Во время воспроизведения нажмите кнопку **3, REP** несколько раз и выберите один из режимов:

- [Повтор 1]:** повторное воспроизведение текущей главы.
- [Повторить все]:** повторное воспроизведение всех глав в строке заголовка.
- [Повт. выкл.]:** отмена режима повторного воспроизведения.

## При воспроизведении аудиодиска

Во время воспроизведения нажмите кнопку **3, REP** несколько раз и выберите один из режимов:

- **[Повтор 1]:** повторное воспроизведение текущей дорожки.
- **[Повторить все]:** повторное воспроизведение всех дорожек.
- **[Повт. выкл.]:** отмена повторного воспроизведения.

## Воспроизведение файлов в формате MP3/WMA

Во время воспроизведения нажмите кнопку **3, REP** несколько раз и выберите один из режимов:

- **[Повтор 1]:** последовательное воспроизведение текущей дорожки.
- **[Повтор папки] :** последовательное воспроизведение всех дорожек в текущей папке.
- **[Повторить все]:** повторное воспроизведение всех дорожек.
- **[Повт. выкл.]:** отмена повторного воспроизведения.

## Воспроизведение в случайном порядке

Аудиодорожки можно воспроизводить в случайном порядке.

- 1 Во время воспроизведения нажмите **SHUF, 4** для выбора одного из режимов:
  - **[Произв пор. все]:** воспроизведение всех дорожек в случайном порядке.
  - **[Произв. пор. папка]:** воспроизведение дорожек в текущей папке в случайном порядке.

- **[Пр.пор.выкл.]:** отмена воспроизведения в случайном порядке.

## Выбор языка субтитров

Для дисков DVD или DivX с возможностью выбора двух и более языков субтитров.

- 1 Во время воспроизведения нажмайте кнопку **SUBTITLE** на пульте ДУ до выбора необходимого языка.

## Выбор языка аудио

Для видеодисков, включающих в себя два или более аудиоканалов.

- 1 Во время воспроизведения нажмайте кнопку **R/L** на пульте ДУ до выбора необходимого языка.

## Выбор аудиорежима

Во время воспроизведения компакт-дисков или дисков VCD можно выбрать аудиорежим (R/L/Stereo).

- 1 Нажмайте кнопку **R/L** последовательно до выбора необходимого аудиорежима.

## Выбор формата видеовыхода

Форматом видеовыхода по умолчанию выбран формат трансляции в вашей стране. Если изображение кажется искаженным, измените формат видеовыхода.

- 1 Последовательными нажатиями кнопки **P/N** выберите одну из следующих функций:

- **[NTSC]**: используется в США, Канаде, Японии, Мексике, на Филиппинах, в Южной Корее, Тайване и некоторых других странах.
- **[PAL]**: используется в большинстве стран Западной Европы (кроме Франции), Австралии и некоторых других странах.
- **[Авто]**: правильный формат устанавливается автоматически. Выберите этот параметр, если нет уверенности в том, какой формат необходимо выбрать.

## Масштабирование

Для дисков DVD, VCD и CD (с изображениями) доступна функция уменьшения/увеличения видеокадров или изображений.

- 1 Нажимайте последовательно кнопку **ZOOM** на пульте ДУ, чтобы выбрать масштаб.
  - Отобразится сообщение **[Масштабиров.]**.




- 2 Для перемещения по увеличенному изображению используйте кнопки перемещения.

# 5 Прослушивание радио

## Настройка радиостанции

- Нажмите кнопку **SOURCE**, чтобы выбрать тюнер.
- Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать диапазон.  
↳ Отобразится **[FM]** или **[AM]**.



- Нажимайте кнопку **◀◀** или **▶▶**, чтобы настроить радиостанцию вручную.
  - Чтобы автоматически найти радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку **◀◀** или **▶▶** в течение 3 секунд.

## Сохранение радиостанций в памяти устройства

Можно сохранить не более 6 радиостанций для каждой полосы частот.

### Автоматическое сохранение радиостанций

- Нажмите и удерживайте кнопку **SEARCH▼** не менее 3 секунд.  
↳ Шесть самых мощных радиостанций выбранной полосы частот автоматически сохраняются в

предварительно настроенных каналах 1–6.

### Сохранение радиостанций вручную

- Настройте станцию, которую необходимо сохранить.
- Нажмите одну из цифровых кнопок от **1** до **6** и удерживайте ее более 2 секунд.  
↳ Радиостанция будет сохранена в выбранном канале.

## Выбор сохраненной радиостанции

- Нажмите **▲DBB** или **SEARCH▼**, чтобы выбрать диапазон.
- Нажмите одну из цифровых кнопок от **1** до **6**, чтобы выбрать сохраненную радиостанцию.

## Воспроизведение с помощью функции RDS

Функция RDS (система передачи радиоданных) работает только в областях действия станций FM, передающих сигналы RDS. При настройке станции RDS отобразятся значок RDS и название станции.

### Поиск станции RDS на основе данных PTY

Перед тем как включить радиостанцию RDS (Radio Data System), можно выбрать тип программы (PTY); аудиосистема выполнит поиск программ только в заданной категории.

- Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать **[FM1]**, **[FM2]** или **[FM3]**.


**2** Нажмите и удерживайте кнопку **SEARCH**.

↳ Отобразится меню поиска.



**3** Поверните  $\odot$  для выбора [PTY][Меню], затем нажмите  $\odot$ .

↳ Отобразится список доступных типов программ.



**4** Поверните  $\odot$  для выбора типа, затем нажмите  $\odot$ .

↳ Аудиосистема начнет поиск.



**5** Поверните  $\odot$ , чтобы выбрать канал из списка результатов поиска, затем нажмите  $\odot$ .

## Типы программ RDS

Тип программы	Описание
1 NEWS (Новости)	Служба новостей
2 AFFAIRS (Бизнес)	Политика и текущие известия
3 INFO	Специальные информационные программы
4 SPORT (Спорт)	Спортивные передачи
5 EDUCATE (Образование)	Образование и повышение квалификации
6 DRAMA (Драма)	Радиопьесы и литература
7 CULTURE (Культура)	Культура, религия и общество
8 SCIENCE (Наука)	Научные передачи
9 VARIED (Разное)	Развлекательные программы
10 PPOP M (Популярная музыка)	Популярная музыка
11 ROCK M (Рок-музыка)	Рок-музыка
12 MOR M (Утренняя музыка)	Легкая музыка
13 LIGHT M (Легкая музыка)	Легкая классическая музыка
14 CLASSICS (Классическая музыка)	Классическая музыка
15 OTHER M (Другие музыкальные жанры)	Специальные музыкальные программы
16 WEATHER (Погода)	Погода
17 FINANCE (Финансы)	Финансы

18	<b>CHILDREN</b> <b>(Детский)</b>	Программы для детей
19	<b>SOCIAL</b> <b>(Общество)</b>	Общественные темы
20	<b>RELIGION</b> <b>(Религия)</b>	Религия
21	<b>PHONE IN</b> <b>(Прямой эфир)</b>	Прямой эфир
22	<b>TRAVEL</b> <b>(Путешествие)</b>	Путешествия
23	<b>LEISURE (Досуг)</b>	Досуг
24	<b>JAZZ (Джаз)</b>	Джазовая музыка
25	<b>COUNTRY</b> <b>(кантри)</b>	Музыка кантри
26	<b>NATION M</b> <b>(Национальная музыка)</b>	Национальная музыка
27	<b>OLDIES (Ретро)</b>	Музыка в стиле ретро
28	<b>FOLK M</b> <b>(Народная музыка)</b>	Народная музыка
29	<b>DOCUMENT</b> <b>(Документальные передачи)</b> <b>(Документальные передачи)</b>	Документальные передачи
30	<b>TES (Проверка)</b>	Проверка сигнала будильника
31	<b>ALARM</b> <b>(Будильник)</b>	Будильник
32	<b>ВЫКЛ.</b>	Выключение поиска типа программ PTY.

# 6 Настройка параметров

## Настройка звука

### Регулировка громкости

- 1 Поверните регулятор  $\odot$  по часовой стрелке/против часовой стрелки, чтобы увеличить/уменьшить громкость.

### Без звука

Можно отключить звук на устройстве.

- 1 Во время воспроизведения нажмите **MUTE**.
  - Для включения звука снова нажмите **MUTE**.

### Включение/выключение динамического усиления НЧ

- 1 Удерживайте кнопку  $\blacktriangle DBB$  не менее 3 секунд, чтобы отобразить текущую настройку:
  - ↳ **[DBB ON]** (Вкл. DBB): функция динамического усиления НЧ (DBB) включена;
  - ↳ **[DBB OFF]** (Выкл. DBB): функция динамического усиления НЧ (DBB) отключена.
- 2 Чтобы изменить настройку для функции динамического усиления НЧ, снова нажмите и удерживайте  $\blacktriangle DBB$  в течение 3 секунд.

### Выбор предустановок эквалайзера

Доступны следующие варианты.

- **[Пользоват.]**
- **[Техно]**
- **[Рок]**

- **[Классик]**
- **[Джаз]**
- **[Оптим.]**
- **[Ровно]**
- **[Поп]**




### Примечание

- Отрегулированное значение звука "Низкие частоты/Средние частоты/Высокие частоты" можно сохранить только в том случае, если выбран эквалайзер **[Пользоват.]**.

- 1 Нажмите **EQ/Audio**.

↳ Отобразится текущая настройка эквалайзера.



- 2 Нажмите кнопку  $\blacktriangleleft$  или  $\triangleright$ , чтобы выбрать предустановку эквалайзера.
- 3 Кроме того, можно настроить следующие параметры.

- **[Низк. част.]** диапазон низких частот: от -7 до +7.
- **[Средн. част.]** диапазон средних частот: от -7 до +7.
- **[Выс. част.]** диапазон высоких частот: от -7 до +7.
- **[LPF]** диапазон фильтра низких частот: 60, 80, 100, 200.
- **[MPF]** диапазон фильтра средних частот: 500, 1 K, 1,5 K, 2,5 K.

- [HPF] диапазон фильтра высоких частот: 10 K, 12,5 K, 15 K, 17,5 K.

**4** Нажмите **⬅**, чтобы выйти.

## Другие настройки звука

Можно также отрегулировать баланс переднего и заднего динамиков, баланс левого и правого динамиков, а также настройки сабвуфера.

**1** Нажмите и удерживайте кнопку **EQ/Audio** не менее 3 секунд.  
↳ Отобразятся следующие параметры.



**2** Последовательно нажимайте кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать элемент, который необходимо отрегулировать.

- **[Бал]** диапазон баланса: от 10Λ до 10Π. (Λ = левый динамик, Π = правый динамик).
- **[Микш.]** диапазон микшера: от 103 до 10Π. (З = задний динамик, Π = передний динамик).
- **[Сабвуфер]** сабвуфер: ВКЛ, ВЫКЛ.
- **[Гром. сабвуф.]** громкость сабвуфера: от 0 до 20

**3** Нажмите кнопку **◀▶** или **▶▶**, чтобы изменить значение, затем нажмите **Φ**.


- Можно также повернуть регулятор **Φ**, чтобы выбрать значение.

**4** Нажмите **⬅**, чтобы выйти.

## Настройка параметров системы

**1** Нажмите **MENU**.

↳ Отобразится главное меню.



**2** С помощью кнопок перемещения выберите **[Настройки]**, затем нажмите **Φ** для подтверждения.  
↳ Отобразится меню настроек.



**3** Нажмайте кнопки перемещения для выбора **[Система]**, затем нажмите **▶▶**.

### [Вкл]

Включение звукового сигнала. Каждый раз при нажатии кнопки аудиосистема будет издавать звуковой сигнал. Функцию подачи звукового сигнала можно включить или отключить.

### [Выкл]

Отключение звукового сигнала.

[Вкл]	Отключение просмотра DVD во время движения.
[Выкл]	Включение просмотра DVD во время движения.
[Пред уст гром]	[Последний] При каждом включении аудиосистемы громкость будет оставаться на том уровне, который был установлен в последний раз.
[Регулировка]	При каждом включении аудиосистемы громкость будет оставаться на предварительно установленном уровне.
[Знач ур 0 – 47 гром]	Установка начального значения в случае выбора параметра [Регулировка].
[Выкл. экрана]	[Выкл.] Экранная заставка никогда не включается.
[10 сек. выкл.]	Автоматическое включение экранной заставки через 10 секунд после последней операции.
[20 сек. выкл.]	Автоматическое включение экранной заставки через 20 секунд после последней операции.

[Подсв. кноп.]	[Красный] Красная подсветка кнопок.
	[Синий] Голубая подсветка кнопок.
	[12 час. реж.]
	[24 час. реж.]
[Настр. врем.]	Установка часов.

- 4 С помощью кнопок перемещения выберите необходимый вариант, затем нажмите  для подтверждения.
- 5 Нажмите , чтобы выйти.

## Настройка параметров обычных дисков DVD

- 1 Нажмите  **MENU**.
- 2 С помощью кнопок перемещения выберите **[Настройки]**, затем нажмите  для подтверждения.
- 3 С помощью кнопок перемещения выберите **[Общий DVD]**. С помощью кнопок перемещения выберите  для перехода в подменю.



[Cис. телевид.]	[NTSC]	Используется в США, Канаде, Японии, Мексике, на Филиппинах, в Южной Корее, Тайване и некоторых других странах.	[Тип ТВ]	[4:3 PS]	При воспроизведении изображения, полностью заполняющего экран по высоте, оно может быть обрезано по боковым сторонам.
	[PAL]	Используется в США, Канаде, Японии, Мексике, на Филиппинах, в Южной Корее, Тайване и некоторых других странах.		[4:3 LB]	При воспроизведении широкоэкранного изображения возможно появление черных полос с верхней и нижней сторон экрана.
	[Авто]	Верный формат устанавливается автоматически. Выберите этот параметр, если нет уверенности в том, какой формат необходимо выбрать.		[16:09]	Для широкоэкранного дисплея.
	[Пароль]		[Последний]		Установка пароля для ограничения просмотра дисков. По умолчанию используется пароль 0000.
	[Огр. на прос.]		[1 Для детей]		Допускается для детей.
			[2 G]		Допускается для зрителей всех возрастов.
			[3 PG]		Рекомендуется установка ограничения на просмотр.

[4 PG 13]	Не рекомендуется для детей до 13 лет.
[5 PGR]	Рекомендуется ограничить просмотр детям до 17 лет.
[6 R]	Доступ ограничен. Рекомендуется ограничить просмотр детям до 17 лет.
[7 NC 17]	Не рекомендуется для детей до 17 лет.
[8 Для взросл]	Только для взрослых.
[По умолчанию]	Восстановление настроек по умолчанию.

- 4 С помощью кнопок перемещения выберите необходимый вариант, затем нажмите  $\odot$  для подтверждения.
- 5 Нажмите  $\leftarrow$ , чтобы выйти.

## Настройка параметров видеодисков DVD.

Можно настроить параметры цвета для вывода видеоизображения.

- 1 Нажмите MENU.
- 2 С помощью кнопок перемещения выберите [Настройки], затем нажмите  $\odot$  для подтверждения.
- 3 С помощью кнопок перемещения выберите [Video DVD]. С помощью

кнопок перемещения выберите  $\blacktriangleright\blacktriangleright$  для перехода в подменю.

$\rightarrow$  Отобразятся следующие параметры.



[Яркость]: от 0 до 12.

[Контрастность]: от 0 до 12.

[Тон]: от -6 до +6.


[Насыщенность]: от 0 до 12.

[Резкость]: от 0 до 8.

- 4 С помощью кнопок перемещения выберите необходимый вариант, затем нажмите  $\odot$  для подтверждения.
- 5 Нажмите  $\leftarrow$ , чтобы выйти.

## Выбор языка

- 1 Нажмите MENU.
- 2 С помощью кнопок перемещения выберите [Настройки], затем нажмите  $\odot$  для подтверждения.
- 3 Нажмайтe кнопки перемещения для выбора [Язык], затем нажмите  $\blacktriangleright\blacktriangleright$ .  
 $\rightarrow$  Отобразятся следующие опции.



$\rightarrow$  [Яз. экран. меню]

- ↳ [Язык аудио]
  - ↳ [Яз. субтитров]
  - ↳ [Язык меню]
  - ↳ [DivX [R] VOD]
- 4** С помощью кнопок перемещения выберите элемент, затем нажмите  $\textcircled{1}$  для подтверждения.
- 5** Нажмите  $\text{\textlangle~\textgreater}$ , чтобы выйти.

## Просмотр регистрационного кода DivX

DivX — это популярная медиатехнология, созданная компанией DivX, Inc.

Медиафайлы DivX содержат сильно сжатое видео высокого качества, занимающее сравнительно небольшой объем. Файлы DivX могут включать расширенные медиафункции, например, меню, субтитры и дополнительные аудиодорожки.

Многие медиафайлы DivX доступны для загрузки из сети, а также вы можете взять напрокат или купить видеофайлы DivX через службу DivX VOD (видео по запросу). Чтобы воспользоваться данной услугой, необходим регистрационный код устройства DivX VOD. Дополнительную информацию см. на веб-сайте [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- 1** Нажмите кнопку MENU
- 2** С помощью кнопок перемещения выберите [Настройки], затем нажмите SEL для подтверждения.
- 3** Нажмайте кнопки перемещения для выбора [Язык DVD], затем нажмите ►►.
- 4** Выберите [DivX [R] VOD], затем нажмите SEL.
  - ↳ Отобразится регистрационный код DivX
- 5** Запишите код для дальнейшего использования.
- 6** Нажмите  $\text{\textlangle~\textgreater}$ , чтобы выйти.

## Настройка параметров дисплея

Можно настроить цветовые параметры экранного меню.

- 1** Нажмите MENU.
- 2** С помощью кнопок перемещения выберите [Настройки], затем нажмите  $\textcircled{1}$  для подтверждения.
- 3** С помощью кнопок перемещения выберите [ЖК-дисплей], затем нажмите ►► для получения доступа к подменю.
  - ↳ Отобразятся следующие параметры.



[Яркость]: от 0 до 12.

[Контрастность]: от 0 до 12.

[Насыщенность]: от 0 до 12.

- 4** С помощью кнопок перемещения выберите значение, затем нажмите  $\textcircled{1}$  для подтверждения.
- 5** Нажмите  $\text{\textlangle~\textgreater}$ , чтобы выйти.

## Выбор чувствительности тюнера


- 1** Нажмите MENU.
- ↳ Отобразится главное меню.



- 2** Нажимайте кнопки перемещения для выбора [**Настройки**], затем нажмите .  
→ Отобразится меню настроек.



- 3** Нажимайте кнопки перемещения для выбора [**Радио**], затем нажмите .



- 4** С помощью кнопок перемещения выберите необходимый вариант, затем нажмите для подтверждения.

[Loc_Dx]	LOC	Будут транслироваться только радиостанции с сильным сигналом.
----------	-----	---

<b>DX</b>	Будут транслироваться радиостанции с сильным и слабым сигналом.
[Стерео_моно] STEREO	Стереовещание.
<b>MONO</b>	Моновещание.
[Шаг FM] [50 кГц]	50 кГц на шаг при на-
[100 кГц]	100 кГц на шаг.
[200 кГц]	100 кГц на шаг.
[AF][RDS] (запасная частота)	Если радиосигнал текущей радиостанции слабый, аудиосистема автоматически выполняет поиск другой радиостанции с более сильным сигналом, но транслирующей программу того же типа.
<b>[Выкл]</b>	Аудиосистема не выполняет поиск другой радиостанции.

[REG][RDS] (региональное радио)	[Вкл]	Автоматический поиск только региональных радиостанций	[Выкл]	Локальные станции не включаются.
[ТА][RDS] (оповещение о дорожной обстановке)	[Вкл]	Позволяет автоматически получать оповещения о дорожной обстановке при прослушивании любой радиостанции.	[Выкл]	Аудиосистема не отображает название станции RDS.
[ТА VOL][RDS]	08 – 34	Позволяет установить громкость для оповещений о дорожной обстановке.	[Выкл]	Синхронизация часов аудиосистемы с часами станции RDS.
[EON][RDS] (функция EON, Enhanced Other Networks)	[Вкл]	Локальные станции “перекрывают” национальные на время поступления информации о состоянии дорожного движения.	[Выкл]	Аудиосистема не обновляет установленное на часах время в соответствии со станцией RDS.


5 Нажмите  , чтобы выйти.

# 7 Прочие

## Воспроизведение с помощью других устройств

К аудиосистеме можно подключить внешнее аудиоустройство.

- 1 Подключите внешнее аудиоустройство к аудиосистеме с помощью штекера 3,5 мм.
- 2 Последовательно нажимайте **SOURCE** до отображения **[Aux]**.



- 3 Включите устройство (см. инструкции по использованию устройства).

## Отсоединение передней панели


Во избежание кражи переднюю панель можно отсоединить и забрать с собой.




### Примечание

- Перед установкой аудиосистемы отсоедините переднюю панель.

- 1 Для отсоединения панели нажмите ▲.



- 2 Откройте панель, затем нажмите правую сторону панели в направлении левой стороны для ее отсоединения от шасси.




- 3 Снимите панель и поместите ее в прилагаемый футляр для переноски, что предотвращает загрязнение и повреждение панели.

## Сброс

Можно восстановить настройки аудиосистемы по умолчанию.

- 1 Отсоедините переднюю панель.
- 2 Нажмите **RESET** с помощью шариковой ручки или похожего инструмента.
  - Будут удалены все настройки, кроме настройки часов.




## Настройки по умолчанию

Пара- метры звука	Параметры системы	
Эква- лайзер	Поль- зователь	Источник Тюнер, FM1, 87.5
Бас	0	Деморежим Выкл
Сред- ние	0	Нарушение Выкл связи
высо- кие часто- ты	0	Цвет кнопки Blue
Баланс	0	Часы Теку- щее время
Мик- шер	0	ESP 45S
LPF	2	Локальный/уда- ленный Уда- ленный
MPF	2	Зуммер Вкл.
HPF	2	Стерео/Моно Стерео
		V-Last/Adj V-Last
		Громкость 20
		Сабвуфер Выкл.
		Громкость саб- вуфера 10
		PIN-код 0000
		Автоматиче- ская прокрутка Вкл.

## Извлечение устройства

Чтобы отремонтировать или заменить устройство, снимите его с приборной панели.

- 1 Отсоедините переднюю панель.
- 2 Извлеките устройство с помощью специальных ключей.




## Замена предохранителя

Причиной отсутствия питания может быть вышедший из строя предохранитель. В этом случае необходимо заменить.

- 1 Отсоедините переднюю панель и извлеките аудиосистему.
- 2 Проверьте электрические соединения.
- 3 Приобретите предохранитель, который соответствует напряжению поврежденного предохранителя (15 A).

**4** Замените предохранитель.



Если предохранитель выходит из строя сразу после замены, то причина кроется во внутренней неисправности усилителя. В этом случае обратитесь к торговому представителю Philips.

# 8 Сведения об изделии



## Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

## Общие сведения

Питание	12 В пост. тока (11 – 16 В), отриц. заземление
Предохранитель	15 А
Удовлетворяющее требованиям сопротивление динамика	4 – 8 Ω
Максимальная выходная мощность	50 Вт × 4 канала
Длительная выходная мощность	24 Вт × 4 канала (4 Ω 10% суммарных гармонических искажений)
Выходное напряжение предусилителя	2,0 В (режим воспроизведения CD; 1 кГц, 0 дБ, нагрузка 10 кΩ)
Выходное напряжение сабвуфера	2,0 В (режим воспроизведения компакт-дисков)
Уровень Aux-in	≥ 500 мВ
Габариты (Ш × В × Г)	188 × 58 × 193 мм
Вес	1,7 кг
Диапазон рабочих температур	-20°C ~ 70°C

## Проигрыватель дисков

Система	Система DVD/CD (аудио)/MP3
Частотный отклик	20 Гц–20 кГц
Отношение сигнала/ шум	>75 дБ
Общее искажение гармоник	Менее 1%
Разделение каналов	>55 дБ
Формат видеосигнала	NTSC/PAL/AUTO
Видеовыход	1 +/- 0,2 В

## Радио

Диапазон частот — FM	87,5 – 108,0 МГц (100 кГц за шаг при автоматическом поиске и 50 кГц за шаг при поиске вручную)
Диапазон частот — AM (MW)	65 – 74 МГц 930 кГц за шаг)
Пороговая чувствительность — FM	522 – 1620 кГц (9 кГц за шаг)
Пороговая чувствительность — AM(MW)	8 мкВ

## ЖК-дисплей

Размер экрана	3,5 дюйма (16:9)
Разрешение экрана	320 × 234 точек
Коэффициент контрастности	350
Яркость	220 кд/м2

## Совместимые устройства USB:

- флэш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1)
- плеер с флэш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1)
- карты памяти (SD / MMC / SDHC)

## Поддерживаемые форматы:

- Формат USB или файла памяти:  
FAT16, FAT32
- Скорость передачи MP3 (скорость передачи данных): 32-320 Кбит/с и переменная скорость передачи данных
- WMA v9 или более ранней версии
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/ папок: макс. 99
- Количество дорожек/ записей: макс. 999
- Тэг ID3 v2.0 или более поздней версии
- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 128 байтов)

## Неподдерживаемые форматы:

- Пустые альбомы: пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3/WMA. Альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются.  
Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы AAC, WAV, PCM
- Файлы WMA, защищенные от копирования (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Файлы WMA в формате Lossless (без потери качества)
- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 512 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 255
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи

# 9 Устранение неполадок



## Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удается решить проблему, посетите веб-сайт Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

### Отсутствует питание

- Двигатель автомобиля не был запущен.  
Запустите двигатель автомобиля.
- Неверно выполнено подключение.
- Поврежден предохранитель.  
Замените предохранитель ('Замена предохранителя').

### Нет звука

- Слишком низкий уровень громкости.  
Регулировка громкости.
- Неверно подключен динамик.

### Устройство не реагирует на команды пульта ДУ.

- Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом ДУ и устройством.
- С близкого расстояния направьте пульт ДУ непосредственно на устройство.
- Замените батарейку в пульте ДУ.
- Данная функция недоступна.  
Обратитесь к прилагаемым инструкциям.

### Диск не воспроизводится

- Диск вставлен другой стороной.  
Вставьте компакт-диск этикеткой вверх.
- Диск загрязнен. Очистите диск с помощью чистой, мягкой безворсовой салфетки. Протрите диск от центра к краям.
- Диск поврежден. Вставьте другой диск.
- Используется диск несовместимого формата. Вставьте другой диск.
- Уровень ограничения диска превышает значение ограничения. Чтобы уменьшить уровень ограничения, измените значения ограничения ('Настройка параметров видеодисков DVD').
- Код региона диска не соответствует устройству. Вставьте диск с верным кодом региона. ('Код региона')

### Диск заблокирован в отделении для диска

- Нажмите и удерживайте **▲** до извлечения диска.

### Отсутствует изображение

- Неверно подключен кабель стояночного тормоза. Проверьте правильность подключения кабеля стояночного тормоза. ('Подключение кабеля стояночного тормоза')

### Изображение засвечено или искажено

- Параметры видеодисков DVD не соответствуют DVD. Настройте параметры видеодисков DVD ('Настройка параметров видеодисков DVD').
- Видеоподключение выполнено неверно. Проверьте подключения ('Кабели подключения: без разъемов ISO').

### Во время трансляции присутствуют помехи.

- Слишком слабые сигналы.  
Переключитесь на другие радиостанции с более сильными сигналами.

- Проверьте подключение автомобильной антенны.
- Если трансляция осуществляется в режиме стерео, выберите режим моно.

#### **Предустановленные радиостанции удалены.**

- Неверно подключен кабель аккумулятора. Подключите кабель аккумулятора к разъему, который постоянно используется.

#### **Предохранитель неисправен**

- Используется предохранитель несоответствующего типа. Замените на предохранитель 15 А ('Замена предохранителя').
- Заземлен кабель динамика или кабель питания. Проверьте подключения.

#### **На дисплее отображается сообщение “ERR-12”**

- Ошибка данных USB/SD/MMC.  
Проверьте устройство USB или карту памяти SD/MMC.

# 10 Глоссарий

---

## M

### MMC

MultimediaCard. Тип карт памяти с флэш-памятью.

### MP3

Файловый формат с системой сжатия звуковых данных. MP3 — это аббревиатура от Motion Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. Использование формата MP3 позволяет записывать на один диск CD-R или CD-RW в 10 раз больше данных, чем на обычный компакт-диск.

## R

### RDS (Radio Data System)

Тюнеры RDS могут автоматически настраивать станции в соответствии с жанром музыки (и пр.), которая на них передается. Благодаря функции RDS ресивер может отображать текстовые сообщения и графические изображения (обычно это названия и сведения о формате), которые многие FM-радиостанции включают в сигнал на поднесущей частоте в стандартном сигнале вещания. Некоторые тюнеры с функцией RDS поддерживают возможность передачи сообщений о дорожной обстановке и экстренной информации во время воспроизведения с других устройств (компакт-дисков, кассет). Также имеются другие полезные функции, многие из которых предлагаются все большим числом станций RDS.

## S

### SD

Secure Digital. Тип карт памяти с флэш-памятью.

### SDHC

SDHC (Secure Digital High Capacity) — это стандарт флэш-карты памяти, созданный на основе спецификации SDA 2.00. Спецификация SDA 2.00 позволяет увеличить емкость карт памяти SD с 4 ГБ до 32 ГБ и более.

## W

### WMA (Windows Media Audio)

Формат аудиофайлов, принадлежащий корпорации Майкрософт, часть технологии Microsoft Windows Media. Включает в себя инструменты Microsoft Digital Rights Management, а также технологии кодирования Windows Media Video и Windows Media Audio.

## K

### Код региона

Система, позволяющая воспроизводить диски только в указанном регионе. Это устройство воспроизводит только диски, совместимые с указанным кодом региона. Код региона устройства расположен на товарной этикетке. Некоторые диски совместимы с несколькими регионами (или ВСЕМИ регионами.)

## C

### Скорость передачи данных

Макс. скорость передачи данных через USB-порт.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

Модель:	Заполнение обязательно
Серийный номер:	Заполнение обязательно
Дата продажи:	Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:	Заполнение обязательно
Название торговой организации:	Заполнение обязательно
Телефон торговой организации:	Заполнение обязательно
Адрес и E-mail:	Заполнение опционное

Изделие получил в исправном состоянии.  
С нижеприведенными гарантинными обязательствами ознакомлен и согласен.  
Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь  
выполнять и гарантировать выполнение всеми пользователями изделия.

(ФИО покупателя)  
  
(подпись покупателя)

**Внимание!** Гарантинный талон недействителен при его неправильном или неполном  
заполнении и без печати продавца.

## Уважаемый Потребитель!

### Благодарим Вас за покупку Автомобильного Мультимедийного Устройства (AMU) марки Филипс..

#### **Дополнение к инструкции пользователя.**

К AMU относятся автомагнитолы, автомобильные мультимедийные центры, автомобильные плееры, усилители.

При покупке AMU убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами AMU должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

AMU представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами пользования оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществлявшее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантирования и гарантинного обслуживания.

#### **Условия гарантii.**

- Срок гарантii на AMU составляет 12 месяцев с момента передачи товара Потребителю, но не более 36 месяцев с даты изготовления
- Срок гарантii на составные части\* составляет 6 месяцев с момента передачи товара Потребителю, но не более 36 месяцев с даты изготовления.

\* К составным частям изделия относятся: камеры заднего вида, пульты дистанционного управления (проводные и беспроводные), антенны и переходники для них,носители информации различных типов, а также иные части, прилагаемые к основному изделию.

- Срок службы Изделия составляет 24 месяца с передачи товара Потребителю, но не более 36 месяцев с даты изготовления.
- Информацию о дате изготовления изделия Вы можете установить по серийному номеру (xxxxГНххххххх), (где Г – год , а НН номер недели (например AJ011025123456789 – 25 неделя 2010 года)), либо получить, позвонив в Информационный Центр Филипс

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Настоящие условия гарантii распространяются только на AMU, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Гарантиное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
  - ремонта неуполномоченными лицами;
  - внесения несанкционированных конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
  - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питания, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непредолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Гарантине не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, к примеру, но не только: элементы питания (батарейки), наушники, чехлы, монтажные приспособления, соединительные кабели и пр.

**Любую информацию о работе изделия, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре**

**Телефон:** (495) 961-1111,  
**Интернет:** [www.philips.ru](http://www.philips.ru)      **8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).**



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
Document order number: CED320\_51\_UM\_V2.0

