

# Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



BTM2312

BTM2325



# Руководство пользователя

**PHILIPS**



# Содержание

<b>1 Важная информация</b>	2	
Техника безопасности	2	
Уведомление	2	
<b>2 Музыкальная микросистема</b>	5	
Введение	5	
Комплектация	5	
Описание основного устройства	6	
Описание пульта ДУ	7	
<b>3 Начало работы</b>	9	
Подключение акустических систем	9	
Подключение питания	9	
Подготовка пульта ДУ	10	
Демонстрация функций	10	
Установка часов	10	
Питание включено	10	
<b>4 Воспроизведение</b>	12	
Воспроизведение с диска	12	
Воспроизведение с устройства USB	12	
Управление воспроизведением	12	
Переход к дорожкам	13	
Программирование дорожек	13	
Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth	13	
<b>5 Прослушивание радио</b>	15	
Настройка радиостанции	15	
Автоматическое программирование радиостанций	15	
Программирование радиостанций вручную	15	
Выбор сохраненной радиостанции	15	
<b>6 Настройка звука</b>	16	
Выбор предустановленного звукового эффекта	16	
Регулировка уровня громкости	16	
Отключение звука	16	
<b>7 Другие возможности</b>	17	
Установка времени включения будильника	17	
Установка таймера отключения	17	
Воспроизведение с внешнего устройства	18	
Зарядка устройств	18	
<b>8 Сведения об изделии</b>	19	
Характеристики	19	
Информация о совместимости с USB	20	
Поддерживаемые форматы MP3-дисков	20	
<b>9 Определение и устранение неисправностей</b>	21	

# 1 Важная информация

## Техника безопасности

Перед использованием данной музыкальной микросистемы внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.



### Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселью или адаптеру для отсоединения устройства от сети.

- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.
- Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для вентиляции.
- Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.

- Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
- Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
- Запрещается подвергать элементы питания (упакованные или установленные) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.

## Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно Gibson Innovations, может привести к утрате пользователем права на использование устройства.

## Соответствие нормативам

### Заявление о соответствии

Компания Gibson Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/53/EU. Текст Декларации о соответствии см. на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Данное устройство имеет этикетку:**



## Забота об окружающей среде

### Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/EU.



Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Директивы 2013/56/EU и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.  
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.  
Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

#### Извлечение одноразовых элементов питания

Инструкции по извлечению одноразовых элементов питания см. в разделе по установке батарей.

#### Информация о безопасной утилизации

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные

материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.



Be responsible  
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; компания Gibson Innovations Limited использует их по лицензии. Все прочие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

## Осторожное обращение с устройством

- Не помещайте в отделение для дисков посторонние предметы.
- Не помещайте в отделение для дисков деформированные или треснувшие диски.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките диски из отделения для дисков.

- Для очистки устройства используйте только микроволоконный материал.



#### Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на задней панели устройства.

## 2 Музыкальная микросистема

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Введение

Это устройство позволяет:

- прослушивать аудиозаписи с дисков, USB-устройств, Bluetooth-устройств и других внешних устройств;
- слушать передачи радиостанций.

Для создания насыщенного звука

предусмотрен следующий эффект:

- цифровое управление звуком (DSC);

Устройство поддерживает следующие форматы мединосителей:




### Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Пульт ДУ (с одной батареей типа AAA)
- Динамики (2 шт.)
- Краткое руководство пользователя
- Важные сведения и примечания по безопасности

## Описание основного устройства



### ① ⏹

- Включение прибора.
- Переключение в режим ожидания или режим ожидания Eco Power.

### ② Дисплей

- Отображение текущего состояния.

### ③ ↵

- Подключение запоминающих устройств USB.
- Зарядите прибор.

### ④ AUDIO IN

- Подключение внешних аудиоустройств.

### ⑤ Отделение для диска

### ⑥ ▲

- Открытие и закрытие отделения для диска.

### ⑦ VOLUME

- Регулировка громкости.

### ⑧ SOURCE

- Выбор источника: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT (Bluetooth).

### ▶||

- Запуск, пауза или возобновление воспроизведения.
- Чтобы отключить подключенное устройство и войти в режим сопряжения, в режиме Bluetooth нажмите и удерживайте в течение трех секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.


### ■

- Остановка воспроизведения или удаление программы.

### ◀◀ / ▶▶

- Переход к предыдущей/следующей дорожке.
- Поиск по дорожке/диску/USB-устройству.
- Настройка радиостанции.
- Настройка времени.

## Описание пульта ДУ



- ① ⏹ Включение и выключение прибора.
- ② CD Выбор компакт-диска в качестве источника воспроизведения.
- ③ USB Выбор USB в качестве источника.

### ④ ⏪ / ⏩

- Переход к предыдущей/следующей дорожке.
- Поиск по дорожке/диску/USB-устройству.
- Настройка радиостанции.
- Настройка времени.

### ⑤ ⏴

- Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

### ⑥ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Выбор сохраненной радиостанции.
- Переход к предыдущему/следующему альбому.

### ⑦ DISPLAY

- Настройка яркости дисплея.
- Отображение информации о воспроизведении во время прослушивания.

### ⑧ SLEEP/TIMER

- Установка таймера отключения.
- Установка будильника.

### ⑨ CLOCK

- Установка часов.
- Просмотр данных о времени.

### ⑩ PROG

- Программирование дорожек.
- Программирование радиостанций.
- Автоматическое сохранение FM-радиостанций.

### ⑪ 🔊

- Отключение и включение звука.

### ⑫ SOUND

- Оптимизация звучания с помощью функции цифрового управления звуком (DSC).

### ⑬ VOL +/-

- Регулировка громкости.

### ⑭ ⏵

- Повторное воспроизведение отдельной дорожки или всех дорожек.

⑯ ■

- Остановка воспроизведения или удаление программы.

⑯ ▶ II /PAIRING

- Нажмите для начала, приостановки или возобновления воспроизведения.
- Для входа в режим сопряжения нажмите и удерживайте в течение трех секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.

⑯ FM/AUDIO IN

- Выбор FM в качестве источника.
- Выбор аудиовхода AUDIO IN в качестве источника.

⑯ ☰


- Выбор Bluetooth в качестве источника.

# 3 Начало работы



## Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к облучению лазером к другим опасным последствиям.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

## Подключение акустических систем



## Примечание

- Полностью вставьте защищенную часть провода каждой АС в разъем.
- Для оптимального качества звука используйте только прилагаемые акустические системы.

- Для правой АС используйте разъемы с пометкой "R" на задней панели основного устройства.
- Вставьте красный провод в красный разъем (+), а черный провод в черный разъем (-).
- Для подключения левого динамика используйте гнезда на главном устройстве с пометкой "L".
- Чтобы подключить провод левой АС, повторите действия, описанные в шаге 2.

**Подключите провод каждой АС следующим образом.**


- Поднимите и удерживайте зажим разъема.
- Вставьте кабель АС до упора.
- Отпустите зажим разъема.

## Подключение питания



## Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Перед подключением шнура питания переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.



Подключите кабель питания к розетке электросети.

## Подготовка пульта ДУ



### Внимание

- Риск повреждения устройства! Если вы не собираетесь пользоваться пультом ДУ в течение длительного периода времени, извлеките из него батарейки.

### Замена батареи пульта ДУ

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте прилагаемую батарею типа AAA, сблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для батарей.



## Демонстрация функций

В режиме ожидания нажмите ■ для демонстрации функций устройства.

- ↳ Функции будут поочередно отображаться на дисплее.
- Чтобы выключить демо-режим, снова нажмите кнопку ■.

## Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK** на пульте ДУ более двух секунд.  
↳ Отобразится часовой формат [24H] или [12H].
- 2 Нажмите **◀▶ / ►►** для выбора формата отображения времени — [24H] или [12H].

- 3 Нажмите **CLOCK** для подтверждения.  
↳ Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.

- 4 Для настройки значения часа и минут повторите действия, описанные в шагах 2 и 3.



### Примечание

- Если в течение 90 секунд ни одна из кнопок не была задействована, система автоматически выходит из режима установки часов.



### Совет

- Данные о времени можно просмотреть в режиме включенного питания, нажав кнопку **CLOCK**.

## Питание включено

Нажмите Ⓛ.

- ↳ Устройство переключится на источник, который был выбран последним.

## Переключение в режим ожидания

Снова нажмите Ⓛ для переключения изделия в режим ожидания.

- ↳ На дисплее отобразятся часы (если они настроены).
- В режиме ожидания: нажмите Ⓛ, чтобы переключиться между рабочим режимом и режимом ожидания.



### Примечание

- Устройство переходит в режим ожидания через 15 минут бездействия.

## Переключение в режим ожидания

### Eco Power

Нажмите и удерживайте кнопку  $\Phi$  не менее двух секунд.

- Загорится красный индикатор режима ожидания Eco Power.
- В режиме ожидания Eco Power: нажмите  $\Phi$ , чтобы переключиться между рабочим режимом и режимом ожидания Eco Power.



#### Примечание

- Устройство переходит в режим ожидания ECO Power через 15 минут пребывания в обычном режиме ожидания.

## Переключение между обычным режимом ожидания и режимом ожидания ECO Power.

- Нажмите и удерживайте кнопку  $\Phi$  не менее двух секунд.




#### Примечание

- Если в течение 15 минут не будет нажата ни одна кнопка, устройство автоматически перейдет в режим ожидания ECO.

# 4 Воспроизведе- ние

## Воспроизведение с диска

- 1 Нажмите кнопку **CD** для выбора CD в качестве источника.
- 2 Нажмите кнопку **▲**, чтобы открыть отделение для диска.
- 3 Установите диск этикеткой вверх.
- 4 Нажмите кнопку **▲**, чтобы закрыть отделение для диска.  
↳ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶▷**.




## Воспроизведение с устройства USB



Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Нажмите кнопку **USB** для выбора USB в качестве источника.
- 2 Вставьте устройство USB в разъем **USB**.  
↳ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶▷**.



## Управление воспроизведением

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>▶▷</b>      | Запуск, пауза или возобновление воспроизведения.  |
| <b>■</b>       | Остановка воспроизведения.  |
| <b>▲ / ▼</b>   | Выберите альбом или папку.  |
| <b>◀◀ / ▶▶</b> | Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке.<br>Нажмите и удерживайте для перехода назад или вперед в пределах дорожки. |
| <b>⟳</b>       | Повторное воспроизведение отдельной дорожки или всех дорожек.   |
| <b>🔀</b>       | Воспроизведение дорожек в случайном порядке (недоступно для запрограммированных дорожек).   |

VOL +/-	Увеличение и уменьшение громкости.
<b>SOUND</b>	Выключение и включение звука.
SOUND	Выбор предустановки эквалайзера.
DISPLAY	Настройка яркости дисплея.

## Переход к дорожкам

При воспроизведении компакт-диска.

Для выбора дорожек нажмите **◀▶ / ▶▶**.

При воспроизведении с MP3-диска и USB.

- Нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать альбом или папку.
- Нажмите кнопку **◀▶ / ▶▶**, чтобы выбрать дорожку или файл.

## Программирование дорожек

Эта функция позволяет запрограммировать 20 дорожек в нужной последовательности.

- Для перехода в режим программирования нажмите кнопку **PROG**, когда воспроизведение будет остановлено.
  - На дисплее появится индикация **[PROG]** (программирование) и **[001 PR 01]**.
- Для дорожек MP3 нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать альбом.
- С помощью кнопок **◀▶ / ▶▶** выберите дорожку, затем нажмите кнопку **PROG** для подтверждения.
- Повторите шаги 2—3 для программирования остальных дорожек.
- Нажмите кнопку **▶▶** для воспроизведения запрограммированных дорожек.


→ Во время воспроизведения отображается индикатор **[PROG]** (Программа).

Чтобы удалить программу  
Дважды нажмите **■**.

## Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth

### Примечание

- Рабочий диапазон между устройством и Bluetooth-устройством составляет примерно 10 метров.
- Препятствия между устройством и док-станцией могут сократить рабочий диапазон.
- Совместимость со всеми устройствами Bluetooth не гарантирована.



- Нажмите **\***, чтобы выбрать **Bluetooth** в качестве источника.
  - Отобразится индикация **[BT]** (Bluetooth).
  - Индикатор Bluetooth начнет мигать синим светом.

- 2** На устройстве с поддержкой профиля A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств (см. руководство пользователя устройства).
- 3** Выберите "Philips BTM2312" или "Philips BTM2325" на Bluetooth-устройстве и при необходимости введите пароль "0000" для сопряжения.
  - После успешного сопряжения и подключения индикатор Bluetooth загорится ровным синим светом, а система подаст двойной звуковой сигнал.
- 4** Запустите воспроизведение аудиофайла на подключенном устройстве.
  - Начнется потоковая передача аудио с подключенного Bluetooth-устройства на данное устройство.
  - Если не удалось найти "Philips BTM2312" / "Philips BTM2325" или выполнить сопряжение с продуктом, для входа в режим сопряжения нажмите и удерживайте **► II /PAIRING** в течение трех секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.



#### Совет

- Данное устройство может запомнить до 8 ранее подключенных Bluetooth-устройств.

## Включение режима сопряжения Bluetooth

Чтобы отключить подключенное устройство и войти в режим сопряжения Bluetooth, нажмите и удерживайте **► II /PAIRING** в течение трех секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.

### Отключение устройства с поддержкой Bluetooth:

- отключите функцию Bluetooth на устройстве или
- переместите устройство за пределы диапазона соединения.

# 5 Прослушивание радио

## Настройка радиостанции



Совет

- Установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора, видеомагнитофона или иного источника радиоизлучения.
- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.

- 1 Последовательно нажимайте **FM/AUDIO IN** для выбора FM в качестве источника.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **◀▶ / ▶▶** не менее двух секунд.
  - ↳ Настройка станций с сильным сигналом производится автоматически.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.

**Настройка станции со слабым сигналом:**  
Последовательно нажимайте кнопку **◀▶ / ▶▶** для настройки оптимального приема.

## Автоматическое программирование радиостанций



Примечание

- Можно запрограммировать до 20 предварительно установленных радиостанций (FM).

В режиме тюнера нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку **PROG** для включения режима автоматического программирования.

- ↳ Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала.
- ↳ Первая запрограммированная радиостанция включится автоматически.

## Программирование радиостанций вручную

- 1 Настройка радиостанции.
- 2 Нажмите кнопку **PROG** для перехода в режим программирования.
  - ↳ На дисплее отобразится индикация **[PROG]** (программирование).
- 3 Нажмите **▲ / ▼**, чтобы присвоить данной радиостанции номер от 1 до 20, а затем нажмите **PROG** для подтверждения.
  - ↳ Отобразится номер предустановленной станции и ее частота.
- 4 Для программирования других радиостанций повторите шаги 1–3.



Примечание

- Для смены запрограммированной радиостанции сохраните под ее номером другую станцию.

## Выбор сохраненной радиостанции

В режиме тюнера нажмите кнопку **▲ / ▼** для выбора номера сохраненной станции.

# 6 Настройка звука

Перечисленные далее операции доступны для всех поддерживаемых носителей.

## Выбор предустановленного звукового эффекта

- Последовательно нажимайте **SOUND** для выбора предустановленного звукового эффекта.
  - DSC1: Powerful (Мощный)
  - DSC2: Clear (Четкий)
  - DSC3: Balanced (Сбалансированный)
  - DSC4: Warm (Теплый)
  - DSC5: Bright (Яркий)

## Регулировка уровня громкости

- На пульте ДУ: последовательно нажимайте **VOL +/-**.
- Поверните регулятор громкости на основном устройстве.

## Отключение звука

- Нажмите **fx**, чтобы отключить или включить звук.

# 7 Другие возможности

## Установка времени включения будильника

Данное устройство можно использовать в качестве будильника. В качестве источника сигнала будильника можно выбрать диск, FM-радио или файлы в формате .mp3, сохраненные на запоминающем устройстве USB.



### Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.
- Если выбранный источник сигнала будильника недоступен, устройство автоматически перейдет в режим FM.

- 1 В обычном режиме ожидания нажмите и удерживайте **SLEEP/TIMER** в течение 2 секунд.
  - Цифры, обозначающие часы, мигают.
  - отображается.
- 2 Последовательно нажмите **◀▶**, чтобы установить значение часа, затем нажмите **SLEEP/TIMER** для подтверждения.
  - Цифры, обозначающие минуты, мигают.
- 3 Нажмите **◀▶**, чтобы установить значение минут, затем нажмите кнопку **SLEEP/TIMER** для подтверждения.
  - Начнет мигать последний выбранный источник сигнала будильника.

4 Нажмите **◀▶**, чтобы выбрать источник сигнала будильника (DISC, USB или тюнер), а затем нажмите **SLEEP/TIMER** для подтверждения.

→ Начнет мигать индикация **VOL\_XX** (**XX** означает уровень громкости сигнала будильника).

5 Нажмите **◀▶** для регулировки громкости сигнала будильника, затем нажмите кнопку **SLEEP/TIMER** для подтверждения.

## Установка/отключение будильника

Чтобы включить или выключить будильник, в режиме ожидания необходимо несколько раз нажать кнопку **SLEEP/TIMER**.

→ Если будильник включен, отобразится индикация .



### Совет

- Будильник не работает в режиме AUDIO IN.



### Примечание

- Если выбран источник CD/USB, но не вставлен диск или не подключено устройство USB, будет автоматически включен режим источника TUNER.

## Установка таймера отключения

Эта музыкальная система может автоматически переключаться в режим ожидания по истечении установленного периода времени.

- Когда музыкальная система включена, нажмите кнопку **SLEEP/TIMER** несколько раз для выбора периода времени (минутах).
  - Если таймер отключения активирован, отображается индикация .


## Сброс таймера отключения

- Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP/TIMER** до появления индикации **[OFF]** (сброс таймера отключения).
  - Когда таймер отключения деактивирован, индикатор **z<sup>z</sup>** погаснет.

## Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью данного устройства можно прослушивать музыку с внешних устройств, подключенных через кабель MP3 Link.


- Подключите кабель MP3 Link (не входит в комплект) к:
  - разъему **AUDIO IN** (3,5 мм) на устройстве
  - и разъему для наушников на внешнем устройстве.
- Для выбора **AUDIO IN** в качестве источника последовательно нажмите кнопку **FM/AUDIO IN**.
- Включите воспроизведение на устройстве (см. руководство пользователя устройства).



## Зарядка устройств

С помощью этой музыкальной микросистемы можно заряжать внешние устройства, такие как мобильный телефон, MP3-плеер или другие мобильные устройства.

- Для подключения разъема USB данного изделия к разъему USB вашего устройства используйте кабель USB.



- Подключите устройство к источнику питания.
  - Зарядка начинается сразу после распознавания устройства.

### Примечание

- Philips не гарантирует совместимости изделия со всеми устройствами.

# 8 Сведения об изделии



## Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Чувствительность	≤ 28 дБ отн. ур.
- Моно, отношение сигнал/шум: 26 дБ	1 фВт
- Стерео, отношение сигнал/шум: 46 дБ	≤ 48 дБ отн. ур.
Селективность поиска	≤ 32 дБ отн. ур. 1 фВт
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 %
Отношение сигнал/шум	≥ 45 дБ

## Характеристики

### Усилитель

Общая выходная мощность	15 Вт (макс.)
Частотный отклик	60 Гц – 20 кГц; +/- 3 дБ
Отношение сигнал/шум	≥ 70 дБА
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Вход AUX	600 мВ +/- 100 мВ (среднеквадр.), 22 кОм

### Акустические системы

Сопротивление АС	6 Ом
Излучатель АС	Широкополосный, 3"
Чувствительность	83 +/- 3 дБ/м/Вт

### Радио (FM)

Частотный диапазон	87,5–108 МГц
Шкала настройки	50 кГц

### USB

Версия USB Direct	Полноскоростной, 2.0
Параметры зарядки	5 В, 1000 мА

### Диск

Тип лазера	Полупроводниковый
Диаметр диска	12 см/8 см
Поддержка дисков	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифровой аудиопреобразователь	24 бита/44 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 % (1 кГц)

Частотный отклик	60 Гц – 16 кГц (+/- 3 дБ)
Отношение сигнал/шум	≥ 70 дБА

### Bluetooth

Версия Bluetooth	V2.1+EDR
Диапазон частот / выходная мощность	2,4–2,483 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры) / ≤ 4 дБм (класс 2)

Рабочий диапазон Bluetooth	10 м (свободного пространства)
----------------------------	--------------------------------

## Общая информация

Сеть переменного тока	100—240 В~, 50/60 Гц
Энергопотребление во время работы	≤ 20 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт
Eco Power	
Размеры	
- Основное устройство (Ш x В x Г)	180 x 121 x 247 мм
- АС (Ш x В x Г)	150 x 238 x 125 мм
Вес	
- Основное устройство	1,6 кг
- АС	0,795 кг x 2

## Информация о совместимости с USB

### Совместимые устройства USB:

- Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
- Плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
- Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти)

### Поддерживаемые форматы USB:

- Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.

- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байта)

### Неподдерживаемые форматы USB:

- Пустые альбомы. Пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3/WMA. Такой альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы WMA, AAC, WAV, PCM
- Файлы WMA, защищенные от копирования (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Файлы WMA в формате Lossless (без потери качества)

## Поддерживаемые форматы MP3-дисков

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 99
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи

# 9 Определение и устранение неисправностей



## Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удается решить проблему, посетите веб-сайт Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

### Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания устройства подключен правильно.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

### Нет звука или звук с помехами

- Регулировка громкости.
- Проверьте правильность подключения динамиков.
- Проверьте правильность зажима оголенных концов проводов AC в клеммах.

### Система не реагирует

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите систему еще раз.

- В качестве функции экономии энергии система отключается автоматически через 15 после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

### Пульт ДУ не работает

- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник при помощи пульта ДУ, а не главного устройства.
- Поднесите пульт ДУ ближе к системе.
- Установите батарею, соблюдая полярность (знаки +/−), как указано на устройстве.
- Замените батарею.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели системы.

### Диск не обнаружен

- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен правильно.
- Подождите, пока сконденсированная на линзе жидкость исчезнет.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированный CD или диск необходимого формата.

### Некоторые файлы на устройстве USB не отображаются

- Число папок и файлов на устройстве USB превышает заданный лимит. Это не является неисправностью.
- Форматы этих файлов не поддерживаются.

### USB-устройство не поддерживается

- Данное устройство USB несовместимо с этим устройством. Повторите попытку, используя другое устройство USB.

### Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или другими источниками излучения.
- Полностью расправьте FM-антенну.

**Воспроизведение музыки на этом устройстве невозможно даже после успешного подключения Bluetooth.**

- Воспроизведение музыки на этом устройстве в беспроводном режиме невозможно.

**После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.**

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устранит все препятствия между ними.

**Не удается включить Bluetooth на этом устройстве.**

- Устройство не поддерживает профили, используемые системой.
- На устройстве не включена функция Bluetooth. Для получения информации о включении функции ознакомьтесь с руководством пользователя устройства.
- Устройство не находится в режиме сопряжения.
- Устройство уже подключено к другому Bluetooth-устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

**Мобильное устройство непрерывно подключается и отключается.**

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устранит все препятствия между ними.
- Некоторые мобильные телефоны постоянно подключаются и отключаются при выполнении или завершении вызова. Это не указывает на неисправность устройства.
- Некоторые устройства могут деактивировать подключение Bluetooth в целях экономии энергии. Это не указывает на неисправность устройства.

**Таймер не работает**

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

**Настройка часов/таймера удалена**

- Произошел сбой питания или шнур питания был отключен.
- Переустановите часы/таймер.





Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BTM2312/BTM2325\_12\_UM\_V2.0

