

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




DE Benutzerhandbuch

PHILIPS


1




2



3



4





LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Wichtig

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien, da durch die richtige Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

2 Produktübersicht (Abb. 1)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. LED-Anzeige; | 2. ► ■ Wiedergabe/Stop; |
| 3.  (Leerer Bildschirm); | 4. ◀ (Zurück zur vorherigen Folie); |
| 5.  Laserpointer-Taste; | 6. ▶ (Weiter zur nächsten Folie); |
| 7. Batteriefach; | 8. USB-Empfänger (Dongle) |

3 Einschalten der Präsentationsfernbedienung (Abb. 2).

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet eine AAA-Batterie mit der korrekten Polarität (+/-) ein.

- 3 Stellen Sie den Schieberegler auf die Position **ON** .
- 4 Schließen Sie das Batteriefach.

Nach Einlegen der Batterie:

- Um den Presenter einzuschalten, schieben Sie den USB-Empfänger hinein, und entfernen Sie ihn wieder.
- Schieben Sie den USB-Empfänger ganz in das Gerät hinein, um den Presenter auszuschalten.

4 Automatische Verbindung

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Notebook eingeschaltet und aktiv ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihre Präsentationsfernbedienung eingeschaltet ist.
 - Wenn der USB-Empfänger in Ihre Präsentationsfernbedienung eingesetzt ist, entnehmen Sie den USB-Empfänger aus Ihrer Präsentationsfernbedienung (Abb. 3).
- 3 Schließen Sie den USB-Empfänger an einen USB-Host an Ihrem Notebook an.
 - ↳ Die Verbindung wird automatisch hergestellt.
 - ↳ Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED-Anzeige einmal auf.
 - ↳ Bei fehlgeschlagener Verbindung leuchtet die LED-Anzeige zweimal auf.
 - ↳ Die LED blinkt bei jeder erfolgreichen Kommunikation zwischen dem Presenter und dem USB-Empfänger.

*** Tipp**

- Setzen Sie nach der Verwendung den USB-Empfänger zur Aufbewahrung in Ihre Präsentationsfernbedienung ein (Abb. 4).
- Nach der Erstinstallation auf einem Mac wird möglicherweise der **Keyboard Set Assistant** (Tastatur-Assistent) mit der Meldung angezeigt, dass die Tastatur nicht erkannt wurde. Klicken Sie einfach auf **Continue** (Weiter), um die Installation abzuschließen, und der Presenter ist einsatzbereit.

5 Fehlerbehebung

Keine Übertragung

Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Präsentationsfernbedienung in effektiver Reichweite befindet.

Die Anzeige auf Ihrer Präsentationsfernbedienung leuchtet dreimal auf.

Ersetzen Sie die Batterie Ihrer Präsentationsfernbedienung.

Die Anzeige auf Ihrer Präsentationsfernbedienung leuchtet nicht auf.

Stellen Sie sicher, dass die Präsentationsfernbedienung eingeschaltet ist. Ersetzen Sie die Batterie Ihrer Präsentationsfernbedienung.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé