

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SPZ2500



ES

Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	La webcam	2
	Bienvenido/a	2
	Contenido de la caja	2
	Descripción de las funciones	3
2	Introducción	4
	(Opcional) Instalación del software y el controlador de la webcam	4
	Conexión de la webcam al PC/portátil	4
3	Uso de la webcam para realizar videochats	6
4	Philips CamSuite	7
5	Philips CamSuite Capture	8
	Toma y visualización de una foto	8
	Grabación y reproducción de un vídeo	8
	Resolución de imagen	8
	Modo de pantalla	9
	Galería	9
	Cómo abrir la carpeta de fotos/vídeos	9
	Menú de foto/vídeo	9
	Envío de fotos/vídeos por correo electrónico	10
	Eliminación de fotos/vídeos de la galería	10
6	Propiedades	11
7	Especificaciones técnicas	12
8	Preguntas más frecuentes	13
	¿Cómo puedo ajustar la calidad de imagen?	13
	El micrófono de la webcam SPZ2500 Philips o de los auriculares no funciona (correctamente). ¿Qué hago?	13
	Si uso la webcam SPZ2500 Philips, el PC/portátil funciona más lento. ¿Qué hago?	14
	No se ve ninguna imagen en la pantalla. ¿Qué hago?	14

9	Servicio y asistencia técnica	15
	¿Necesita ayuda?	15
	Información para el cliente	15
	Precauciones de seguridad	15
	Copyright	16
	Descargo de responsabilidad	16
	Cumplimiento del reglamento de la FCC	16
	Cumplimiento con la normativa sobre Campos electromagnéticos (CEM)	16
	Reciclaje	17
	Limitación de daños	17

1 La webcam

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

- En www.philips.com/welcome, escoja el idioma y seleccione **Registrar mi producto**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar el producto.

Lea con detenimiento las instrucciones siguientes y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Bienvenido/a

La webcam SPZ2500 Philips que acaba de comprar está fabricada conforme a los estándares más exigentes y le brindará años de uso sin problemas. Con la webcam SPZ2500 disfrutará de unas imágenes excelentes y una calidad de sonido increíble.

Después de la instalación, la nueva webcam se podrá usar para todo tipo de aplicaciones como, por ejemplo:


- **Vídeo:** utilice la webcam SPZ2500 Philips para realizar videochats y videollamadas. La webcam funciona con Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ y otros servicios de mensajería instantánea y voz sobre el protocolo de Internet (VoIP).
- **Vídeos compartidos:** cree sus propios vídeos y compártalos con familiares y amigos por correo electrónico, etc.
- **Fotos instantáneas:** con las aplicaciones de Philips instaladas, utilice el botón para instantáneas para hacer fotos y compartirlas mediante Facebook, Flickr, MySpace, etc.

En las siguientes secciones de este manual se ofrece una descripción paso a paso del uso de la webcam SPZ2500 Philips.


Contenido de la caja

Cerciórese de que los elementos siguientes se incluyen en la caja de la webcam SPZ2500 Philips.


- Webcam SPZ2000/SPZ2500 Philips




- Guía de inicio rápido



- Auriculares (SHM3100Y)



Descripción de las funciones



- Suministra alimentación a la webcam cuando está conectada al ordenador portátil o PC de sobremesa

⑨ Sujeción de cables

- Permite sujetar el cable para mantener el orden

⑩ Enchufe de auriculares

- Permite conectarlos a la toma  del ordenador

⑪ Enchufe de micrófono

- Permite conectarlo a la toma  del ordenador

① Anillo de enfoque

- Permite ajustar el enfoque de la imagen manualmente

② Botón para instantáneas

- Haz fotos directamente con las aplicaciones instaladas de Philips

③ LED de encendido

- Se ilumina cuando la webcam se está usando

④ Cubierta deslizante

- Permite proteger su privacidad y el objetivo

⑤ Micrófono incorporado

- Captura la voz y el sonido durante las grabaciones y las videollamadas

⑥ Junta giratoria

- Permite cambiar manualmente el campo visual de la webcam

⑦ Pinza con bordes de goma

- Permite montar la webcam en el monitor (plano) del PC o en la pantalla del ordenador portátil

⑧ Conector USB

- Permite conectar la webcam al puerto USB del ordenador portátil o PC de sobremesa

2 Introducción

(Opcional) Instalación del software y el controlador de la webcam

Nota


- Para poder usar las funciones especiales que proporcionan Philips CamSuite y Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500, visite www.philips.com/support y descargue las aplicaciones del sitio Web. Philips CamSuite funciona únicamente con los PC cuyo sistema operativo sea Microsoft® Windows® XP (SP2 y superior), Vista o Windows 7. Después de instalar el software, puede configurar los ajustes de la webcam SPZ2500 Philips en las páginas de propiedades correspondientes.

- 1 En www.philips.com/support, haga clic en el cuadro **Choose country / language** para elegir un país/idioma.
- 2 Haga clic en el cuadro donde pone **Buscar**, escriba **SPZ2500** y luego haga clic en el botón de búsqueda.
- 3 En los resultados de búsqueda, haga clic en **SPZ2500**.
- 4 Haga clic en **Asistencia**.
↳ En **Servicio de soporte del producto**, encontrará información sobre **Software y controladores**.
- 5 Descargue el instalador de software o controlador que desee.
- 6 Ejecute el instalador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la instalación.

Consejo

- Puede realizar el mismo procedimiento para descargar el software y el controlador más recientes para la webcam SPZ2500 Philips.

Conexión de la webcam al PC/portátil



- 1 Encienda el PC/portátil.
- 2 Para poder usar la webcam con Philips CamSuite por primera vez, debe instalar el software descargado del sitio Web.
↳ Una vez que finalice la instalación del software, el icono de Philips CamSuite se mostrará en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 3 Use la pinza para montar la webcam en el monitor del PC o en la pantalla del ordenador portátil.
 - Si va a colocar la webcam sobre un monitor de escritorio (grande) o en el escritorio, pliegue la pinza.
- 4 Conecte el cable a un puerto USB del PC/portátil.
↳ Una vez que la webcam esté bien conectada, aparecerá la siguiente ventana emergente en la esquina inferior derecha de la pantalla.




- 5 Incline la cámara en el ángulo adecuado.
 - 6 Conecte el enchufe de los auriculares a la toma  y el enchufe del micrófono a la toma  del PC o portátil.
- Para utilizar los auriculares en otra aplicación, es posible que tenga que seleccionar el micrófono de los auriculares en la página de configuración de audio de la aplicación.

3 Uso de la webcam para realizar videochats

La webcam SPZ2000/SPZ2500 Philips funciona con Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ y otros servicios de mensajería instantánea y voz sobre el protocolo de Internet (VoIP).

Una vez haya instalado una de las aplicaciones anteriores, podrá conectar la webcam al PC/portátil y utilizarla para realizar videochats.

También puede deslizar la cubierta para proteger su privacidad y el objetivo.




4 Philips CamSuite

Philips CamSuite proporciona un acceso rápido a las funciones y los ajustes que se usan con más frecuencia.

Para disfrutar de las funciones y los ajustes especiales que ofrece Philips CamSuite, instale esta aplicación para poder usarla con la webcam SPZ2000/SPZ2500 Philips.

Una vez que haya instalado Philips CamSuite, haga doble clic en el icono de Philips CamSuite  situado en la barra de herramientas de Windows para acceder al panel de control de Philips CamSuite.



5 Philips CamSuite Capture

A través de Philips CamSuite Capture, tendrá acceso a las siguientes funciones de la webcam:

- Tomar fotos
- Grabar vídeos
- Enviar fotos o vídeos por correo electrónico
- Configurar los ajustes de las fotos, los vídeos, el modo de silencio y las carpetas multimedia
- Comprobar la versión del software de Philips CamSuite

- 1 Para iniciar Philips CamSuite Capture, haga clic en  en el panel de control de Philips CamSuite, o haga doble clic en  en el escritorio.
- 2 Para cerrar Philips CamSuite Capture, haga clic en el botón de cerrar situado en la esquina superior derecha de la ventana de Philips CamSuite Capture.



Consejo

- Si ya está usando la webcam con otra aplicación, no podrá ver ninguna imagen en el visor de Philips CamSuite Capture.

Toma y visualización de una foto

- 1 Incline la cámara en el ángulo adecuado.
- 2 En la ventana de Philips CamSuite Capture, haga clic en .
 - ↳ Se toma una foto y se guarda en la galería de fotos (y en la carpeta de fotos seleccionada del PC/portátil).
- **Para ver una foto de la galería de fotos, haga doble clic en ella.**

Grabación y reproducción de un vídeo



Nota

- El icono de grabación se desactiva si selecciona una resolución superior a 640 x 480 (VGA). Para activar por tanto la grabación, debe seleccionar una resolución inferior.

- 1 Dirija la cámara hacia donde desee.
- 2 En la ventana de Philips CamSuite Capture, haga clic en  para iniciar la grabación.
 - Para interrumpir la grabación, haga clic en .
- 3 Para detener la grabación, haga clic en .
 - ↳ Se graba un vídeo y se guarda en la galería de vídeos (y en la carpeta de vídeos seleccionada del PC/portátil).
- **Para reproducir un vídeo de la galería de videos, haga doble clic en él.**



Consejo

- Antes de reproducir un vídeo, asegúrese de que tiene un reproductor multimedia instalado en el PC/portátil.

Resolución de imagen

Puede establecer diferentes resoluciones de imagen para fotos/vídeos que haya realizado a través de la webcam:

- 160 x 120 (SQVGA)
- 176 x 144 (QCIF)
- 320 x 240 (Tamaño de email)
- 352 x 288 (CIF)
- 640 x 480 (VGA)
- 1,3 MP (solamente para fotos)



Nota

- Para la grabación de vídeo, la resolución máxima es de hasta 640 x 480 (VGA).

- 1 En la ventana de Philips CamSuite Capture, haga clic en la flecha desplegable.
 - ↳ Se enumeran las opciones de resolución disponibles.
- 2 Seleccione la opción de resolución que prefiera.
 - Para aplicar otro ajuste de resolución, repita los pasos 1 y 2.

Modo de pantalla

A través de Philips CamSuite Capture, puede ver una foto o reproducir un vídeo en diferentes modos:

- Modo de pantalla normal
 - Ver pantalla completa
 - Ajustar a pantalla
- 1 En la ventana de Philips CamSuite Capture, haga clic en  para cambiar entre los distintos modos, de **[Modo de pantalla normal]** a **[Ver pantalla completa]** / **[Ajustar a pantalla]** o de **[Ver pantalla completa]** / **[Ajustar a pantalla]** a **[Modo de pantalla normal]**.
 - ↳ Puede seleccionar **[Ajustar a pantalla]** o **[Ver pantalla completa]** en la lista desplegable.



Galería

Las fotos y los vídeos realizados mediante la webcam se guardan en la galería de fotos o vídeos y en la carpeta de fotos o vídeos seleccionada (carpetas multimedia).

Para acceder a la galería:

- 1 En Philips CamSuite Capture, haga clic en  **Gallery** para mostrar la galería.
- 2 Haga clic en  para mostrar la galería de fotos.
 - Haga clic en  para mostrar la galería de vídeos.
 - Para ocultar la galería, haga clic en  **Gallery**.

Cómo abrir la carpeta de fotos/vídeos

En la galería de fotos:

- 1 Seleccione una foto y, a continuación, haga clic en  para abrir la carpeta de fotos.

En la galería de vídeos:


- 1 Seleccione un vídeo y, a continuación, haga clic en  para abrir la carpeta de vídeos.

Menú de foto/vídeo

Para mostrar el menú de foto/vídeo a través del botón derecho del ratón:


- 1 En la galería de fotos/vídeos, seleccione una foto o un vídeo.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón.
 - ↳ Aparece el menú de foto/vídeo.
- 3 Seleccione una opción para continuar.

Opciones del menú de foto:



- **[Ver]:** para ver las fotos seleccionadas
- **[Correo electrónico]:** para enviar las fotos seleccionadas por correo electrónico
- **[Borrar]:** para eliminar las fotos seleccionadas

Opciones del menú de vídeo:



- **[Reproducir]:** para reproducir los vídeos seleccionados
- **[Correo electrónico]:** para enviar los vídeos seleccionados por correo electrónico
- **[Borrar]:** para eliminar los vídeos seleccionados

Envío de fotos/vídeos por correo electrónico

- 1 En la galería de fotos/vídeos, seleccione las fotos o los vídeos que desee enviar por correo electrónico.
- 2 Haga clic en .
↳ Aparece un mensaje de correo electrónico con las fotos o los vídeos que haya seleccionado adjuntos.
- 3 Envíe el mensaje de correo electrónico.

Eliminación de fotos/vídeos de la galería

- 1 En la galería de fotos/vídeos, seleccione las fotos o los vídeos que desee borrar.
- 2 Haga clic en  situado junto a .
- 3 En la ventana emergente, haga clic en **[Sí]**.



- ↳ Se borran las fotos o los vídeos seleccionados de la galería.
- Para cancelar la eliminación, haga clic en **[No]** en la ventana emergente.

6 Propiedades

- 1 En el panel de control de Philips CamSuite, haga clic en .
- 2 Haga clic en el botón **[Ajustes de la webcam]**.
↳ Se muestra la ventana **[Propiedades]**.
- 3 En la ventana **[Propiedades]**, se pueden configurar los siguientes ajustes de acuerdo con sus preferencias:
 - Brillo
 - Contraste
 - Saturación
 - Nitidez
 - Gamma
 - Balance de blancos
 - Retroiluminación
 - Ganancia
 - Frecuencia de red
 - Matiz

7 Especificaciones técnicas

Resolución del sensor	VGA (640 x 480 píxeles)
Resolución de la captura de vídeo (máx.)	1,3 MP (software mejorado con Philips CamSuite instalado)
Resolución de las fotos (máx.)	1,3 MP (software mejorado con Philips CamSuite instalado) 5,0 MP (software mejorado con Philips CamSuite y Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500 instalados)
Cuadros por segundo	30 cps máx. en VGA
Número F de la lente	F2,4
Ángulo de visión de la lente	55 grados
Iluminación mínima del sujeto	< 10 lux
Formato de vídeo	YUY2, RGB24 y I420 (con Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500 instalado)
Micrófono	Micrófono integrado con mejora de audio
Sistema operativo Windows®	Windows® 7, compatible con Vista y XP
Interfaz USB	USB 2.0 de alta velocidad
USB clase de vídeo	Compatible con UVC
Longitud del cable USB	1,5 m
Alimentación	Suministrada a través del cable USB; 5 V CC, 0,15 A

Requisitos del sistema para un PC basado en Microsoft Windows:

- Requisitos mínimos del sistema:
 - 1,6 GHz o equivalente
 - 512 MB de RAM para Windows XP
 - 1 GB de RAM (32 bits) para Windows Vista y Windows 7
 - Sistema operativo: Windows XP SP2, Windows Vista y Windows 7
 - 200 MB de espacio libre en el disco duro
 - Un puerto USB 2.0 libre
 - Tarjeta de sonido y altavoces (compatibilidad según el sistema operativo)
 - Pantalla a color de 16 bits con una resolución de 800 x 600 y compatibilidad con DirectX 3D
 - DirectX 9.0c o superior
 - Microsoft .Net Framework 2.0
 - Conexión a Internet de banda ancha para descargar los controladores, Philips CamSuite y manuales
 - Adobe Reader para visualizar archivos *PDF
- Requisitos del sistema recomendados:
 - Doble núcleo a 2,4 GHz o equivalente
 - 1 GB de RAM (32 bits)/2 GB de RAM (64 bits) para Windows XP, Windows Vista y Windows 7
 - DirectX 9.0c o superior
 - Microsoft .Net Framework 2.0.
 - Conexión a Internet de banda ancha
 - Adobe Reader para visualizar archivos *PDF

Requisitos del sistema recomendados para un Apple Mac:

- Mac OS X v10.4 'Tiger' o 10.5 'Leopard'
- 200 MB de espacio libre en el disco duro
- Puerto USB 2.0



Nota

- Esta webcam funciona con Mac OS X como un dispositivo para chatear fácil de conectar.
- El software para la mejora del vídeo sólo es compatible con Windows XP y versiones posteriores.

8 Preguntas más frecuentes

¿Cómo puedo ajustar la calidad de imagen?

Los ajustes predeterminados de la webcam Philips normalmente están configurados para que ofrezcan la mejor calidad de imagen posible.


Si tiene instalado Philips CamSuite o Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500 en el PC/portátil, también puede ajustar la calidad de imagen mediante las opciones de configuración de Philips CamSuite o Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500.

El micrófono de la webcam SPZ2500 Philips o de los auriculares no funciona (correctamente). ¿Qué hago?

Para Windows XP (SP2):

- 1 En el PC/portátil, haga clic en **Inicio** > **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Dispositivos de sonido, audio y voz**.

- 3 En la ventana que aparece, haga clic en la ficha **Voz**.




- 4 Establezca la webcam SPZ2000/SPZ2500 Philips o los auriculares conectados como el dispositivo predeterminado en **Selección de voz**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.

Para Windows Vista:

- 1 En el PC/portátil, haga clic en **Inicio** > **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Hardware y sonido**.
- 3 Haga clic en **Sonido**.

- 4 En la pantalla que aparece, haga clic en la ficha **Grabar**.



- 5 Seleccione la webcam SPZ2000/SPZ2500 Philips o los auriculares conectados y haga clic en **Predeterminar**.
- 6 Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.

Para Windows 7:

- 1 En el PC/portátil, haga clic en **Inicio** > **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Hardware y sonido**.
- 3 Haga clic en **Sonido** > **Administrar dispositivos de audio**.
- 4 En la pantalla que aparece, haga clic en la ficha **Grabar**.
- 5 Seleccione la webcam SPZ2000/SPZ2500 Philips o los auriculares conectados y haga clic en **Predeterminar**.
- 6 Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.

Si uso la webcam Philips, el PC/portátil funciona más lento. ¿Qué hago?

- 1 Cierre las aplicaciones de software cuya ejecución no sea necesaria.

Consejo

- La máxima frecuencia de cuadros (cuadros por segundo, cps, que produce la webcam) y la resolución de imagen máxima dependen de las especificaciones del PC/portátil. Con la función de control completamente automático, el software de la webcam ajustará automáticamente la frecuencia de cuadros y la resolución lo mejor posible según la situación. Es posible que las especificaciones del PC/portátil no cumplan los requisitos de los ajustes de frecuencia de cuadros y resolución máximos.

No se ve ninguna imagen en la pantalla. ¿Qué hago?

- 1 Asegúrese de que la webcam está conectada correctamente.
- 2 Compruebe si está utilizando la webcam en otra aplicación.
- 3 Cierre la otra aplicación.

Consejo

- No puede utilizar la webcam en más de una aplicación a la vez.

9 Servicio y asistencia técnica

¿Necesita ayuda?

En primer lugar, lea atentamente este manual de usuario.

El número de modelo del producto es SPZ2500.

Si necesita más asistencia acerca del registro, la configuración, el uso, las funciones, la actualización de software, las especificaciones, la garantía, etc. del producto, consulte www.philips.com/support.

- 1 En www.philips.com/support, haga clic en el cuadro **Choose country / language** para elegir un país/idioma.
- 2 Haga clic en el cuadro donde pone **Buscar**, escriba **SPZ2500** y haga clic en el botón de búsqueda.
- 3 En los resultados de búsqueda, haga clic en **SPZ2500**.
- 4 Haga clic en **Asistencia**.
 - ↳ En **Servicio de soporte del producto**, encontrará las secciones **Descripción**, **Últimas actualizaciones**, **Manuales de usuario**, **FAQ (Preguntas más frecuentes)**, **Información del producto**, **Registro del producto**, etc.
 - ↳ En **Información de asistencia** encontrará información sobre la garantía.
 - ↳ En **Contacto**, encontrará los números de teléfono del centro de atención al cliente de Philips.

Información para el cliente

Precauciones de seguridad

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para asegurarse de que la webcam funcione de forma segura y para evitar defectos.

- No utilice la webcam en entornos cuya temperatura y humedad relativa se encuentren fuera de los siguientes intervalos: temperatura de 0 °C a 40 °C y humedad relativa de entre 45% y 85% aproximadamente.
- No utilice ni guarde la webcam con las siguientes condiciones:
 - exposición a la luz solar directa;
 - entornos muy húmedos y con polvo;
 - cercanía a cualquier fuente de calor.
- Si la webcam se moja, séquela con un paño suave en cuanto le sea posible.
- Si la lente está sucia, NO la toque con los dedos.
- Limpie la parte exterior de la webcam con un paño suave.
- NO use líquidos de limpieza a base de alcohol, alcohol desnaturalizado, amoníaco, etc.
- NO intente desmontar ni reparar la webcam por cuenta propia. No abra la webcam. En caso de problemas técnicos, devuelva el producto a su distribuidor de Philips.
- NO utilice la webcam en el agua.
- Evite que la webcam entre en contacto con aceite, vapor, humedad y polvo.
- Nunca dirija la lente de la webcam hacia el sol.

Copyright

Copyright © 2011 de Philips Consumer Lifestyle B.V.

Todos los derechos reservados. Ninguna sección de esta publicación se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación de datos o traducir a cualquier idioma o lenguaje de programación, de ninguna forma ni por medio alguno, tanto electrónico como mecánico, magnético, óptico, químico o manual, sin el consentimiento previo por escrito de Philips. Las marcas y los nombres de productos que aquí se mencionan son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Descargo de responsabilidad

Philips no garantiza de forma alguna lo que se indica en este material, incluidas, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comercialización e idoneidad para un determinado propósito.

Philips no asume responsabilidad alguna por cualquier error que pudiera aparecer en este documento. Philips no se compromete a actualizar ni a mantener al día la información que aparece en este documento.

Cumplimiento del reglamento de la FCC

Este dispositivo cumple la Parte 15 del reglamento de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- ① este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- ② este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota

- Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC.
- Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede originar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación de la antena receptora o colocarla en otra ubicación.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Enchufe el equipo a una toma en un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Cualquier modificación no autorizada que se realice en este equipo podría provocar la revocación de la autorización para utilizarlo.

Cumplimiento con la normativa sobre Campos electromagnéticos (CEM)

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, al igual que cualquier aparato electrónico, tienen en general la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.

Uno de los principios empresariales más importantes de Philips es adoptar todas las medidas de sanidad y seguridad necesarias para que nuestros productos cumplan todos los requisitos legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM en el momento en que se producen. Philips está comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de productos no perjudiciales para la salud. Philips confirma que si los productos se manipulan de forma correcta para el uso al que están destinados, según las pruebas científicas de las que se dispone actualmente, será seguro utilizarlos. Philips desempeña una activa función en el desarrollo de normas de seguridad y sobre CEM internacionales, lo que le permite anticiparse a futuros avances en la estandarización para la pronta integración de sus productos.

Reciclaje



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:



Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Se ha omitido cualquier material de embalaje redundante. Hemos hecho todo lo posible para que el embalaje pueda separarse fácilmente en materiales individuales.

Respete la normativa local relativa a la eliminación de materiales de embalaje.



Advertencia

- Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga la bolsa alejada de bebés y niños pequeños.

Limitación de daños

El proveedor no será responsable de ningún daño indirecto, especial, accidental o resultante (incluidos los daños por pérdida de negocios, de beneficios o similar), tanto si se debe a un incumplimiento de contrato, agravio (incluida la negligencia) o responsabilidad por productos defectuosos, aunque el proveedor o sus representantes hayan sido advertidos de la posibilidad de tales daños y aunque se descubra que una solución indicada en el presente documento no haya cumplido su fin principal.

