

Регистрирайте продукта си и получите помощ на

www.philips.com/welcome

FWP2000



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1 Важно	2	8 Информация за продукта	18
Безопасност	2	Спецификации	18
Бележки	4	Информация за USB възпроизвеждането	18
2 Вашата Мини Hi-Fi система	6	Поддържани формати за MP3 дискове	19
Въведение	6	Поддръжка	19
Какво има в кутията	6	9 Възможни проблеми	20
Преглед на основната част	7		
Преглед на дистанционното	8		
3 Начало	9		
Поставяне на батериите на дистанционното	9		
Свързване на захранващия кабел	9		
Включване	10		
4 Възпроизвеждане	11		
Основни действия за възпроизвеждане	11		
Възпроизвеждане от диск	11		
Възпроизвеждане от USB	11		
Възможности за възпроизвеждане	11		
5 Слушане на радио	13		
Настройване на радио станция	13		
Запаметяване на радио станции	13		
Избор на запаметена радио станция	13		
6 Нагласяне на силата на звука	14		
Нагласяне на силата на звука на тонколониите	14		
Избор на звуков ефект	14		
Избор на аудио изходен режим	14		
7 Други функции	15		
Слушане на външно устройство	15		
Говорене или пеење през Hi-Fi системата	15		
Сваляне на диск	16		
Насладете се на едновременно възпроизвеждане	16		
Нагласяне на декориращата светлина	17		

1 Важно

Безопасност

Запомнете тези символи



Тази 'светкавица' обозначава неизолиран материал в системата, който може да предизвика токов удар. За вашата безопасност, не махайте покритието на продукта.



‘Удивителния знак’ предизвиква вниманието към функции, за които трябва прочетете приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при работа и поддръжка. **ВНИМАНИЕ:** За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага и върху него не трябва да се поставят предмети изпълнени с течност, например вази. **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете токов удар, напаснете широката част на щепсела в широката част на контакта, като го поставите плътно.

Важни инструкции за безопасността

- ① Прочетете тези инструкции.
 - ② Пазете тези инструкции.
 - ③ Спазвайте всички предупреждения.
 - ④ Следвайте всички инструкции.
 - ⑤ Не използвайте уреда близо до вода.
 - ⑥ Почиствайте само със суха кърпа.
 - ⑦ Не блокирайте вентилационните отвори. Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
 - ⑧ Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
 - ⑨ Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.
 - ⑩ Използвайте само приложенията/аксесоарите определени от производителя.
 - ⑪ Използвайте само с количка, поставка, трипод, скоби или маса определени от производителя или продавани с уреда. Когато използвате количка, бъдете внимателни когато местите количката с уреда, за да не се нараните ако падне.
- 
- ⑫ Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако няма да се използва дълго време.
 - ⑬ Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела,

разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.

⑭ Употреба на батерии ВНИМАНИЕ – за да избегнете изтичане на батериите, което може да доведе до нараняване, увреждане на имуществото или повреда на уреда:

- Поставете батериите правилно, + и –, както е показано на системата.
- Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
- Махнете батериите ако уреда няма да се използва дълго време.

⑮ Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.

⑯ Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).

⑰ Ако захранващия кабел или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то те трябва да са лесно достъпни.



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не смазвайте частите на уреда.
- Поставете системата върху плоска, твърда и стабилна повърхност.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Използвайте системата само на закрито. Пазете я от вода, влага и предмети пълни с течности.
- Пазете уреда от слънчева светлина, открит огън и топлина.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звучите могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.

- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации. Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд и т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Бележка



Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз. Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/ЕС.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци. Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.



Вашият продукт съдържа батерии, покрити от Европейска директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци.

Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.



**Be responsible
Respect copyrights**

Създаването на незаконни копия на защитаем от запис материал, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да нарушава авторските права и се счита за престъпление. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

Този уред има следния етикет:



Символ за клас II оборудване:



Клас II уред с двойна изолация и без заземяване.

2 Вашата мини Hi-Fi система

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- Основна част
- Дистанционно управление (с батерия)
- Захранващ кабел
- FM антена
- Инструкция за експлоатация
- Ръководство за бърза употреба

Въведение

С тази мини Hi-Fi система можете да

- слушате музика от дискове, USB устройства, и други външни устройства
- слушате FM радио станции
- говорите или пеете с микрофони през тонколониите на системата.


За да обогатите звука, тази Hi-Fi система ви предлага следните звукови ефекти:

- Цифров контрол на звука (DSC)
- Динамично подсилване на баса (DBB)
- Настройване на баса и требъла
- Max Sound за незабавно подсилване

Hi-Fi системата поддържа следните мултимедийни формати:



Преглед на главната част



① MIC 1/MIC 2

- За свързване на микрофони.

② BASS

- Настройване на нивото на баса на свързания микрофон (обхват: -5 до +5).

③ TREBLE

- Настройване на нивото на требъла на свързания микрофон (обхват: -5 до +5).

④ DBB

- Включване или изключване на динамичното подсилване на баса.

⑤ DSC

- Избор на зададени настройки за звука.

⑥ MAX SOUND

- Включване/изключване на незабавното подсилване.

⑦ Бутон за контрол на звука

- Нагласяне на силата на звука.

⑧ MIC2 VOL

- Нагласяне на силата на звука на микрофона свързан към гнездото **MIC 2**.

⑨ MIC1 VOL

- Нагласяне на силата на звука на микрофона свързан към гнездото **MIC 1**.

⑩

- Място за свързване на слушалки.

⑪ CD RIP

- Запис на песни от диск на USB устройство.

⑫ STANDBY

- Включване на системата или преминаване в стендбай режим.

⑬

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

⑭

- Спира възпроизвеждането.
- Спира записа от диск.
- Спира радио програма.

⑮

- Преминаване на предишната/следващата песен.
- Търсене в рамките на песен/диск.
- Настройване на радио станция.

⑯ SOURCE

- Избор на източник: дискове, USB, радио или MP3 LINK.

⑰ LIGHT

- (натиснете) в работен режим, нагласяне на декориращата светлина около тонколониите.

⑱ USB DIRECT

- Свързване на USB устройство.

⑲ MP3 LINK

- Свързване на външно аудио устройство.

⑳ Отделение за дискове


㉑ Дисплей

- Показва настоящето състояние.

㉒ PUSH

- Отваряне или затваряне на отделението за дискове.

Преглед на дистанционното



①

- Включване на системата или преминаване в стендбай режим.

② SOURCE

- Избор на източник: диск, USB, радио или MP3 LINK.

③

- Преминаване на предишната/следващата песен.
- Търсене в рамките на песен/диск.
- Настройване на радио станция.

④ MENU/

- Спира възпроизвеждането.
- Спира записа от диск.
- Спира радио програма.

⑤ Preset +/-

- Избор на запаметена радио станция.

⑥ MODE

- Избор на режим на повторение/разбъркано възпроизвеждане.
- Програмиране на радио станции.

⑦ LIGHT

- (натиснете) в работен режим, нагласяне на декориращата светлина около тонколониите.

⑧

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

⑨ Volume +/-

- Нагласяне на силата на звука.

⑩ MUTE

- Изключване или пускане отново на звука.

3 Начало



Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройките или функциите по начин различен от упоменатия тук, може да доведе до опасни ситуации.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел. Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Поставяне на батериите на дистанционното



Внимание


- Риск от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Не изхвърляйте батериите в огън.
- Опасност от повреда на продукта! Когато дистанционното няма да се използва дълго време, извадете батериите.

При употреба за пръв път:

- Махнете защитната лепенка, за да активирате батерията на дистанционното.

За да подмените батерията на дистанционното:

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете една CR2025 батерия с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- 3 Затворете отделението за батериите.



Свързване на захранващия кабел




Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа отпечатан на щепсела на захранващия кабел.
- Опасност от токов удар! Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.




Бележка

- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свързки.



- Свържете захранващия кабел към:
 - гнездото **~ AC IN** на системата.
 - контакта.

Включване



- 1** Превключете бутона **POWER ON/OFF** на задния панел на позиция **I**.
- 2** Натиснете **⏻**.
 - ↳ Системата се включва на последно избрания източник.

Превключване в стендбай

- Натиснете **⏻**, за да превключите системата в стендбай режим.
 - ↳ Фоновата светлина на дисплея се изключва.

4 Възпроизвеждане

Основни действия на възпроизвеждането

Можете да управлявате възпроизвеждането чрез следните действия.

Функция	Действие
Спиране на възпроизвеждането	Натиснете MENU/■ .
Спиране в пауза/продължаване на възпроизвеждането	Натиснете ▶ .
Преминане на песен	Натиснете ◀◀/▶▶ .
Търсене по време на възпроизвеждане, след това го пуснете, за да продължи нормално възпроизвеждане.	Натиснете и задръжте ◀◀/▶▶ .

Възпроизвеждане от диск



Внимание

- Никога не пипайте диска докато се върти.



Бележка

- Уверете се, че диска съдържа съдържание, което се възпроизвежда.


- Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете източник за дискове.
- Натиснете **PUSH** на предния панел, за да се отвори отделението за дискове.
- Поставете диск със записаната страна надолу и затворете отделението и натиснете **PUSH** отново, за да се затвори отделението за дискове.
 - За кратко се показва **[READING]** (разчитане) и след това възпроизвеждането започва автоматично.

Възпроизвеждане от USB



Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа съдържание, което се възпроизвежда.



- Включете USB устройство в гнездото **USB DIRECT**.
- Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете USB за източник.
 - За кратко се показва **[READING]** (разчитане) и след това възпроизвеждането започва автоматично.

Възможности на възпроизвеждане

Повтарящо се или разбъркано възпроизвеждане

- Натиснете **MODE** неколkokратно, за да изберете:
 - [RPT1]** (repeat one): неколkokратно възпроизвеждане на пуснатата песен.
 - [RPT ALL]** (repeat all): неколkokратно възпроизвеждане на всички песни.

- **[SHUFFLE]** (shuffle): разбъркано възпроизвеждане на всички песни.
- **[RPT SHUF]** (repeat shuffle): некол-кократно възпроизвеждане на всички песни в разбъркан ред.
- **[NORMAL]** (normal): продължаване на нормалното възпроизвеждане.

Слушане през слушалки

- Включете жака на слушалките в гнездото  на горния панел.

5 Слушане на радио

Настройване на радио станция



Бележка

- За по-добро FM приемане, разпънете напълно и нагласете позицията на FM антената, закачена на задния панел.

- 1 Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете радио като източник.
- 2 Натиснете и задръжте **◀◀ / ▶▶** за три секунди.
↳ Hi-Fi системата се настройва автоматично на станция с достатъчна сила на сигнала.
- 3 Повторете стъпка 2, за да настроите още станции.

За да настроите станция със слаб сигнал:

- 1 Натиснете **◀◀ / ▶▶** неколkokратно докато откриете оптималното приемане.

Запаметяване на радио станции



Бележка

- Можете да запаметите до 20 FM радио станции.

- 1 Настройте станция.
- 2 Натиснете **MODE**, за да включите режима за програмиране.
- 3 Натиснете **PRESET+/-**, за да зададете номер от 1 до 20 за тази станция и натиснете **MENU/■**, за да потвърдите.
↳ Появява се номера и честотата на запаметената станция.
- 4 Повторете горните стъпки, за да програмирате други станции.



Бележка

- За да презапишете върху станция, запаметете друга на нейно място.

Избор на запаметена радио станция

- В режим на радио, натиснете неколkokратно **PRESET+/-**, за да изберете запаметена радио станция.

6 Нагласяне на звука

Нагласяне на силата на звука на тонколоните

- По време на възпроизвеждането, натиснете **Volume +/-**, за да увеличите/намалите силата на звука на тонколоните.

Избор на звуков ефект



Бележка

- Не можете да използвате различни звукови ефекти по едно и също време.

Подсилване на мощността на звука

Този функция ви позволява да получите моментално подсилване на силата на звука:

- Натиснете **MAX SOUND** на горния панел, за да включите или изключите моменталното подсилване на мощността.

Избор на зададен звуков ефект

Функцията DSC (цифров контрол на звука) ви позволява да се насладите на специални звукови ефекти.

- По време на възпроизвеждането, натиснете неколкратно **DSC** на горния панел, за да изберете:
 - **[JAZZ]** (джаз)
 - **[POP]** (поп)
 - **[TECHNO]** (техно)
 - **[OPTIMAL]** (оптимален)
 - **[ROCK]** (рок)
 - **[USER EQ]** (потребителски еквайзер)

Подсилване на баса

Най-добрите настройки за DBB (динамично подсилване на баса) се генерират автоматично при всеки избор на DSC. Можете ръчно да изберете DBB настройките, които пасват най-добре на това, което слушате.

- По време на възпроизвеждането, натиснете неколкратно DBB на горния панел, за да изберете:

- DBB 01
- DBB 02
- DBB 03
- DBB off


Избор на аудио изходен режим

- Превключете **CHANNEL CONTROL** на задния панел, на една от следните позиции:
 - **RR:** предаване на звука само от десния канал;
 - **RL:** предаване на звука от десния и левия канали;
 - **LL:** предаване на звука само от левия канал.

7 Други функции

Слушане на външно устройство


Можете да слушате външно аудио устройство през Hi-Fi системата.



- 1 Свържете осигурения MP3 link кабел (не е осигурен) към:
 - **MP3 LINK** жака на предния панел.
 - жака за слушалки на външното устройство.
- 2 Натиснете неколkokратно **SOURCE**, за да изберете източник MP3 Link.
- 3 Пуснете възпроизвеждането от устройството. (Погледнете инструкцията на уреда).

Говорене или пеене през Hi-Fi системата

Можете да говорите или пеете през тази Hi-Fi система с микрофон.



- 1 Свържете микрофон (не е осигурен) към гнездото **MIC 1** или **MIC 2** на горния панел.
- 2 Използвайте бутоните **MIC 1 VOL** или **MIC 2 VOL** на горния панел, за да нагласите силата на звука на микрофона.
- 3 Използвайте контрола на **BASS** или **TREBLE** на горния панел, за да нагласите нивото на баса и трябва на микрофона.

Запис от диск

Можете да записвате музика от аудио диск на USB устройство.

Запис на една песен

- 1 Пуснете аудио диск (погледнете Възпроизвеждане от диск).
- 2 Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете дискове за източник.
- 3 Натиснете **⏮ / ⏭**, за да изберете песен.
- 4 Включете USB устройство (погледнете Възпроизвеждане от USB).
- 5 Натиснете **CD RIP** на горния панел, за да започнете записа на пуснатата песен.
 - ↳ Появява се **[REC ONE]** (запис на една).
 - ↳ При готов запис, се появява **[REC END]** (записа приключен).

Запис на всички песни

- 1 Пуснете аудио диск (погледнете Възпроизвеждане от диск).
 - 2 Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете дискове за източник.
 - 3 Включете USB устройство (погледнете Възпроизвеждане от USB).
 - 4 Натиснете **CD RIP** на горния панел, за да започнете записа на пуснатата песен.
 - ↳ Появява се **[REC ALL]** (запис на всички).
 - ↳ При готов запис, се появява **[REC END]** (записа приключен).
- За да спрете записването, натиснете ■.




Бележка

- Защитени от запис дискове не могат да се записват.
- Когато пааметта на USB устройството свърши, записа спира автоматично.
- Когато запишете песен, се уверете, че целия файл е записан, преди да спрете записа.

Насладете се на едновременно възпроизвеждане

Можете да предавате звука към множество съвместими Hi-Fi системи (FWP1000), за да се насладите на едновременно възпроизвеждане.



- 1 Свържете аудио кабелите (бял/червен) към:
 - гнездата **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** на задния панел на системата.
 - гнездата **AUDIO IN (AUDIO L/R)** на съвместима Hi-Fi система (FWP1000).
- 2 Свържете сигнален кабел (зелен) към:
 - гнездото **AUDIO OUT (SIGNAL)** на задния панел на системата.
 - гнездото **AUDIO IN (SIGNAL)** на съвместима Hi-Fi система (FWP1000).
- 3 Ако желаете, свържете повече съвместими Hi-Fi системи (FWP1000) по същия начин.
- 4 Пуснете възпроизвеждането на тази система (FWP2000).
 - ↳ Можете да чувате музика от тонколониите на всички Hi-Fi системи, които са свързани заедно.

Настройване на декориращата светлина

- В режим на работа, натиснете **LIGHT** неколkokратно, за да нагласите декориращата светлина около тонколоните.
 - Синьо (по подразбиране, мигащо синьо в ритъм с музиката)
 - Червено (мигащо червено в ритъм с музиката)
 - Виолетово (мига в различни цветове в ритъм с музиката)
 - Изключена



Съвет

- Светлината мига според ритъма на музиката.

8 Информация за продукта

Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	4X60W RMS
Честотен отговор	50Hz - 18KHz, +/-3dB
Съотношение сигнал/шум	>70dB

Диск

Тип на лазера	Полупроводников
Диаметър на диска	12 cm/8 cm
Поддържани дискове	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Аудио DAC	24 Bits / 44.1 kHz
Общо хармонично разстройство	< 0.5%
Честотен отговор	50Hz - 18KHz, +/-3dB
Съотношение сигнал/шум	> 75 dB

Радио (FM)

Обхват	87.5 - 108 MHz
Стъпка на настройване	50 KHz
Чувствителност - Моно	50 dB
Съотношение сигнал/шум	18 - 22 dBf
Общо хармонично разстройство	< 2.0 %
Съотношение сигнал/шум	< 30dB

Тонколони

Импеданс	Требъл: 6ohm Бас: 4ohm
----------	---------------------------

Основна информация

Захранване	220 - 240V ~, 50/60Hz
Консумация на енергия	44 W
USB direct	версия 2.0/1.1
Размери (Ш x В x Д)	704 x 385 x 364 mm
Тегло	
- С опаковката	17.3 кг
- Основна част	15 кг

Информация за USB съвместимостта

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB 2.0 или USB1.1)
- USB flash плейри (USB 2.0 или USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнително четец за карти, за да работят със системата)

Поддържани формати:

- Файлов формат на USB и памет FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 bytes)
- MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps и преходен bit rate
- Директориите съхраняват максимум до 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 255
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 bytes)

Неподдържани формати:

- Празни албуми: това е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да бъде показан на дисплея.

- Файлови формати, които не се поддържат се пропускат. Например, Word documents (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се пропускат и не се възпроизвеждат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- WMA файлове
- След продължителна употреба, мръсотия или прах може да се наслои върху лещите. За да подсигурите добро качество на възпроизвеждането, почистете лещите с диск за почистване на лещи на Philips или някой подобен диск. Следвайте инструкциите осигурени с диска.

Поддържани MP3 дискове

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 511 (зависи от дължината на името на файла)
- Максимален брой албуми: 511
- Поддържани честоти на семплата: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Поддържани Bit-rates: 32~320 (kbps), преходни bit rates
- ID3 tag v2.0 или по-нов

Поддръжка

Почистване на облицовката

- Използвайте мек парцал, леко навлажнен с нежен почистващ разтвор. Не използвайте разтвори съдържащи алкохол, спирт, амоняк или абразиви.

Почистване на дискове

- Когато диск се замърси, почистете го с почистващ парцал. Бършете от центъра навън.



- Използвайте разтворители като абразиви, разтворители, потребителски почистващи препарати или антистатични спрейове, предназначени за аналогови записи.

Почистване на лещите

9 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на уреда.

За да е валидна гаранция, не поправяйте системата сами.

Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/support). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.
- Уверете се, че бутон **POWER ON/OFF** на задния панел е включен на позиция **I**.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути на неактивност (например, в пауза или възпроизвеждането е спряно).

Няма звук или звука е лош

- Нагласете силата на звука.
- Изключете слушалките.

Няма отговор от Hi-Fi системата

- Изключете и включете захранващия кабел и след това отново включете системата.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането е приключило и няма натиснат бутон.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете бутон, първо изберете правилния източник с него, вместо от основната част.
- Намелете разстоянието между дистанционното и системата.

- Поставете батериите с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- Сменете батериите.
- Насочете дистанционното директно към сензора отпред на системата.

Диска не се засича

- Поставете CD/MP3 диск.
- Проверете дали диска не е поставен обратно.
- Изчакайте докато конденза на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или правилен формат диск.

Радио се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и телевизора или видеото.
- Разпънете напълно FM антената.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството не е съвместимо със системата. Опитайте с друго.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост
от използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права са запазени.

FWP2000_12_UM_V1.1

