

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

DS8400/10



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2
Zgodność z przepisami	2
Ochrona środowiska	2
Uwaga	3

2 Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą	4
Wstęp	4
Zawartość opakowania	4
Opis urządzenia	4

3 Czynności wstępne	6
Przygotowanie pilota	6
Ładowanie akumulatora	6
Włączanie	7

4 Odtwarzanie	8
Odtwarzanie z urządzenia iPod/ iPhone/iPad	8
Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth	8
Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	9
Dostosowywanie poziomu głośności	10
Wyciszanie dźwięku	10

5 Informacje o produkcie	11
Dane techniczne	11

6 Rozwiązywanie problemów	12
O urządzeniu Bluetooth	12

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię pastylkową, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.
- Jeśli przypuszczasz, że bateria została połknięta lub w inny sposób znalazła się pod skórą, natychmiast zgłoś się na pogotowie.
- Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii jest w pełni zabezpieczona.

- Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Zgodność z przepisami

CE 0890

Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/WE.

Kopia Deklaracji zgodności WE jest dostępna w instrukcji obsługi w formacie PDF na stronie internetowej www.philips.com/support.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji opakowań i zużytych urządzeń elektronicznych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

Uwaga

Bluetooth

Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę WOOX Innovations wymaga licencji.

Made for



iPod



iPhone



iPad

„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.

2 Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp


Dzięki urządzeniu możesz cieszyć się muzyką z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone, urządzenia iPad i innych urządzeń audio.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:


- Jednostka centralna
- Pilot zdalnego sterowania
- 1 zasilacz sieciowy
- 1 przewód zasilający
- 1 przewód zasilający UK
- 1 podstawa ładująca
- Krótka instrukcja obsługi
- Arkusz zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa

Opis urządzenia



- 1
 - Wybór trybu Bluetooth.
 - Parowanie z urządzeniem Bluetooth.
- 2 **Podstawka dokująca do urządzenia iPod/iPhone/iPad**
- 3 **+ / -**
 - Regulacja poziomu głośności.
- 4
 - Włączanie urządzenia.
- 5 **Gniazdo zasilania**
- 6 **Podstawa ładująca**
- 7 **AUDIO IN**
 - Gniazdo typu jack dla zewnętrznego urządzenia audio.

Opis pilota zdalnego sterowania



⑧ MENU

- Dostęp do menu urządzenia iPod/iPhone.

⑨ OK

- Zatwierdzanie wyboru.

⑩

- Wybór trybu dokowania urządzenia iPod/iPhone/iPad.

①

- Wyciszenie lub przywracanie głośności.

②

- Wybór trybu Bluetooth.
- Parowanie z urządzeniem Bluetooth.

③

- Wybór trybu Audio-in.

④ Przyciski w górę/w dół

- Poruszanie się po menu urządzenia iPod/iPhone.

⑤ Przyciski szybkiego przewijania do przodu/do tyłu

- Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu utworu lub w urządzeniu iPhone/iPod/iPad.
- Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki

⑥

- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania

⑦ VOL +/-

- Ustawianie głośności

3 Czynności wstępne



Przeostoga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Przygotowanie pilota



Przeostoga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.


W przypadku pierwszego użycia:

- Usuń wkładkę ochronną, aby aktywować baterię pilota zdalnego sterowania.

Aby wymienić baterię w pilocie zdalnego sterowania:

- Włóż do otworu końcówkę długopisu lub ostrego przedmiotu i dociśnij, aby otworzyć komorę baterii.
- Włóż jedną baterię CR2025, tak jak pokazano na rysunku, z zachowaniem wskazanej, prawidłowej biegunowości (+/-).

3 Zamknij komorę baterii.



Uwaga

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.


Ładowanie akumulatora




Przeostoga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.


1 Umieść zestaw na podstawie ładującej.




- 2 Włóż wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda **DC IN** z tyłu podstawy ładującej.



- 3 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do zasilacza sieciowego.



- 4 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.



Korzystanie z wbudowanego akumulatora

Uwaga

- Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

! Przewaga

- Nieprawidłowe włożenie akumulatora stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Akumulator można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, z zestawu można również korzystać na zasilaniu akumulatorowym.

Uwaga

- Do ładowania akumulatora używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu.

Włączanie

- 1 Naciśnij przycisk  na jednostce centralnej.
- ➔ Po zbliżeniu się do zestawu dioda LED pod przyciskiem głośności na jednostce centralnej włącza się automatycznie.

Przełączanie w tryb gotowości ECO

Zestaw przechodzi automatycznie w tryb gotowości, gdy:

- W trybie DOCK — urządzenie iPod/iPhone/iPad zostanie odłączone od zestawu.
- W trybie Audio-in — urządzenie nie odtwarza muzyki od co najmniej 15 minut.
- W trybie Bluetooth — urządzenie Bluetooth nie odtwarza muzyki od co najmniej 15 minut.

Po 15 minutach w trybie gotowości zestaw przełącza się automatycznie w tryb ECO Power.

* Wskazówka

- W zwykłym trybie gotowości lub w trybie ECO naciśnij przycisk  lub  na pilocie, a zestaw przełączy się na odpowiednie źródło sygnału.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone/iPad

Możesz słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad za pośrednictwem tego zestawu.


Zgodne urządzenie iPod/iPhone/iPad

Modele urządzeń iPod, iPhone i iPad firmy Apple ze złączem dokującym Lightning. Wykonano dla:

- iPod nano (7. generacji)
- iPod touch (5. generacji)
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Umieść urządzenie iPod/iPhone/iPad w podstawce dokującej.



Wymijowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Wyciągnij urządzenie iPod/iPhone/iPad z podstawki dokującej.

Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Sprawdź, czy urządzenie iPod/iPhone/iPad zostało odpowiednio załadowane.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać tryb dokowania.
- 3 Naciśnij przycisk **▶||**.
 - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie podłączonego urządzenia iPod/iPhone/iPad.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶||**.
 - Aby pominąć utwór, skorzystaj z przycisków szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu.
 - Aby wyszukiwać podczas odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przyciski szybkiego odtwarzania do przodu lub do tyłu, a następnie zwolnij je, aby wznowić normalne odtwarzanie.
 - Aby poruszać się po menu, naciśnij przycisk **MENU** i za pomocą przycisków w górę/w dół wybierz daną pozycję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić (dotyczy tylko urządzeń iPod i iPhone).

Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

Po podłączeniu zestawu do źródła zasilania rozpocznie się ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone/iPad.

Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

Parowanie z urządzeniami Bluetooth

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło Bluetooth.

- ↳ Parowanie rozpocznie się automatycznie.
 - ↳ Wskaźnik LED pod przyciskiem **⌘** na jednostce centralnej zacznie szybko migać.
- 2 Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu.
 - 3 Wyszukaj urządzenia Bluetooth, które mogą zostać sparowane z Twoim urządzeniem.
 - 4 Po wyświetleniu nazwy „PHILIPS DS8400” wybierz ją, aby nawiązać połączenie.
 - ↳ Jeśli nawiązywanie połączenia powiedzie się, usłyszysz podwójny sygnał, a wskaźnik LED **⌘** włączy się i będzie świecić światłem ciągłym.
 - ↳ Jeśli urządzenia nie zostaną sparowane w ciągu 15 minut, wskaźnik LED **⌘** wyłączy się.



Wskazówka

- Jeśli urządzenie Bluetooth zostało już wcześniej sparowane z urządzeniem DS8400, wystarczy znaleźć pozycję „PHILIPS DS8400” w menu Bluetooth, a następnie potwierdzić połączenie.

- **Aby odłączyć urządzenie Bluetooth:**
- 1 Wyłącz podłączone urządzenie lub przenieś je poza zasięg sygnału.
 - ↳ Wskaźnik LED **⌘** zacznie migać.
 - **Aby usunąć informacje o parowaniu Bluetooth:**
 - 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **⌘** przez 5 sekund.
 - ↳ Zestaw wyemituje sygnał dźwiękowy po usunięciu informacji o parowaniu.

- Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶||** na pilocie.
- Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk **▶||**.
- Aby odtworzyć następny lub poprzedni utwór, naciśnij przyciski przewijania do przodu lub do tyłu.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia również odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego, np. odtwarzacza MP3.



Uwaga

- W stacji dokującej z głośnikiem nie może być zadokowane urządzenie iPod/iPhone/iPad.

- 1 Naciśnij przycisk **⌘**, aby wybrać tryb Audio-in.
- 2 Podłącz dołączony do zestawu przewód Audio-in do:
 - gniazda **AUDIO IN** typu jack (3,5 mm) z tyłu zestawu,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie zawartości urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Odtwarzanie plików audio z urządzeń Bluetooth



Uwaga

- Upewnij się, że połączenie Bluetooth między zestawem a urządzeniem jest aktywne.

Dostosowywanie poziomu głośności

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby zwiększać/zmniejszać poziom głośności.

Wyciszanie dźwięku

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **MUTE** w celu wyciszenia lub przywrócenia dźwięku.

5 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 15 W RMS
Odstęp sygnału od szumu	65 dBA
Wejście Audio- in	0,6 V RMS, 10 kΩ

Informacje ogólne

Zasilacz sieciowy	OH - 1065A1803500U2 Moc wejściowa: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A maks.; Moc wyjściowa: 18 V = 3,5 A;
Pobór mocy podczas pracy	< 60 W
Pobór mocy w trybie gotowości ECO Power	< 0,5 W

Wymiary

- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	443,9 x 166,7 x 180,3 mm
- podstawa ładująca (średnica x wysokość)	96,3 x 19,5 mm

Waga

- jednostka centralna	2,22 kg
-----------------------	---------

Bluetooth

Pasma częstotliwości	2,4000 GHz– 2,4835 GHz, pasmo ISM
Zasięg	8 metrów (bez przeszkód)
Standard	Bluetooth 2.1 + EDR

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

O urządzeniu Bluetooth

Odtwarzanie muzyki nie jest dostępne w zestawie nawet po udanym połączeniu z urządzeniem Bluetooth.

- Urządzenia nie można użyć z zestawem w celu odtwarzania muzyki.

Jakość dźwięku ulega pogorszeniu po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a zestawem lub usuń przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.

Nie można połączyć urządzenia z zestawem.

- Urządzenie nie obsługuje profili wymaganych przez zestaw.
- Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu. Informacje na temat włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Zestaw nie pracuje w trybie parowania.
- Zestaw nawiązał już połączenie z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz to urządzenie i inne podłączone urządzenia, a następnie ponownie spróbuj nawiązać połączenie.

Sparowanie urządzenie wciąż nawiązuje i zamyka połączenie.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a zestawem lub usuń przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.
- W przypadku niektórych urządzeń połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie przez funkcje oszczędzania energii. To nie oznacza, że zestaw działa nieprawidłowo.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V."

DS8400_10_UM_V3.0

