

PHILIPS

ชาวด์บาร์

5000 ซีรีส์

คู่มือการใช้งาน

TAB5109

สารบัญ

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	3	6 การแก้ปัญหา	19
ความปลอดภัย	3		
การดูแลผลิตภัณฑ์	4	7 เครื่องหมายการค้า	20
การดูแลสิ่งแวดล้อม	5		
ใบรับรองข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ	5		
วิธีใช้และการสนับสนุน	5		
2 ซาวด์บาร์ของคุณ	6		
สิ่งที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์	6		
ซาวด์บาร์	6		
ขั้วต่อ	7		
รีโมทคอนโทรล	8		
การเตรียมรีโมทคอนโทรล	8		
การจัดวาง	9		
การยึดบนผนัง	10		
3 การเชื่อมต่อ	11		
การเชื่อมต่อกับ HDMI ARC	11		
การเชื่อมต่อกับออปติคัล	11		
การเชื่อมต่อกับเสียงขาเข้า	11		
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ	12		
4 การใช้งานซาวด์บาร์ของคุณ	13		
การดาวน์โหลดแอป	13		
เปิดและปิดเครื่อง	13		
การเลือกโหมดต่างๆ	13		
การปรับระดับเสียง	14		
การปรับระดับเสียงเบส/เสียงแหลม	14		
เลือกเอฟเฟ็กต์อีควอไลเซอร์ (EQ)	14		
เปิด/ปิดจอแสดงผล LED แสดงสถานะ	15		
DTS Virtual X	15		
การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ	15		
การเล่นจากอุปกรณ์ Bluetooth	15		
การฟังอุปกรณ์ภายนอก	16		
การเล่นเสียงผ่าน USB	16		
รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน	17		
5 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	18		



1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่คุณจะใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะไม่ถือรวมในการรับประกัน

ความปลอดภัย

ทำความเข้าใจสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยเหล่านี้

ข้อมูลเครื่องหมายและสัญลักษณ์จะอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านหลังของผลิตภัณฑ์

	ข้อควรระวัง ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตห้ามเปิด	
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาครอบ (หรือด้านหลัง) ออก ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงเองได้ภายใน โปรดส่งตัวเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเพื่อรับการซ่อมบำรุง		



นี่คืออุปกรณ์ CLASS II ที่มีฉนวนสองชั้นและไม่มีสายดินป้องกันมาให้



แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ



สัญลักษณ์นี้แสดงถึงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง



ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน!



คำเตือน!

คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต!



เครื่องหมายอัคคีภัยมีไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงคำแนะนำในการใช้งานที่สำคัญ

ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!

- ก่อนที่คุณจะทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อใดๆ ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมเปียกฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับผลิตภัณฑ์ หากของเหลวหกรดหรือน้ำเข้าผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้าทันที ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มใช้
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับเปลวไฟหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ ในผลิตภัณฑ์
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อจะต้องยังคงทำงานได้ทันที
- แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) จะต้องไม่สัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกัน
- ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง
- เมื่อถอดสายไฟ ให้ดึงที่ตัวปลั๊กทุกครั้ง อย่าดึงที่สาย
- ใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพอากาศเขตร้อนและ/หรือปานกลาง

ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- สำหรับการระบุและป้องกันการจ่ายไฟ โปรดดูแผนระบุประเภทที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ก่อนที่คุณจะเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์ระบุไว้ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ อย่าเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าหากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์นี้!

- สำหรับการยึดบนผนัง ต้องยึดผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับผนังอย่างแน่นหนาตามคำแนะนำในการติดตั้ง ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่ให้มา (หากมี) การยึดบนผนังที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายได้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใดๆ บนสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- หากมีการขนย้ายผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C ให้ยกผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ และรอจนกว่าอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับอุณหภูมิห้อง ก่อนที่จะเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาจทำจากแก้ว ยกผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหาย

ความเสี่ยงต่อความร้อนสูงเกินไป!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในพื้นที่ที่จำกัด ควรให้มีพื้นที่เหลืออย่างน้อย 4 นิ้วรอบๆ ผลิตภัณฑ์เพื่อการระบายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บ่งช่องระบายอากาศของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่

- ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิด ควรเปลี่ยนทดแทนด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือหากไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- แบตเตอรี่มีสารเคมี ควรนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดทิ้งตามแนวทางของรัฐและท้องถิ่น
- ใส่แบตเตอรี่ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามเครื่องหมาย + และ - บนอุปกรณ์
- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน
- อย่าใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ แบตเตอรี่มาตรฐาน (คาร์บอน-สังกะสี) หรือ แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ (Ni-Cd, Ni-MH ฯลฯ) ผสมกัน

- แบตเตอรี่ (หรือชุดแบตเตอรี่) จะต้องไม่สัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกัน
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบร้อน หรือโดยการบีบอัดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักร
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่โดนความกดอากาศต่ำมาก

หมายเหตุ

- ฉลากระบุพิกัดจะอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านหลังของอุปกรณ์

การดูแลผลิตภัณฑ์

ใช้เฉพาะผ้าไมโครไฟเบอร์เท่านั้นในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลและใช้ใหม่ได้



สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ European Directive 2012/19/EU



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้ European Directive 2013/56/EU ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือนได้

โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในท้องถิ่น และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่รวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลเสียเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การถอดแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง

หากต้องการถอดแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งโปรดดูส่วนการใส่แบตเตอรี่

ใบรับรองข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญาณวิทยุรบกวนของประชาคมยุโรป

TP Vision Europe B.V. ขอประกาศให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดที่สำคัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ RED Directive 2014/53/EU และ UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 คุณสามารถดูใบรับรองข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับได้ที่ www.philips.com/support

วิธีใช้และการสนับสนุน

สำหรับการสนับสนุนทางออนไลน์ที่ครอบคลุมโปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
- ชมวิดีโอสาริตใช้งาน (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- ส่งอีเมลถึงเราเพื่อสอบถามข้อสงสัย
- สนทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเรา

ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นกรอกหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

หรือคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณ ก่อนที่คุณจะติดต่อ โปรดจดหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณเตรียมเอาไว้ คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์


2 ซาวด์บาร์ ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนซาวด์บาร์ของคุณที่ www.philips.com/support

สิ่งที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์

ตรวจสอบและระบุสิ่งของที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์:


- ซาวด์บาร์ x 1
- รีโมทคอนโทรล x 1
(แบตเตอรี่ขนาด AAA x 2)
- สายไฟ * x 1
- ชุดตัวยึดติดผนัง x 1
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ/
ใบรับประกัน / เอกสาร
ด้านความปลอดภัย x 1



ซาวด์บาร์



ชุดตัวยึดติดผนัง
(ตัวยึด x2 / สกรูตัวยึด x4 / ฝาครอบ x4)



รีโมทคอนโทรล
(แบตเตอรี่ขนาด AAA x 2)




คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
ใบรับประกัน / เอกสารด้าน
ความปลอดภัย

TAB5109/10		TAB5109/98	
TAB5109/67	TAB5109/61	TAB5109/96	TAB5109/77

- จำนวนสายไฟและประเภทปลั๊กไฟจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
- รูปภาพ ภาพประกอบ และภาพวาดที่แสดงในคู่มือการใช้งานนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีลักษณะที่แตกต่างออกไป

ซาวด์บาร์

เพื่อหาส่วนที่ประกอบด้วยภาพรวมของซาวด์บาร์



① (สแตนด์บาย-เปิด)

- เปิดหรือสแตนด์บายซาวด์บาร์
- กดค้างไว้ 8 วินาทีในขณะที่ตัวเครื่องเปิดอยู่เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานสแตนด์บายอัตโนมัติ (สแตนด์บายอัตโนมัติ 15 นาที)


- ② **ปุ่ม (แหล่งสัญญาณ)**
เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตสำหรับ
ชาวดับบาร์
- ③ **ปุ่ม (Bluetooth)**
 - กดเพื่อเลือกโหมด Bluetooth
 - กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ Bluetooth
 - กดค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดและล้างรายการประวัติการเชื่อมต่อ BT จากนั้นเข้าสู่โหมดจับคู่
- ④ **+/- ปุ่ม (ระดับเสียง)**
การเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- ⑤ **เซนเซอร์รีโมทคอนโทรล**
- ⑥ **ไฟ LED แสดงสถานะของชาวดับบาร์**

ไฟ LED แสดงสถานะ สถานะ

HDMI ARC	สีขาวสว่าง ค้าง	โหมด HDMI ARC
BT	สีน้ำเงินสว่าง ค้าง สีขาวสว่าง ค้าง	โหมด Bluetooth (คลาสสิก) โหมด Bluetooth (LE Audio)
OPT	สีขาวสว่าง ค้าง	โหมดออปติคัล
Standby	สีแดงสว่าง ค้าง	โหมดสแตนด์บาย
USB	สีขาวสว่าง ค้าง	โหมด USB
AUX	สีขาวสว่าง ค้าง	โหมด AUX
DC	สีขาวสว่าง ค้าง	Dolby Audio
dts	สีขาวสว่าง ค้าง	เสียง DTS

ข้อต่อ


ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของข้อต่อบนชาวดับบาร์ของคุณ



- ① **AC ขาเข้า ~ ช่องเสียบ**
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ② **Audio in (เสียงขาเข้า)**
อินพุตเสียงจากอุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น MP3 (แจ็ค 3.5 มม.)
- ③ **USB**
 - เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB สำหรับการเล่นสื่อเสียง
 - อับเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้
- ④ **HDMI ARC**
พอร์ตนี้รองรับคุณสมบัติ ARC HDMI เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI (ARC) บนทีวี
- ⑤ **Optical in (ออปติคัลขาเข้า)**
เชื่อมต่อกับเอาต์พุตเสียงแบบออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล
- ⑥ **ช่องเสียบตัวยึดติดผนัง**

รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของรีโมทคอนโทรล



- ① **⏻ (สแตนด์บาย-เปิด)**
 - เปิดหรือสแตนด์บายซาวด์บาร์
 - กดค้างไว้ 8 วินาทีในขณะที่ตัวเครื่องเปิดอยู่เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานสแตนด์บายอัตโนมัติ (สแตนด์บายอัตโนมัติ 15 นาที)
- ② **⏻ (เซอร์ราวด์)**

เปิด/ปิดเวอร์ชวลไลเซอร์
- ③ **Vol + / Vol - (+ เสียง / - เสียง)**

(ระดับเสียงของซาวด์บาร์)
เพิ่ม / ลดระดับเสียงของซาวด์บาร์

- ④ **EQ (อีควอลไลเซอร์)**
 - เลือกเอฟเฟกต์อีควอลไลเซอร์ (EQ)
 - กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดการเพิ่มประสิทธิภาพเสียงบาสทันทา
- ⑤ **Treble +/- (+/- เสียงแหลม)**

ปรับระดับเสียงแหลม
- ⑥ **Bass +/- (+/- เสียงเบส) (ระดับเสียงของซาวด์บาร์)**

ปรับระดับเสียงของซาวด์บาร์
- ⑦ **⏪ (แหล่งสัญญาณ)**

กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณอินพุตสำหรับซาวด์บาร์
- ⑧ **⏻ (ปิดเสียง)**

ปิดเสียงหรือเปิดเสียงอีกครั้ง
- ⑨ **⏪ / ⏩ (ก่อนหน้า/ถัดไป)**

ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าหรือถัดไปในโหมด USB / BT
- ⑩ **⏮ (เล่น/หยุดชั่วคราว)**


เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเล่นต่อในโหมด USB / BT
- ⑪ **AVL (ระดับเสียงอัตโนมัติ)**

เปิด/ปิดการปรับระดับเสียงอัตโนมัติและโหมดกลางคืน

การเตรียมรีโมทคอนโทรล

- รีโมทคอนโทรลที่ให้คุณสามารถควบคุมตัวเครื่องจากระยะไกลได้
- แม้ว่ารีโมทคอนโทรลจะทำงานภายในระยะที่มีประสิทธิภาพ 19.7 ฟุต (6 ม.) แต่รีโมทคอนโทรลก็อาจไม่สามารถทำงานได้หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวเครื่องและรีโมทคอนโทรล
- หากใช้งานรีโมทคอนโทรลใกล้กับผลิตภัณฑ์อื่นที่สร้างรังสีอินฟราเรด หรือใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลอื่นๆ ที่ใช้รังสีอินฟราเรดใกล้กับตัวเครื่อง รีโมทคอนโทรลอาจทำงานไม่ถูกต้อง ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจทำงานไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล



- 1 กดและเลื่อนฝาครอบด้านหลังเพื่อเปิดช่องใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
- 2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA สองก้อน (มีให้มาด้วย) ตรวจสอบว่าปลาย (+) และ (-) แต่ละด้านของแบตเตอรี่ตรงกับปลาย (+) และ (-) ที่ระบุไว้ในช่องใส่แบตเตอรี่
- 3 ปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่


- ตรวจสอบว่าได้ใส่แบตเตอรี่โดยที่ขั้วบวก “⊕” และขั้วลบ “⊖” ถูกต้อง
- ใช้แบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่มีประเภทต่างกันร่วมกัน
- สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้หรือแบบไม่สามารถชาร์จใหม่ได้ ดูข้อควรระวังบนฉลากของแบตเตอรี่
- โปรดระวังเล็บของคุณเมื่อถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก
- อย่าทำรีโมทคอนโทรลตกหล่น
- อย่าให้สิ่งใดมากระทบกับรีโมทคอนโทรล
- อย่าให้น้ำหรือของเหลวใดๆ หลงลงบนรีโมทคอนโทรล
- อย่าวางรีโมทคอนโทรลไว้บนวัตถุที่เปียก
- อย่าวางรีโมทคอนโทรลไว้ใต้แสงแดดโดยตรงหรือใกล้แหล่งความร้อนที่สูงเกินไป
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจเกิดการกักความร้อนหรือการรั่วไหลของแบตเตอรี่และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือไฟไหม้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ในทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
- อย่าใช้แบตเตอรี่ใหม่และเก่าผสมกัน

- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ เว้นแต่จะมีข้อมูลยืนยันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นประเภทชาร์จใหม่ได้

การจัดวาง

วางซบวูฟเฟอร์ให้ห่างจากชาวด์บาร์อย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต) และห่างจากผนัง 10 เซนติเมตร

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้วางซบวูฟเฟอร์ของคุณตามที่แสดงด้านล่าง



การยึดบนผนัง

หมายเหตุ

- การยึดบนผนังที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายได้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ก่อนทำการยึดบนผนัง ตรวจสอบว่าผนังสามารถรองรับน้ำหนักของซาวด์บาร์ได้
- ก่อนทำการยึดบนผนัง คุณไม่จำเป็นต้องถอดฐานยางที่ด้านล่างของซาวด์บาร์ออก ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใส่ฐานยางกลับเข้าไปได้
- ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้สกรูที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการยึดบนผนัง
- โปรดตรวจสอบว่าพอร์ต USB ที่ด้านหลังของซาวด์บาร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB หรือไม่ หากพบว่าอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อมีผลต่อการยึดบนผนัง คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ USB อื่นที่มีขนาดเหมาะสม

ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู ความสูงของการยึดบนผนังที่แนะนำ


ขอแนะนำให้คุณติดตั้งทีวีก่อนที่จะยึดซาวด์บาร์บนผนัง เมื่อติดตั้งทีวีไว้ล่วงหน้าแล้ว ให้ยึดซาวด์บาร์บนผนังให้ห่างจากด้านล่างของทีวี 50 มม./2.0 นิ้ว

คำเตือน!

- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ต้องยึดอุปกรณ์นี้เข้ากับพื้น/ผนังอย่างแน่นหนาตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- ความสูงของการยึดบนผนังที่แนะนำ: ≤ 1.5 เมตร

- 1 เจาะรูที่ขนานกัน 4 รู (เส้นผ่านศูนย์กลางรูละ 3-8 มม. ตามประเภทผนัง) บนผนัง
 - ↳ ระยะห่างระหว่างรูคือ: 616 มม. / 24.25 นิ้ว
 - ↳ คุณสามารถใช้แทมเพลตยึดผนังที่ให้มาเพื่อช่วยกำหนดตำแหน่งการเจาะรูบนผนังได้

- 2 ใช้ไขควง (ไม่ได้ให้มา) ขันสกรู (มีให้มาด้วย) เข้ากับตัวยึดติดผนังบนผนังให้แน่น ตรวจสอบว่าสกรูทุกตัวยึดแน่นอย่างปลอดภัย
- 3 ยกซาวด์บาร์ขึ้นมาบนตัวยึดติดผนัง และใส่เข้าช่องเสียบให้เข้าที่



3 การเชื่อมต่อ

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อซาวด์บาร์ของคุณกับทีวีและอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงการตั้งค่า


หมายเหตุ

- สำหรับการระบุและพิกัดการจ่ายไฟ โปรดดูแผ่นระบุประเภทที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ก่อนที่คุณจะทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อใดๆ ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

การเชื่อมต่อกับ HDMI ARC

HDMI ARC (Audio Return Channel)

ซาวด์บาร์ของคุณรองรับ HDMI แบบ ARC (Audio Return Channel) หากทีวีของคุณรองรับ HDMI ARC คุณสามารถฟังเสียงทีวีผ่านซาวด์บาร์ได้โดยใช้สาย HDMI เส้นเดียว




- 1 บนทีวีของคุณ ให้เปิดการทำงาน HDMI-CEC หากต้องการดูรายละเอียด โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของทีวี
 - ขั้วต่อ HDMI ARC บนทีวีอาจมีข้อความกำกับที่แตกต่างออกไป หากต้องการดูรายละเอียด โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของทีวี
- 2 ใช้สาย HDMI ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI ARC บนซาวด์บาร์ของคุณเข้ากับขั้วต่อ HDMI ARC บนทีวี

หมายเหตุ

- ทีวีของคุณต้องรองรับฟังก์ชัน HDMI-CEC และ ARC ต้องตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC เป็นเปิด
- วิธีการตั้งค่าของ HDMI-CEC และ ARC อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทีวี หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทีวีของคุณ
- ตรวจสอบว่าใช้สาย HDMI ที่สามารถรองรับฟังก์ชัน ARC ได้

การเชื่อมต่อกับออปติคัล

- 1 ใช้สายออปติคัลเพื่อเชื่อมต่อขั้วต่อ Optical in (ออปติคัลขาเข้า) บนซาวด์บาร์ของคุณเข้ากับขั้วต่อ Optical out (ออปติคัลขาออก) บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ




- ขั้วต่อออปติคัลดิจิทัลอาจมีข้อความกำกับเป็น Spdif in (Spdif ขาเข้า) หรือ Spdif out (Spdif ขาออก)

การเชื่อมต่อกับเสียงขาเข้า


ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5 มม.

- ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5 มม. เป็น 3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบหูฟังของทีวีเข้ากับช่องเสียบ Audio in (เสียงขาเข้า) บนซาวด์บาร์




ใช้สายสัญญาณเสียง RCA 3.5 มม.

- ใช้สายสัญญาณเสียง RCA เป็น 3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบเอาต์พุตเสียงของทีวีเข้ากับช่องเสียบ Audio in (เสียงขาเข้า) บนซาวด์บาร์



เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

- ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ AC ตรวจสอบว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่ออื่นๆ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
 - ความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์! ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ระบุไว้ด้านหลังหรือด้านล่างของตัวเครื่อง
- 1 เชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับช่องเสียบ AC~ ของซาวด์บาร์ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้ารับหลัก



หมายเหตุ

- จำนวนสายไฟและประเภทปลั๊กไฟจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

4 การใช้งาน ซาวด์บาร์ ของคุณ

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานซาวด์บาร์เพื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ก่อนเริ่มใช้งาน

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่อธิบายไว้ในคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อและคู่มือการใช้งาน
- สลับซาวด์บาร์ไปใช้แหล่งสัญญาณที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์อื่น

การดาวน์โหลดแอป

สแกนรหัส QR หรือค้นหา "Philips Entertainment" ใน Apple App Store หรือ Google Play เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



ด้วยแอป Philips Entertainment คุณสามารถปรับระดับเสียง, สเตอริโอเสียง (EQ), การเพิ่มประสิทธิภาพเสียงบทสนทนา, เสียงเซอร์ราวด์, การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ, การซิงค์ AV, ไฟ LED, การเลือกแหล่งสัญญาณ ฯลฯ

เปิดและปิดเครื่อง

- เมื่อคุณเชื่อมต่อซาวด์บาร์เข้ากับตัวรับหลักเป็นครั้งแรก ตัวเครื่องจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- กดปุ่ม **⏻** บนรีโมทคอนโทรลหรือบนซาวด์บาร์เพื่อ **ON (เปิด)** หรือ **OFF (ปิด)** ซาวด์บาร์
- ถอดปลั๊กหลักออกจากตัวรับหลัก หากคุณต้องการปิดซาวด์บาร์ทั้งระบบ

สแตนด์บายอัตโนมัติ

- ซาวด์บาร์จะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 15 นาที หากทีวีหรือซาวด์บาร์ภายนอกถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ (หรือการเล่นด้วยฟังก์ชัน USB หรือ BT หยุดชั่วคราว) หรือปิดอยู่
- กดปุ่ม **⏻** ค้างไว้ 8 วินาทีในขณะที่ตัวเครื่องเปิดอยู่เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานสแตนด์บายอัตโนมัติ (สแตนด์บายอัตโนมัติ 15 นาที)

หมายเหตุ

- ในโหมด HDMI (ARC) ตัวเครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครื่องข่ายหลังจากผ่านไปประมาณ 15 นาที หากไม่มีการเล่นเสียง
- ในโหมด Aux, USB, ออปติคัล และ Bluetooth ตัวเครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติประมาณ 15 นาที หากไม่มีการเล่นเสียง

การเลือกโหมดต่างๆ


กดปุ่ม **⌂** (แหล่งสัญญาณ) ซ้ำๆ บนซาวด์บาร์หรือบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **HDMI ARC, BT, BT (LE Audio), OPT, USB, AUX**

- ↳ สลับแหล่งสัญญาณการเล่น และไฟแสดงสถานะด้านหน้าจะติดสว่างตามแหล่งสัญญาณนั้น

การปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของซาวด์บาร์

- กด Vol+/Vol- (ระดับเสียง) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
 - เมื่อปรับระดับเสียง ไฟแสดงสถานะจะเพิ่ม / ลดปริมาณแสง ดูระดับเสียงปัจจุบันตามแสงไฟ / การกะพริบ (รูปภาพ) ที่สอดคล้องกัน





- หากต้องการปิดเสียง ให้กด **✖** (ปิดเสียง)
- หากต้องการเปิดเสียงอีกครั้ง ให้กด **✖** (ปิดเสียง) อีกครั้ง หรือกด Vol+/Vol- (ระดับเสียง)

การปรับระดับเสียงเบส/เสียง

แหลม


- กดปุ่ม Bass +/- เพื่อเปลี่ยนความถี่ต่ำ (เบส)
- กดปุ่ม Treble +/- เพื่อเปลี่ยนความถี่สูง (เสียงแหลม)



เลือกเอฟเฟกต์อีควอไลเซอร์ (EQ)

เลือกโหมดเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เหมาะกับวิดีโอหรือเพลงของคุณ

- กดปุ่ม EQ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกเอฟเฟกต์อีควอไลเซอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการ
- กดปุ่ม EQ เพื่อสลับระหว่างโหมดต่างๆ
 - ไฟ LED จะสว่างขึ้นเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อแสดงโหมด EQ ปัจจุบันตามคำจำกัดความของโหมด EQ



เปิด/ปิดจอแสดงผล LED

แสดงสถานะ

กดปุ่ม **⏻** (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล LED

- ➔ **OFF (ปิด):** ความสว่างของไฟ LED จะกลับมาเป็นปกติเมื่อคุณกดปุ่มใดๆ ไฟ LED ควรปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 วินาที
- ➔ **ON (เปิด):** ความสว่างของไฟ LED จะไม่ดับเอง



เคล็ดลับ

- ในระหว่างการสแตนด์บาย ไฟ LED สแตนด์บายจะเปิดขึ้นแม้ว่าจอแสดงผล LED จะตั้งค่าเป็นปิดก็ตาม

DTS Virtual X

DTS Virtual:X ให้คุณเพลิดเพลินกับรูปแบบเสียงหลายมิติ ไม่ว่าขนาดห้อง เค้าโครจ หรือการกำหนดค่าลำโพงจะเป็นแบบใดก็ตาม

เทคโนโลยี DTS Virtual:X ให้เสียงที่มาจากด้านบนแบบเสมือนและการประมวลผลเสียงเซอร์ราวด์แบบเสมือนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ DTS เพื่อมอบประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำจากแหล่งอินพุตและการกำหนดค่าลำโพงทุกประเภท

- 1 กดปุ่ม **⌘** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานระบบเสมือน

สถานะ	ไฟ LED แสดงสถานะ
ON	○○○●○○○ (← →) (ไฟ LED ตรงกลางสองดวงจะฉายออกไปทางขวา/ซ้าย)
OFF	●○○○○○○● (→ ←) (ไฟ LED ซ้าย/ขวาเลื่อนเข้าหาดังกลาง)

- **ON (เปิด):** โหมดนี้ใช้ DTS Virtual:X ที่มีเสียงที่มาจากด้านบนแบบเสมือนและการประมวลผลเสียงเซอร์ราวด์แบบเสมือนเพื่อสร้างสนามเสียงสามมิติเมื่อไม่ได้ใช้ลำโพงแบบติดตั้งบนผนัง
- **OFF (ปิด):** อย่าใช้งาน “DTS Virtual:X”

การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

รวมระดับเสียงอัตโนมัติเข้ากับโหมดกลางคืน

กดปุ่ม **AVL** (ระดับเสียงอัตโนมัติ) เพื่อ **ON (เปิด)/OFF (ปิด)** การปรับระดับเสียงอัตโนมัติหรือโหมดกลางคืน

สถานะ	ไฟ LED แสดงสถานะ
OFF	○○○●○○○
ON	○○●●●○○
NIGHT	○●●●●●○

- **OFF (ปิด):** อย่าใช้ “ระดับเสียงอัตโนมัติ”
- **ON (เปิด):** ตอบสนองต่อแหล่งสัญญาณและประเภทเนื้อหาต่างๆ ตามเวลาจริงเพื่อรักษาความดังที่สม่ำเสมอ
- **NIGHT (กลางคืน):** รักษาความดังให้เท่ากันสำหรับแหล่งสัญญาณและเนื้อหาทุกประเภท และปรับปรุงเสียงร้องและบทสนทนาเพื่อให้ฟังได้ง่ายขึ้นในสภาพแวดล้อมการฟังที่เงียบสงบ

การเล่นจากอุปกรณ์ Bluetooth

เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณผ่าน Bluetooth (เช่น iPad, iPhone, iPod touch, โทรศัพท์ Android หรือแล็ปท็อป) จากนั้นคุณสามารถฟังไฟล์เสียงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ผ่านลำโพงซาวด์บาร์ของคุณได้

- 1 กดปุ่ม **⌘** บนซาวด์บาร์หรือ **⌘** (แหล่งสัญญาณ) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด BT (Bluetooth)
 - ➔ ไฟแสดงสถานะ BT จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน
- 2 บนอุปกรณ์ Bluetooth ให้เปิด Bluetooth ค้นหาและเลือก **Philips TAB5109** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ (ดูวิธีเปิดใช้งาน Bluetooth ในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth)
 - ➔ ระหว่างการเชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะ BT จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

- 3 รอนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนจากชาวด์บาร์
 - ↳ หากเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแสดงสถานะ BT จะติดสว่างค้างเป็นสีน้ำเงิน
- 4 เลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
 - ระหว่างการเล่น หากมีสายโทรเข้า การเล่นเพลงจะหยุดชั่วคราว และจะเล่นต่อเมื่อวางสาย
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล์ AVRCP คุณสามารถกด **◀◀ / ▶▶** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกไปยังแทร็กต่างๆ หรือกด **▶▶** เพื่อหยุดชั่วคราว/เล่นต่อ

หากโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับ LE Audio คุณจะสามารดสัมผัสและผลิตเพลลนกับคุณสมบัติใหม่นี้ได้

- 1 กดปุ่ม **✳** บนชาวด์บาร์หรือ **⌂** (แหล่งสัญญาณ) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด BT (LE Audio)
 - ↳ ไฟแสดงสถานะ BT จะกะพริบเป็นสีขาว
- 2 บนอุปกรณ์ LE Audio ให้เปิดการตั้งค่าและเปิด Bluetooth (ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน LE Audio บนอุปกรณ์ LE Audio ของคุณแล้ว) ค้นหาและเลือก Philips TAB5109-LEA เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

ไฟ LED	สถานะ	ชื่อ
สีน้ำเงิน	BT	Philips TAB5109
สีขาว	BT (LE Audio)	Philips TAB5109-LEA

หากต้องการออกจาก Bluetooth คุณสามารด:

- สลับตัวเครื่องไปใช้แหล่งสัญญาณอื่น
- ปิดใช้งานฟังก์ชันจากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ หรือนำอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณออกจากระยะการทำงานสูงสุด อุปกรณ์ Bluetooth จะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อจากตัวเครื่องหลังจากได้รับเสียงเตือน
- กดปุ่ม **✳** บนชาวด์บาร์ค้างไว้

หมายเหตุ

- ในที่โล่งไร้สิ่งกีดขวาง ระยะการทำงานสูงสุดระหว่างชาวด์บาร์และอุปกรณ์ Bluetooth คือประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)
- ไม่รับประกันการใชงานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมด
- การสตรีมเพลงอาจถูกขัดจังหวะด้วยสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และชาวด์บาร์ เช่น ผนัง เคสโลหะของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงที่ทำงานด้วยความถี่เดียวกัน

การฟังอุปกรณ์ภายนอก

ตรวจสอบว่าชาวด์บาร์เชื่อมต่อกับทีวีหรืออุปกรณ์เสียง

- 1 กดปุ่ม **⌂** (แหล่งสัญญาณ) ซ้ำๆ บนชาวด์บาร์หรือบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด HDMI ARC, OPT, AUX
 - ↳ ไฟแสดงสถานะบนชาวด์บาร์จะแสดงโหมดที่กำลังใชงานอยู่
- 2 ควบคุมอุปกรณ์เสียงของคุณโดยตรงสำหรับคุณสมบัติการเล่น
- 3 กดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียงตามที่คุณต้องการ


หมายเหตุ

- ขณะอยู่ในโหมดออปติคัล/HDMI ARC หากไม่มีเอาต์พุตเสียงจากตัวเครื่อง คุณอาจต้องเปิดใช้งานเอาต์พุตสัญญาณ PCM หรือ Dolby Digital บนอุปกรณ์แหล่งสัญญาณของคุณ (เช่น ทีวี เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray)

การเล่นเสียงผ่าน USB

ผลิตเพลลนกับเสียงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB เช่น เครื่องเล่น MP3 และหน่วยความจำแฟลช USB ฯลฯ

- 1 เสียบอุปกรณ์ USB



2 กดปุ่ม **➡** (แหล่งสัญญาณ) ซ้ำๆ บนขวาร์ดบาร์หรือบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด USB

3 ระหว่างการเล่น:

ปุ่ม	การดำเนินการ
▶▶	เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเล่นต่อ
◀◀	ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า
▶▶	ข้ามไปยังแทร็กถัดไป

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB บางประเภท
- หากคุณใช้สายต่อ USB, ฮับ USB หรือเครื่องอ่านการ์ดมัลติฟังก์ชัน USB ระบบอาจไม่พบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB
- อย่าถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB ขณะกำลังอ่านไฟล์
- ระบบสามารถรองรับอุปกรณ์ USB ที่มีหน่วยความจำสูงสุด 128 GB
- ระบบนี้สามารถเล่น MP3/WAV/FLAC
- รองรับพอร์ต USB: 5 V === 500 mA

รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

- เปิดขวาร์ดบาร์ กดปุ่ม **+** และ **-** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 8 วินาที
 - ↳ ไฟ LED ทั้งหมดจะสว่างเป็นเวลา 5 วินาที ไฟ LED สแตนด์บายจะติดสว่างเป็นสีแดง

รายการ	การตั้งค่าเริ่มต้น
EQ (อีควอไลเซอร์)	Movie (ภาพยนตร์)
Master Volume (เสียงหลัก)	10
Bass (เบส)	0
Treble (เสียงแหลม)	0
Surround (เซอร์ราวด์)	OFF (ปิด)
Auto Volume (ระดับเสียงอัตโนมัติ)	OFF (ปิด)
Night (กลางคืน)	OFF (ปิด)
Source (แหล่งสัญญาณ)	HDMI-ARC
BT pairing info (ข้อมูลการจับคู่ BT)	Clear (ล้าง)
AV SYNC (การซิงค์ AV)	0
DISPLAY (จอแสดงผล)	ON (เปิด)
Auto Standby (Auto Power Down) (สแตนด์บายอัตโนมัติ (ปิดเครื่องอัตโนมัติ))	ON (เปิด)
Dialogue enhancement (การเพิ่มประสิทธิภาพเสียงบทสนทนา)	OFF (ปิด)

5 ข้อมูลจำเพาะ ของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bluetooth

โปรไฟล์ Bluetooth	A2DP, AVRCP
เวอร์ชัน Bluetooth	V 5.4
ช่วงความถี่ Bluetooth / กำลังเครื่องส่ง (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm

ส่วนเครื่องขยายเสียง

รวม	RMS 60 W @THD <=10% สูงสุด 120 W
-----	-------------------------------------

ซาวด์บาร์

แหล่งจ่ายไฟ	100-240 V ~ 50/60 Hz
การใช้พลังงาน	20 W
การใช้พลังงานขณะ สแตนด์บาย	โหมดสแตนด์บาย มาตรฐาน < 0.50 W โหมดสแตนด์บายแบบ เครือข่าย < 2.0 W
การตอบสนองความถี่	60 Hz - 20 KHz
ความต้านทานในวงจร ไฟฟ้ากระแสสลับของ ลำโพง	8Ω x 2
เวอร์ชัน USB Direct	2.0 Full Speed
USB	5 V = 500 mA
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	766 x 67.3 x 91 มม.
น้ำหนัก	1.93 กก.
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C - 45°C

รีโมทคอนโทรล

ระยะ/มุม	6 ม./30°
ประเภทแบตเตอรี่	AAA (1.5 V x 2)

รูปแบบเสียงที่รองรับ

HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital surround 5.1
ออปติคัล	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, DTS Digital surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 การแก้ปัญหา

คำเตือน

- ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดตัวตูดหรือหุ้มของผลิตภัณฑ์ออก

เพื่อให้การรับประกันยังมีผล อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

หากคุณมีปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบจุดต่อไปนีก่อนส่งเข้ารับการซ่อมบำรุง หากคุณยังคงพบปัญหา สามารถดูข้อมูลด้านการสนับสนุนได้ที่ www.philips.com/support

ตัวเครื่องหลัก

ปุ่มบนตัวเครื่องหลักไม่ทำงาน

- ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟสักครู่แล้วเสียบกลับเข้าไปอีกครั้ง

ไฟไม่เข้า

- ตรวจสอบว่าได้ต่อสายไฟ AC อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าเต้ารับ AC มีกำลังไฟหรือไม่
- กดปุ่ม **⏻** บนรีโมทคอนโทรลหรือซาวด์บาร์เพื่อเปิดซาวด์บาร์

เสียง

ไม่มีเสียงออกจากลำโพงซาวด์บาร์

- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากซาวด์บาร์ของคุณเข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ ใดๆก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเสียงแยกต่างหากเมื่อ:
 - เชื่อมต่อซาวด์บาร์และทีวีผ่านการเชื่อมต่อ HDMI ARC หรือ
 - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI ขาเข้าบนซาวด์บาร์ของคุณ
- บนรีโมทคอนโทรล ให้เลือกอินพุตเสียงที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าไม่ได้ปิดเสียงซาวด์บาร์อยู่
- เมื่อใช้อินพุตดิจิทัลตัวใดตัวหนึ่ง หากไม่มีเสียงออก:
 - ลองตั้งค่าเอาต์พุตทีวีเป็น PCM หรือ

- เชื่อมต่อโดยตรงกับ Blu-ray/แหล่งสัญญาณอื่นๆ ของคุณ
- ทีวีบางรุ่นไม่ส่งสัญญาณเสียงผ่านเสียงดิจิทัล

- ทีวีของคุณอาจตั้งค่าเป็นเอาต์พุตเสียงที่เปลี่ยนแปลงได้ ตรวจสอบว่าเอาต์พุตเสียงถูกตั้งค่าเป็นคงที่หรือมาตรฐาน ไม่ใช่แบบเปลี่ยนแปลงได้ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทีวีของคุณเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม
- หากใช้ Bluetooth ตรวจสอบว่ารระดับเสียงบนอุปกรณ์แหล่งสัญญาณของคุณเปิดอยู่ และอุปกรณ์ไม่ได้ปิดเสียงอยู่

เสียงผิดปกติหรือเสียงสะท้อน

- หากคุณเล่นเสียงจากทีวีผ่านผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบว่าได้ปิดเสียงทีวีแล้ว

Bluetooth

อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์

- อุปกรณ์ไม่รองรับโปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งจำเป็นสำหรับซาวด์บาร์
- คุณยังไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ถูกต้อง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง
- ซาวด์บาร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นแล้ว ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ แล้วลองอีกครั้ง

การเล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อมีคุณภาพเสียงที่ไม่ดี

- การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ดี นำอุปกรณ์เข้าใกล้ซาวด์บาร์มากขึ้น หรือนำสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และซาวด์บาร์ออก

ฉันไม่พบชื่อ Bluetooth ของตัวเครื่องนี้บนอุปกรณ์ Bluetooth ของฉัน

- ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณแล้ว
- จับคู่ตัวเครื่องกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอีกครั้ง

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ก่อนที่คุณจะกดปุ่มควบคุมการเล่น ให้เลือกแหล่งสัญญาณที่ถูกตั้งก่อน
- ลดระยะห่างระหว่างรีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่อง
- ใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว (+/-) ตรงกันตามที่ระบุ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์ที่ด้านหน้าตัวเครื่องโดยตรง

7 เครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายการค้า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, เครื่องหมายรูปสัญลักษณ์ HDMI และโลโก้ HDMI ที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation

ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Dolby Laboratories



เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย MMD Hong Kong Holding Limited อยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง



สำหรับสิทธิบัตรของ DTS โปรดดูที่ <http://patents.dts.com> ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จาก DTS, Inc. หรือ DTS Licensing Limited DTS, Digital Surround, Virtual:X และโลโก้ DTS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ © 2021 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดไปที่ www.Philips.com/support เพื่อดูข้อมูลอัปเดตและเอกสารล่าสุด
Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Koninklijke Philips N.V. และใช้ภายใต้ใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยและจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ MMD Hong Kong
Holding Limited หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ และ MMD Hong Kong Holding
Limited เป็นผู้รับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

