





了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该入门指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本指南中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本入门指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。


第一次使用

安装与充电

首次使用手机，请正确安装 SIM 卡和 SD 卡并充电 (将充电器插至电源后再连接到手机。完成充电后先断开与手机的连接，再从插座上取下充电器)。

插入 SIM 卡

1 取下电池盖和电池。 2 插入 Micro SD 卡。 3 插入 SIM 卡 1 和 2。



使用您的手机

如何拨打电话

拨出电话

输入电话号码 (若要输入用于国际长途电话的 “+” 字符，请长按数字 “0” 键)，按拨号键拨打该号码。要结束通话请按挂机键。

接听电话及挂机

按接听键接听电话 (如需要，请按音量键上 / 下调整音量)，按左软键选择扬声器模式，要结束通话请按挂机键。

怎样发送信息

发送文字信息

进入主菜单 > 短信 > 新建信息 > 输入名字或号码 > 选择联系人 > 输入短信内容 > 发送该信息。

如何输入文本

文本输入界面 > 输入法，按 # 键快捷切换输入法，按 * 键快捷输入标点符号。

管理电话本

了解电话本功能的基本用法。

添加联系人

方法一：在待机屏幕，输入电话号码，按左软键选项 > 保存联系人，保存至 (手机联系人 / 卡 1 / 卡 2)，编辑内容 > 保存。

方法二：进入电话簿 > 选项 > 新建联系人，保存至 (手机联系人 / 卡 1 / 卡 2)，编辑内容 > 保存。

编辑联系人

选择想要编辑的联系人，按确认键，查看联系人信息，按左软键选项 > 编辑联系人，按左软键保存。

收音机

了解如何使用收音机收听电台节目，需要连接兼容耳机用作天线。

收听电台节目

进入主菜单 > 多媒体 > 收音机，首次进入收音机自动搜索电台。按导航左右键可手动调台，按音量上下键调高或调低音量，按确认键关闭收音机。

收音机选项

按左软键选项进入收音机选项设置：

- 电台：查看预设的频道。
- 扬声器：声音可外放。
- 开始录音：对收听内容进行录音。
- 已保存的录音：对录音内容列表播放。

音乐播放器

将 MP3 格式的音乐文件保存到存储卡的 **My Music** 文件夹中。

播放音乐

进入多媒体 > 音乐 > 最近添加的歌曲，选择播放歌曲。

闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟，本机为您提供了 2 个闹钟。

设置闹钟

进入主菜单 > 工具箱 > 时钟，选择一个闹钟，按导航确认键设置该闹钟，选择打开闹钟，完成设置后，按左软键完成。

取消闹钟

进入主菜单 > 工具箱 > 时钟，选择已开启的闹钟按确认键关闭该闹钟，按左软键完成。

停止闹钟

闹钟响起后，选择 " 关闭 " 闹钟停止响铃，选择 " 睡眠 " 闹钟会在设定的贪睡时间后再次响起。

个性化应用

根据您的个人喜欢，自定义手机功能。

设置时钟

在待机屏幕，进入主菜单 > 设置 > 系统 > 日期和时间，自动确定日期和时间 / 设置日期 / 设置时间。

指定功能键设置

使用指定功能键可以快速访问预设的功能，包括闹钟，音乐播放器、计算器、日历、收音机等功能。

进入主菜单 > 设置 > 导航键启动设置，选择上、下、左、右键，选择想要设定为快捷访问的选项并确认，设定后按上、下、左、右键可直接访问预设的功能。

恢复出厂设置

手机所有设置恢复到默认值，需输入手机锁密码 (默认为 1122)。

安全与注意事项

安全警告

切勿让儿童接触手机

手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

无线电波

您的手机以 TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000&EVDO/GSM/CDMA 频率传输 / 接收无线电波。

咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

在下列情况下请保持关机

乘坐飞机时要关机或开启飞行模式。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。

在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。在含有潜在爆炸性气体的地区 (如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区)。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

您的手机与您的汽车

驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

谨慎使用您的手机

为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。要清洁手机，请用软布擦拭。在炎热的天气或经太阳长时间暴晒 (例如：在窗子或挡风玻璃背面) 的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 35 °C 或 5 °C 以下的情况下使用手机。

保护电池以防损坏

您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。您的手机由可充电电池提供能源。仅可使用指定充电器。不要烧毁电池。不要使电池变形或拆开电池。请不要让金属物体 (例如口袋中的钥匙) 造成电池接触器的短路现象。避免将手机暴露在过热 (> 60 °C 或 140°F)，过湿

或腐蚀性极强的环境中。禁止拆卸，撞击，挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中。

环保责任

请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。表明包装材料可回收；表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法；塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

听力保护

欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。系统更新安全：

本手机通常执行授权的操作系统更新。请勿使用非官方或者第三方发布的系统升级，否则会使您的手机系统存在安全风险、安全危险。

证书信息（比吸收率）

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值 $\leq 2.0\text{W/kg}$ ，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

注意：

○ 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。

x 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求。

（本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



PHILIPS

飞利浦移动电话三包凭证

产品信息

手机型号: _____
电池序号: _____
充电器序号: _____
进网标志扰码号: _____

用户信息

用户姓名: _____
联系电话: _____
电子邮件: _____
邮政编码: _____
详细地址: _____

销售商信息

销售商名称: _____
联系电话: _____
邮政编码: _____
详细地址: _____
发票号码: _____
销售商盖章: _____
销售日期: _____

手机主机 IMEI/MEID

--

注：当发生维修时，请用户保留维修报告书用户联，并和本凭证一并保存，以确保您的权益。

飞利浦移动电话维修记录

送修日期 (年 / 月 / 日)				
服务点 名称 / 代码 / 电话				
故障描述 / 原因				
故障处理 记录				
交验日期 (年 / 月 / 日)				
维修点签章				

客户服务条例声明

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，

1、当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2、凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池、外接摄像头保修半年，耳机保修叁个月。

3、属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏/不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏或手机被非法改版；
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
- 手机和附件的自然磨损，包括但不限于外壳、键盘、显示屏、天线等；
- 因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4、本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。

国内维修网点和送修网点可扫描左下方二维码到飞利浦手机官网的服务中心主页进行查询，也可扫描右下方二维码到飞利浦官方微信平台进行查询。

热线服务时间：周一至周日 8:00-18:00，非工作时间有语音信箱自动留言。

热线服务电话：4009 555 666

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。



扫描二维码，获取售后服务网点信息



扫描微信二维码，关注飞利浦手机官方微信



欲了解本产品的详细信息， 欢迎登陆

www.philips.com/mobilephones

2020 © 深圳桑菲消费通信有限公司

Philips 和 Philips 盾形徽章是皇家飞利浦有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可

本产品由经皇家飞利浦有限公司许可的深圳桑菲消费通信有限公司生产、
销售并提供相关售后服务。



514.PHLS.E518.A2

