

# CAUTION: READ THIS FIRST

## ES PRECAUCIÓN: LEA ESTO PRIMERO



**PLEASE KEEP PACKING MATERIALS FOR FUTURE TRANSPORTATION!**

ES ¡GUARDE LOS MATERIALES DE EMBALAJE POR SI TIENE QUE TRANSPORTAR LA UNIDAD EN EL FUTURO!

For more information, see the back of this sheet.

The information on the back is intended for regular installation of this TV (not for wall mount installation).

- ES Para mayor información, vea la parte posterior de esta hoja. La información en el anverso está diseñada para la instalación regular de esta TV (no para instalación de montaje en pared).

### Caution for packing when you move / ship ES Precaución para empaque durante movimiento / embarque


Please pack the unit properly by following the diagram on the carton.

- ES Por favor empaque la unidad adecuadamente siguiendo el diagrama en el cartón.

**Caution!:**

To avoid damage to the TV screen, do not pack the stand on the same side as the TV screen.

- ES ¡Precaución!: Para evitar daño a la pantalla de TV, no empaque el soporte en el mismo lado de la pantalla de TV.



## 1 Getting started ES Cómo iniciar

**!** Please read the entire instructions once before following them step by step.

ES Por favor lea todas las instrucciones antes de seguirlos paso a paso.

A wide open space is recommended for assembly.

ES Se recomienda un espacio abierto para el ensamblaje.

A phillips-head screwdriver is required to fasten the stands to the TV set.

ES Se requiere un destornillador phillips para sujetar los soportes a la TV.



It is recommended that two or more people remove the TV set from the box.


ES Se recomienda que dos o más personas retiren la TV de la caja.

Be careful not to injure your fingers and keep children away during assembly.

ES Tenga cuidado de no lastimar sus dedos y mantener a los niños alejados durante el ensamblaje.

## 2 Unpacking ES Desempaque


**1**



Open the top flaps of the box.

ES Abra las aletas superiores de la caja.


**3**



**4**

To avoid damage, prevent the bottom and the screen of the TV from contacting the work table.

ES Para evitar daños, prevenga que la parte inferior de la TV, entre en contacto con la mesa de trabajo.



**!** Remove all accessories.

ES Retire todos los accesorios.


**!** Carefully lay the TV set, with the screen side down, on the table so as not to deform or damage at the bottom of the unit.

ES Coloque con cuidado el televisor, con la pantalla hacia abajo, sobre la mesa para que no se deforme ni dañe en la parte inferior de la unidad.

ES

## 3 Installing the stands ES Instalación de soportes

**1**




Remove the tape on the bottom of the TV set and the plastic bag.

ES Retire la cinta de la parte inferior de la TV y la bolsa de plástico.

Carefully place TV with panel facing up position, to prevent damage to Philips logo.

ES Coloque con cuidado el televisor con el panel en posición hacia arriba, para prevenir daño al logotipo Philips.

**2**




**!**

Fasten the stand to the TV with 2 screws (included). While fastening the screws, hold the stand to prevent it from falling.

ES Asegure el soporte a la TV con 2 tornillos (incluidos). Mientras asegura los tornillos sostenga el soporte para evitar que caiga.


**3**



**!** Fasten the stand to the TV with 2 screws (included). While fastening the screws, hold the stand to prevent it from falling.

ES Asegure el soporte a la TV con 2 tornillos (incluidos). Mientras asegura los tornillos sostenga el soporte para evitar que caiga.


**4**



Both stands should now be securely fastened.

ES Ambos soportes deben estar asegurados firmemente ahora.

## 4 Lifting the TV set ES Levantamiento de la TV



Carefully lift the TV set as shown in the illustration and place it onto a stable, level surface.

ES Levante la TV cuidadosamente como se muestra en la ilustración y colóquela sobre una superficie estable y nivelada.