

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support



InSightHD M120E

InSight HD M120G



InSightHD



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Consignes de sécurité importantes	3
	Sécurité	3
	Conformité	4
	Protection de l'environnement	4
	Avertissement	5
	Offre écrite	5

2	Votre nouveau système de surveillance	7
	Aperçu	7
	Installation murale	8

3	Installation	9
	Installation du système de surveillance	9
	Gestion des systèmes de surveillance	11
	Ajout d'un système de surveillance	11
	Partage d'un système de surveillance	12
	Suppression d'un système de surveillance	13
	Modification du nom d'un système de surveillance	14
	Passage à un autre compte	14
	Déconnexion du compte actuel	14
	Réinitialisation	15

4	Utilisation	17
	Vérification de la connexion réseau	17

Lecture de vidéos en direct	19
Utilisation de l'application InSightHD	19
Utilisation du navigateur Web	22
Définition de notifications	22
Affichage des événements	23
Affichage des notifications via abonnement	24
5 Recherche de mises à jour	26
Recherche des mises à jour du micrologiciel du système de surveillance	26
Mise à niveau du système de surveillance en ligne	26
Recherche des mises à jour de l'application	27
6 Spécificités	28
Informations générales	28
Lentille	28
Capteurs	29
Vidéo	29
Audio	29
7 Garantie	30

1 Consignes de sécurité importantes

Sécurité

Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant. Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation. Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures. Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

Dans le produit, la connectivité Wi-Fi peut être interrompue par des interférences électromagnétiques ou autres. Dans ce cas, la connectivité Wi-Fi reprend trois minutes après la disparition des interférences et le système revient en mode normal.


Toute modification apportée au produit peut provoquer des rayonnements électromagnétiques dangereux ou toute autre situation dangereuse.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.
- Ne graissez jamais aucun composant de ce produit.
- Ne posez jamais le produit sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher le produit.
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

Conformité



Ce produit est conforme aux spécifications de la directive 1999/5/CE.

Remarque

- La plaque signalétique est située sous le produit.

Déclaration de conformité

Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.

Protection de l'environnement

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages et de votre ancien équipement.

Mise au rebut de votre ancien produit



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.

Avertissement

Avertissement

- Si vous êtes sur un réseau Wi-Fi distant ou une connexion 3G, un décalage de 10 secondes à 15 secondes dans la diffusion audio et vidéo sur votre smartphone peut survenir.
L'utilisation de **Philips InSightHD**, fourni par iVideon Inc., est à vos propres risques. Gibson Innovations et ses filiales (individuellement et collectivement désignées comme « Gibson Innovations ») ne sont pas responsables du fonctionnement de **Philips InSightHD** ni de son utilisation par vos soins, et Gibson Innovations décline toute responsabilité envers vous à cet effet.
- Ce système de surveillance est destiné à offrir une assistance. Il ne permet pas de remplacer un système de sécurité de maison et ne doit pas être utilisé à cet effet.

* Les fonctions réseaux sans fil et Ethernet sont autorisées pour une utilisation en intérieur uniquement.

Offre écrite

Gibson Innovations propose de fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des progiciels libres protégés par des droits d'auteur utilisés dans ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes.


Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit. Pour obtenir le code source, contactez open.source@philips.com. Si vous préférez ne pas envoyer

de courrier électronique ou si vous ne recevez pas d'accusé de réception sous une semaine après avoir nous avoir contactés à cette adresse électronique, veuillez envoyer un courrier postal à Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Si vous ne recevez pas de confirmation de réception de votre lettre dans un délai raisonnable, envoyez un courrier électronique à l'adresse ci-dessus.

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V. Gibson Innovations se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

2 Votre nouveau système de surveillance

Aperçu




- ① **Connecteur USB**
 - Pour connecter l'adaptateur secteur CA/CC fourni au moyen d'un câble USB
- ② **Capteur de luminosité**
- ③ **Voyant infrarouge**
- ④ **Lentille de la caméra**
- ⑤ **Microphone**
- ⑥ **Voyant d'état**
- ⑦ **RESET**
 - Enfoncez la pointe d'un trombone dans le trou.

Installation murale



1




2



3



4




5

3 Installation

Installation du système de surveillance


Avec l'application **Philips InSightHD**, vous pouvez regarder et écouter votre maison par le biais de votre appareil mobile.

- 1 Placez le système de surveillance aussi près que possible de votre routeur sans fil pour garantir une connexion optimale.



- 2 Téléchargez et installez l'application **Philips InSightHD**.

- ① Créez votre compte.
- ② Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.



Tenez fermement votre appareil mobile pendant la lecture du code QR.

- 3** Vérifiez le voyant d'état pour obtenir des informations sur la configuration et l'état de connexion :

Voyant	État du système de surveillance
Orange continu	Mise sous tension et démarrage du système

Orange à clignotement lent	Prêt pour la configuration via le Wi-Fi et le code QR
Vert à clignotement rapide	Code QR reçu par l'application Philips InSightHD
Vert continu	Connexion établie via l'application Philips InSightHD


- Une fois la connexion établie, vous enregistrez le système de surveillance sous votre compte dans l'application **Philips InSightHD**.

Gestion des systèmes de surveillance

Dans l'application **Philips InSightHD**, vous pouvez ajouter ou supprimer des systèmes de surveillance à/de votre compte, et les partager avec votre famille ou vos amis.

Ajout d'un système de surveillance

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur +.



- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.




Remarque

- Assurez-vous que votre système de surveillance est pris en charge par l'application **Philips InSightHD**.

Partage d'un système de surveillance

- Accédez à l'écran de lecture (voir 'Utilisation de l'application InSightHD' à la page 19).
- Appuyez sur / pour sélectionner .
- Appuyez sur **Add** (Ajouter).




- Suivez les instructions à l'écran pour saisir une adresse e-mail.
 - ↳ Une invitation est envoyée au destinataire.
 - ↳ Pour devenir utilisateur, le destinataire doit créer un compte en suivant les instructions à l'écran.

Arrêt du partage du système de surveillance


Supprimez un utilisateur pour arrêter le partage du système de surveillance avec l'utilisateur.

- Dans , sélectionnez l'utilisateur, puis appuyez sur .



Suppression d'un système de surveillance



- Accédez à l'écran de lecture (voir 'Utilisation de l'application InSightHD' à la page 19). Appuyez sur / pour sélectionner .




Conseil

- Supprimez le système de surveillance de votre compte lorsque vous passez à un autre compte.

Modification du nom d'un système de surveillance

- Accédez à l'écran de lecture (voir 'Utilisation de l'application InSightHD' à la page 19). Appuyez sur  /  pour sélectionner .






Passage à un autre compte

- Supprimez vos systèmes de surveillance du compte actuel (voir 'Suppression d'un système de surveillance' à la page 13).
- Sur votre appareil mobile, lancez l'application **Philips InSightHD**. Connectez-vous au nouveau compte.
- Ajoutez vos systèmes de surveillance (voir 'Ajout d'un système de surveillance' à la page 11).

Déconnexion du compte actuel

Pour vous connecter à un autre compte, procédez comme suit pour vous déconnecter du compte actuel :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour sélectionner .




Réinitialisation

Réinitialisez la connexion Wi-Fi lorsque :

- il y a des problèmes de connexion Wi-Fi avec le système de surveillance.

Voyant	État du système de surveillance
Orange à clignotement lent	Connexion Wi-Fi locale perdue

- À l'aide de la pointe d'un trombone, appuyez brièvement sur le trou **RESET**, puis relâchez-le.
 - ↳ Le voyant d'état s'allume en orange.
 - ↳ Lorsque le voyant d'état clignote lentement en orange, suivez les étapes de configuration à l'écran.
 - ↳ Lorsque le voyant d'état reste allumé en vert, la connexion est établie avec succès.




4 Utilisation

Vérification de la connexion réseau

Une fois que la connexion est établie via l'application **Philips InSightHD**, le système de surveillance vous permet de regarder ou d'écouter votre maison sur votre appareil mobile via le réseau Wi-Fi local et, à distance, via le réseau mobile.

- Sur le système de surveillance, assurez-vous que le voyant d'état est allumé en vert.



Si le voyant d'état est dans l'une des situations suivantes, vérifiez les problèmes de connexion du système de surveillance :

Voyant d'état	Orange à clignotement lent
Problèmes	Problèmes de connexion au réseau Wi-Fi local
Solution	Réinitialiser la connexion Wi-Fi




Conseil

- Si vous êtes passé à un nouveau routeur sans fil, suivez les étapes 1 à 3 de l'assistant au démarrage pour connecter votre système de surveillance au nouveau routeur (voir 'Ajout d'un système de surveillance' à la page 11).

Voyant d'état	Vert à clignotement lent
Problèmes	Problèmes de connexion Internet
Solution	Vérifiez la connexion Internet du réseau auquel est connecté votre système de surveillance.

- Sur votre appareil mobile, vérifiez la connexion au réseau via la détection hors ligne/en ligne de l'application **Philips InSightHD**.




Si le système de surveillance apparaît comme étant hors ligne sur votre appareil mobile, vérifiez la connexion Internet du réseau auquel est connecté votre appareil mobile.

Lecture de vidéos en direct




Utilisation de l'application InSightHD

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la miniature pour regarder des vidéos en direct.



↳ Vous accédez à l'écran de lecture.

- 2 Sur l'écran de lecture de la vidéo en direct, appuyez sur la vidéo pour mettre en pause et reprendre la lecture vidéo.




- 3** Sur les écrans, appuyez sur les icônes pour sélectionner des options :
- +** : ajouter plus de systèmes de surveillance à votre compte actuel dans l'application **Philips InSightHD**.
 - ≡** : accéder au menu d'options.
 - :** / **⚙** : sélectionner des options de réglage pour le système de surveillance actuel.
 - 🚩** : consulter les notifications.
 - 📷** : prendre des photos de la scène actuelle.

Sélection de la qualité vidéo



Sélectionnez la qualité vidéo pour améliorer les performances de la diffusion vidéo dans un environnement réseau de mauvaise qualité.

- 1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **≡**.



2 Sélectionnez ⚙️ > 𐄂.

- **Auto** : le système de surveillance détermine le meilleur réglage pour la diffusion vidéo.
- **Low/Medium/High (Faible/Moyenne/Élevée)** : sélectionnez la qualité vidéo en fonction de la connexion Internet actuelle.




Utilisation du navigateur Web

Accédez à <http://insight.ivideon.com> pour regarder la vidéo en direct. Connectez-vous à votre compte sous **Philips InSightHD**.

Définition de notifications


Les notifications de bruits et de mouvements peuvent vous informer des changements dans votre maison. Sélectionnez le niveau d'intensité de votre choix.

- 1** Pour définir les notifications, assurez-vous que le système de surveillance est en ligne (voir 'Vérification de la connexion réseau' à la page 17).
 - ↳ Lorsque le système de surveillance est en ligne, vous pouvez sélectionner des options pour les notifications.
- 2** Dans l'écran de lecture, appuyez sur **⋮** / **⚙**.
- 3** Appuyez sur **👤** ou **🔊** pour accéder au menu d'options de détection de mouvements ou de détection sonore :
 - ①** Faites glisser le curseur pour activer ou désactiver ce mode.
 - ②** Sélectionnez le niveau d'intensité de votre choix.
 - ③** Pour la détection de mouvements, faites glisser les coins du cadre pour sélectionner la zone de détection.





Affichage des événements

- Pour les événements déclenchés par la détection de mouvements ou de bruits, vous pouvez recevoir des notifications push sur votre appareil mobile en activant les notifications.
- Vous pouvez aussi vérifier la liste des événements sur votre appareil mobile en procédant comme suit :
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur ≡ > 🏠.



➡ Vous pouvez vérifier la liste des événements sur tous les systèmes de surveillance.




Vous pouvez également appuyer sur  sur l'écran de lecture.




➡ Vous pouvez vérifier la liste des événements sur le système de surveillance actuel.

Affichage des notifications via abonnement

En souscrivant aux services, vous pouvez enregistrer des vidéos sur le stockage hébergé pour les événements qui ont été déclenchés par la détection de mouvements ou de sons.

1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur  /  pour sélectionner .



2 Sélectionnez une option d'abonnement selon vos souhaits.


5 Recherche de mises à jour

Recherche des mises à jour du micrologiciel du système de surveillance


- Accédez à l'écran de lecture (voir 'Utilisation de l'application InSightHD' à la page 19). Appuyez sur : / ⚙ > 📶.

Mise à niveau du système de surveillance en ligne

- 1 Connectez votre appareil mobile à un réseau Wi-Fi.



- 2 Accédez à l'écran de lecture (voir 'Utilisation de l'application InSightHD' à la page 19). Appuyez sur : / ⚙ > 📶.



3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à niveau.

Recherche des mises à jour de l'application

Pour les mises à jour de l'application **Philips InSightHD**, vous pouvez recevoir des messages sur votre appareil mobile. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.

6 Spécificités

Informations générales

- **Adaptateur secteur**
Modèle : HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K et C)
un adaptateur secteur plug-in Direct doté d'un terminal de sortie USB et d'un type de fiche d'un autre pays (E = fiche européenne, B = fiche britannique, A = fiche australienne, U = fiche américaine, J = fiche japonaise, K = fiche coréenne, C = fiche chinoise)
Entrée : CA 100-240V~ 50/60 Hz, 0,35 A MAX
Sortie : 5 V CC, 1,5 A
- **Connectivité**
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
- **Applications**
Plateforme : iOS 7 ou ultérieur (y compris iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3e génération, iPad 4e génération, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5e génération), Android 4.1 ou ultérieur

Lentille

- **Mode mise au point**
Fixe
- **Angle de visualisation (diagonal)**
102 degrés
- **Mode nuit**
Voyant infrarouge, 4 mètres

Capteurs

- **Capteur de luminosité ambiante**
- **Voyant infrarouge**
Portée infrarouge : 4 mètres

Vidéo

- **Résolution**
Diffusion par Wi-Fi : 720p (haute définition)
- **Format vidéo**
H. 264

Audio

- **Entrée**
Microphone mono ultrasensible
- **Puissance de sortie** : 0,5 W

7 Garantie

Pour obtenir les informations de garantie de votre produit, accédez à www.philips.com/support.



2015 © Gibson Innovations Limited. Tous droits réservés.
Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et
est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd.
est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques
déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous
licence de Koninklijke Philips N.V.

