

# PHILIPS

## Sports- hodetelefoner

7000-serien

TAA7507



# Brukerveiledning

Registrer produktet og få støtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innhold

---

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
	Hørselessikkerhet	2
	Generell informasjon	2
2	Dine True Wireless-øreplugg	3
	Hva er i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over True Wireless-øreplugg	4
3	Kom i gang	5
	Lade batteriet	5
	Slik bruker man dem	6
	Laste ned appen	6
	Par ørepluggene med Bluetooth-enheten din for første gang	6
	Par ørepluggene med en annen Bluetooth-enheten	7
4	Bruke ørepluggene	8
	Koble ørepluggene til Bluetooth-enheten	8
	Kontrollere ANC (Aktiv støydemping)	8
	Strøm av/på	9
	Håndter anrop og musikk	9
	Stemme Assistent	9
	Status for ørepluggenes LED-indikator	9
	Status for etuiets LED-indikator	10
5	Tilbakestille ørepluggene	11
6	Tekniske data	11
7	Merknad	12
	Samsvarserklæring	12
	Avhending av gammelt produkt og batteri	12
	Ta ut det innebygde batteriet	12
	Samsvar med EMF	13
	Miljøinformasjon	13
	Samsvarsmerknad	13

---

8	Varemerker	15
9	Vanlige spørsmål	16

# 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

## Hørselssikkerhet



### Fare

- For å unngå hørselsskade bør du begrense tiden du bruker med hodetelefonene på høyt volum og stille inn volumet til et trygt nivå. Jo høyere volum, desto kortere er trygg lyttetid.

Husk følgende retningslinjer når du bruker hodetelefonene.

- Lytt med rimelig lydvolument i rimelige tidsperioder.
- Vær forsiktig så du ikke hele tiden justerer volumet høyere etter hvert som hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru volumet så høyt at du ikke kan høre hva som er rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller midlertidig slutte å bruke dem i potensielt farlige situasjoner.
- Overdrevent lydtrykk fra øreplugg og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner med begge ører tildekket under kjøring er ikke anbefalt og kan være ulovlig noen steder.
- For sikkerhets skyld bør du unngå å bli distraheret av musikk eller telefonsamtaler i trafikken eller andre potensielt farlige omgivelser.

## Generell informasjon

Slik unngår du skade eller feil:



### Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme.
- Ikke slipp hodetelefonene ned.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for væskedrypp eller -sprut. (Se IP-klassifisering for det spesifikke produktet)
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Ikke lad hodetelefonene når ledningen eller kontakten er våt.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, salmiakk, benzen eller slipemidler.
- Hvis rengjøring er nødvendig, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet med en liten mengde vann eller utblandet mild såpe, for å rengjøre produktet.
- Det integrerte batteriet må ikke utsettes for høy varme, som solskinn, brann eller lignende.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- For å ha den spesifikke IP-klassifiseringen må dekslet til ladeåpningen være lukket.
- Avhending av batteri i ild eller en varm ovn, eller å mekanisk knuse eller kutte et batteri, kan føre til eksplosjon.
- Å utsette et batteri for miljø med ekstremt høy temperatur kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Å utsette et batteri for veldig lavt trykk kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Drifts- og oppbevaringstemperaturer og fuktighet

- Oppbevares på et sted med temperatur mellom -20 °C og 50 °C med opptil 90 % relativ fuktighet.
- Brukes på et sted med temperatur mellom 0 °C og 45 °C med opptil 90 % relativ fuktighet.
- Batteriets levetid kan være kortere under forhold med høy eller lav temperatur.
- Å skifte ut et batteri med feil type medfører risiko for alvorlig skade på hodetelefonene og batteriet (for eksempel i tilfelle med enkelte typer litiumbatterier).


## 2 Dine True Wireless-øreplugger

Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til Philips! Registrer produktet på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for å få full nytte av støtten som Philips tilbyr. Med disse True-ørepluggene fra Philips kan du:

- Nyte praktiske trådløse telefonsamtaler
- Nyte og styre musikk trådløst
- Bytte mellom telefonsamtaler og musikk

---

### Hva er i esken




Philips True Wireless-øreplugger  
Philips TAA7507



Stabilisatorer x 6 + Ørepropper x 6



Stropp



USB-C-ladekabel (kun til lading)



Hurtigstartveiledning



Garanti






Sikkerhetsvedlegg

---

### Andre enheter

En mobiltelefon eller enhet (f.eks. bærbar PC, nettbrett, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) som støtter Bluetooth og er kompatibel med ørepluggene.

# Oversikt over True Wireless-øreplugger



- ① LED-indikator (øreplugger)
- ② Multifunksjonsberøring (MFT)
- ③ Bluetooth-paringsknapp
- ④ LED-indikator (BT-paring og tilbakestilling til fabrikkinnstillinger)
- ⑤ LED-indikator (batteritilstand eller ladetilstand)
- ⑥ USB-C-ladespor

# 3 Kom i gang


## Lade batteriet

### Merk

- Før du bruker hodetelefonene må du sette dem i ladeetuiet og lade batteriene i 2 timer for optimal kapasitet og levetid for batteriet.
- Bruk bare den originale USB-C-ladekabelen for å unngå skade.
- Avslutt samtalen før du lader. Når ørepluggene kobles til laderen, blir de slått av.

## Ladeetui

Plugg én ende av USB-C-kabelen inn i ladeetuiet og den andre enden inn i strømkilden.




### Tips

- Ladeetuiet brukes som et mobilt ekstras batteri for oppladning av ørepluggene. Når ladeetuiet er fullt oppladet, kan det lade fullt opp ørepluggene 3 ganger.

## Øreplugger

Plasser ørepluggene i ladeetuiet.

- Ørepluggene starter å lade, og det blå LED-lyset slås på
- Når ørepluggene er fullt oppladet, slukker det blå lyset



### Tips


- Normalt tar full opplading 2 timer (for ørepluggene eller ladeetuiet) ved lading via USB-kabel.

## Slik bruker man dem

### Velg egnede ørepropper for optimal passform


En stram, sikker passform gir best lyd og støykansellering.

- 1 Test ut hvilke ørepropper og stabilisatorer som gir best lyd og brukskomfort.
- 2 Øreproppene i silikon og stabilisatorene kommer i 3 ulike størrelser: store, medium, små.



### Ette inn ørepluggene

- 1 Sjekk hvilken øreplugg som skal til venstre og hvilken som skal til høyre.
- 2 Sett ørepluggene inn i ørene og vri dem litt til de sitter godt.



## Laste ned appen


Skann QR-koden/trykk på «Last ned»-knappen eller søk etter «Philips Headphones» i Apple App Store eller Google Play for å laste ned appen.



Philips Headphones-appen lar deg styre musikken du hører på. Du kan tilpasse lyden slik at musikken og ringeopplevelsen alltid passer dine behov.

## Par ørepluggene med Bluetooth-enheten din for første gang

- 1 Sørg for at ørepluggene er fullt ladet og slått av.
- 2 Åpne dekslet til ladeetuiet, ørepluggene vil være i paringsmodus og klare til å kobles til.



- ↳ LED-lysene på begge ørepluggene blinker vekselvis hvitt og blått
- ↳ Ørepluggene er nå i paringsmodus og kan pares med en Bluetooth-enhet (f.eks. en mobiltelefon)

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 2 Par ørepluggene med Bluetooth-enheten, se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for veiledning.

### Merk

- Etter at ørepluggene er blitt slått på – hvis de ikke kan finne en tidligere tilkoblet Bluetooth-enhet, går de automatisk over til paringsmodus.

Følgende eksempel viser deg hvordan du parer ørepluggene med Bluetooth-enheten.

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din og velg **Philips TAA7507**.
- 2 Skriv inn passordet for ørepluggene «0000» (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For enheter med Bluetooth 3.0 eller høyere trenger du ikke å skrive inn et passord.



Philips TAA7507

## Enkelt øreplugg (monomodus)

Ta enten den høyre eller venstre ørepluggen ut av ladeetuiet for monobruk. Ørepluggen slås på automatisk. Du vil høre en stemme fra ørepluggene som sier «Power on» (strøm på).

### Merk

- Ta den andre ørepluggen ut av ladeetuiet, så kobles de sammen automatisk.

## Pare ørepluggene med en annen Bluetooth-enheten

Hvis du vil pare en annen Bluetooth-enhet med ørepluggene, er det bare å sette dem i paringsmodus (trykke og holde inne knappen på boksen i 3 sekunder med begge ørepluggene i og dekselet åpent), så finner du den andre enheten som ved normal paring.

### Merk

- Ørepluggene lagrer 4 enheter i minnet. Hvis du prøver å pare mer enn 4 enheter, blir den tidligste parede enheten erstattet av den nye.

## Flerpunktstilkobling

### Parings

- Parings av hodetelefonene til 2 enheter, f.eks. mobiltelefon og bærbar PC.

### Veksle mellom enheter

- Du kan bare lytte til musikk fra 1 enhet til enhver tid. En annen enhet blir reservert for telefonsamtale.
- Sett lyden fra 1 enhet på pause og start deretter avspilling av lyd fra den andre enheten.

### Merk

- Når du streamer lyd fra enhet 1, vil avspilling av enhet 1 automatisk settes på pause når du mottar et anrop fra enhet 2. Samtalen dirigeres også automatisk til hodetelefonene.
- Avslutning av samtalen vil automatisk gjenoppta avspillingen fra enhet nummer 1.



# 4 Bruke ørepluggene

## Koble ørepluggene til Bluetooth-enheten

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 2 Åpne dekselet på ladeetuiet.

- ↳ Det blå LED-lyset blinker.
- ↳ Ørepluggene søker etter den siste tilkoblede Bluetooth-enheten og kobler til den igjen automatisk. Hvis den sist tilkoblede ikke er tilgjengelig, søker ørepluggene etter og kobler til den nest sist tilkoblede enheten.

### Tips

- Hvis du slår på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten etter at du har slått på ørepluggene, må du gå til Bluetooth-menyen i enheten og koble ørepluggene til enheten manuelt.

### Merk


- Hvis ørepluggene ikke kan kobles til en Bluetooth-enhet innen 3 minutter, slås de av automatisk for å spare batteritid.
- Enkelte Bluetooth-enheter kan ikke kobles til automatisk. I dette tilfellet må du gå til Bluetooth-menyen i enheten og koble ørepluggene til enheten manuelt.
- Hvis det ikke mottas noe signal (musikk/anrop) i løpet av 60 min selv med Bluetooth-tilkobling, vil ørepluggene slå seg av automatisk for å spare batterilevetiden.

## Kontrollere ANC (Aktiv støydemping)

### Aktivere ANC

Ulike ANC-moduser kan byttes mellom via dobbeltrykk på høyre øreplugg.

- ANC-funksjonen aktiveres automatisk når ørepluggen settes i øret
- Trykk på MFT to ganger, så bytter den til forståelsesmodus
- Trykk på MFT to ganger igjen, så slås ANC-funksjonen av



### Tips

- Hvis du fjerner ørepluggene, vil hvilemodus automatisk aktiveres. Når du setter ørepluggene inn igjen, går de tilbake til aktiv modus.

Oppgave	MFT	Handling
ANC PÅ	Høyre øreplugg	Dobbeltrykk
Forståelsesmodus	Høyre øreplugg	Dobbeltrykk
ANC AV	Høyre øreplugg	Dobbeltrykk
Hurtig forståelse	Høyre øreplugg	Fortsett å berøre etter pip

## Strøm av/på

Oppgave	MFT	Handling
Slå ørepluggene på		Ta ørepluggene ut av ladeetuiet for å slå dem på
Slå ørepluggene av		Legg ørepluggene inn i ladeetuiet igjen for å slå dem av

## Håndter anrop og musikk

### Styring av musikk

Oppgave	MFT	Handling
Spill av eller sett musikk på pause	Høyre øreplugg	Trykk og hold inne i 1 sekund
Neste spor	Høyre øreplugg	Trippeltrykk
Juster volum +/-		Via kontroll på mobiltelefon

### Styring av anrop

Oppgave	MFT	Handling
Besvar/bytt innringer under en samtale	Høyre øreplugg	Dobbeltrykk
Avslutt anrop/avis anrop	Høyre øreplugg	Trykk og hold i 1 sekund

## Stemme Assistent

Oppgave	Knapp	Handling
Utløs Stemme Assistent (Siri/Google)	Venstre øreplugg	Trykk og hold i 2 sekunder
Stopp Stemme Assistent	Venstre øreplugg	Ett trykk

## Status for ørepluggenes LED-indikator

Ørepluggenes status	Indikator
Ørepluggene er koblet til en Bluetooth-enhet	Hvitt LED-lys hvert 5. sekund
Ørepluggene er klare til paring	LED-lyset blinker blått og hvitt vekselvis
Ørepluggene er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet	Hvitt LED-lys blinker hvert sekund (slås automatisk av etter 3 minutter)
Lavt batterinivå (øreplugg)	Blått LED-lys blinker 2 ganger hvert 5. sekund
Batteriet er fulladet (ladeetui)	Se LED-lys på etuiet

---

## Status for etuiets LED-indikator

---

Under lading	Indikator
Batterinivå lavt	Oransje LED-lyd tennes
Relativt tilstrekkelig batteri	Hvitt LED-lyd tennes

---

---

### I bruk og dekselet er åpent

---

Batterinivå lavt	Blinker sakte oransje i 4 sykluser
Relativt tilstrekkelig batteri	Av

---

## 5 Tilbakestill ørepluggene

Hvis du opplever problemer med paring eller tilkobling, kan du følge denne prosedyren for å tilbakestille ørepluggene til fabrikkinnstillinger.

- 1 På Bluetooth-enheten går du til Bluetooth-menyen og fjerner **Philips TAA7507** fra enhetslisten.
- 2 Slå av Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 3 Sett ørepluggene inn i ladeetuiet igjen og åpne lokket.
- 4 Trykk på knappen på boksen to ganger.
- 5 Følg trinnene i «Bruke ørepluggene – koble ørepluggene til Bluetooth-enheten».
- 6 Par ørepluggene med Bluetooth-enheten, velg **Philips TAA7507**.

Hvis det ikke kommer noen respons fra ørepluggene, kan du følge trinnene under for å tilbakestille maskinvaren til ørepluggene.

- Trykk og hold inne multifunksjonsberøring i 10 sekunder.

## 6 Tekniske data

- Spilletid for musikk (ANC på): 7 + 21 timer
- Spilletid for musikk (ANC av): 8 + 24 timer
- Standby-tid: 200 timer
- Ladetid: 2 timer
- Litium-ion-batteri 55 mAh på hver øreplugg, litium-ion-batteri 500 mAh på ladeetui
- Bluetooth-versjon: 5.2
- Kompatible Bluetooth-profiler:
  - HFP (håndfri profil)
  - A2DP (avansert lydistribueringsprofil)
  - AVRCP (profil for fjernstyring av lyd og video)
- Støttet lydkodek: LDAC, AAC, SBC
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Driftsfrekvens: 110–205 kHz
- Maks. H-feltstyrke: 11,3 dBuA/m (62,8 dBuV/m)
- Rekkevidde: Opptil 10 meter
- Slå av automatisk
- USB-C-port for lading
- Trådløs lading
- Varsel om lavt batterinivå: tilgjengelig



### Merk

- Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

# 7 Merknad

## Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at dette produktet oppfyller alle avgjørende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finne samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet er designet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler sterkt at du tar produktet med til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter hvor en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet. Skaff deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt oppladbare batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og de oppladbare batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.


## Ta ut det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes noe system for innsamling/resirkulering av elektroniske produkter i landet ditt, kan du beskytte miljøet ved å fjerne og resirkulere batteriet før du kaster ørepluggene.

- Sørg for at ørepluggene er koblet fra ladeetuiet før du fjerner batteriet.



- Sørg for at ladeetuiet er koblet fra USB-ladekabelen før du fjerner batteriet.



---

## Samsvar med EMF

Dette produktet oppfyller alle aktuelle standarder og forskrifter når det gjelder eksponering for elektromagnetiske felt.

---

## Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er unngått. Vi har prøvd å gjøre emballasjen lett å dele i tre materialer: papp (esken), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumark). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det blir demontert av et spesialisert firma. Følg lokale forskrifter ved kasting av emballasje, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

---

## Samsvarsmerknad

Enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er avhengig av følgende to vilkår:

1. Dette utstyret kan ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Dette utstyret må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert slik interferens som kan forårsake uønsket drift.

### FCC-regler

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold til del 15 av FCC-forskriftene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonshåndboken, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vri på eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Plugg utstyret i en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

### FCC-utsagn om strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med FCCs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne mottakeren må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

**Forsiktig:** Brukeren advares om at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens tillatelse til å drive utstyret ugyldig.

### Canada:

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere/mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS. Bruk er avhengig av følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake interferens. (2) Denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**IC-utsagn om strålingseksponering:**

Dette utstyret er i samsvar med Canadas strålingseksponeringsgrenser som er angitt for ukontrollerte miljøer.

Denne mottakeren må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

# 8 Varemerker

---

## Bluetooth

---

Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.

## Siri

---

Siri er et varemerke som eies av Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

## Google

---

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.



## 9 Vanlige spørsmål

**Bluetooth-ørepluggene slår seg ikke på.**  
Batterinivået er lavt. Lad ørepluggene.

**Jeg kan ikke pare Bluetooth-ørepluggene med Bluetooth-enheten min.**

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din før du slår på ørepluggene.

**Paring fungerer ikke.**

- Sett begge ørepluggene i ladeetuiet.
- Sørg for at du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.
- På Bluetooth-enheten sletter du «Philips TAA7507» fra Bluetooth-listen.
- Par ørepluggene (se «Par ørepluggene med Bluetooth-enheten din for første gang» på side 6).

**Bluetooth-enheten kan ikke finne ørepluggene.**

- Det kan hende ørepluggene er koblet til en tidligere parett enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor dekning.
- Paringen kan ha blitt tilbakestilt, eller ørepluggene kan tidligere ha blitt parett med en annen enhet. Par ørepluggene med Bluetooth-enheten på nytt som beskrevet i brukerhåndboken. (se «Par ørepluggene med Bluetooth-enheten din for første gang» på side 6).

**Bluetooth-ørepluggene er koblet til en Bluetooth stereo-aktivert mobiltelefon, men musikk spilles bare av på mobiltelefonhøytaleren.**

Se brukerhåndboken for mobiltelefonen. Velg å lytte til musikk gjennom ørepluggene.

**Lydkvaliteten er dårlig, og en knitrende støy høres.**

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom ørepluggene og Bluetooth-enheten, eller fjern hindringer mellom dem.
- Lad ørepluggene.

**Lydkvaliteten er dårlig ved strømming fra en mobiltelefon, er veldig langsam eller strømming fungerer ikke i det hele tatt.**

Sørg for at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også støtter A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller høyere) (se «Tekniske data» på side 11).



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett.  
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.  
Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for  
Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens. Dette produktet er  
produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding  
Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong  
Holding Limited er garantist for dette produktet. Alle andre firma-  
og produktnavn kan være varemerker for de respektive firmaene  
de er tilknyttet.

UM\_TAA7507\_00\_NO\_V1.0  
Modell: TAA7507CA

