






















BTB2470

EN Short User Manual
CS Krátká uživatelská příručka
DA Kort brugervejledning
DE Kurzanleitung
EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual de usuario corto

FI Lyhyt käyttöopas
FR Brief mode d'emploi
HU Rövid használati útmutató
IT Manuale dell'utente breve
KK Қызықша пайдаланышу

PHILIPS


















FI Toistamalla valitettavasti 2-3 voit asettaa tunnit, minuutit ja kellonajan synkronointimaksinaiseleja lähettävän RDS- tai DAB+-asennem.

FR Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l'heure et les minutes, et sélectionner la synchronisation de l'horloge avec une radio RDS ou une station DAB+ qui transmettent des signaux horaires.

HU Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést. Itt adhatja meg azt is, hogy az óra szinkronizál legyen-e időjelek sugárzó RDS-rádióval vagy DAB+ állomással.

IT Ripetere i passaggi 2-3 per impostare le ore, i minuti e per sincronizzare l'orologio con una radio RDS o una stazione DAB+ che trasmette segnali orari.

KK Сәзаттың минутты оратып жаңауытқы сигналдарын хаберлайтын RDS радиосының және DAB+ стансиясымен сәзаттың синхрондау ушін, 2 және 3-кадамдың кайталыны.



EN Press SLEEP/TIMER repeatedly to select a set period of time (in minutes).

CS Opakováním stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER vyberte nastavenou dobu (v minutách).

DA Tryk gentagte gange på SLEEP/TIMER for at vælge et fast tidinterval (i minutter).

DE Drücken Sie wiederholt SLEEP/TIMER, um eine bestimmte Zeit (in Minuten) festzulegen.

EL Πληκτρολογήστε πάνω στη λήψη SLEEP/TIMER για να επιλέξετε μια προετοιμασία χρόνου (σε λεπτά).

ES Pulse SLEEP/TIMER varias veces para seleccionar el periodo de tiempo establecido (en minutos).

FI Valitse ajakuja (minuttineen) painamalla toistuvasti SLEEP/TIMER-painiketta.

FU Ajuste la alarma (minutos) presionando repetidamente el botón SLEEP/TIMER.

FR Appuyez plusieurs fois sur SLEEP/TIMER pour sélectionner une durée (en minutes).

HU Nyomja meg többször a SLEEP/TIMER gombot (percenkben kijelölhető), hogy a szünetidőt aktiválva van, megjelenik a [SLEEP] (elállás) üzemet.

IT Premere più volte SLEEP/TIMER per impostare un determinato periodo di tempo (in minuti).

KK Орнатыланған үақыт кезеңін (минут түріндегі) таңдаушы SLEEP/TIMER-пәндерінде.

PHILIPS Орнатыланған үақыт кезеңін (минут түріндегі) таңдаушы SLEEP/TIMER-пәндерінде.

PHILIPS Орнатыланған үақыт кезеңін (минут түріндегі) таңдаушы SLEEP/TIMER-пәндерінде.

