

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Lumea

Pour le corps uniquement

15 minutes pour les demi-jambes

Durée de vie >100 000 flashes

Appareil sans fil



SC2001/01



Prévention de la repousse des poils

Conception sans fil pour plus de confort

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur tout le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Douceur longue durée

- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort

Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité
- Types de peaux et de poils adaptés

Douceur et efficacité, même sur les peaux sensibles

- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Zones d'application

Liberté absolue, contraintes minimales

- Sans fil, ultra-pratique
- Aucune pièce de rechange nécessaire



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

Points forts

Douceur longue durée



Philips Lumea émet de légères impulsions lumineuses qui sont guidées le long des poils grâce à la mélanine, jusqu'à la racine du poil. Entre les séances, les poils tombent naturellement (pendant 1 à 2 semaines) et la repousse est inhibée. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour. Il est important de bien s'épiler au rasoir avant d'utiliser Lumea, afin que la lumière atteigne la racine du poil.

L'efficacité sans effort



Une efficacité cliniquement prouvée : 80% de non-repousse après 4 séances bimensuelles*. Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité dès deux séances bi-hebdomadaires, les résultats optimaux étant obtenus après quatre à cinq séances bi-hebdomadaires. Pour l'entretien, une séance toutes les quatre à six semaines suffit. L'intervalle peut varier en fonction de votre pilosité.* % moyen obtenu lors de tests internes sur 40 femmes de couleur de poils différents, épilation des jambes, Autriche, 2012.

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée

dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 1 500 volontaires.

Application tout en douceur



Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour assurer une épilation douce et efficace sur les différents types de peau et pour diverses couleurs de poils. Utilisé correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Sans fil, ultra-pratique



La conception sans fil exclusive du Lumea est idéale pour une utilisation sur mesure.

Aucune pièce de rechange nécessaire



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de

remplacement, ni gel. Sa lampe longue durée offre une autonomie de 80 000 flashes ce qui vous permettra d'obtenir des résultats continus sur plus de 5 ans.

Zones d'application



Parfaitement sûr pour toutes les zones du corps : jambes, aisselles, maillot, bras et ventre.

Types de peaux et de poils adaptés



Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Spécificités techniques

Intensité lumineuse (J/cm²): 2-6,5 (selon réglage)

Spectre lumineux: > 570 nm

Lampe haute performance: Produit >

80 000 flashes

Zones d'application

Parties du corps: Jambes, Bras, Aisselles, Ventre, Maillot

Accessoires

Accessoire corps (3 cm²): Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Accessoires inclus

Chargeur: Chargeur multi-tension

Conditions d'utilisation: DVD de démonstration, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

Rangement: Trousse

Alimentation

Temps de charge: 100 min

Autonomie: Au moins 320 flashes

Tension: 100-240 V

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à

votre type de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Mode d'application

Utilisation avec ou sans fil: Sans fil

Flashes ponctuels: Pour une utilisation sur des courbes

Durée d'utilisation

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

Demi-jambe: 8 minutes

