

PHILIPS

IPL
Haarentfernungssystem

Lumea

Precision Plus

Zur Behandlung von Körper und
Gesicht

100.000 Lichtimpulse



SC2003/00



Verhindert das Nachwachsen von Haaren IPL Haarentfernung: für langanhaltend glatte Haut

Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren im Gesicht und auf dem Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidig-glatte Haut an jedem Tag.

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam

Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Zur sicheren Verwendung zu Hause
- Geeignet für eine Vielfalt von Haar- und Hauttypen

Sanfte und effektive Anwendung im Gesicht und auf dem Körper

- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen
- Sicher und effizient, selbst an sensiblen Körperstellen
- Präzisionsaufsatz für sichere Anwendung im Gesicht
- Größerer Körperaufsatz für schnelle Anwendung
- Gleit- und Blitzmodus für eine komfortablere Anwendung

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Kabelloser Komfort
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungs-systems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.

Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist,

wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/graunen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für sehr dunkle Haut.

Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

Anwendungsgebiete



Gesichtshaare (Oberlippe, Kinn und Wangen) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, dem Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

Kabelloser Komfort



Dank des einzigartigen kabellosen Designs des Philips Lumea bietet dieser maximale Reichweite und einfache Bedienung.

Zusätzliche Sicherheit für das Gesicht



Der Präzisionsaufsatz ist mit einem zusätzlichen Lichtfilter ausgestattet und ermöglicht eine sichere und bequeme Anwendung an Oberlippe, Kinn und Wangen. Er kann zudem für andere empfindliche Körperpartien eingesetzt werden, wie z. B. Achselhöhlen, Bikinizone und schwer erreichbare Stellen.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Technische Daten

Lichtfluenz (J/cm^2): Körperaufsatz: 2-6 J/cm^2 , Präzisionsaufsatz: 2-6 J/cm^2

Lichtspektrum: Körperaufsatz > 570 nm, Präzisionsaufsatz > 600 nm

High Performance-Lampe: Bietet > 100.000 Lichtimpulse

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

System mit Sicherheitsring: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

Anwendungsgebiete

Körperbereiche: Beine, Achselhöhlen, Bauch, Bikini

Gesichtsbereiche: Kinn, Koteletten, Oberlippe

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm^2): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Präzisionsaufsatz (2 cm^2): Zur sicheren Anwendung im Gesicht

Anwendungszeit

Bikini: 4 Min.

Gesicht: 1 Min.

Unterschenkel: 8 Min.

Gleiten und Blitzen: Für komfortable Anwendung

Schritt und Blitzen: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Achselhöhlen: 1 Min.

Mitgelieferte Artikel

Aufbewahrung: Beauty Case

Gebrauchsanweisungen: Vollständiges Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung

Ladestation: Multispannungs-Ladegerät

Leistung

Leistungssystem: Akku

Spannung: 100-240 V

Ladezeit: 100 Minuten

Laufzeit: Mindestens 370 Blitze

Service

Garantie: 2 Jahre weltweite Garantie

