

PHILIPS

 Product Picture

Épilateur à lumière
pulsée

Lumea Essential

Pour le corps et le visage

Adapté au visage et au corps

<gt/> 200 000 flashes

S'utilise avec un fil

BRI861/00

Une peau soyeuse, tout simplement, sur le long terme

Évitez la repousse des poils avec Philips Lumea Essential, une solution d'épilation à lumière pulsée pratique et compacte qui peut s'utiliser avec fil. Le capteur SmartSkin conseille l'intensité lumineuse idéale pour votre teinte de peau. Jusqu'à 75% de réduction de la pilosité après seulement 3 séances.** Philips Lumea a été spécialement développé en collaboration avec des dermatologues pour une utilisation sans danger à domicile.

Épilation longue durée grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité
- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort
- Différents types de peaux et de poils adaptés

Sûr et efficace sur le visage et le corps

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- 25 % plus rapide, pour des séances plus courtes*
- Capteur de teint de peau
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Utilisation tout en douceur

Liberté absolue, contraintes minimales

- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire


Points forts

Technologie de lumière intense pulsée




Philips Lumea utilise la technologie dite de lumière intense pulsée ou IPL, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour développer cette technologie. Pendant plus de 10 ans, Philips a mené des tests consommateurs poussés sur la technologie de lumière pulsée auprès de 2 000 femmes.

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légers flashes à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances bi-hebdomadaires. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances

dépend de votre repousse. – Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Types de peaux et de poils adaptés



Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blancs. De plus, ce produit n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Zones d'application



Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

Capteur de teint de peau



Pour une sécurité renforcée, le capteur de type de peau intégré mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis

ponctuellement en cours de séance. S'il détecte une teinte trop foncée pour ce produit, il arrête automatiquement d'émettre des flashes.

5 réglages d'intensité lumineuse



Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

25 % plus rapide*



Grande fenêtre avec design optimisé pour un flashage plus rapide et une meilleure visibilité*

Utilisation tout en douceur



Respecte la peau.

Caractéristiques

Sites d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

Sécurité et réglages modifiables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur de couleur de peau: Détecte votre teint de peau

Mode d'application

Glisser et flasher: Pour des gestes fluides

Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur

Tamponner et flasher: Pour une utilisation sur les courbes

Alimentation

Tension: 100-240 V

Caractéristiques techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 200 000 flashes

Services

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Éléments inclus

Instructions d'utilisation: Mode d'emploi

Adaptateur: 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

Heure de l'application

Demi-jambe: 8 min

Aisselle: 1,5 min

Maillot: 1,5 min

Zones du visage: 2 min

