

PHILIPS

Sistema de
depilación IPL

Lumea Comfort

Para uso en cuerpo y rostro

22 minutos para las 2 medias
piernas

Vida útil >100.000 pulsos de
luz

Diseño compacto con cable

SC1981/30



Solución IPL compacta

para evitar la reaparición del vello y tener una piel suave

El sistema de depilación IPL Philips Lumea Comfort hace maravillas para evitar la reaparición del vello facial y corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de manera regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Long lasting smoothness

- Resultados garantizados sin esfuerzo
- Disfrutá de una piel suave todos los días

Hair removal with IPL technology

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar

El diseño Lumea más compacto


- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales
- El dispositivo más pequeño y liviano del rango Lumea

Seguro y efectivo en el rostro y el cuerpo

- Cinco niveles de potencia de luz ajustable
- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles
- Sensor para el color de la piel
- Modo de deslizamiento continuo para una aplicación más cómoda
- Adecuado para varios tipos de vellos y pieles

Destacados

Disfrutá de una piel suave todos los días



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repetís el tratamiento de forma regular, tu piel va a mantenerse suave todos los días.

Resultados garantizados sin esfuerzo

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción del vello importante con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre tratamientos puede variar según tu crecimiento del vello. - Para ampliar esta imagen, hacé clic en la imagen en la galería de imágenes en la parte superior de esta página

Tecnología IPL



Philips Lumea Comfort utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips ha colaborado con expertos del cuidado de la piel para desarrollar esta tecnología. Durante más de 10

años hemos realizado una investigación exhaustiva sobre los consumidores de la tecnología IPL con más de 2.000 mujeres.

Tipos de vello y piel adecuados

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau						
Light blonde	Light blonde	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark blonde	Dark blonde	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light brown	Light brown	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark brown	Dark brown	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Black	Black	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en luz, Lumea Comfort NO es efectivo cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro, blanco o gris. - Para ampliar esta imagen, hacé clic en la imagen en la galería de imágenes en la parte superior de esta página

Zonas de aplicación



Podés utilizar el dispositivo con seguridad para eliminar el vello facial (labio superior y mentón) y corporal, incluidas las piernas, axilas, ingle, vientre y brazos.

Cinco niveles de intensidad de luz



Philips Lumea Comfort dispone de cinco posiciones de energía de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Y si las utilizas correctamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Sensor para el color de la piel



El exclusivo sensor para el color de la piel mide la complejidad de la piel tratada, al principio de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. Si detecta que el tono de piel es demasiado oscuro, se detendrán automáticamente la emisión de pulsos.

Modo de deslizamiento continuo



Philips Lumea Comfort permite realizar un movimiento deslizante para que su aplicación resulte más cómoda y continua.

El sistema Lumea más pequeño y liviano

El sistema Philips Lumea Comfort es el más pequeño y liviano del rango Lumea. Es fácil de sujetar y llega fácilmente a todas las zonas que deseás tratar.

No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea Comfort es una solución completa que se vende lista para usar. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.

Especificaciones

Zonas de aplicación

Zonas del cuerpo: Arms, Legs, Belly, Bikini, Armpits

Zonas del rostro: Chin, Sideburns, Upper lip

Configuración de seguridad y ajustable

Filtro UV integrado: Protects skin from UV light

5 ajustes de intensidad de la luz: Adjustable to your skin type

Sistema de seguridad integrado: Prevent unintentional flashing

Sensor de tono de piel: Detects your skin tone

Modo de aplicación

Deslice y dispare: For easy motion application

Step and Flash: For treatment on curvy areas

Uso con y sin cables: Corded

Potencia eléctrica

Voltaje: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Delivers > 100,000 flashes

Servicio

Garantía: 2 years global warranty

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Quick Start Guide, User manual

Adaptador: 24V / 1500mA

Tiempo de aplicación

Pierna: 11 min

Axila: 1,5 min

Línea del bikini: 1,5 min

Zonas del rostro: 2,5 min

