

Philips  
Бебефон с телефонно  
набиране

SBCSC469



## Набира вашия телефон + нормален бебефон

Дайте си повече свобода, движете се из къщата и градината благодарение на бебефона с телефонно набиране. Това е бебефон с допълнителни функции - когато бебето плаче, той набира вашия телефон.

### Надеждност и спокойствие

- Наберете, за да чувате и говорите на вашето бебе
- Многото предавателни канали намаляват риска от смущения
- Устройството продължава да набира, ако линията е заета
- PIN код не позволява други лица да слушат вашето бебе
- Индикацията за изтощена батерия показва кога да се сменят батериите
- Цифровият контролен тон свежда до минимум смущенията от други устройства
- Цифрова проверка на системата осигурява надеждна работа на устройството

### Гъвкаво наблюдение на вашето дете

- Носете с вас родителското устройство в и около къщата
- Максимално работно разстояние между устройствата без препятствия

### Расте с вашето бебе

### Удобство за вас и за детето ви

### Осигурява комфорт на вашето бебе

# PHILIPS

**Технически спецификации****Тунер/приемане/предаване**

- Честотна лента: 40 675 - 40 690 MHz
- Брой на пилотните тонове: 16
- Пилотен тон: Цифров
- Максимален обхват: 200 m
- Множество канали: 4

**Удобство**

- Автоматично предупр. "извън обсерг": да
- Индикатор за паднала батерия: да
- Индикатор за захранване
- Регулатор на силата на звука: да

**Акcesoари**

- AC/DC адаптер: 9 V постоянен ток 200 mA
- Батерии: 4 x AA за устр. при бебето не са вкл.
- Клипс за колан: Клипс за колан за устр. при родителя
- Ръководство за потребителя: да

**Мощност**

- Напрежение на батерията: 4,8 V
- Време на работа на батерии: 12 hr

**Акценти на продукта****Проверка на вашето бебе**

Когато сте в градината, до съседите или заети в далечен ъгъл на дома си, може да наберете, за да проверите как е вашето бебе и дори да му кажете няколко думи.

**Множество канали**

Изборът на канали значително намалява риска от смущения или звуци от други монитори за бебе наоколо.

**Автоматично пренабиране**

Автоматично се правят опити за повторно набиране от устройството на бебето, когато линията се окаже заета, докато бъде установена връзка.

**Защитен код за обратно набиране**

Когато използвате монитора за бебе в режим на набиране, устройството при бебето се свързва към обществената телефонна мрежа. Имате възможност да го наберете, за да чуете какво прави вашето бебе и да му поговорите. За вашата защита и поверителност трябва да въведете PIN кода, преди устройството да се включи.

**Индикация за изтощена батерия**

За да разберете навреме кога трябва да се заредят или сменят батериите.

**Цифров контролен тон**

Специален тон, предаван с аудио сигнала, свежда до минимум вероятността от смущения от други безжични уреди.

**Цифрова проверка на системата**

Ако комуникационната връзка между устройството при бебето и родителя не е надеждна, се задейства визуално и звуково предупреждение.

**Използвайте го във и около вашия дом**

Не се съмнявайте, че като носите родителското устройство с вас, когато се движите в и около дома си, той ще поддържа връзката с устройството при бебето. Той ще ви държи информирани и способни да реагирате бързо, когато бебето се обади.

**Обхват на открито**

На открито без препятствия безопасното разстояние между устройството при бебето и родителско устройство е по-голямо, отколкото в сграда, така че можете да вземете с вас родителския блок в градината или в съседната къща, без да губите връзка.

**Набира вашия телефон**

Тъй като в едно са обединени обикновен безжичен монитор за бебе и модерно устройство за набиране, вие сте сигурни, че ще чуете бебето, където и да се намирате у дома или в градината. Устройството за набиране действа и в двете посоки - то набира, когато бебето издаде звук, а също и вие може да наберете устройството при бебето, за да го чуете или да му кажете няколко успокоителни думи.

**База за зареждане**

Благодарение на вграденото зарядно устройство за батерии в базата получавате допълнителна свобода (когато е напълно заредено) да вземете родителското устройство с вас около къщата и да имате връзка с вашето бебе. Това е удобно място за съхраняване и на родителското устройство и гарантира, че винаги ще бъде готово за използване.



Дата на издаване 2006-07-07

Версия: 9.0

12 NC: 9082 100 02573  
EAN: 87 10895 80505 6

Спецификациите могат да се променят без предупреждение.

Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

[www.philips.com](http://www.philips.com)