

Philips
Babafigyelő kamera

SBCSC490



Színes babafigyelő kamera és egybeépített babaőrző

Vezeték nélküli színes babafigyelő kamera és egybeépített babaőrző

Figyelje és hallja gyermekét

- Lássa a gyermekét TV-n teljesen színesben a babakamerán
- Az éjszakai funkcióval a baba a sötétben is látható
- A baba korai éveit vegye fel DVD-re vagy videóra

Megbízható és szellemes

- A több csatorna csökkenti az interferencia esélyét
- A Dig. r.ellenőrzés figyel, hogy a monitor megbízhatóan működik-e
- A figy. a helytelen műk. vagy a hatáskörön kívül kerülésről tájékoztat
- A rendszerellenőrzés jelzőfény visszaigazolás a monitor működéséről
- Az alacsony t. szint jelzése akkor látható, ha tölteni kell az elemeket

Kényelem Önnek és gyermekének

- A hangszint jelző fények a gyermek hangját jelzik
- A töltő talpzat feltöltve és készen tartja az elemeket
- Egyszerűsíti a kívánt hangerő kiválasztását

Gyermekeknek rugalmas felügyelete

PHILIPS

Műszaki adatok**Tuner/Vétel/Adás**

- **Frekvenciasáv:** 2,4 GHz
- **Csatornák száma:** 4

Kényelem

- Aut. vételkörzeten kívül figyelmeztetés
- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Akkumulátor feltöltve jelzőfény
- Alacsony akkutöltöttség jelzőfény
- **Rendszer-ellenőrzés:** Telepellenőrzés jelzőfény, Rendszerellenőrzési riasztás, Rendszerellenőrzés jelzőfény

Tartozékok

- **AC/DC adapter:** 2x 12 V DC 500 mA

- **Elemek:** 6 x AA béegegység (nincs a csomagban)
- **Kábelek:** RCA audió- és videokábel
- **Töltő:** Dokkolóegység a szülői egységhez
- **Hosszabbítókábel:** RCA SCART átalakító
- Felhasználói kézikönyv
- **Elemcsomag:** NiMH csomag szülői egységhez mell.

Áram

- **Töltési idő:** 12 óra
- **Működési idő akkuval:** 5 óra
- **Áramellátás:** AC/DC adapter

Műszaki adatok

- **Üzemi hőmérsékleti tartomány:** 0 .. 40 °C

Termékkijelölések**Színes babakamera**

Természetes, életszerű képek a gyermekéről, amelyek nem csak biztonságot nyújtanak, hanem rögzítheti velük az értékes pillanatokat is.

Éjszakai funkció

Ha a gyermek szobája sötétebb lesz, a kamera automatikusan éjszakai módra kapcsol, hogy a villany felkapcsolása nélkül lássa a gyermeket. A sötétben nem láthat színeket, így a videó éles fekete-fehér képeket továbbít.

Vege fel gyermekét DVD+RW-re

Hogy a baba fejlődésének értékes pillanatait meg tudja örökíteni és kincsként tudja őrizni a DVD vagy videó felvételt, használja egyszerűen a baba kamerát videokameraként. Mivel a baba nem tud a felvételről, a legtermészetesebb mozgást fogja felvenni.

Csatornák száma

A választható csatornák jelentősen csökkentik az interferencia esélyét más gyermekfelügyelő eszközökkel, melyek a közelben vannak.

Digitális rendszerellenőrzés

Látható és hallható figyelmeztetés lép életbe, ha a bébi egység és a szülő egység közötti kommunikációs kapcsolat nem megbízható.

Rendszerellenőrzési figyelmeztetés

A szülő egység hallható figyelmeztetés ad ki, ha a bébi egység kommunikációs körén kívül került vagy ha a kommunikációs kapcsolat nem megbízható.

Rendszerellenőrzés jelzőfény

A szülő egységen a lámpa zölden világít, hogy a bébi egység és a szülő egység közötti kapcsolat megbízható, villog, ha a szülő egység a bébi egység hatáskörén kívül került, vagy ha a kommunikációs kapcsolat nem megbízható.

Alacsony töltöttségi szint kijelzése

Hogy időben megtudhassa, mikor esedékes az elemcsere vagy az akkumulátor feltöltése.

Hangszint-jelző fények

Néha hasznos lehet "látni" a gyermek hangjait. Ezek a fénycsíkok látható információt nyújtanak Önnek.

Újratölthető szülői egység

Ha a szülői egységet a töltő talapzatra helyezi, az elemek automatikusan elkezdnek feltöltődni, így mindig kész lesz a használatra.

Töltő talapzat

Köszönhetően a beépített töltőnek a talapzatban extra szabadsághoz jut (ha teljesen fel vannak töltve), hogy magával vihesse otthonában a szülői egységet és kapcsolatban maradjon gyermekével. Kényelmes helyet nyújt a szülői egység tárolásához is, és mindig készen áll a használatra.

Hangerő szabályzó

A praktikus forgatható gombbal beállíthatja a hangerőt a kívánt szintre.

Beállíthatja a mikrofonérzékenységet

Lehetősége van a mikrofon hangerejének beállítására, így csak azokat a hangokat hallja, melyeket hallani szeretne.

Használja a házban és körülötte

Biztos lehet benne, hogy ha a házban és a ház körül mozog, a szülői egység kapcsolatban fog maradni a gyermek egységgel. Biztonságot nyújt, és gyorsan tud válaszolni, ha a baba hívja Önt.



Kiadás dátuma 2006-07-07

Verzió: 2.0

12 NC: 9082 100 01779
EAN: 87 10895 76086 7

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com